

EXPRESSBUILDER

EXPRESSBUILDER

<u>1.概要</u>

- EXPRESSBUILDER は、Express5800 シリーズサーバ/ワークステーションをセットアップするた めのソフトウェアが格納された標準添付の CD(Version4 以前)または DVD(Version5)です。
- このメディアには、セットアップ用プログラムのほか、管理・運用のための各種ユーティリティ (ESMPRO, DianaScope など)やオンラインドキュメントが格納されております。
- EXPRESSBUILDERは、次の2つのフェーズを持ち、それぞれで実行できるユーティリティやセットアップできるソフトウェアが異なります。
 - (a) EXPRESSBUILDERからExpress5800 シリーズ^(注)を起動させる
 - ・シームレスセットアップや各種保守ユーティリティ(T&D など)が実行できます。

EXPRESSBUILDER はバージョンによって対応機種が異なります。 本体装置に添付された EXPRESSBUILDER から起動させてください。

- (b) Windows が動作しているコンピュータへ、EXPRESSBUILDER をセットする。
 - ・自動的にメニューが表示され、Windows 上で動作する各種ソフトウェアをインストールでき ます。
 - Version4 以前では、本メニューの動作対象 OS は、Windows NT4.0 以降、Windows95 以降 となります。
 - Version4.161/Version5では、本メニューの動作対象 OS は、Windows 2003 以降、Windows XP 以降となります(Windows 2000 の場合は、IE6.0 がインストールされていなければなりません)

[Version4 の場合]





(b)のときの画面表示例

注意

[Version5 の場合]



2/14

<u>2.EXPRESSBUILDERのおもな収録内容</u>

(表の各項目は、EXPRESSBUILDERのバージョンにより追加・削減がありますのでご注意ください)

収録内容	説明	フェーズ
		(*)
オペレーティングシステム	セットアップ	
ExpressPicnic	シームレスセットアップで使用するパラメータファイルを作成す るためのユーティリティです。	(b)
Windows OEM-DISK	Windows のマニュアルセットアップ、またはシステム修復の際に	(a), (b)
For EXPRESSBUILDER	必要となるフロッピーディスクです。対象となる機種がサポートす	
	る Windows の種類/Edition によって、作成できるフロッピーディ	
	スクの種類が変わります。	
システムのアップデート	Windows のドライバ/差分モジュールを適用します。	(b)
サーバ監視・管理		
ESMPRO/ServerAgent	管理対象となる Express5800 シリーズにインストールして、本体 装置の状態を監視するソフトウェアです。	(b)
ESMPRO/ServerManager	クライアント(管理 PC)にて、ESMPRO/ServerAgent からの情報を	(b)
	取得・表示するためのソフトウェアです。	
DianaScope	クライアント(管理 PC)からネットワークを通じて、管理対象とな	(b)
	る Express5800 シリーズをリモートで操作するためのアプリケー	
	ションです(サーバの画面をリモートでクライアント上へ表示して	
	操作することができます)。	
オフライン保守ユーティリ	オペレーティングシステムが起動しないような重大な障害発生時	(a)
ティ	に、障害原因を解析するためのユーティリティです。	
システム診断ユーティリテ	本体装置の機能、および本体と拡張ボードとの接続などを検査する	(a)
イ (T&D)	ユーティリティです。	
ディスクアレイ保守・管理		
Power Console Plus	LSI Logic 社製ディスクアレイコントローラ(MegaRAID)を管理す	(b)
	るためのユーティリティです。	
Adaptec Storage Manager	Adaptec ディスクアレイコントローラ(HostRAID など)を管理する	(b)
	ためのユーティリティです。	
Promise Array Management	Promise 社製シリアル ATA インタフェースのディスクアレイコン	(b)
	トローラを管理するためのユーティリティです。	
Fast Check	Promise 社製ディスクミラーリングコントローラを管理するため	(b)
	のユーティリティです。	
Universal RAID Utility	複数のベンダのコントローラを管理可能な NEC 独自の RAID 管理	(b)
	ユーティリティです。	
その他		
オンラインドキュメント	本体装置や各種ユーティリティについて説明したドキュメントフ	(b)
	ァイルです。一部、PDF 形式のファイルで提供しておりますので、	
	あらかじめ Adobe Reader をインストールしておいてください。	
	(Version4 以降は Adobe Reader を格納していません。Adobe シ	
	ステムズ社のサイトより最新版をダウンロードしてください)	
各種 BIOS/FW のアップデ	インターネットで配布されたシステム BIOS などを本体装置へ適	(a)
<u>- </u>	用します。	
BMC Online Update	インターネットで配布された BMC(Base board Management	(b)
	Controller)ファームウェアを本体装置へ適用します。	
テープ監視ツール	テープ装置から通報される 自己診断情報(TapeAlert 情報)を基に、	(b)
	画面上へメッセージ出力などを行います。	

* 「1. 概要」に記載の各実行フェーズ

<u>3.シームレスセットアップ</u>

- シームレスセットアップは、ウィザード形式でセットアップに必要な情報を収集しながら、RAIDの 設定から、Windows、各種ソフトウェアのインストールまでを一連の流れの中で進めていきます。
 - ヒント
 シームレスセットアップ実行のために、Version3 以前では、空きフロッピーディスクが1 枚必要です。
 Version4 以降は、フロッピーディスクが無くてもシームレスセットアップが可能ですが、 Version3 と同様にパラメータをフロッピーディスクに保存しながらセットアップを進め ることもできます。
- ExpressPicnic を使用すると、シームレスセットアップに必要な情報を記録した「パラメータファイル」を作成することができます。また、既存のファイルを基に新たなパラメータファイルを作成することも可能ですので、サーバの大量導入時に活用できます。
 - ヒント パラメータファイルを保存しておくと、再セットアップの際に、パラメータの入力を省略 することができます。











〔Version5〕 [Linux のケース] ※Linux サービスセットの購入が必要です





4.その他のセットアップ方法

■マニュアルセットアップ

- ・マニュアルセットアップは、手作業でディスクアレイの設定からオペレーティングシステム、および各種管理ソフトウェアをインストールする方法です。
- ・次のような場合、必要に応じてマニュアルセットアップを実行してください。

A. シームレスセットアップ未対応のボードを接続しているとき

- ※各装置のユーザーズガイドにEXPRESSBUILDERでサポートしているオプション一覧が記載 されていますので参照してください。
- ※ユーザーズガイドに記載がない場合は、次のホームページから参照できます。

http://www.ace.comp.nec.co.jp/

(「ExpressPicnic」をクリックして情報を参照してください)

- ※ビルド・トゥ・オーダーにより、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。
 - 1 セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの取り扱い説明書を準備する セットアップ前に、ボード添付の取り扱い説明書を一読してください。
 - 2 ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの取扱説明書に従ってRAIDの設定 を行う
 - 3 EXPRESSBUILDERから、セットアップしようとするExpress5800シリーズを起動させる
 - 4 Version5のときは、EXPRESSBUILDERへドライバをロードしておく トップメニューから、「EXPRESSBUILDERにドライバをロードする」を実行して、別 途提供されたドライバをロードしてください。
 - 5 シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する
 - ●「パラメータファイルを使用してセットアップを進めますか?」と問い合わせがあったときは、「はい」を選択する
 ※パラメータファイルを格納するフロッピーディスクは、ドライバが格納されたフロッピーディスクと共用して構いません。
 - ●アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存 RAID を使用する] をチェックする

※コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。

- [大容量記憶装置用0EM-FDの適用をする]をチェックする ※このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されているドラ イバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。
- 5 シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする 大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピーディス クドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

B. シームレスセットアップが未サポートの OS をインストールしたいとき

以下の OS をインストールするときは、次の手順でインストールしてください。

- Windows Server 2003 Small Business Server
- Windows Server 2003 Datacenter Edition
- Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows XP Professional x64 Edition
- Linux (Version5 の場合、Linux サービスセットで購入されたディストリビューションは、 シームレスセットアップに対応しています)
 - 1 EXPRESSBUILDER を起動し、シームレスセットアップを選択する Version4 または Version5 の場合は、必要があれば RAID の設定・構築を行います。
- 2 インストール OS の種別選択時に「その他」を選択する RAID の設定などが完了した時点で、いったん処理を終了します。
- 3 以降は、各 OS のインストール方法に従ってインストールを続行する マニュアルセットアップが可能な機種については、オンラインドキュメントに「インス トレーションサプリメントガイド」が収録されていますので、これを参照してください。

C. 特殊な RAID 設定を行いたいとき

- 接続したアレイコントローラに応じて、ボード上のツールを起動する
 ボード上のツールを起動する場合は、ユーザーズガイド、または各ボードに添付のマニ ュアルに従って、POST から起動してください。
- 2 ボード上のツールから RAID の設定を行う
 ツールの操作については、ユーザーズガイド、または各ボードに添付のマニュアルを参照してください。
- 3 EXPRESSBUILDER を起動し、シームレスセットアップを選択する
- 4 以降は、通常通りシームレスセットアップを実行する
 [アレイディスクの設定] 画面が起動したときは、「既存 RAID を使用する」をチェックしてください。

D. 保守用パーティションを作成したくないとき

※ビルド・トゥ・オーダーにより、OS組み込み出荷された状態では、すでに保守用パーティションが作成されています。

※Version5では、保守用パーティションに関する機能はサポートしていません。

- ディスクアレイコントローラを接続している場合は、各ボードに応じて RAID を設定する
 上記、C-1、C-2を参照してください。
- 2 以降は、各 OS のインストール方法に従ってインストールを続行する 上記、B-3を参照してください。

<u>5.注意事項</u>

■EXPRESSBUILDER からシステムを起動する場合、メディアが添付されていた装置においてのみ実 行してください。

注意 対象機種とバージョンが不一致の場合、エラーとなり異常終了します。

■EXPRESSBUILDER を終了するときは、トップメニューの「終了」を選択してください。各ユーテ ィリティやシームレスセットアップの実行中に、電源を切るなどして強制終了させないでください。

ヒント
 Version4 以前の場合、シームレスセットアップ実行中に電源を切った場合、次に電源投入
 して EXPRESSBUILDER を起動させると、セットアップの続きから始まります。
 このとき、初期状態に戻したいときは、EXPRESSBUILDER 起動時の「Now Loading…」

このとき、初期状態に戻したいときは、EXPRESSBUILDER 起動時の「Now Loading...」 画面(Ver3.xxx の場合は"EXPRESSBUILDER"ロゴ画面)のとき、'N'キーを 10 回以上押 してください(クリアが成功すると、「トップメニュー」画面に戻ります)。

■シームレスセットアップは、以下の OS (※) は未サポートです。

(「4.その他のセットアップ方法」の手順Bを参照してください)

- Windows Server 2003 Small Business Server
- Windows Server 2003 Datacenter Edition
- Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows XP Professional x64 Edition
- Linux (Version5 の場合、Linux サービスセットで購入されたディストリビューションは、 シームレスセットアップに対応しています)

※バージョン/対象モデルによって、シームレスセットアップに対応している OS に差があ る場合があります。

■Version5の場合、EXPRESSBUILDERを72時間継続して使用すると自動的に再起動されます。