



N8103-105 Web-based Promise Array Management Professional ユーザーズガイド

2007年 9月 第3版 856-840000-289-C はじめに

本書では、N8103-105 ディスクアレイコントローラ用管理ユーティリティ「Web-based Promise Array Management Professional」について説明しています。

本書は、N8103-105 ディスクアレイコントローラについて記載していますが、お使いの環境によっては未サ ポートとなる内容も記載しています。Web-based Promise Array Management Professionalを使用される際 は、本体装置のユーザーズガイドを必ず最初にお読みください。

本書の内容は、Windowsの機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。 Windowsに関する操作や不明点については、Windowsのオンラインヘルプやマニュアルなどを参照してください。

商標

Promise®とそのロゴは、米国Promise Technology Inc.の登録商標です。

ESMPRO、EXPRESSBUILDERは、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoftとそのロゴおよび、Windows、Windows Server、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

(1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

(2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

(3)NECの許可無く複製・改変などを行うことはできません。

(4)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ

などお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

(5)運用した結果の影響については(4)項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© NEC Corporation 2007

1. 概要 .		4
1.1 Web	b-based Promise Array Management Professionalについて	4
1.2 注意	「事項	4
2. インス	トール	6
2.1 Web	bPAM PROのインストール	6
2.2 Web	bPAM PROのアンインストール	9
3. 操作.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	11
3.1 Web	bPAM PROの起動と終了	.11
3.2 Web	bPAM PROの操作	.14
3.3 各ア	イコンの説明	.17
3.4 I-	ザの管理	.18
3.5 各種	「設定と情報参照	.21
3.6 Ŧ1	スクアレイ、ロジカルドライブの作成	.34
3.7 デ ィン	スクアレイ、ロジカルドライブの削除	.39
3.8 リダ	ンダンシチェック	.40
3.9 メデ.	ィアパトロール	.45
3.10 YE	ゴルド	.50
3.11 PD	DM	.52
3.12 トラ	ランジション	.54
3.13 FƏ	ランスポート	.58
3.14 DÌ	ジカルドライブのイニシャライズ	.60
3.15 X1	ペアドライブの作成と削除	.61
3.16 I?	クスパンション	.63
3.17 1 1	ベント	.66
3.18 Co.	nfiguration情報の採取	.68

付録

A. WebPAM PROをInternet Explorer上で使用する場合の準備

- B. 通報監視について
- C. 電源制御抑止ドライバ

1. 概要

1.1 Web-based Promise Array Management Professional について

N8103-105用Web-based Promise Array Management Professional (以降WebPAM PROと略記します) はローカルまたはリモートのN8103-105ディスクアレイコントローラを管理するためのWebベースのアプリ ケーションです。WebPAM PROを操作するブラウザとしてはMicrosoft Internet Explorer(IE)6.0以降の みをサポートしています。WebPAM PROをインストールすると、以下の機能が使用できるようにな ります。

- ・ ブラウザのグラフィカルな操作画面で、以下のロジカルドライブの作成と削除する機能
 - RAID0(1台以上のハードディスクドライブでデータのストライピング)
 - RAID1(2台のハードディスクドライブでデータのミラーリング)
 - RAID5(3台以上のハードディスクドライブでデータのパリティ付ストライピング)
 - RAID1のスパン (RAID10と同義です。4台のハードディスクドライブでデータの ミラーリング+ストライピング)
- ロジカルドライブの整合性をチェックする機能(リダンダンシチェック)
- ・ ハードディスクドライブ(HDD)のメディアエラーをチェックする機能(メディアパトロール)
- ・ ロジカルドライブ縮退時の自動復旧機能(リビルド)

N8103-105ディスクアレイコントローラをリモートの管理コンピュータから管理する場合は、N8103-105ディスク アレイコントローラが接続されたマシンにWebPAM PROをインストールします。この2つのコンピュータの間は TCP/IPを経由した通信ができるよう設定していなければなりません。このTCP/IPを経由する通信では、 HTTPSまたはSSLをセキュリティとデータ転送の暗号化のために使用しています。

1.2 注意事項

WebPAM PROをご使用になる場合、下記の注意事項があります。

 本RAIDシステムをご使用の場合、接続されるすべてのロジカルドライブやHDDを対象に、定期的にメディ アパトロールまたはリダンダンシチェックを行うことを強く推奨します。
 以下にそれぞれの機能を実施する場合の推奨環境を示します。

	機能の概要	推奨される環境
リダンダンシチェック	・ロジカルドライブの整合性を	<頻繁にHDDにアクセスがあるような、常時
	チェックします。	負荷のかかるシステム環境>
	・整合性チェック中に不良セ	システムの負荷状況を問わず実行可能な
	クタを検出した場合は修復し	ため、頻繁にHDDに対するアクセスが発生
	ます。	し、常時高負荷のかかっている様なシステ
		ム環境で利用してください。
メディアパトロール	・HDDの全領域をリードし不	<夜間を含む、負荷の比較的小さいシステ
	良セクタを検出した場合は修	ム環境>
	復します。	システムの負荷が軽いタイミングを見計らっ
		てチェックを行う機能であるため、常時高負
		荷状態のシステムでは処理が進まない可能
		性があります。このため、夜間を含む、比較
		的負荷の軽いシステム環境で利用してくだ
		さい。

上記を実施することにより、アクセス頻度の低いファイルや未使用領域の後発不良を早期に発見すること ができます。故障などによるHDD交換時のリビルドで、残りのHDDで後発不良が発見された場合、システ ムは復旧できないため、リダンダンシチェックやメディアパトロールによる早期発見は、予防保守として非常 に効果があります。定期的に実施することで、システムの安定した運用を保つ効果があり、週に1回、少な くとも1か月に1回は実施していただくことを強く推奨します。機能の詳細及び定期的な実施方法について は、本書のリダンダンシチェックまたはメディアパトロールのスケジューリングの説明を参照してください。な お、WebPAM PROのインストール直後は、毎週水曜日のAM0:00にメディアパトロールを実行するように デフォルト設定されています。

- ESMPRO/ServerManagerによる通報監視、またはエクスプレス通報サービスを利用する場合は、 WebPAM PROのインストール前にESMPRO/ServerAgentをインストールする必要があります。「SAS Array Management Software」CD-ROMに格納されているESMPROモジュールを適用してください。詳 細はこのCD-ROMに格納されているセットアップカードを参照してください。
- WebPAM PROを使用する場合は、事前にInternet Explorerのデフォルト設定を変更する必要があります。
 付録Aの「WebPAM PROをInternet Explorerで使用する場合の準備」を参照し、必要な場合はデフォルトの設定を変更してください。
- ・ WebPAM PROのインストール後、巻末の付録Cを参照し、必ず「電源制御抑止ドライバ」をインストールしてください。本RAIDシステムは電源制御機能をサポートしていません。
- ・ WebPAM PROの起動には、画面設定で256色以上となっている必要があります。256色を下回る設定の 場合、256色以上の設定を要求するポップアップが表示され、WebPAM PROを起動できません。
- WebPAM PRO画面に表示されるログの時刻は、実際にそのイベントが発生した時刻より遅延した時間で 表示されます。イベント発生時刻は、OSのアプリケーションログで確認してください。
- WebPAM PROの操作中、「このページにはセキュリティで保護されている項目と保護されていない項目 が含まれています。保護されていない項目を示しますか?」というセキュリティ情報画面が表示されること がありますが、WebPAM PROの動作に問題はありません。この場合「はい」をクリックして処理を続行し てください。
- WebPAM PROの操作中、特に複数のバックグラウンドタスク実行中などの負荷がかかった場合に 「HTTP500エラー」の画面が表示されることがありますが、WebPAM PROの動作に問題はありません。
 通常、自動的な画面ポーリングで本表示は消えますが、しばらく待っても戻らない場合はF5キーで画面更 新を行うか、Refreshタブで情報を再取得してください

<u>〕</u> 注意

- ・ WebPAM PROはEXPRESSBUILDERのシームレスセットアップに対応していません。
- ・ WebPAM PROのインストールは管理者(Administrator)権限を持つユーザが行ってください。
- これまでPromise Array Management (PAM, N8103-78用管理ユーティリティ)またはWebbased Promise Array Manager (WebPAM、N8103-89/N8103-101/N8103-103用管理 ユーティリティ)を使用していた場合、WebPAM PROをインストールする前に、必ずPAM/Web PAMのアンインストールを実施してください。WebPAM PROとPAM/WebPAMは同じ装置内で 使用することはできません。PAM/WebPAMのアンインストールについては、それぞれのユー ザーズガイドを参照してください。

2.1 WebPAM PRO のインストール

<u>
 ヒント
 </u>

ご購入のシステムによっては、すでにWebPAM PROがインストールされている場合があります。特に指示がない場合は、下記インストール手順を行う必要はありません。

インストールには、お使いの装置に添付されている「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用します。

- 1. コンピュータのCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- 2. 画面に表示された「マスターコントロールメニュー」の「ソフトウェアのセットアップ」をクリックし、「WebPAM PRO」をクリックする。

「インストール/アンインストール選択」のダイアログボックスが表示されます。



3.「WebPAMPROをインストールする」を選択し、[次へ]をクリックする。

「インストール先ディレクトリの指定」のダイアログボックスが表示されます。

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックし、表示されるダイアログボックスに従ってください。

WebPAMPr - InstallShield Wizard	×
インストール先ディレクトリの指定	
セットアップは次のディレクトリにWebPAMPROをインストールします。	
インストール先ディレクトリを変更するには、[参照] ボタンをクリックしてディレクトリを指定してください。	
インストール先のフォルダ C:¥Program Files¥WebPAMPRO 参照(R)	
Instalionield	

4. [次へ]をクリックする。

インストールが開始され、「WebPAMPROをインストール中です」のポップアップメッセージが表示されます。



インストール処理中、DOS画面が自動的に表示されますが、インストール処理の一部であり問題はありません。

しばらくすると「セットアップの終了」のダイアログボックスが表示されます。

セットアップの終了	
WebPAMPROのセットアップは終了しました。 設定を有効にするためにはシステムの再起動が必要です。 直ちに、再起動しますか?	
⊙はい、今すぐコンピュータを再起動します。	
○いいえ、後でコンピュー%を再起動します。	
	ОК

5.「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[OK]をクリックする。

システムが再起動し、インストールが完了します。

<u>注意</u> インストール直後WebPAM PROのサービスのエラーが発生することがまれにあります が、システム再起動にて正しく稼動しますので問題はありません。 WebPAM PROをInternet Explorer上で使用する場合は、事前にInternet Explorerのデ フォルト設定を変更する必要があります。付録Aの「WebPAM PROをInternet Explorer で使用する場合の準備」を参照し必要な場合はデフォルトの設定を変更してください。 WebPAM PROのインストール後、巻末の付録Cを参照し、必ず「電源制御抑止ドライ バ」をインストールしてください。本RAIDシステムは電源制御機能をサポートしていま せん。

※ ESMPRO/ServerManagerにイベントメッセージ表示を行う場合、またはエクスプレス通報サービスを利用 する場合、設定が必要な場合があります。付録Bを参照し、設定を行ってください。

イベントの一覧は付録Bを参照してください。

□ 注意

「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」または「プログラムの追加と削除」からのWebPAM PROのアンインストールは行わないでください。アンインストールは、本章に記載の手順にて行ってください。

- ・WebPAM PROは本RAIDシステムを管理するために必要なソフトウェアです。ユーティリティの アップデートなど、保守作業で必要な場合以外はアンインストールしないでください。
- 1. コンピュータのCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- 2. 画面に表示された「マスターコントロールメニュー」の「ソフトウェアのセットアップ」をクリックし、「WebPAM PRO」をクリックする。

「インストール/アンインストール選択」のダイアログボックスが表示されます。



3.「WebPAMPROをアンインストールする」を選択し、[次へ]をクリックする。

アンインストールが開始され、「WebPAMPROをアンインストール中です」のポップアップメッセージが表示されます。



アンインストールが完了すると「セットアップの終了」ダイアログボックスが表示されます。



4.「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[OK]をクリックする。

システムが再起動し、アンインストールが完了します。

※ この後は、付録Cを参照し、「電源制御抑止ドライバ」をシステムの状況によりアンインストールしてください。

WebPAM PROの起動方法や表示される画面操作方法などについて説明します。

3.1 WebPAM PRO の起動と終了

<u> 注意</u>

- 同一のコントローラに対し複数のWebブラウザまたはブラウザ内のタブを同時に起動 しないでください。
- ・ WebPAM PROを起動するたびに、セキュリティの警告画面が現れます。「はい」をクリックしてWebPAM PRO操作画面を表示してください。この時、「証明書のインストール…」をクリックしてインストールを実施しても、次回起動時に再びセキュリティの警告画面が現れます。
- InternetExplorer7 で WebPAM PRO の画面を開くと、Internet Explorer の上部に常に「証明書エラー」が表示されますが、WebPAM PRO の動作には問題はありません。
- ユーザ名及びパスワードは、デフォルトで administrator が用意されています。 初回ログオン時は、ユーザ名を「administrator」、パスワードを「password」にしてログオンしてください。
 ログオン後、administrator のパスワードを変更する場合は、「3.4 ユーザアカウントの設定変更」を参照してください。なお、WebPAM PRO のログオンユーザ名及びパスワードはWebPAM PRO専用アカウントであり OS へのログオン時に使用するユーザ名及びパスワードとは別のものです。
- WebPAM PRO 起動時、アプリケーションログに crypt32 エラー(ID:8)が複数登録される場合がありますが、WebPAM PRO の動作に影響はありません。
- N8103-105 環境で初めて WebPAM PRO を起動した時、WebPAM PRO 内のログに 1970 年のメッセージが載ることがありますが、WebPAM PRO の動作に問題はありません。また、 アプリケーションログには正しい時間で登録されます。

3.1.1 ローカルコンピュータで制御する

1. 「スタート」→「すべてのプログラム」→「WebPAMPRO」を選択し、「Open」をクリッ クする。

<u> ヒント</u>

- ・ご使用のOS、コントローラ、ブラウザ、カラースキームにより、マニュアル中の画像 が実際の画面と異なる場合があります。
- Internet Explorerを初めて使用する場合、WebPAM PRO起動時に「インターネットの接続画面」が表示されることがあります。お使いの環境に合わせてインターネットの初期設定を実施してください。

71 2012-9		100	
Administrator			
しまた サーバーの役割管理	פ-בשעב אד		
≷~۵٫۶ (کړ ت	 ジ・コントロールパネル(©) ● ●		
ללעסל אעדם 💷	🗞 Windows Update	12 1	
HTML /	🕪 Windows カタログ		
	💼 ESMPRO ServerAgent m ESMPRO ServerAgent ディスクアレイ監	▶	
	m WebPAMPRO	Dpen	Microsoft
	💼 アクセサリ	•	vvina
	💼 スタートアップ	•	
	💼 管理ツール	•	
	😹 Internet Explorer		
	🗐 Outlook Express		
すべてのプログラム(Ⴒ) 👂	💫 リモート アシスタンス		
	💋 ৫७४७८) 🧿 ১৯৬৮४७८८		
🛃 Z&-ト 🛛 🖉 🙆	3		

- 2. セキュリティの警告画面が現れたら[はい]をクリックする。
- 3. ログオン画面で以下の操作をする。
 - 「User Name」フィールドと「Password」フィールドに、それぞれユーザIDとパス ワードを入力する。(初回ログオン時は、ユーザIDを「administrator」、パスワードを 「password」にしてログオンしてください。)
 - [Login]をクリックする。



3.1.2 リモートコンピュータで制御する

- 1. Webブラウザを起動する。
- ブラウザのアドレスに制御するPromise RAIDシステムのIPアドレスを入力し、<Enter>キーを押す。 IPアドレスが「10.10.10.10」の場合は「https://10.10.10.10.8443/promise」とタイプしてください。

リモートシステムとのセッションが開設できたとき、WebPAM PROのログオン画面が表示されます。

セキュリティの警告画面が現れたら[はい]をクリックする。
 「セキュリティ強化によるブロック」の画面が表示される場合があります。「追加」をクリックして「信頼済みサイトのゾーン」に登録してください。

- 4. ログオン画面で、以下の操作をする。
 - 「User Name」フィールドと「Password」フィールドに、それぞれユーザIDとパス ワードを入力する。(初回ログオン時は、ユーザIDを「administrator」、パスワードを 「password」にしてログオンしてください。)
 - ・ [Login]をクリックする。

<u> ヒント</u>

インターネットへのアクセスにプロキシサーバを使用している場合はプロキシサーバをバ イパスしてください。設定方法は付録Aを参照してください。

3.1.3 WebPAM PROの終了

WebPAM PROの操作画面のWebPAM PRO Header部分より[Logout]をクリックしてWebPAM PROの操作画面を終了してください。WebPAM PROのログオン画面は右上の x をクリックし て終了させてください。



- WebPAM PROの操作中、「このページにはセキュリティで保護されている項目と保護されていない項目が含まれています。保護されていない項目を示しますか?」というセキュリティ情報 画面が表示されることがありますが、WebPAM PROの動作に問題はありません。この場合「はい」をクリックして処理を続行してください。
- WebPAM PROの操作中、特に複数のバックグラウンドタスク実行中などの負荷がかかった場合に「HTTP500エラー」の画面が表示されることがありますが、WebPAM PROの動作に問題はありません。通常、自動的な画面ポーリングで本表示は消えますが、しばらく待っても戻らない場合はF5キーで画面更新を行うか、Refreshタブで情報を再取得してください。

3.2.1 WebPAM PROを初めて使用する

初めてWebPAM PROを使用する場合は、WebPAM PROにホストPCを登録する必要があります。



1. 画面左側のTreeViewのSubsystem/Host Managementアイコンをクリックする。

2. 画面右側に表示された画面のAdd Subsystem/Hostタブをクリックする。

https://localhost:8443/promi	ise/servlet/VerifyUser?language=en	– Microsoft Internet Exp	lorer		- 7 🛛
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に	入り(4) ツール(1) ヘルプ(11)			- /40.5 Million	an 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 199
🔾 戻る 🝷 🗇 🔺 📓 🐔 🔎 t	黄索 📩 お気に入り 🥝 🎯 🍃 📄				
アドレス(D) 💰 https://localhost:8443/pro	omise/servlet/VerifyUser?language=en				🔽 🄁 移動 リンク 🌺
PROMISE* TECHNOLOGY, INC.	Language <mark>English 💌</mark> S	Show Event Frame Show S	Storage Network	Contact Us Logout Help	I
Home (User:administrator)	Subsystem/Host Management				Help
User Management	Information Add Subsystem / Host	Delete Subsystem / Host	User Privilege		
Subsystem/Host Managemer	Subsystem/Host IP Address				
Software Management	Subsystem/Host Port IP address	127.0.0.1			
		Reset Subm			

3. Subsystem/Host Port IP address欄に「127.0.0.1」と入力されていることを確認し、Submitボタン をクリックする。

🚰 https://localhost:8443/promise/servle	t/VerifyUse	r?language=en	- Microsoft Internet Exp	lorer		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) り	/-//(II) ////:	*①			1000	
③ 戻る * ③ * 図 🚳 🔎 検索 📌 お気に入り ④ Ø * 🌡 🚍						
アドレス(D) 🍘 https://localhost8443/promise/servl	et/VerifyUser?	anguage=en				No. 10 No.
PROMISE TECHNOLOGY, INC.	nguage Engl	ish 💌 🏻 🛛 ! :	Show Event Frame Show S	Storage Network	Contact Us Lo	yout Help
Home (User:administrator)	m/Host Mana(jement - Subsyste	em Added Successfully			Help
Administrative Tools	tion Add S	ubsystem / Host	Delete Subsystem / Host	User Privilege		
Subsystem/Host Managemer	stem/Host Lis	t	·	!		
Software Management Subsyste	em/Host IP	Product Informa	tion			
🛱 🛃 127.0.0.1		Management Po	ort IP Health Model/Alias	Firmware Vo	ersion Interface	e WAWN
Controllers		127.0.0.1	 ST EX4650EL 	Ctrl 1: 1.01.00	170.01 PCI	2000-0001-55FF-F93F
Gradination		O Hould Hild H				
Disk Arrays						
Spare Drives Logical Drive Summary						
< >						

TreeViewにホストPC情報が表示されます。

3.2.2 WebPAM PROの操作画面

起動WebPAM PROの画面は、主にTree View、Management Window、Event Frameの3つのパートで構成されます。

🗿 https://localhost:8443/promi	ise/html/	Tree.faces?method	l=show_	hide&withFi	ame=tru	ie – Microsoft Int	ernet Explorer 📃 🗗	×
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気(2	:入り(<u>A</u>) ツ	ール① ヘルプ(出)						7
😋 戻る 🔹 🕤 🔹 😰 🍫 🏓 t	食索 숡 お	気に入り 🔗 🎯 🍓						
アドレス(D) 🍘 https://localhost:8443/pro	omise/html/	Tree.faces?method=show	w_hide&wi	thFrame=true			▼ → 移動 リンク	»
PDOMISE*		English M	-	USI- Frank F	· ···			
TECHNOLOGY, INC.	Lan	iguage <mark>English v</mark>		Hide Event F	We	bPAM PRO	Header Luguut Help	
111900					<u> </u>			
ON MARKEN			Fund	ction t	ab			^
Home (User:administrator)	127.0.0.1	Logical Drive					Help	
Administrative Tools	Informa	tion • Settings	Backgro	ound Activitie	s 🔻 C	heck Table		
Tree View nagemen	C Logica	I Drive Information			Ma	nagement	Window	
Software Management	Logical Dr	ive ID		0				
🕀 💁 127.0.0.1	Alias			BootRAID0				
EX4650EL	RAID Leve	el		RAIDO				
Controllers	Operation	al Status		OK				
Controller1	Capacity			33.75GB				
	Physical C	apacity		33.75GB				
Enclosure 1	Number of	Land Divisional Driver		1				
Physical Drives	String Size	osed Physical Drives		EAL/E				
	Sector Size			512Bytes				
	Disk Array	.e /ID		0				~
	Disk Array			•				
	O Frankl	1-4						-
E B Logical Drives	U Event i	List				Event Fr	ame Delete Events Save Events	
LD0 (BootRAID0				Heat ID All	~	All		
Spare Drives	Hoet IP	100001	Deuice	Fuent ID	Severity	Time	Pescription	
🖽 👹 Logical Drive Summary	127.0.01	2000-0001-55EE-E93E	PD 2		info	2007 04 09 21:30:50	Physical Disk has been inserted	
	127.0.0.1	2000-0001-55FF-F93F	PD 3	0x000D000A	info	2007 04 09 21:30:48	Physical Disk has been inserted	
	127.0.0.1	2000-0001-55FF-F93F	PD 2	0x000D000B	error	2007 04 09 21:30:11	Physical Disk has been removed	
	127.0.0.1	2000-0001-55FF-F93F	PD 3	0x000D000B	error	2007 04 09 21:30:11	Physical Disk has been removed	
	127.0.0.1	2000-0001-55FF-F93F	LD 1	0x00090001	info	2007 04 09 21:09:22	Logical drive has been deleted	~
		1	-	-	-	1		

Tree View

Tree Viewでは、RAIDシステムの構成をWindowsのExplorerのように階層的に表示することができます。各階層のそれぞれの項目は、より下の階層を表示することで拡張して表示することができます。

Management Window

Management Windowに表示される内容はTree Viewで選択した項目によって異なります。このウィンドウでは、ユーザやデバイスに関する設定情報の確認や更新、ロジカルドライブの作成、保守、削除、監視が可能です。表示される内容にはテキストボックスやリストボックス、フィールドやボタンが含まれています。Function Tabでは様々なタスクやプロセスを制御します。ロジカルドライブやHDDの状態によって、使用できない Function Tabはグレイアウトされます。

Event Frame

イベントの一覧が表示されます。WebPAM PRO Headerの「Show Event Frame/Hide Event Frame」で表示/非表示の切り替えができます。詳しくは「3.17 イベント」を参照してください。

3.3 各アイコンの説明

Tree View の各アイコンのリンクをクリックすると、Management Window に各種設定画面や状況表示画面が現れます。Management Window でグレイアウトされている機能は使用できません。それぞれの機能の詳細についてはこの後の各章を参照してください。

Tree View	Management Window表示
Homeアイコン E Home (User:administrator) かっこ内に、今ログオンしているユーザ名が	WebPAM PRO のバージョン情報が表示されます。
表示されます。	
Administrative Tools アイコン WebPAM PRO でのユーザ管理、ホスト管 理、ソフトウェア管理情報が表示されます。	User Management タブ Subsystem/Host Management タブ Software Management タブ Information タブに、現在登録されているユーザ名のリストが表示さ
<u>User Management アイコン</u> 🏭	れます。Super 権限ユーザでログオンした場合、Create タ ブ、Delete タブでユーザの作成、削除、設定が可能です。そ れ以外のユーザでログオンした場合は、自パスワードと DisplayName(表示名)の設定のみ変更が可能です。
Subsystem/Host Management アイコン (Super権限ユーザでログオンしたとき 表示されます。)	ホストの IP アドレスやコントローラのファームウェアバージョン 情報、Display Name(表示名)が表示されます。 User Privilege タブでユーザの権限レベルの変更が可能で す。
現在のホストの情報が表示されます。	
Software Management アイコン (Super権限ユーザでログオンしたとき表示 されます。)	Super 権限ユーザでログオンした場合、Event Frame のリフ レッシュ間隔を設定できます。Event Frame は 15 秒、30 秒、60 秒、300 秒のいずれかから選択できます。デフォルト は 30 秒です。
	WebPAM PROのバージョン、ファームウェアのバージョン、 IPアドレス等のホスト情報が表示されます。
ホストのIPアドレスの情報が表示されます。	Super権限ユーザでログオンした場合、User Rightsタブで ユーザの権限レベルの変更が可能です。
	RefreshタブでSubmitをクリックすると画面の状態を最新にします。 クリックすると、「Are you sure you want to refresh」という確認画面が表示されますので、[OK]をクリックします。
ST EX4650EL アイコン (サブシステムアイコン)	装着しているRAIDカードの情報を表示します。リダンダンシ チェックやメディアパトロールなどのバックグラウンドタスクの 設定、スケジューリングの設定、コンフィグレーション情報取 得ができます。詳細は後述の説明を参照してください。
<u>Controllers アイコン</u>	BIOSやドライバの情報の表示の他に、パフォーマンス等の 各種設定、バッテリ状態の表示、ブザーの設定表示や変更 ができます
Enclosures アイコン	エンクロージャの情報が表示されます。詳細は後述の説明を 参照してください。

Tree View	Management Window表示
Physical Drives アイコン	接続されているすべてのHDDの情報が表示されます。
エンクロージャ内のHDD、あるいは接続されているHDDが表示されます。	
<u>Disk Arrays アイコン</u> 😂	ディスクアレイの情報が表示されます。ディスクアレイの作成 や削除、リビルド、トランジション、PDM等はここで行います。
Logical Drives アイコン を論理ドライブを示します。	論理ドライブの情報が表示されます。イニシャライズ、個々の 論理ドライブのリダンダンシチェックが行えます。
Spare Drives アイコン	スペアドライブの情報が表示されます。スペアの作成や削除 はここで行います。
Logical Drive Summary アイコン	コントローラ配下の全論理ドライブ情報がまとめて表示されます。表示される内容は、Disk Arraysの配下のLogical Driveをクリックしたときと同じ表示内容になります。

3.4 ユーザの管理

<u>ユーザアカウントの作成</u>

新たなユーザアカウントを作成するには、以下の手順で行ってください。

- 1. 管理者(Super 権限)として WebPAM PRO にログオンする。
- 2. Tree View の User Management をクリックし、Management Window に表示された Create タブをクリッ クする。

User Management -		Help
Information Create Delete		
O User Settings		
User Name		
New Password		
Retype Password		
Display Name		
Privilege	Subsystem Name Privi	lege
	127.0.0.1 Vie	N 💌
Enable		
	Reset Submit	

3. 以下のように入力する。

項目名	説明	入力可能文字
User Name	ログオン時に使用するアカウント	1~31 バイトの半角英数字
New Password	パスワード	0~31 バイトの半角英数字
		(※セキュリティ強化のため、必
		ず設定するようにしてください。)
Retype Password	New Password 欄に入力した内容	
Display Name	ユーザの名前	0~10 バイトの半角英数字
Privilege	このユーザに付与したい権限	
Enable	チェックを入れてください	

Privilege の各権限の意味は以下の通りです。

権限	定義
View	すべてのステータスや設定の確認が可能。作成や修正は実施不可。
Maintenance	リビルド、PDM、トランジション、メディアパトロール、リダンダンシチェッ
	クの実行が可能。
Power	ディスクアレイの作成(削除不可)、ロジカルドライブの作成(削除不
	可)、RAID レベルの変更、ストライプサイズの変更、ディスクアレイ、ロ
	ジカルドライブ、物理ドライブのコンポーネントの設定変更が可能
Super	すべてのフルアクセス権限を持つ。ディスクアレイ、ロジカルドライブ、
	物理ドライブ、ユーザに関するすべての作成、削除、変更が可能。

 入力が完了したら、[Submit]をクリックします。 作成が成功すると、「User was created successfully」と表示されます。 作成したユーザは Information タブの一覧に追加されます。

<u>ユーザアカウントの設定変更</u>

既存の User を選択し、Settings タブで表示名を、Password タブでパスワードを変更することができます。

User Manag	Jser Management Help						
Settings	Event Subscription	Pase	sword				
🗢 User Sett	ings						
User Name	User Name						
Enable	Enable		 Image: A start of the start of				
Display Name			hama				
Privilege		Subsystem N	ame	Privilege			
		127.0.0.1		View	*		

Reset Submit

Super 権限ユーザでログオンしている場合は、Subsystem/Host Management から User Privilege タブを選び各ユーザの権限レベルの変更が実施できます。

(User Privilege タブを選択し、表示された IP アドレスのリンクをクリックすると、登録済みのユーザの権限が プルダウンで変更できます。)

Subsystem/Hos	ubsystem/Host Management Help					
Information	Add Subsystem / Host		Delete Subsystem / Hos	t (User Privilege	
Subsystem	Information			_		
Host IP			127.0.0.1			
🗢 Subsystem I	Management Right	s				
User Name		Privilege				
User01		View		~		
User02		Maintainance		~		
User03		Power		~		
User04		Super		~		
administrator	trator Super		v			
	Reset Submit					

<u>ユーザアカウントの削除</u>

- 1. 管理者(Super 権限)として WebPAM PRO にログオンする。
- 2. Tree View の User Management をクリックし、Management Window に表示された Delete タブをクリックする。

User Mana	Jser Management Help				
Informatio	on Create	n Create Delete			
OUser Lis	t				
	User Name		Operational Statu	s	Display Name
	User01		Enabled		hama
	User02		Enabled		User02
	User03		Enabled		User03
	User04		Enabled		User04
	administrator		Enabled		Super User

Reset Submit

3. 削除するユーザの左側のチェックボックスにチェックを入れて[Submit]をクリックする。 確認ダイアログボックスが表示されますので[OK]をクリックしてください。

Microsoft Internet Explorer 🛛 🗙		
Are you sure to delete user(s)?		
OK キャンセル		

以上でユーザアカウントが削除されます。

□ 注意

・ administratorアカウントは削除できません。

3.5 各種設定と情報参照

Tree Viewの各アイコンをクリックすると、Management Windowに情報が表示されます。 ここでは、次の様な情報の参照や機能設定が可能です。

3.5.1 サブシステムアイコン (ST EX4650EL)

Tree Viewのサブシステム(ST EX4650EL)アイコンを選択すると、Management Windowにコントローラ情報の画面が表示されます。この画面では、BIOSやドライバの情報の表示の他に、パフォーマンス等の各種設定、 リダンダンシチェックやメディアパトロールのスケジュール設定状況の確認、削除ができます。

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.	Language English 🗸	Show Event Frame Show Storage Network Contact Us Logout Help				
Home (User:administrator)	127.0.0.1 Subsystem Information	Help				
Subsystem/Host Managemen	Subsystem Information					
Software Management	Alias					
■ ■ 127.0.0.1	Vendor	Promise Technology,Inc.				
C R ST EX4650EL	Model	ST EX4650EL				
Controllers	Serial Number	H04D07102300056				
Controller1	WWN	2000-0001-55FF-F93F				
	Part Number	F29S46542000000				
😑 🌽 Enclosure 1	Revision Number	A3				
😑 🔟 Physical Drives	Manufacturing Date	Mar 02,2007 00:00:00				
Slot 1 FUJITSU N	Number of JBOD Enclosures Connected	0				
Slot 2 HITACHI H	Number of Controller Present	1				
Slot 3 HITACHI H	System Date & Time	Apr 07,2007 15:27:46				
Disk Arrays	Subsystem Tools List					
DA0 (BootDA)	Tool List	Description				
E B Logical Drives	Restore Factory Defaults	Restore factory default settings for the functions you select.				
ELD0 (BootRAID0	Clear Statistics	Clear statistical data for all controllers, physical drives and logical drives.				
DA1	Shutdown	Shutdown or restart the subsystem.				
Spare Drives						
Eligical Drive Summary						
BLD0 (BOORADO)						
BB LD1						
< > > <						

<u>Informationタブ</u>

サブシステムの情報が表示されます。 Clear Statistics-コントローラの蓄積統計情報をクリアします。保守用であるため操作しないでください。

<u>Settingsタブ</u>

サブシステムのエイリアス(別名)設定が可能です。Aliasの欄に名称を入力しSubmitをクリックすると、画面更 新のタイミングでTreeViewのサブシステム名が入力した名前に変更されます。

Firmware Updateタブ

WebPAM PROからRAIDカードのファームウェアをアップデートできます。保守用であるため通常は操作しない でください。

<u>Healthタブ</u>

コントローラ、ディスクアレイ、論理ドライブ、スペアドライブ、接続されているHDDのヘルス状況が表示されます。

<u>Eventタブ</u>

タブの中央をクリックすると、RAIDカードのRAM内に保存されているログ情報(Runtime Events)が表示されます。

タブ右側の下向き矢印をクリックすると、Runtime Eventsの他、NVRAM(不揮発性メモリ)に保存されているログ情報(Subsystem Events in NVRAM)が表示されます。



・ リストの各項目のリンクをクリックすると、その項目をキーにソートできますが、現在表示されているページ内でのみのソートとなります。また、Event IDでは正しくソートされません。

<u>Background Activitiesタブ</u>

タブの中央をクリックすると、現在実行中のタスクの進行状況と、各タスクの優先度設定等が表示されます。

127.0.0.1 Background Activities	7.0.0.1 Background Activities Help				
Information Settings 🔻 Firmware	Update • Health Event • Background Activities • Scheduler • Configuration				
Sackground Activities					
Media Patrol	Running - 1 %				
Background Activity Parameters					
Rebuild Rate	Medium				
Logical Drive Initialization Rate	Medium				
Media Patrol Rate	Low				
Redundancy Check Rate	Medium				
Migration Rate	Low				
PDM Rate	Medium				
Transition Rate	Medium				
Reassigned Block Threshold	32 Blocks				
Error Block Threshold	32 Blocks				
Media Patrol	Enabled				
Auto Rebuild	Enabled				
Last Media Patrol Start Time	Apr 07,2007 16:32:39				
Last Media Patrol Stop Time	Mar 28,2007 13:17:28				

進行中のタスクがある場合は、表示されているタスクのリンクをクリックすると、さらに詳細情報が表示されます。

127.0.0.1 Background Activities	27.0.0.1 Background Activities Help				
Information Settings - Firmware	Update Health Event Background Activities Scheduler Configuration				
Media Patrol Status					
Media Patrol Status	Running				
Media Patrol Overall Progress	1%				
Current Physical Drive ID	1				
Progress on Current Physical Drive	9%				
Number of Physical Drives Completed	0				
Number of Physical Drives Queued	2				
Completed Physical Drives IDs					
Queued Physical Drives IDs	23				
h	Stop Pause				

タブ右側の下向き矢印をクリックすると、各タスクの優先度設定を変更するためのメニュー項目(Settings)と、 各タスク起動メニュー項目が表示されます。

27.0.0.1 Background Activities						
Information Settings - Firmware	Update 🔻 Health Event 💌	Background Activities 🔻	Scheduler Configuration			
Seckground Activities		Settings				
Media Patrol	Running - 6 %	Start Media Patrol				
Sackground Activity Parameters		Start Rebuild Start PDM				
Rebuild Rate	Medium	Start Transition				
Logical Drive Initialization Rate	Medium Start Initialization					
Media Patrol Rate	Low	Start Redundancy Check				
Redundancy Check Rate	Medium					
Migration Rate	.0W					
PDM Rate	Medium					
Transition Rate	Medium					
Reassigned Block Threshold	32 Blocks					
Error Block Threshold	32 Blocks					
Media Patrol	Enabled					
Auto Rebuild	Enabled					
Last Media Patrol Start Time	Apr 07,2007 16:32:39					
Last Media Patrol Stop Time	Mar 28,2007 13:17:28					

Settings	
Rebuild Rate	リビルド処理の優先度を設定します。デフォルトはMediumです。
Logical Drive Initialization	Logical Driveのイニシャライズ処理の優先度を設定します。 デフォルト
Rate	はMediumです。
Media Patrol Rate	メディアパトロール処理の優先度を設定します。デフォルトはLowです。
Redundancy Check Rate	リダンダンシチェック処理の優先度を設定します。デフォルトはMedium
	です。
Migration Rate	エクスパンション処理の優先度を設定します。デフォルトはLowです。
PDM Rate	PDM処理の優先度を設定します。デフォルトはMediumです。
Transition Rate	トランジション処理の優先度を設定します。デフォルトはMediumです。
Reassigned Block Threshold	リアサインブロックのしきい値を設定します。デフォルトは32です。
Error Block Threshold	エラーブロックのしきい値を設定します。デフォルトは32ブロックです。
Enable Media Patrol	メディアパトロール機能を有効にするかどうか設定します。デフォルトは
	「設定する」です。
Enable Auto Rebuild	自動リビルドの有効/無効を有効にするかどうか設定します。 デフォルト
	は「設定する」です。

<u>〕</u> 注意

本設定値は、原則変更しないでください。

<u>Schedulerタブ</u>

タブの中央をクリックすると、スケジュール済みのタスクの一覧を表示します。

127.0.0.1 Background Activity Scheduler - schedule was created successfully.						
Information Settings Firm	nware Update 🔻	Health Event 🔻	Background Activities 🔻 🛛	Scheduler Configuration		
Туре	Recurrence	Start Time	Operational Status	Target		
Redundancy Check 1	Weekly	02:00 4/9/2007	Enabled	LD: 1 Auto Fix: true Pause on Error: false		
<u>Media Patrol 1</u>	Weekly	00:00 4/9/2007	Enabled	PD: 1,2,3		

スケジュール済みのタスクがある場合、そのタスク名のリンクをクリックすると、設定内容の詳細が表示されま す。

127.0.0.1 Background Activity Schedules Help				
Information Settings - Firmware	Update Health Event Background Activities Configuration Configuration			
Current BGA Scheduler				
Scheduler Name	Media Patrol			
Enable This Schedule				
Recurrence Pattern	◯ daily ④ weekly ◯ monthly			

Cancel Next ->

この画面で、スケジュールされたタスクの内容の変更ができます。手順はスケジュール作成時と同様です。

タブ右側の下向き矢印をクリックすると、新しいスケジュールの作成や既存スケジュールの削除を実施できます。詳細は各タスクの説明の項を参照してください。

<u>Configurationタブ</u>

詳細は「3.18 Configuration情報の採取」を参照してください。

3.5.2 Controller

Tree ViewのControllersアイコンを展開すると、現在接続されているコントローラの情報が表示されます。展開 して表示されたコントローラのアイコンをクリックすると、Management Windowに表示されます。この画面では、 コントローラのステータス情報の確認、バッテリやブザーの設定を実施します。

가만자만 @ https://localhost8443/promise/servlet/VerifyUser?language=en							
PROMISE® TECHNOLOGY, INC.	Language English N		Show Eve	nt Frame S		Contact Us Logout	Help
Home (User:User01)	127.0.0.1 Controller Informat	ion					Help
Administrative Tools	Information Settings	Clear	Battery	Buzzer 🔻	•		
	Controller Information						
	Controller ID		1				
Controllers	Alias						
Controller1	Vendor		PROMISE				
	Model		ST EX465	EL			
Disk Arrays	Operational Status		ок				
Spare Drives	Power On Time		41 hours 1				
🕀 🔀 Logical Drive Summary	Cache Usage		0%				
	Dirty Cache Usage	0%					
	Part Number	F29S4654	2000000				
	Serial Number		H04D0710	2300056			
	Hardware Revision		A3				
	VWWN		2000-0001	-55FF-F93F			
	Manufacturing Date		3 2 2007				
	SCSI Protocols Supported		SCSI-2				
	Host Driver Version		3.00.0000	11			
			3.00.0000.35				
	Firmware version		1.01.0070	01			
	Single Image Version Single Image Build Date		4.4.2007	01			
	Advanced Controller Infor	mation	4 4 2007				
	Memory Type		DDR2 SDR	AM			
	Mamoru Siza						

<u>Informationタブ</u>

コントローラの情報が表示されます。

<u>Settingsタブ</u>

コントローラのエイリアス名設定、S.M.A.R.T.検出に関する設定、コントローラのライトキャッシュ設定をここで 行います。



127.0.0.1 Controller Information	Π.	elp
Information 🔻 Settings Clear	Battery Buzzer -	
Controller Settings		
Controller ID	1	
Alias		
Enable SMART Log		
SMART Polling Interval [1-1440]	10 minutes	
Enable Coercion		
Coercion Method	GBTruncate	
Write Back Cache Flush Interval [1-12]	3 seconds	
Enclosure Polling interval [15-255]	15 seconds	
Adaptive Writeback Cache		
	Reset Submit	

<主な項目の説明>

Adaptive Writeback Cache	Adaptive Writeback Cacheは、コントローラ配下の全ロジカルドライブ のライトキャッシュを制御するオプションです。 チェックあり:以下の条件に合致した場合、個々のロジカルドライブのラ イトキャッシュ設定に関わらず、すべてのロジカルドライブの設定が 「Write Through」へ自動的に変更されます。 ーバッテリ状態がFully Charged以外 ーバッテリの保持時間の目安が70時間未満の場合 ー温度が異常状態にある場合(温度が10℃未満か60℃超の場合) チェックなし:個々のロジカルドライブのライトキャッシュ設定に従って現 在のライトキャッシュ設定が変化します。
	バッテリについては、後述の「Battery」の項を参照してください。個々の ロジカルドライブのライトキャッシュ設定については「3.5.9 Logical Drive」の項を参照してください。

<u>Batteryタブ</u>

バッテリが接続されている場合、バッテリの現在の情報を表示します。

127.0.0.1 Controller	Help					
Information Settings Clear	Battery Buzzer -					
Satteries Information						
Device	1					
Operational Status	Fully Charged					
Battery Chemistry	Hon					
Manufacturing Date	7 26 2006					
Remaining Capacity	100 %					
Battery Cell Type	1-cell					
Estimated Hold Time	92 Hours					
Temperature Threshold Discharge	60 °C / 140 °F					
Temperature Threshold Charge	60 °C / 140 °F					
Battery Temperature	45 °C / 113 °F					
Cycle Count	0					
Voltage	4168 mV					
Current) mA					

<主な項目の説明>

Operation Status	Fully Charged: バッテリは充電完了しています。 Charging: バッテリは充電中です。
Estimated Hold Time	バッテリの保持時間の目安を表示します。
Battery Temperature	バッテリの温度を表示します。

バッテリが接続されていない場合、No Battery detected.と表示されます。

<u>Buzzerタブ</u>

タブの中央をクリックすると、現在のブザーの設定が表示されます。

タブ右側の下向き矢印をクリックしてSettingsを選ぶと、設定の変更ができます。設定を変更した場合は、 Submitをクリックして設定を有効にします。デフォルトでは、ブザー鳴動は無効に設定されています。

3.5.3 Enclosure

Tree ViewのEnclosureアイコンを展開すると、現在のエンクロージャの概要と、接続されている物理ドライブの 情報が表示されます。

<u>Informationタブ</u>

エンクロージャの情報が表示されます。

127.0.0.1 Enclosure								
Information Setting	js FRU VPD	PD						
© Enclosure Information								
Enclosure ID			1					
Enclosure Type			NEC					
SEP Firmware Version								
Max Number of Controllers			1					
Max Number of Physical D	rive Slots		4					
Max Number of Fans			0					
Max Number of Blowers			0					
Max Number of Temperatu	re Sensors		0					
Max Number of Power Sup	oply Units		0					
Max Number of Batteries			1					
Max Number of Voltage Sensors			0					
Power Supply Units								
Device ID		Operatio	nal Status					
C Fans								
Device ID Loca	tion Op	erational Status		Healthy Threshold		Current Speed		
© Blowers								
Device ID Loca	ID Location Operational Status			Healthy Threshold		Current Speed		
Temperature Sensor	s							
Device ID L	ocation	Healthy Thr	eshold	Curre	nt Temperature	e		
🗢 Voltage Sensors								

<u>FRU VPDタブ</u>

コントローラとバッテリの情報が表示されます。

3.5.4 Physical Drives

Tree ViewのEnclosureアイコンの下にあるPhysical Drivesをクリックすると、エンクロージャに接続されている物理ドライブの情報が表示されます。

<u>Informationタブ</u>

全物理ドライブのリストが表示されます。

<u>Global Settingsタブ</u>

127.0.0.1 Settings for All Physical Drives	in All Enclosures Help				
Information Global Settings BBM					
SATA Drive Settings					
Enable Write Cache					
Enable Read Look Ahead Cache					
Enable Command Queuing					
DMA Mode	MDMA0				
SAS Drive Settings					
Enable Write Cache					
Enable Read Look Ahead Cache					
Enable Command Queuing					
Enable Read Cache					
	Reset Submit				

全物理ドライブに対するライトキャッシュ、リードキャッシュの設定をここで行います。

注意 ・ SATA Drive Settingsはサポートしていません。

- 本オプションのライトキャッシュ設定はHDDに対するものであり、ディスクアレイコントロー ラ上のキャッシュとは別のものです。バッテリ実装時のロジカルドライブのライトキャッシュ 設定については、「3.6.5 Logical Drive」の各ロジカルドライブのライトキャッシュ設定の説 明を参照してください。
- ・ HDDのライトキャッシュの設定は「無効」(チェックなし)を推奨します。もし性能不足を感じられた場合は、無停電電源装置(UPS)を利用するなど電源瞬断への防止策をはかった 上で「有効」(チェックあり)に設定してください。
- 以下の設定を変更後にシステムを再起動すると、設定はデフォルト設定に戻ります。
 Enable Write Cache
 Enable Read Lock Ahead Cache
 Enable Command Queuing
 Enable Read Cache

<u>BBMタブ</u>

このBBM(Bad Block Mapping)タブで、全物理ドライブの不良ブロック情報を収集し確認できます。物理ドライブに修復不能なブロックを発見すると、WebPAM PROはその情報をこのリストに登録します。

127.0.0.1 Physic	cal Drives Bad Bloc	k Mapp	ing	Help		
Information	Global Settings	BBM				
Sad Block M	apping-Drive on End	I 1 Slot	1			
Bad Block Count		C)			
Bad Block Forma	at	C	Cylinder, Head, Sector			
Bad Block List						
O Bad Block M	apping-Drive on End	l 1 Slot	2			
Bad Block Count		C)			
Bad Block Forma	at	C	Cylinder, Head, Sector			
Bad Block List						
© Bad Block Mapping-Drive on Encl 1 Slot 3						
Bad Block Count		C)			
Bad Block Forma	at	C	Cylinder, Head, Sector			
Bad Block List						

3.5.5 Physical Drive

Tree ViewのPhysical Drives配下にある個々のSlotアイコンをクリックすると、Management Windowにその HDDの情報が表示されます。

The strain of th	UIIIIS	sernality meenaces in	ethod=show]	nueowinni	ame-Idis	0			L 12	20 177
PROMISE [®] TECHNOLOGY, INC.		Language <mark>En</mark> g	glish 💌	Sh	ow Event	Frame	e Show Storage Network	Contact Us L	.ogout Help	
<u></u>										^
E Home (User:administrator)		127.0.0.1 Physical	Drive							Help
Administrative Tools				_			-			
S User Management		Information Settings Force Of				Clear				
Subsystem/Host Managemen		O Physical Drive I	nformation	-						
Software Management		Physical Drive ID			1					
A 127.0.01		Location			Encl 1 Sk	xt 1				
E ST EX4650E		Alias								
Controllers		Physical Capacity				33.87GB				
Controller1		Configurable Capacity				33.75GB				
Enclosures		Used Capacity				33.75GB				
Enclosure 1		Block Size			512 Bytes					
🕀 🖾 Physical Drives		Operational Status			OK					
Slot 1 FUJITSU M		Configuration Status	3		DA0 Seq	Vo 0				
Slot 2 HITACHI HI		Model			FUJITSU	MAX3036	36RC			
- 🔽 Slot 3 HITACHI HI		Drive Interface			SAS 30b	ls				
🗆 🧱 Disk Arrays		Serial Number			DQQ9P6700175					
🕀 🧱 DA0 (BootDA)		Firmware Version			2903					
🕀 🐯 Logical Drives		Protocol Version			SPC					
LD0 (BootRAID0)		C Advanced Physical Drive Information								
🖂 🧱 DA1		Write Cache			Disabled					
🕀 🕮 Logical Drives		Read Look Ahead Cache			Not Supported					
Spare Drives		Enable Read Cache			Enabled					
🖃 👹 Logical Drive Summary		Command Queuing			Enabled					
ELD0 (BootRAID0)		Command Queuing S	Support		Yes					
		World Wide Name			5000-00B	0-1248-6	1-69D0			
c	-									- V

<u>Informationタブ</u>

<主な項目の説明> **Operational Status** 物理ドライブは正常です。 OK Rebuilding リビルド中です。 OK, PDM Running PDM実行中です。 OK, Media Patrol Running メディアパトロール実行中です。 OK, Transition Running トランジション実行中です。 エクスパンション実行中です。 OK, Migration Running Dead, Forced Offline Force Offlineが実行されました。 OK, Forced Online Force Onlineが実行されました。 構成しているディスクアレイが縮退または故障状態です。 Dead Stale, PFA S.M.A.R.T.エラーが発生しています。

<u>Settingsタブ</u>

127.0.0.1 Physical Drive Help						
Information Settings Force Offline Clear						
O Physical Drive Settings						
Physical Drive Alias						
Reset Submit						

エイリアス名を登録できます。

値を変更した場合は、Submitをクリックして決定してください。

<u>Force Offline/Onlineタブ</u>

選択している物理ドライブを強制的にオフラインまたはオンラインにする機能です。

注意:この機能を実施することによりデータの消失をまねきますので、実施する必要がある場合は必ずデータのバックアップをとってください。

<u>Clearタブ</u>

このタブは、以下のいずれかの状態に陥った場合に有効になります。

・論理ドライブを構成していた物理ドライブに何らかの障害が発生し、物理ドライブ内に論理ドライブ情報が不 完全に残ってしまっているとき

・物理ドライブに予防保守エラーが発生したとき。

3.5.6 Disk Arrays

Tree ViewのDisk Arraysアイコンを選択すると、Management Windowにディスクアレイ全体のリストが表示されます。

<u>Informationタブ</u>

現在存在するディスクアレイのリストが表示されます。

<u>Createタブ</u>

「3.6 ディスクアレイ、ロジカルドライブの作成」を参照してください。

<u>Deleteタブ</u>

「3.7 ディスクアレイ、ロジカルドライブの削除」を参照してください。

3.5.7 Disk Array

Tree ViewのDisk Arrays配下にある各ディスクアレイ(DA)アイコンをクリックすると、Management Windowに そのディスクアレイの情報が表示されます。

Information	Settings	Create LD	Delete LD	Backgro	und Activities	-	Transport			
© Disk Array Information										
Disk Array ID			0							
Alias			BootDA							
Operational State	ls		ок							
Total Physical Ca	pacity		33.87GB							
Configurable Ca	bacity		33.75GB							
Free Capacity			0 Byte							
Max Contiguous	Free Capacity		0 Byte							
Media Patrol			Enabled							
PDM			Enabled							
Number of Physi	cal Drives		1							
Number of Logic	al Drives		1							
Available RAID L	evels		0							
🗢 Physical Driv	es in the Dis	k Array								
Device I	Nodel		Тур	e Cont	figurable Capacity			Ope	rational Status	
PD1 F	FUJITSU MAX3036RC S			SAS 33.75GB				OK		
C Logical Drive	s in the Disk	Аггау								
Device	Alias	RAID L	.evel	Configur	Configurable Capacity			Opera	tional Status	
LDO	BootRAID0	tRAID0 RAID0			33.75GB OK					
🗘 Available Spare Drives to the Disk Array										
Device Pt	vsical Brive I	n	Revertible	Time	Configurable	e Can	acity		Operational Statu	10

No hot spare drive available in the disk array

<主な項目の説明> Operational Status 現在のディスクマレイの状態をまっします

現在のノイベンノレイの状態を表示	
OK	ディスクアレイは正常です。
Degraded	ディスクアレイを構成する物理ドライブに異常があります。
Offline	ディスクアレイはオフラインです。
OK, Rebuilding	ディスクアレイはリビルド中です。
OK, PDM Running	ディスクアレイはPDM中です。
OK, Transition Running	ディスクアレイはトランジション中です。
Transport Ready	ディスクアレイはトランスポートの準備ができました。
OK, Migration Running	ディスクアレイはエクスパンション中です。

<u>Settingsタブ</u>

エイリアス名、メディアパトロールの有効無効、PDMの有効無効を設定します。

〕 注意

PDM を有効にしていると、ロジカルドライブを構成している HDD に問題が発生した場合に、自動的にスペアドライブにデータがコピーされます。そのため、当初作成したロジカルドライブを構成する物理ドライブのスロット位置が変わってしまう可能性があります。PDM 機能を利用する場合はこの点に留意して使用してください。PDM 機能の詳細は「3.11 PDM」を参照してください。

<u>Create LDタブ</u>

「3.6 ディスクアレイ、ロジカルドライブの作成」を参照してください。

<u>Delete LDタブ</u>

「3.7 ディスクアレイ、ロジカルドライブの削除」を参照してください。

<u>Background Activitiesタブ</u>

タブの中央をクリックすると、選択したディスクアレイで現在実行中のBGAが表示されます。タブ右側矢印をクリックすると、そのRAIDレベルで実行可能なBGA開始メニュー(エクスパンション、リビルド、PDM、トランジション)が表示されます。詳細は各BGAの説明の章を参照してください。

<u>Transportタブ</u>

「3.13 トランスポート」の章を参照してください。

3.5.8 Logical Drives

Tree ViewのLogical Drivesアイコンを選択すると、Management Windowにロジカルドライブ全体のリストが 表示されます。

<u>Informationタブ</u>

現在存在するディスクアレイのリストが表示されます。

3.5.9 Logical Drive

Tree ViewのLogical Drive View配下にある個々のLogical Driveアイコンをクリックすると、Management WindowにそのHDDの情報が表示されます。

<u>Informationタブ</u>

127.0.0.1 Logical Drive	Нер	
Information Settings Backgro	und Activities 👻 Check Table	
C Logical Drive Information		
Logical Drive ID	0	
Alias	BootRAID0	
RAID Level	RAIDO	
Operational Status	ОК	
Capacity	33.75GB	
Physical Capacity	33.75GB	
Number of Axles	1	
Number of Used Physical Drives	1	
Stripe Size	64KB	
Sector Size	512Bytes	
Disk Array ID	0	
Read Policy	Read Ahead	
Write Policy	Write Through	
Current Write Policy	Write Through	
Serial Number	00000000000000000000000000000000000000	
VWWN	22DE-0001-5548-9F4F	
Synchronized	Yes	
Tolerable Number of Dead Drives	N/A	
Parity Pace	N/A	
Codec Scheme	N/A	

<主な項目の説明>

Operational Status

現在のロジカルドライブの状態を表示します。

OK	ロジカルドライブは正常です。
Critical	ロジカルドライブは縮退しています。
Offline	ロジカルドライブはオフラインです。
Offline, Transport Ready	トランスポートの準備ができています。
Critical, Rebuilding	ロジカルドライブはリビルド中です。
OK, Redundancy Checking	ロジカルドライブはリダンダンシチェック中です。
OK, Initializing	ロジカルドライブはイニシャライズ中です。

Current Write Policy

このロジカルドライブの、現在のライトキャッシュの状態を表示します。個々のロジカルドライブのライトキャッシュ設定、コントローラ全体のライトキャッシュ設定(Adaptive Writeback Cache)と、バッテリ接続の有無、バッテリ接続環境の場合バッテリ状態によって状態が変化します。Adaptive Writeback Cacheについては「3.5.2 Controller」の説明を参照してください。

Adaptive Writeback	バッテリ状態	Write Policy(個々のロジカルド	Current Write Policy
Cacheの設定		ライブのライトキャッシュ設定)	
Disable	なし、または異常	Write Back	Write Back
		Write Through	Write Through
	あり正常	Write Back	Write Back
		Write Through	Write Through
Enable	なし、または異常	Write Back	Write Through
		Write Through	Write Through
	あり正常	Write Back	Write Back
		Write Through	Write Through

<u>Settingsタブ</u>

Alias	エイリアス名
Read Policy	Read Cache: 読み込み時にキャッシュを使用します。
	Read Ahead: 読み込み時にキャッシュを使用し、さらに先
	読みを実施します。要求前に先読みを行うことで性能を向
	上させます。
	No Cache:読み込み時にキャッシュを使用しません。
Write Policy	Write Through:書き込み時にキャッシュを使用しません。
	Write Back:書き込み時に常にキャッシュを使用します。こ
	の設定をすることで書き込み性能の向上が期待できます。
	ただし、ここで設定しても、コントローラのライトキャッシュ設
	定(Adaptive Writeback Cache)の設定とバッテリ状態に
	よって実際のライトキャッシュ状態は変化します。詳細は
	「3.5.9 Logical Drive」のInformationタブのCurrent Write
	Policyの説明を参照してください。

変更した場合は、[Submit]をクリックして変更を有効にしてください。

<u>〕</u><u>注意</u>

· Read Policyのオプションは設定変更を行った瞬間に設定に反映されます(SubmitやReset の押下動作とは無関係に設定されます)。

<u>Background Activitiesタブ</u>

タブの中央をクリックすると、選択したディスクアレイで現在実行中のBGAが表示されます。タブ右側矢印をクリックすると、そのRAIDレベルで実行可能なBGA開始メニュー(イニシャライズ、リダンダンシチェック)が表示されます。詳細は各BGAの説明の章を参照してください。

<u>Check Tableタブ</u>

リダンダンシチェック実行中に整合性エラーを検出し、修復できなかった場合、ここにエラーが登録されます。

Check Table Type	All: すべてのエラータイプを表示します。
	Read Check: 読み込みエラーの一覧を表示します。
	Write Check:書き込みエラーの一覧を表示します。
	Inconsistent Block: リダンダンシチェックで検出された非
	整合ブロックの一覧を表示します。
#	項番
Table Type	Read Check、Write Check、Inconsistent Blockの種類
Start Logical Block Address	最初のブロックのLBA
Count	上記LBAを起点とした連続するブロック数

3.5.10 Spare Drives

Tree ViewのSpare Drivesアイコンをクリックすると、Management Windowにスペアドライブの情報が表示されます。

<u>Informationタブ</u>

現在設定されているスペアドライブの状態が表示されます。

<u>Createタブ</u>

「3.15.1 スペアドライブの作成」を参照してください。

<u>Deleteタブ</u>

「3.15.2 スペアドライブの削除」を参照してください。

3.5.11 Logical Drive Summary

コントローラ配下の全論理ドライブ情報がまとめて表示されます。表示される内容は、Disk Arraysの配下の Logical Driveをクリックしたときと同じ表示内容になります。

3.6 ディスクアレイ、ロジカルドライブの作成

Automatic Configuration	現在接続されている、アレイに未構成のHDDの数をチェックし、適切な容量
	とRAIDレベルのディスクアレイとロジカルドライブを自動的に作成します。
Express Configuration	お使いの環境にあったRAIDレベルと、作成するロジカルドライブの数を選択
	するだけで、ディスクアレイとロジカルドライブを半自動的に作成します。
Advanced Configuration	すべてのパラメータをユーザが選択・入力して、ディスクアレイとロジカルドラ
	イブを作成します。

ディスクアレイの作成方法には以下の3種類があります。

3.6.1 Automatic Configuration

- 1. Tree View で、Disk Arrays をクリックする。
- 2. Management Window で Create タブをクリックし Automatic Configuration を選択する。

Information C	reate 🔻 Delete				
🗘 Disk Arrays					
Number of Physical D	Drives	2			
Physical Drive IDs		23	23		
Total Configurable Ca	apacity	136.10GB			
Number of Logical Dr	ives	1			
C Logical Drives					
# RAID Level	Capacity	Stripe Size	Sector	Read Policy	Write Policy
1 RAID1	68.05GB	64KB	512Bytes	Read Ahead	Write Back
Spare Drives					
# Physical D	rive IDs			Spare Type	
No bot onore drive or	vailable in the dick error				

3. Submit をクリックする。

ディスクアレイとロジカルドライブが自動的に作成されます。 Automatic Configuration の場合、Free の HDD の数により作成される RAID レベルが自動的に決まりま す。 HDD1 台: RAID0 HDD2 台: RAID1 HDD3 台: RAID5 HDD4 台: RAID5

3.6.2 Express Configuration

- 1. Tree View で、Disk Arrays をクリックする。
- 2. Management Window で Create タブをクリックし Express Configuration を選択する。

Information Cre	ate 🔻 Delete				
C Express Configur	ation				
Redundancy					
Capacity					
Performance					
Number of Logical Driv	es	1	M	ax:31	
Application Type		File Server	*		
Automatic Update		Update			
O Disk Arrays					
Number of Physical Dr	ves	2			
Physical Drive IDs		23			
Total Configurable Cap	acity	136.10GB			
Number of Logical Driv	es	1			
C Logical Drives					
# RAID Level	Capacity	Stripe Size	Sector	Read Policy	Write Policy
1 RAID1	68.05GB	64KB	512Bytes	Read Ahead	Write Back
Spare Drives					
# Physical Dri	ve IDs			Spare Type	
No hot spare drive ava	ilable in the disk array				

以下のオプションが設定できます。

Redundancy	 冗長性のあるロジカルドライブを作成するかどうかを決定します。チェックを入れた場合、ロジカルドライブ作成に使用可能な、接続されているHDDの数によって、RAID1、RAID5、またはRAID10が作成されます。チェックなしの場合、RAID0が作成されます。 注意:ロジカルドライブ作成に使用可能な、接続されているHDDが1台のみの場合、このオプションにチェックのあるなし
	に関わらずRAIDOが作成されます。)
Capacity	チェックを入れた場合、作成できる最大容量が設定されま す。
Performance	チェックを入れた場合、読み込み・書き込み性能を最大に設 定します。
Number of Logical Drives	作成するロジカルドライブの数を入力します。
Application Type	使用する目的に合わせて選択します。 ・ File Server:ファイルサーバ ・ Video Stream:ビデオストリーム ・ Transaction Data:トランザクションデータ ・ Transaction Log:トランザクションログ ・ Other:その他 選択するオプションにより、各目的に最適な構成(ストライプ サイズ、ライトポリシーなど)が設定されますが、より詳細に 設定したい場合はAdvanced Configuration」を照)
Automatic Update	Updateボタンをクリックすると、下欄のLogical Drivesに反映されます。チェックボックスにチェックを入れておくと、 Number of Logical Drivesの値を変更するだけで自動的に 反映されます。

Application Type の各オプションでの設定値の違いを、例として以下に示します。

Туре	Stripe Size	Read Policy	Write Policy
File Server	64KB	Read Ahead	Write Back
Video Stream	1MB	Read Ahead	Write Through
Transaction Data	64KB	No Cache	Write Through -
Transaction Log	64KB	Read Cache	Write Back -
Other	64KB	Read Ahead	Write Back

以下は自動的に設定されるオプションです。

Disk Arrays	Number of Physical Drives:物理ドライブの数
	Physical Drive IDs:物理ドライブのID
	Total Configurable Capacity:ロジカルドライブに構成可能
	な全容量
	Number of Logical Drives:上のNumber of Logical
	Drivesで設定したロジカルドライブ数が設定されます。

3. Submit をクリックする。

ディスクアレイとロジカルドライブが自動的に作成されます。

3.6.3 Advanced Configuration

- 1. Tree View で、Disk Arrays をクリックする。
- 2. Management Window で Create タブをクリックし Advanced Configuration を選択する。

127.0.0.1 Advanced Configuration	Нер	
Information Create Delete		
Advanced Configuration (Step 1 - Disk	Array Creation)	
Disk Array Alias		
Enable Media Patrol		
Enable PDM		
Physical Drives	Available Selected ID2:68.05GB >>	
	Cancel Next ->	

以下のように入力してください。

Advanced Configuration (Step 1 - Disk Array Creation)

V	
Disk Array Alias	エイリアス名(任意)
Enable Media Patrol	メディアパトロールを有効にします。デフォルトはチェックありです。メディア
	パトロールの詳細は「3.9 メディアパトロール」を参照してください。
Enable PDM	PDM を有効にします。デフォルトはチェックありです。
	PDM を有効にしていると、ロジカルドライブを構成している HDD に問題が
	発生した場合に、自動的にスペアドライブにデータがコピーされます。その
	ため、当初作成したロジカルドライブを構成する物理ドライブのスロット位
	置が変わってしまう可能性があります。PDM 機能を利用する場合はこの
	点に留意して使用してください。PDM 機能の詳細は「3.11 PDM」を参照し
	てください。
Physical Drives	ディスクアレイに構成したい物理ドライブを選択し、>>ボタンをクリックし
	て選択リストに移動させます。

Information Create Dele	te	
Advanced Configuration (Step 1	- Disk Array Creation)	
Disk Array Alias		
Enable Media Patrol		
Enable PDM		
Physical Drives	Available Selected D2-68.05GB D3-68.05GB	

Next をクリックする。

3. ロジカルドライブの詳細設定画面が表示されます。
| 27.0.0.1 | Advanced Config | juration | | | | | | He |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------|-----|-----------|-------------|--------------|
| Informat | tion Create | Delete | | | | | | |
| 🗢 Advanc | ced Configuration | n (Step 2 - Log | ical Drive Creation) | | | | | |
| Alias | | | [| | | | | |
| RAID Leve | ł | | RAID1 | | ~ | | | |
| Capacity | | | 0.00 | .00 GB | | Max:0.0GB | | |
| Stripe Block Size | | | 64K | | ~ | | | |
| Sector | | | 512Bytes | | ~ | | | |
| Read Policy | | | Read Ahead | | ~ | | | |
| Write Polic | у | | Write Back | | ~ | | | |
| Initialization | | | None | | ~ | | | |
| Update | Delete | | | | | | | |
| Capaci | ty Usage | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| Logica | al Drive Entered | Free Capacity | | | | | | |
| New Lo | ogical Drives | | | | | | | |
| # Alias | RAID Level | Configura | ble Capacity | Stripe S | ize | Sector | Read Policy | Write Policy |
| 1 | RAID1 | 68.05GB | | 64KB | | 512Bytes | Read Ahead | Write Back |

<- Back Cancel Next ->

Advanced Configuration (Step 2 - Logical Drive Creation)

Alias	エイリアス名(任意)
RAID level	前画面で選択した物理ドライブの数により、作成可能な RAID レベルが表
	示されます。
	物理ドライブ 1 台 : RAID0
	物理ドライブ 2 台 : RAID0 または RAID1
	物理ドライブ 3 本 : RAID0 または RAID5
	物理ドライブ4本:RAID0、RAID5、またはRAID10
Capacity	作成するロジカルドライブの容量を指定します。作成可能な最大容量は右
	側に「Max:」という表示で示されています。
Strip Block Size	ロジカルドライブのブロックサイズ。デフォルトは 64KB です。
Sector	セクタサイズ。デフォルトは 512 バイトです。
Read Policy	読み込みポリシーを設定します。
	Read Cache: 読み込み時にキャッシュを使用します。
	Read Ahead: 読み込み時にキャッシュを使用し、さらに先読みを実施し
	ます。要求前に先読みを行うことで性能を向上させます。(デフォルト)
	No Cache:読み込み時にキャッシュを使用しません。
Write Policy	書き込みポリシーを設定します。
	Write Through:書き込み時にキャッシュを使用しません。
	Write Back:書き込み時に常にキャッシュを使用します。この設定をするこ
	とで書き込み性能の向上が期待できます。
	ただし、ここで設定しても、コントローラのライトキャッシュ設定(Adaptive
	Writeback Cache)の設定とバッテリ状態によって実際のライトキャッシュ
	状態は変化します。
Initialization	作成直後にイニシャライズするかどうかを設定します。
	None:ロジカルドライブのイニシャライズ処理を行いません。(デフォルト)
	Quick:マスタブートセクタのみ初期化します。
	Full:ロジカルドライブ全体に対してイニシャライズします。
	※RAID0 の場合は None または Quick のみ選択できます。

- 選択後、「Update」をクリックする。 ロジカルドライブが追加され、Capacity Usage にグラフィカル表示されます。「Capacity」欄の「Max:」に表示されている残り容量がまだあれば、Update ボタンをクリックしてロジカルドライブを追加できます。各ロジカルドライブで上記の Configuration 設定を変えることができます。
- 5. 必要なロジカルドライブを追加し終えたら、Next をクリックする。 Summary が表示されます。

Advanced Configuration (Step 3 - Summary)

Informat	ion Create	Delete						
🗢 Advanc	ed Configuration	(Step 3 - Sur	nmary)					
Alias								
Number of Physical Drives			2					
Physical Drive IDs			23					
Configurable Capacity			136.10GB					
Free Capa	city		68.05GB					
Media Patr	ol		Enabled					
PDM			Enabled	Enabled				
O New Lo	gical Drives							
# Alias	RAID Level	Configura	ble Capacity	Stripe Size	Sector	Read Policy	Write Policy	
1	RAID1	68.05GB		64KB	512Bytes	Read Ahead	Write Back	

問題なければ、Submit をクリックします。 ディスクアレイとロジカルドライブが作成されます。

3.6.4 ロジカルドライブの追加

既に作成してあるディスクアレイ配下に空き容量がある場合、ロジカルドライブを後から追加できます。 1. TreeViewで、ロジカルドライブを追加したいディスクアレイを選択し、Create LDタブをクリックする。

PROMISE* TECHNOLOGY, INC.	Language English V Show Event Frame Show Storage Network Contact Us Last Event 127.0.0.1,2007.04.10.19.24 Physical Disk is marked online
Home (User:administrator)	127.0.0.1 Disk Array
User Management	Information Settings Create LD Delete LD Background Activities Transport • Add Logical Drives • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Software Management	Allas
Controllers	Capacity 116.09 OB Max:116.09GB
Controller1	Stripe 64K Image: Constraint of the stripe
Physical Drives	Read Policy Read Ahead Write Policy Write Back
Slot 2 HITACHI H	Initialization None V
Disk Arrays	Capacity Usage
DA1	Existing Logical Drive RAID0 RAID1 RAID10
🔁 Spare Drives 🕀 🐯 Logical Drive Summary	Logical Drive Entered Free Capacity
	# Alias RAID Level Configurable Capacity Stripe Sector Read Policy Write Policy No new locid drive available.
< >	

既に作成されているロジカルドライブは、RAIDレベルの色でグラフィカルに表示されます。

この後の手順は、「3.6.3 Advanced Configuration」の「Advanced Configuration (Step 2 - Logical Drive Creation)」での設定方法と同じです。



Windowsシステムファイルが入ったディスクアレイやロジカルドライブは絶対に削除しないで ください。ディスクアレイやロジカルドライブの削除を行う場合は必ず確認してから削除してく ださい。

3.7.1 ディスクアレイの削除

- 1. Tree View で、削除したいディスクアレイアイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Delete タブをクリックする。

27.0.0.1 Disk Arrays Help								
Information Create Delete								
🗘 Delete Disk Arrays								
Device	Alias	Operational Status	Configurable Capacity	Free Capacity				
0	BootDA	ок	33.75GB	0 Byte				
1		ок	136.10GB	126.10GB				
	1 Disk Arra nation C ste Disk Arra Device 0 1	L1 Disk Arrays nation Create ▼ D cte Disk Arrays Device Alias 0 BootDA 1	L Disk Arrays nation Create ▼ Delete Ite Disk Arrays Device Alias Operational Status O BootDA OK	A lias Operational Status Configurable Capacity Device Alias Operational Status Configurable Capacity 0 BootDA OK 33.75GB 1 OK 136.10GB				

Reset Submit

削除するロジカルドライブのチェックボックスにチェックを入れ、[Submit]をクリックします。 3. 確認画面が表示されるので、「confirm」と入力して OK をクリックする。



3.7.2 ロジカルドライブの削除

ディスクアレイ配下のロジカルドライブのみを削除できます。

1. TreeView で、削除したいロジカルドライブが含まれるディスクアレイを選択し、Delete LD タブをクリック する。

								1	
Info	rmation	Settin	gs Create L	D Delete LD	Backgrou	und Activities 🔻	Transport		
L	ogical Driv	e List							
	Device	Alias	RAID Level	Configurable Ca	apacity	Disk Array ID	Stripe	Sector	Operational Status
							0.41/0	540D 4	

削除するロジカルドライブのチェックボックスにチェックを入れ、[Submit]をクリックします。 4. 確認画面が表示されるので、「confirm」と入力して OK をクリックする。



3.8 リダンダンシチェック

定期的にリダンダンシチェックを実施することで、検出した不整合をチェック・修復し、HDD障害時のリビルド失敗を未然に防ぐことができます。これはRAID1、10、5のRAIDレベルのロジカルドライブで実施可能です。リダンダンシチェックは、整合性チェック中に不良セクタを検出した場合も修復します。RAIDシステムの安定した運用を保つために、スケジューリング機能による定期的な実施を強くお勧めします。

リダンダンシチェックは、システムの負荷状況を問わず実行可能なため、頻繁にHDDに対するアクセスが発生し、常時高負荷のかかっているようなシステム環境で利用してください。

□□ 注意

- フルイニシャライズしていないか、または一度も「Auto Fix」モードでリダンダンシチェックを実施していないロジカルドライブへのリダンダンシチェックは、強制的 AutoFix モードになります。
 - リダンダンシチェック中は負荷がかかり、処理速度が低下することに注意してください。

ロジカルドライブにリダンダンシチェックを実施する場合は、以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View でサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Background Activities タブ右側の下向き矢印をクリックし、Start Redundancy Check をクリックする。
- 3. リダンダンシチェックに必要な設定を実施する。

Redundant Logical Drive	プルダウンメニューからリダンダンシチェックを実行するロジカルドライブ を選択します。
AutoFix	整合性エラーを検出した場合の処理を設定します。 チェックあり: 整合性エラーを検出した場合、RAIDを構成する他方の HDDからデータを修復します。 チェックなし: 整合性エラーを検出してもエラーを修復しません。
Pause On Error	整合性エラーを検出した場合に処理を停止するかどうか設定します。 チェックあり:整合性エラーを検出した場合、処理を停止します。ただし 同時にAutoFixにもチェックが入っている場合は、エラーが修復できな かったときのみ停止します。 チェックなし:整合性エラーを検出しても処理を停止しません。

4. [Submit]をクリックする。

リダンダンシチェックが開始されます。

リダンダンシチェックの進捗は、Background Activitiesタブに表示されます。また、表示されている進行中のタスクのリンクをクリックすると、現在の進捗状況が表示されます。この画面で、一時停止(Pause)や停止(Stop)ができます。



↓進捗バーが表示される

127.0.0.1 Subsystem Information Help										
Information	Information Settings 🔻 Firmware		Update 💌	Health	Event -	Background Activities	•	Scheduler 💌	Configuration	
Redundancy	© Redundancy Check Progress									
Logical Drive ID	Logical Drive ID			1						
State	State			Running						
Redundancy Check Progress			8%							
	Stor. Danse									

作成後フルイニシャライズしていないロジカルドライブに初めてAutoFixモードでリダン ダンシチェックを実施しようとすると、以下のメッセージが登録されますが、処理に問題 はありません。 Redundancy check is started on unsyncronized logical drive (イベントID:1547) リダンダンシチェックの終了後は必ずイベントログを参照し、リダンダンシチェック処理 中に発生したエラーの有無を確認してください。メディアエラーが発生していた場合は、 リダンダンシチェックが問題なく終了したというメッセージの前に、エラーの発生を示す メッセージが表示されています。 あらかじめリダンダンシチェックがスケジュールされている時間に、そのロジカルドライブ に対してリビルドが実行中であった場合、その回のリダンダンシチェックはスキップされ ます。 リダンダンシチェック実施中、同じロジカルドライブに対する、スケジューリングされた別 のリダンダンシチェックの設定時間が来た場合、その回のスケジュールリダンダンシ チェックはスキップされます。 あらかじめリダンダンシチェックがスケジュールされている時間に電源がOFFの状態で あった場合、その回のスケジュールリダンダンシチェックはスキップされます。

3.8.1 リダンダンシチェックのスケジューリング

スケジューリングを組んで定期的にリダンダンシチェックを行う場合は以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View でサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Scheduler タブ右側の下向き矢印をクリックし Add BGA Scheduler をクリックする。
- 3. 以下の値を設定し、Nextをクリックする。

127.0.0.1 Background Activity Schedules Help						
Information Settings - Firmw	are Update 🔹 Health 🛛 Event 🔹 Background Activities 🔹 Scheduler 👻 Configuration					
© New BGA Scheduler						
Scheduler Name	Redundancy Check					
Enable This Schedule						
Recurrence Pattern	◯ daily ⓒ weekly ◯ monthly					
Cancel Next->						

Scheduler Name	Redundancy Check のラジオボタンを選択する。(上の画面では
	Redundancy Check の選択肢のみですが、環境によって Media
	Patrolの選択肢も表示されている場合があります。)
Enable This Schedule	チェックを入れてください。
Recurrence Pattern	daily: 毎日決まった時刻に実施する。
	weekly: 毎週決まった曜日に実施する。
	monthly:毎月決まった日に実施する。

4. 以下の値を設定する。

(以下は weekly を選択したときの図です。)

New BGA Scheduler							
Scheduler Name	Redundancy Check	< Contract of the second se					
Enable This Schedule	Enable						
Run Time							
Start Time	2 💙 : 0 💙						
Recurrence Pattern							
weekly	Every 1 we Sunday Thursday	Every 1 weeks Sunday					
Range of Recurrence							
Start From	April 🖌 9	2007 💌					
End On	 No End Date End After Until 	 No End Date (recommend) End After 1 times Until April 9 2007 V 					
Redundancy Check Options							
Auto Fix							
Pause on Error							
Apply to Redundant Logical Drives							
Logical Drive ID	RAID Level	Capacity	Operational Status	Full Initialized			
1	RAID1	68.05GB	ок	No			

(「※使用できません」と書かれたオプションは設定しないでください。正しく動作しません。)

Run Time - Start Time	開始時間を入れてください。左側のプルダウンは時を、右側のプ				
	ルダウンは分を示します。5 分刻みで設定できます。				
Recurrence Pattern	その前の画面で選択した Recurrence Pattern によって表示され				
	る画面が異なります。				
	[daily]				
	・「Every-days」(※使用できません。)				
	[weekly]				
	・「Every-weeks」(※使用できません。)				
	・実行したい曜日のチェックボックスにチェックを入れます。				
	[monthly]				
	・「Day of Month」毎月何日に実行するかを設定します。				
	「The」(※使用できません。)				
	・実行したい月のチェックボックスにチェックを入れます。				
Range of Recurrence	Start from: 開始日				
	End on-No End Date: これを選択してください。				
	ーEnd After: (※使用できません。)				
	ーUntil: (※使用できません。)				
Redundancy Check	[Auto Fix]整合性エラーを検出した場合の処理を設定します。				
Options	チェックあり: 整合性エラーを検出した場合、RAID を構成する他				
	方の HDD からデータを修復します。				
	チェックなし: 整合性エラーを検出してもエラーを修復しません。				
	[Pause on Error]整合性エラーを検出した場合に処理を停止する				
	かどうか設定します。				
	チェックあり: 整合性エラーを検出した場合、処理を停止します。				
	ただし同時に AutoFix にもチェックが入っている場合は、エラーが				
	修復できなかったときのみ停止します。				
	チェックなし: 整合性エラーを検出しても処理を停止しません。				
	注意:イニシャライズしていないか、または一度も「Auto Fix」モー				
	ドでリダンダンシチェックを実施していないロジカルドライブへの				
	「Auto Fix」なしリダンダンシチェックはスケジュール設定できませ				
	ん。実施しようとした際、以下のメッセージが登録され、				
	Redundancy Check は実施されません。				
	Failed to create the scheduler: Redundancy Check can not				
	be scheduled for logical drive x as it is not Fully initialized or				
	AutoFix is not enable				
	この場合は、「Auto Fix」でリダンダンシチェックをスケ				
	ジュールしてください。				
Apply to Redundant	スケジュールを設定したいロジカルドライブのチェックボックスに				
Logical Drives	チェックマークを入れます。				

5. 完了したら Submit をクリックする。

前の画面に戻りたいときは Back を、設定をキャンセルしたいときは Cancel をクリックする。 スケジュールされると、スケジュールリストの画面に切り替わり、今設定したスケジュール設定がリスト に追加されています。タブの上部に「schedule was created successfully.」と表示されます。

127.0.0.1 Background Activity Scheduler - schedule was created successfully.						
Information Settings - Firm	nware Update 💌	Health Event 👻	Background Activities 💌 🛐	Scheduler Configuration		
Schedule List						
Туре	Recurrence	Start Time	Operational Status	Target		
Redundancy Check 1 Weekly		02:00 4/9/2007	Enabled	LD: 1 Auto Fix: true Pause on Error: false		
Media Patrol 1	Weekly	00:00 1/1/2007	Enabled	PD: 1,2,3		

以上の手順でスケジュールが設定されます。

設定した開始時間になるとリダンダンシチェックが始まり、手順3で入力した時間間隔で繰り返されます。

□ 注意

 フルイニシャライズしていないか、または一度も「Auto Fix」モードでリダンダンシチェックを実施していないロジカルドライブへの「Auto Fix」なしリダンダンシチェックのスケジュール設定はできません。実施しようとした際、以下のメッセージが登録され、Redundancy Check は実施されません。 Failed to create the scheduler: Redundancy Check can not be scheduled for logical drive x as it is not Fully initialized or AutoFix is not enable この場合は、一度「Auto Fix」でリダンダンシチェックを実行してください。

<u>スケジュール設定の変更</u>

1. Tree Viewでサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。

 Management WindowでSchedulerタブをクリックし、スケジュール設定を変更したいリダンダンシチェックの リンクをクリックします。
 この後は、スケジュールの作成と同じ手順で実施します。

スケジュール設定の中止(削除)

1. Tree Viewでサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。

2. Management WindowでSchedulerタブ右側の矢印をクリックし、Delete Schedulesをクリックします。

3. 削除したいリダンダンシチェックのチェックボックスにチェックを入れ、Submitをクリックする。 削除してもいいかどうかの確認画面が表示されます。OKをクリックします。

<u> ヒント</u>

1つのロジカルドライブに対してリダンダンシチェックのスケジュールは1件のみ設定できます。

3.9 メディアパトロール

メディアパトロールは下記対象のHDDに対する全面的な読み込みを行う機能です。HDDは経年劣化 し、アクセスして初めて障害として検出される場合があります。メディアパトロールによってHDD の読み込みを定期的に実施することは、この障害の早期検出を可能にし、早期の対応を可能にしま す。

- RAIDを構成するHDD
- スペアに設定されたHDD

メディアパトロール実施中にアクセスがあった場合は、そのアクセスが完了するまでの間メディア パトロールは一時中断します。そのため、メディアパトロールによる性能低下はほとんどありませ ん。システムの負荷が軽いタイミングを見計らってチェックを行う機能であるため、常時高負荷状 態のシステムでは処理が進まない可能性があります。このため、夜間を含む、比較的負荷の軽いシ ステム環境で利用してください。

山 注意

- ・ WebPAM PRO のインストール直後は、毎週水曜日の AM0:00 にメディアパトロールを実行す るようにデフォルト設定されています。お使いの環境に合わせて変更してください。
- 本 RAID システムでは、個々の HDD ごとにメディアパトロールの設定を変えることはできません。
- メデイアパトロールは、ディスクアレイに構成されていない HDD に対しては実施されません。未構成の HDD は、あらかじめスペアディスクに設定しておくようにしてください。
- ・ メディアパトロールは HDD のメディアエラーを早期に検出でき、冗長性のある RAID のメンバの HDD に限り修復も行いますが、パリティとの整合性チェック機能はありません。
- 本機能は、指定した HDD のメディアパトロールを指定した日時開始で1回のみ実施する機能です(スケジューリング設定している場合は指定日時開始で定期的に実施されます)。常時動作する機能ではありません。

メディアパトロールを実施する場合は、以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View でサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Background Activities タブ右側の下向き矢印をクリックし、Start Media Patrol をクリックする。
- 3. [Start]をクリックする。

127.0.0.1 Background Activities Help							
Information	Settings 🔻	Firmware Update	▼ Health	Event -	Background Activities	Scheduler	Configuration
Media Patrol is no	ot running.						
				Start			

メディアパトロールが開始されます。

メディアパトロールの進捗は、Background Activitiesタブに表示されます。また、表示されている進行中のタス クのリンクをクリックすると、現在の進捗状況が表示されます。この画面で、一時停止(Pause)や停止(Stop)が できます。

127.0.0.1 Background Activities		Help
Information Settings - Firmware	e Update 👻 Health Event 👻 Background Activities 👻 Schedu	ler 🔻 Configuration
Sackground Activities		
Media Patrol	Running - 23 %	
Background Activity Parameters		
Rebuild Rate	Medium	
Logical Drive Initialization Rate	Medium	
Media Patrol Rate	Low	
Redundancy Check Rate	Medium	
Migration Rate	Low	
PDM Rate	Medium	
Transition Rate	Medium	
Reassigned Block Threshold	32 Blocks	
Error Block Threshold	32 Blocks	
Media Patrol	Enabled	
Auto Rebuild	Enabled	
Last Media Patrol Start Time	Apr 09,2007 14:56:57	
Last Media Patrol Stop Time	Apr 09,2007 14:45:58	



27.0.0.1 Background Activities Help					Help					
Information Settings - Fi	rmware	Update 💌	Health	Event	•	Background Activities	•	Scheduler	•	Configuration
Media Patrol Status										
Media Patrol Status		Running								
Media Patrol Overall Progress		23%								
Current Physical Drive ID		2								
Progress on Current Physical Drive		9%								
Number of Physical Drives Completed		1								
Number of Physical Drives Queued		1								
Completed Physical Drives IDs		1								
Queued Physical Drives IDs		3								
Stop Pause										

メディアパトロールの進捗表示画面に示されている各項目の説明

Media Patrol Status	メディアパトロールの状態が表示されます。
Media Patrol Overall	接続されている全 HDD に対するメディアパトロールの進捗が表
Progress	示されます。
Current Physical Drive	現在メディアパトロールが実施されている物理ドライブの ID が表
ID	示されます。
Progress on Current	現在メディアパトロールが実施されている物理ドライブについての
Physical Drive	進捗が表示されます。
Number of Physical	現在までにメディアパトロールが終了している物理ドライブの台数
Drives Completed	が表示されます。
Number of Physical	メディアパトロール実施を待っている物理ドライブの台数が表示さ
Drives Queued	れます。
Completed Physical	メディアパトロールが既に終了した物理ドライブの ID が表示され
Drives IDs	ます。
Queued Physical	メディアパトロール実施を待っている物理ドライブの ID
Drives IDs	が表示されます。

- メディアパトロール実施中、ステータスにYieldedと示される場合があります。メディアパトロールの実行優先度はデフォルトで最も低いため、メディアパトロール実施中にアクセスがあった場合は、そのアクセスが完了するまでの間メディアパトロールは一時中断します。Yieldedはこのような場合に表示されます。
- メディアパトロールの終了後は必ずイベントログを参照し、メディアパトロール処理中に 発生したエラーの有無を確認してください。メディアエラーが発生していた場合は、メ ディアパトロールが問題なく終了したというメッセージの前に、エラーの発生を示すメッ セージが表示されています。
- メディアパトロール実施中、同じPhysical Driveに対する、スケジューリングされた別の メディアパトロールの設定時間が来た場合、その回のスケジュールメディアパトロール はスキップされます。
- あらかじめメディアパトロールがスケジュールされている時間に電源がOFFの状態であった場合、その回のスケジュールメディアパトロールはスキップされます。



メディアパトロールのスケジュール設定を追加する場合は以下の操作を行ってください。

- 1. Tree Viewでサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。
- 2. Management WindowでSchedulerタブ右側矢印をクリックしAdd BGA Schedulerをクリックする。 既にメディアパトロールが設定されている場合は、Scheduler NameのオプションにMedia Patrol は表示されません。
- 3. 以下の値を設定し、Nextをクリックする。

127.0.0.1 Background Activity Schedules Help							
Information Settings - Firmward	e Update 🔹 Health Event 👻 Background Activities 👻 Scheduler 👻 Configuration						
New BGA Scheduler							
Scheduler Name	Media Patrol O Redundancy Check						
Enable This Schedule							
Recurrence Pattern	◯ daily ⊙ weekly ◯ monthly						
Concel Next >							

Scheduler Name	Media Patrol のラジオボタンを選択する。
Enable This Schedule	チェックを入れてください。
Recurrence Pattern	daily: 毎日決まった時刻に実施する。 weekly: 毎週決まった曜日に実施する。 monthly:毎月決まった日に実施する。

- 4. 以下の値を設定する。
 - (以下はweeklyを選択したときの図です。)

27.0.0.1 Background Activity Schedules Help							
Information Settings - Firmw	are Update 🔹 Health 🛛 Event 💌 Background Activities 👻 Scheduler 👻 Configuration						
New BGA Scheduler	New BGA Scheduler						
Scheduler Name	Media Patrol						
Enable This Schedule	Enable						
Run Time							
Start Time	0 🕶 : 0 💌						
Recurrence Pattern							
weekly	Every 1 weeks						
	□ Thursday □ Friday ♥ Saturday						
Range of Recurrence							
Start From	April 💙 9 💙 2007 💙						
End On	No End Date (recommend) End After 1 times Until April 2007						
<- Back Submit Cancel							

Run Time - Start Time	開始時間を入れてください 左側のプルダウンけ時を 左側のプ
	ルダウンは分を示します。5 分刻みで設定できます。
Recurrence Pattern	その前の画面で選択した Recurrence Pattern によって表示され
	る画面が異なります。
	[daily]
	・「Every-days」(※使用できません。)
	[weekly]
	・「Every-weeks」(※使用できません。)
	・実行したい曜日のチェックボックスにチェックを入れます。
	[monthly]
	・「Day of Month」毎月何日に実行するかを設定します。
	「The」(※使用できません。)
	・実行したい月のチェックボックスにチェックを入れます。
Range of Recurrence	Start from: 開始日
	End on-No End Date: これを選択してください。
	ーEnd After: (※使用できません。)
	ーUntil: (※使用できません。)

「※使用できません。」と記載されているオプションには設定しないでください。

5. 完了したらSubmitをクリックする。

前の画面に戻りたいときはBackを、設定をキャンセルしたいときはCancelをクリックする。 スケジュールされると、スケジュールリストの画面に切り替わり、今設定したスケジュール設定がリストに追 加されています。タブの上部に「schedule was created successfully.」と表示されます。

127.0.0.1 Background Activity Scheduler - schedule was created successfully. Help						
Information Settings Firmware Update Health Event Background Activities Scheduler Configuration Schedule List						
Туре	Recurrence	Start Time	Operational Status	Target		
Redundancy Check 1	Weekly	02:00 4/9/2007	Enabled	LD: 1 Auto Fix: true Pause on Error: false		
<u>Media Patrol 1</u>	Weekly	00:00 4/9/2007	Enabled	PD: 1,2,3		

以上の手順でスケジュールが設定されます。

設定した開始時間になるとメディアパトロールが始まり、手順3で入力した時間間隔で繰り返されます。

スケジュール設定の変更

1. Tree Viewでサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。

2. Management WindowでSchedulerタブをクリックし、スケジュール設定を変更したいメディアパトロールのリ ンクをクリックします。

この後は、スケジュールの作成と同じ手順で実施します。

スケジュール設定の中止(削除)

1. Tree Viewでサブシステム(ST EX4650EL)アイコンをクリックする。

2. Management WindowでSchedulerタブ右側の矢印をクリックし、Delete Schedulesをクリックします。

3. 削除したいメディアパトロールのチェックボックスにチェックを入れ、Submitをクリックする。 削除してもいいかどうかの確認画面が表示されます。OKをクリックします。

•	127.0.0.1 Background Activity Scheduler Help										
ĺ	Informa	ntion Settings 🔻	Firmware Updat	e 🔻 Health	Event	•	Background Activities	•	Scheduler	•	Configuration
	🗢 Sched	lule List									
		Туре		Recurrence		Sta	rt Time	Орег	ational Statu	s	
	Redundancy Check 1			Weekly		02:00 4/9/2007		Enabl	ed		
	Media Patrol 1 VVe			Weekly	Veekly 00:00 4/9/2007 Ena			Enabl	ed		
	Reset Submit Cancel										

リビルドはRAIDレベルが1、10、または5についてHDDが1台故障した場合に、冗長性を回復させる機能です。 リビルド中はデータのRead/Writeはできますが、リビルド動作が完了するまでは冗長性がありません。

HDDが故障したとき、ロジカルドライブはクリティカル状態になり、通知されます。

注意
 リビルド中は負荷がかかり、処理速度が低下することに注意してください。

3.10.1 ホットスペアリビルド

冗長性のあるロジカルドライブが縮退状態に陥った場合、ホットスペアリビルドは、以下の条件がすべてそろっているときに実行されます。

スペアドライブが設定され ている	以下のいずれかである必要があります。 ・Globalに設定されたスペアドライブ ・縮退状態に陥ったロジカルドライブのDedicatedスペアドライブ
設定されているスペアドラ	障害の発生した物理ドライブと同一またはそれより大きい容量を持つスペ
イブの容量が適切である	アドライブである必要があります。

上記の条件を満たしている場合、ホットスペアリビルドは自動的に開始されます。ステータスがUnconfigured であるHDD(アレイに構成されておらずかつスペアにも設定されていないHDD)はスペアとして動作しません。

3.10.2 ホットスワップリビルド

ホットスワップリビルドは、以下の条件がそろっているときに実行されます。

Auto Rebuildが有効	(サブシステム(ST EX4650EL)のBackground Activitiesタブにある Settingsの画面で、Enable Auto Rebuildにチェックが入っている必要が あります。詳しくは、「3.5.1 サブシステムアイコン(ST EX4650EL」の Background Activitiesタブの説明を参照してください。
障害の発生した物理ドラ イブを同じスロットで新し いHDDに交換した	新しいHDDは障害の発生した物理ドライブと同一またはそれより大きい容 量を持つ必要があります。

上記の条件を満たしている場合、ホットスワップリビルドは自動的に開始されます。

3.10.3 マニュアルリビルド

マニュアルリビルドは以下の手順で実施します。

- 1. Tree Viewで、Degraded状態となっているディスクアレイをクリックする。
- 2. Management WindowのBackground Activitiesタブ右側の矢印をクリックし、Start Rebuildを選択する。

🔁 Home (User:administrator)	127.0.0.1 Disk	Array							Help
Administrative Tools	Information	Settings	Create LD	Delete LD	Backgrou	nd Activiti	ies 🔻	Transport	
Subsystem/Host Managemer	🗢 Disk Array I	nformation		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Start Mig	ration			
Software Management	Disk Array ID			0	Start Reb	uild			
🚔 🛃 127.0.0.1	Alias				Start PDM	Start Phy	vsical D	rive Rebuild	
EX4650EL	Operational Stat	us		Degraded	Start Tra	nsition	·		
Controllers	Total Physical C	apacity		102.69GB					
Controller1	Configurable Ca	pacity		68.12GB					
	Free Capacity			48.12GB					
😑 🚚 Enclosure 1	Max Contiguous	Free Capacity		48.12GB					
😑 🔊 Physical Drives	Media Patrol			Enabled					
Slot 1 HITACHI H	PDM			Enabled					
Slot 2 MAXTOR .	Number of Phys	ical Drives		2					
- 🖸 Slot 3 MAXTOR .	Number of Logic	al Drives		1					
Slot 4 MAXTOR .	Available RAID L	evels		01					
Disk Arrays	O Physical Dri	ves in the Disk	Array						
E BAO	Device M	lodel			Туре	Configur	able Ca	pacity	Operational Status
🕀 🔀 Logical Drives	004	TACULUCAZA	2014 0200		0.00	04.000D			Dend French Office

3. リビルド元とリビルド先を指定する。

127.0.0.1 Back	round Activ	ities				Help
Information	Settings	Create LD	Delete LD	Background Activities 🔻	Transport	
C Rebuild Para	meters					
Source Physical	Drive		Array 0 SeqNo	o 0: 34.06GB 📃 💌		
Target Physical D)rive		ID1: 34.06GB			
				Reset Submit		

Source Physical Drive	Critical 状態のロジカルドライブを構成する、現在正常な物理ドラ イブを指定します。
Target Physical Drive	リビルド先となる HDD を指定します。

- 4. Submitをクリックする。
- リビルド中はBackground Activitiesタブに進捗が表示されます。

リビルドが完了すると、ロジカルドライブの状態表示は正常に戻ります。

<u> ヒント</u>

- リビルドの終了後は必ずイベントログを参照し、リビルド処理中に発生したエラーの有無を確認してください。メディアエラーが発生していた場合は、リビルドが問題なく終了したというメッセージの前に、エラーの発生を示すメッセージが表示されています。
- ・ 故障したHDDを交換する場合は、HDDを取り外してから代わりのHDDを取り付けるまでに90 秒以上の間隔をあけてください。
- コントローラの設定でEnable Buzzerにチェックがついている場合、ロジカルドライブが Critical/Offline状態の時、またはリビルド時にブザー音が鳴動します。ブザーのon/offを切り替えるには、ControllerのSettingsタブ内のEnable Buzzerのチェックボックスで設定してください。詳細は「3.5.2 Controller」のBuzzerタブの説明を参照してください。鳴動中のブザー音はロジカルド ライブが正常な状態に回復すると自動的に停止します。

3.11 PDM

PDM(Predictive Data Migration)機能は、ロジカルドライブを構成するHDDを常に監視し、障害が発生する 疑いのあるHDDを事前に感知して、このHDD内のデータをスペアドライブにコピーする機能です。リビルド機 能とは違い、ロジカルドライブを縮退させることなく実施できます。データコピー後、コピー元のHDDはStale の状態表示になり、PFAエラーとして認識されます。

<u> 注意</u>

- PDM 機能を利用するためには、事前に以下の設定となっている必要があります。
 ディスクアレイの Settings タブで Enable PDM にチェックがついていること
 (「3.5.7 Disk Array」の Settings タブの説明を参照してください。)
 スペアドライブが作成されていること(自動 PDM 機能を利用する場合)
- PDM を有効にしていると、ロジカルドライブを構成している HDD に問題が発生した場合に、自動的にスペアドライブにデータがコピーされます。そのため、当初作成したロジカルドライブを構成する物理ドライブのスロット位置が変わってしまう可能性があります。PDM 機能を利用する場合はこの点に留意して使用してください。

PDMは、以下のいずれかの条件で自動実行されます。

- S.M.A.R.T.エラーが発生した場合
- ・バッドブロックがしきい値(32)を超えた場合
- ・メディアパトロール中に致命的なメディアエラーが発生した場合

また、手動で実行することもできます。

PDMを手動で開始するには以下の手順で実施します

- 1. Tree Viewで、PDMを実行したいディスクアレイを選択する。
- 2. Background Activitiesタブ右側の矢印をクリックし、Start PDMを選択する。

들 Home (User:administrator)	127.0.0.1 Disk	(Array							Help		
Administrative Tools	Information	Settings	Create LD	Delete LI) Backgro	und Activities	▼ Transport]			
Subsystem/Host Managemer	O Disk Array	Information		_	Start Mig	gration					
Software Management	Disk Array ID			0	Start Re	build					
🖨 🖪 127.0.0.1	Alias				Start PD	м					
🕂 📅 ST EX4650EL	Operational Sta	atus		ок	Start Tra	Start Physic	al Drive PDM				
Controllers	Total Physical	Capacity		102.69GB							
Controller1	Configurable C	apacity		68.12GB							
🖨 🚄 Enclosures	Free Capacity			58.12GB							
Enclosure 1	Max Contiguou	is Free Capacity		58.12GB							
😑 🔊 Physical Drives	Media Patrol			Enabled	nabled						
Slot 1 HITACHI H	PDM			Enabled							
Slot 2 MAXTOR	Number of Phy	sical Drives		2							
Slot 3 MAXTOR	Number of Log	ical Drives		1							
Slot 4 MAXTOR	Available RAID	Levels		01					_		
Disk Arrays	Physical Dr	rives in the Dis	sk Array								
DA0	Device I	Viodel			Туре	Configurable	Capacity	Operational Status			
E B Logical Drives	PD1	HTACHI HUS151	436VLS300		SAS	34.06GB		OK, Transition Running			
- BELDO	PD2	MAXTOR ATLAS	610K5_73SAS		SAS	68.38GB		ок			
Spare Drives	🗢 Logical Dri	ves in the Disl	k Array								
Eligical Drive Summary	Device	Alias	RAID Level	c	onfigurable C	apacity		Operational Status			
	LDO		RAID1	5	GB _			ок			
	O Available S	ipare Drives to	the Disk Arr	ay				1 			
	Device F	Physical Drive	ID	Revertible	Туре	Configurabl	e Capacity	Operational Status			
▶	No hot opera d	kiuo ouoiloblo in	the diek error								

3. 以下を指定する。

127.0.0.1 Background	Activities			Нер
Information Setti	ngs Create LD	Delete LD	Background Activities 💌	Transport
O PDM Parameters				
Source Physical Drive		Array 0 SeqNo	o 0: 34.06GB	
Target Physical Drive		ID3: 136.31GB	•	

Reset Submit

Source Physical Drive	障害発生の疑いがあり、データをコピーしておきたい物理ドライブ を指定します。
Target Physical Drive	コピー先の物理ドライブを指定します。

4. Submitをクリックする。

PDMが始まります。容量によって時間がかかる場合があります。 実行中は進捗を確認できます。

5. 処理が終了すると、コピー元のHDDは「Stale,PFA」の状態表示になり、TreeViewのアイコン に赤い×印がつきます。本HDDは交換をおすすめします。

(2) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1										
Home (User:administrator)	27.0.0.1 Disk A	rray								Help
Administrative Tools	Information	Settings	Create LD	Delete LD	Bac	kgroun	d Activities 🔹	Transport		
Subsystem/Host Managemer	Disk Array In	formation								
Software Management Di	isk Array ID			0						
A	lias									
ST EX4650EL	perational Statu	s		ок						
Controllers To	otal Physical Ca	pacity		204.94GB						
Controller1	onfigurable Cap	acity		136.76GB						
Enclosures	ree Capacity			126.76GB						
🗎 😅 🛃 Enclosure 1	tax Contiguous F	Free Capacity		126.76GB						
Physical Drives	ledia Patrol			Enabled						
Slot 1 HITACHI H	DM			Enabled						
Slot 2 MAXTOR .	lumber of Physic	al Drives		2						
Slot 3 MAXTOR .	lumber of Logica	I Drives		1						
Slot 4 MAXTOR	vailable RAID Le	evels		01						
Disk Arrays	Physical Driv	es in the Dis	k Array							
	levice Mo	del			T)	уре	Configurable Ca	apacity	Operational Status	
E 🐯 Logical Drives	MA MA	XTOR ATLAS	15K2_147SAS		S	AS	136.31GB		OK	
	MA MA	XTOR ATLAS	10K5_73SAS		S	AS	68.38GB		OK	
Spare Drives	Logical Drive	s in the Disk	Array							
Distance (Coglobal Difference)	levice	Alias	RAID Level	С	onfigura	ble Cap	acity	C	perational Status	
	<u>.D0</u>		RAID1	50	3B			C	ж	
•	Available Spa	re Drives to	the Disk Arra	ay						
D	levice Phy	sical Drive I	D	Revertible	Ту	ре	Configurable Ca	pacity	Operational Status	
	lo hot snare driv	e availahle in t	the disk array							

3.12 トランジション

スペアドライブを「Revertible」タイプで作成しておくことにより(「3.15 スペアドライブの作成と削除」参照)、障 害発生時にロジカルドライブが縮退しホットスペアリビルドで回復した結果、構成スロット位置が離れてしまっ たロジカルドライブを、元の連続したスロット位置に自動的に戻すことができます。

注意 常に高負荷な環境では、トランジション処理に時間がかかり、長時間アクセス性能が低下する恐れがあります。このような環境下でご使用される場合にはスペアドライブを設定する際、Revertibleを OFF に設定することをお勧めいたします。

以下のような場合に役立ちます。

く自動トランジションの例>

1. 元の状態(RAID5)

スペアドライブをRevertibleタイプで作成する。(「3.15 スペアドライブの作成と削除」の章参照)



2. PD2に障害発生

アレイを構成する物理ドライブの1つに障害が発生し、ディスクアレイがDegrade (ロジカルドライブは Critical)状態になる。



3. PD4を使ってホットスペアリビルドが実施され、PD1/PD3/PD4を構成物理ドライブとするロジカルドライブ となる。



4.2.で障害が発生した物理ドライブを、同じ容量以上の新しい物理ドライブに交換する。

5. 自動的にトランジションが開始され、スペアからデータが移動される。

6. トランジションが終了すると、新しい物理ドライブは元のロジカルドライブのメンバとなり、データを一時的に保持していたスペアドライブは元のスペアドライブに戻る。



く手動トランジションの例>

1. 元の状態(RAID1)

スペアドライブをRevertibleタイプで作成する。(「3.15 スペアドライブの作成と削除」の章参照)



2. PD2に障害発生

アレイを構成する物理ドライブの1つに障害が発生し、ディスクアレイがDegrade (ロジカルドライブは Critical)状態になる。



3. PD4を使ってホットスペアリビルドが実施され、PD1/PPD4を構成物理ドライブとするロジカルドライブとなる。

4. PD3のFree物理ドライブを元のロジカルドライブの構成物理ドライブとしたい場合、この状態で手動で PD3を選択してトランジションを実行できる。

(1) Background Activitiesタブ右側矢印をクリックし、Start Transitionを選択する。

127.0.0.1	DISK AFFRAY									Help
Administrative Tools	ation Setti	ngs Cre	ate LD	Delete LD	Backgrou	nd Activities	- Trans	oort		
Subsystem/Host Managemen	Array Informa	tion			Start Mig	ration				
Software Management Disk Arra	y ID		0		Start Reb	uild				
127.0.0.1 Alias					Start PDN	1				
ST EX4650EL Operation	nal Status		O	к	Start Tran	nsition				
Controllers Total Phy	sical Capacity		20	04.94GB		Caret Careta De		-		
Configur	able Capacity		68	8.12GB		otart opare pr	ive transitio	<u>n</u>		
Enclosures	acity		56	8.12GB						
🕀 🚄 Enclosure 1 Max Con	iguous Free Ca	pacity	58	58.12GB						
Physical Drives Media Pa	trol		Er	nabled						
Slot 1 HITACHI H			Er	nabled						
Slot 2 MAXTOR . Number of	f Physical Drive	55	2							
Slot 3 MAXTOR . Number (It Logical Drive:	ŝ	1							
Slot 4 MAXTOR . Available	RAID Levels		0.	1						_
Disk Arrays	cal Drives in t	he Disk Arra	iy .							
Device	Model				Туре	Configurable	e Capacity		Operational Status	
E Logical Drives PD3	MAXTOR /	ATLAS15K2_	147SAS		SAS	34.06GB			ок	
PD2	MAXTOR /	ATLAS10K5_	73SAS		SAS	68.38GB			ок	
Spare Drives	al Drives in th	e Disk Array	r							
Device	Alias	RAID	evel	Con	figurable Ca	pacity		Oper	ational Status	
LD0		RAID1		5GB				OK		

(2)「Source Physical Drive」に移動元の物理ドライブを、「Target Physical Drive」に移動先の物理ドライブを選び、Submitをクリックする。

127.0.0.1 Background Activities		Help
Information Settings Create LD	Delete LD Background Activities Transport	
Source Physical Drive	Array 0 SeqNo 0: 34.06GB	
Target Physical Drive	ID1: 34.06GB	
	Reset Submit	

トランジション中は、Background Activitiesタブに進捗が表示されます。

処理が終了すると、スペアドライブは正常状態に戻ります。

<u> レント </u>

 トランジションが終了したにも関わらず、Operation Statusが「Transition Running」のままとなる ことがあります。OSイベントログに完了のログが登録されていれば、表示に関わらず処理は終了 しています。

3.13 トランスポート

トランスポートは、オンラインの状態でディスクアレイを正常な状態のまま移動させたい場合に使用する機能です。



1. Tree Viewでトランスポートを実施したいディスクアレイをクリックし、Transportタブをクリックする。

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.	Language English 🖌 Show Event Frame Show Storage Network Contact Us Logout Help	
Kome (Useradministrator) Annestative Tools User Management Subsystem-Host Management Software Management G 127001	127.0.0.1 Disk Array Information Settings Create LD Delete LD Background Activities Transport O Prepare Disk Array For Transport Prepare Disk Array For Transport	eip
ST EX4650EL	Feset Submit	
🔛 Spare Drives ⊞ 🖶 Logical Drive Summary		

- 2. Submitをクリックする。
- 3. 確認のポップアップが表示されるので「confirm」と入力しOKをクリックする。



4. Operational Statusが「Offline, Transport Ready」であることを確認し、このディスクアレイの構成HDD をスロットから取り出す。

Information	n Settings	Create LD	Delete LD	Backgro	und Activities	•	Transport				
O Disk Arra	Information										
Disk Array ID			1								
Alias											
Operational S	tatus		Transport Read	yk.							
Total Physica	Capacity		67.75GB								
Configurable	Capacity		67.50GB								
Free Capacity			57.50GB								
Max Contiguo	us Free Capacit	У	57.50GB								
Media Patrol			Enabled								
PDM	DM										
Number of Ph	ysical Drives		2								
Number of Lo	gical Drives		1								
Available RAI) Levels		01								
🗘 Physical (Irives in the D	isk Array									
Device	Model		Туре	e Conf	igurable Capac	ity	Operational Status				
PD2	FUJITSU MAX	(3036RC	SAS	33.75	GB		OK				
PD3	FUJITSU MAX	(3036RC	SAS	33.75	GB		OK				
C Logical Di	ives in the Dis	sk Array									
Device	Alias	RAID Level	Config	jurable Cap	acity		Operational Status				
LD1		RAID1	5GB				Offline, Transport Ready				
O Available	Spare Drives 1	to the Disk Arra	iy								
Davias	Physical Drive	• ID	Revertible	Tyme	Configurabl	e Can	acity Operational Status				

5. 取り出したHDDを新しいN8103-105ディスクアレイコントローラ配下の環境のスロットに挿し、Refreshを実施すると、正常なディスクアレイとして認識される。

ディスクアレイを作成した後で、別途イニシャライズを実施できます。

フルイニシャライズを実施すると、そのロジカルドライブ全体に0ビットが埋め込まれます。ロジカルドライブを 作成した場合は、フルイニシャライズをまず実施することをおすすめします。



1. Tree Viewで、フルイニシャライズを実施するロジカルドライブを選択する。

2. Management Windowで、Background Activitiesタブ右側の矢印をクリックし、Start Initializationを選 択する。

127.0.0.1 Background Activities	Help		
Information - Settings	Background Activities 🔹	Check Table	
Initialization Parameters			
Logical Drive ID	1		
Quick Initialization			
Quick Initialization Size	64	MB	
Initialization Pattern in Hex	00000000		

Reset Submit

Quick Initialization	チェックありの場合 Quick Initialization が実施され、チェックなし
	の場合 Full Initialization が実施されます。
	Quick Initialization:マスタブートセクタのみを初期化します。
	Full Initialization:ロジカルドライブ全体に対してイニシャライズ処
	理を実施し整合性を整えます。
Quick Initialization	Quick Initialization の場合有効になります。イニシャライズのブ
Size	ロックサイズを指定します。
Initialization Patterns	Full Initialization の場合有効になります。デフォルトの 0 のまま
in Hex	の設定にしておいてください。

3. Submitをクリックする。

確認画面が表示されるので、「confirm」と入力しOKをクリックする。

イニシャライズ中はBackground Activitiesタブに進捗が表示されます。



3.15 スペアドライブの作成と削除

3.15.1 スペアドライブの作成

<u>〕</u> <u>注意</u>

スペアドライブを作成する場合、以下のハードディスクドライブは使用できません。

- 以前ロジカルドライブで使用したことのあるハードディスクドライブ

- パーティションが作成済みのハードディスクドライブ

スペアドライブは冗長ロジカルドライブのハードディスクドライブが故障したときにこのロジカル ドライブを保護するために使います。すなわち、冗長ロジカルドライブのハードディスクドライブ が故障した場合、ロジカルドライブを保護するために、スペアドライブにリビルドを行って、故障 ハードディスクドライブの代替をします。また、PDM機能やトランジション機能を使用する場合は 必須となります。

以下の手順でスペアドライブを作成します。

- 1. Tree ViewのSpare Drivesをクリックする。
- 2. Management WindowのCreateタブをクリックする。

127.0.0.1 Spare Drives					Help
Information Create	Delete Sp	are Check			
Create Spare Drives					
Spare Type		📀 Global 🤇	Dedicated		
Revertible					
Enable Media Patrol					
Physical Drives		Availat ID2:68.05GB ID3:68.05GB		Selected	
Dedicated Disk Arrays		Availat		Selected	
Update Delete					
O New Hot Spare Drives					
# Physical Drive ID	Capacity	Revertible	Media Patrol	Spare Type	Dedicated to Disk Arrays
No new spare drive available.					

3. 以下を設定する。

Spare Type	Global:どのディスクアレイにも使用できます。
	Dedicated:指定したディスクアレイにのみ使用できます。
Revertible	トランジション機能(「3.12 トランジション」参照)を使用する場合は
	チェックします。
Enable Media Patrol	チェックします。
Physical Drives	左側の「Available」の枠内にある HDD から、スペアドライブに設
	定する HDD を選択し、>>をクリックします。右側の「Selected」
	の枠内に移動します。
Dedicated Disk Arrays	Spare Type で Dedicated を選択した場合は、ここでディスクアレ
	イを指定します。

127.0.0.1 Spare Drives					Help
Information Create	Delete	Spare Check			
Create Spare Drives					
Spare Type		💿 Global 🔘	Dedicated		
Revertible					
Enable Media Patrol					
Physical Drives		Availabl		Selected 68.05GB	
Dedicated Disk Arrays		Availabi	e >>>	Selected	
Update Delete					
New Hot Spare Drives					
# Physical Drive ID	Capacity	y Revertible	Media Patrol	Spare Type	Dedicated to Disk Arrays
No new spare drive available.					

4. Updateボタンをクリックする。

指定したスペアドライブが、一番下の「New Hot Spare Drives」の一覧に追加されます。

5. Submitをクリックする。

127.0.0.1 Spare Drives - Spare Drives were created successfully.									Help
Information	formation Create Delete Spare Check								
🗢 Spare Driv	e List								
ID	Operational	Status	Physical D	rive ID	Capacity	Revertible	Туре	Dedicated to Array	
Spare 0	pare 0 OK 2 68.05GB Yes Global								
iD <u>Spare 0</u>	Operational OK	Status	Physical Di 2	rive ID	Capacity 68.05GB	Revertible Yes	Type Global	Dedicated to Array	

スペアドライブが設定されます。Informationタブに、作成したスペアドライブが追加表示されます。

注意 ステータスが Unconfigured である HDD(アレイに構成されておらずかつスペアにも設定 されていない HDD)はスペアとして動作しません。 ディスクアレイに構成されていない HDD に対してはメデイアパトロールが実施されません。ディス クアレイに未構成の物理ドライブは、あらかじめスペアディスクに設定しておくようにしてください。 Dedicated Spare は、その専用とするディスクアレイの容量と大きさを同一にしてください。

3.15.2 スペアドライブの削除

以下の手順でスペアドライブを削除します。

- 1. Tree ViewのSpare Drivesをクリックする。
- 2. Management WindowのDeleteタブをクリックする。

127.0.	0.1 Spare [Drives							Help
Infor	mation	Create Delete	Spare Check						
O Del	lete Spare I	Drives							
	Spare ID	Operational State	us Phys	ical Drive ID	Capacity	Revertible	Туре	Dedicated to Array	
	0	ок	2		68.05GB	Yes	Global		
				Reset	ubmit				

削除するスペアドライブのチェックボックスにチェックを入れ、Submitをクリックします。

以下のポップアップが表示されます。確認し、OKをクリックします。

選択したスペアドライブが削除されます。

□ 注意

- ロジカルドライブのエクスパンションを行う前に、必ずディスク内のデータのバックアップを行ってください。エクスパンション中に予期せぬエラーが発生した場合、ディスク内のデータが破壊されることがあります。
- ・ 3 台の物理ドライブで構成された RAID5 の、4 台へのエクスパンションのみが可能です。
- ・ エクスパンション実施時は、容量を同一にして実行してください。
- 本機能はロジカルドライブ容量を拡大することが出来ます。OS 上では既存の HDD の容量が増えたようになり、空き容量を使用して新たにパーティションを作成することで利用可能となります (既存のパーティション容量が増えるわけではありません)。

1. Tree Viewで、エクスパンションを実施したいディスクアレイをクリックする。

PROMISE TECHNOLOGY, INC.	Languaç	e English	- 1	Show Eve	nt Frame				Us Logo	ut Help		
Home (User:administrator)	127.0.0.1 Disk	Array									Help	-
Administrative Tools	Information O Disk Array I	Settings	Create LD	Delete	LD Ba	ickgrour	nd Activities 🔻	Transport				
Software Management	Disk Array ID Alias			0								
Controllers	Operational Stat Total Physical C Configurable Ca	us apacity pacity		OK 239.13GB 102.17GB								
Enclosures	Free Capacity Max Contiguous	Free Capacity		94.67GB 94.67GB								
Physical Drives Slot 1 HITACHI H	Media Patrol PDM	ical Drives		Enabled Enabled								
Slot 2 MAXTOR . Slot 3 MAXTOR . Slot 4 MAXTOR .	Number of Logic	al Drives		1 05							_	
Disk Arrays	Physical Dri Device M	ves in the Dis odel	к Аггау			Туре	Configurable C	apacity	Ope	erational Status		
Eugical Drives	PD1 HI PD2 M	TACHI HUS151 AXTOR ATLAS	436VLS300 10K5_73SAS			SAS SAS	34.06GB 68.38GB		OK OK		_	
El cogical Drive Summary	PD3 M. C Logical Driv	es in the Disk	15K2_147SAS	;		SAS	136.31GB		ок			
	LDO Available Sc	Allas are Drives to	RAID Level RAID5 the Disk Arr	av	SGB	аріе Сар	распу		OK OK	Status		
	Neuice Pl	nesical Drive I	n	- Revertible	. 1	hme	Configurable Ca	macifir	One	rational Status		-

2. Management WindowのBackground Activitiesタブ右側の矢印をクリックし、Start Migrationを選 択する。

127.0.0.1 Di	sk Array							Help
Informatio	n Settings	Create LD	Delete LD	Backgrou	Ind Activities 💌	Transport		
🗢 Disk Arr	ay Information			Start Mig	ration			
Disk Array II)		0	Start Rel	ouild Start Diok Arra	u Migration		
Alias				Start PD		IV MIGLATION		
Operational	Status		ок	Start Tra	nsition			
Total Physic	al Capacity		239.13GB					
Configurable	Capacity		102.17GB					
Free Capaci	.y		94.67GB					
Max Contigu	ous Free Capacity	/	94.67GB					
Media Patrol			Enabled					
PDM			Enabled					
Number of P	hysical Drives		3					
Number of L	ogical Drives		1					
Available RA	ID Levels		05					
🗢 Physical	Drives in the Di	sk Array						
Device	Model			Туре	Configurable C	apacity	Operational Status	
<u>PD1</u>	HITACHI HUS151	1436VLS300		SAS	34.06GB		OK	
PD2	MAXTOR ATLAS	S10K5_73SAS		SAS	68.38GB		OK	
PD3	D3 MAXTOR ATLAS15K2_147SAS			SAS	136.31GB		OK	
C Logical Drives in the Disk Array								
Device	Alias	RAID Level	Co	onfigurable Ca	apacity		Operational Status	
LD0		RAID5	50	9B			ок	
🗘 Available	Spare Drives to	o the Disk Arra	iy					
Denice	Physical Drive	IN	Revertible	Time	Configurable C	anacitr	Operational Status	

3. エクスパンションに使用する物理ドライブを選択する。

127.0.0.1 Disk Array Migration Help								
Information Setting	s Create LD	Delete LD	Background Activities Transport					
Step 1 - Add Physical	Drives (Optional)							
Physical Drives		Availab 104:136.31GB	le Selected					

「>>」をクリックし、Selectedの枠内に移動させます。

127.0.0.1 Disk /	127.0.0.1 Disk Array Migration Help								
Information	Settings	Create LD	Delete LD	Background Activities 💌 Tran	sport				
Step 1 - Add	Physical Driv	es (Optional)							
Physical Drives			Availab	e Selected					
r				Next ->					

Nextをクリックします。

4. 詳細を設定する。

127.0.0.1 Disk Array Migration	Hei
Information Settings Create LD	Delete LD Background Activities Transport
Step 2 - Migrate Logical Drives	
Alias	
RAID Level	RAID5
Expand Capacity	
Capacity	5.00 GB Max:102.17GB Min: 5GB
Update	
Capacity Usage	
0///	
Logical Drives Free Capacity	
C Logical Drives	
# Alias RAID Level	Capacity Stripe Sector
0 RAID5	502B////////////////////////////////////

<- Back Next ->

RAID Level	RAID5 のみです。
Expand Capacity	容量を増やしたい場合、チェックを入れた状態にしておきます。 ディスクアレイに空き容量がない場合はグレイアウトされていま す。
Capacity	容量を増やす場合、ここで数値を指定します。

Updateをクリックします。Capacity Usageに、エクスパンションを実行した場合の状態がグラフィカルに表示されます。

Nextをクリックします。

5. 実行するエクスパンションのサマリが表示される。

127.0.0.1 Disk Array Migration Help						Help			
Information	Settings	Create LD	Delete L	D Background Activitie	es 🔻	Transport			
Step 3 - Sum	mary								
Disk Array ID			0						
Disk Array Alias									
Number of Physic	cal Drives		4						
Physical Drive ID	s		1234						
Configurable Cap	acity		136.23GB						
Free Capacity			129.57GB	129.57GB					
Media Patrol			Enabled						
PDM	PDM Enabled								
C Logical Drive	s								
Logical Drive ID)	Al	ias	RAID Level	Capac	ity	Stripe	Sector	
0				RAID5	5GB		64KB	512Bytes	
					1				

Submitをクリックします。

6. 確認の画面が表示されるので、「confirm」と入力してOKをクリックする。

🚰 Confirmation Web ページ ダイアログ	×
Please type CONFIRM to make sure that you want to start array migration.	
confirm	
OK Cancel	

エクスパンションの進捗画面が表示されます。

127.0.0.1 Background Activities Help					
Information Settings	Create LD Delete LD	Background Activities 💌	Transport		
Background Activities					
Migration On DA0	Running - 0 %				
				_	

↓進捗表示

127.0.0.1 Background Activities							Help
Information	Settings	Create LD	Delete LD	Background Activities	•	Transport	
Migration Prog	© Migration Progress						
Disk Array ID			0				
State			Running				
Completion Percent	tage		3%				

3.17 イベント

WebPAM PROでは、RAIDシステム上で発生したすべてのイベントについて、エラー、警告、情報で分類して記録しています。これはシステムで発生した障害の解決や、診断に有効です。



WebPAM PRO Headerの「Show Event/Hide Event」で、Event Frameの表示/非表示の切り替えができます。

🖬 https://localhost:8443/promise/html/Tree.faces?method=show_hide&withFrame=true - Microsoft Internet Explorer 📰 🗐 🗃							a 🗙	
ファイル(E) 編集(E) 表示(M) お気に入り(A) ツール(D ヘルプ(H)								
3 戻る 🔹 3 🕆 📧 👔 🏠 🔎 検索 🌟 お気に入り 🥝 🔕 😂								
アドレス(1) 🚳 https://localhost:8443/pro	¹ ドレス ① 🕘 https://localhost8443/promise/html/Tree.faces?method=show_hide&withF <u>rame=true</u> 🔍 🄁 移動 リンク 🌺							
PROMISE® Language English V Hide Event Frame Show Storage Network Contact Us Logout Help								
(2) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2							~	
Home (User:administrator)	127.0.0.1 Logical Drive					Help		
Administrative Tools	Information - Cottingo	Dookaro	und Activitico		andk Table			
- 🚑 User Management	information + Settings	Баскуго	unu Acuviues	•			_	
Subsystem/Host Managemer	Logical Drive Information							
Software Management	Logical Drive ID		0				_	
B 127.0.0.1	Allas		BOOTRAIDU				_	
ST EX4650EL	Operational Status							
Controllers	Canacity		33.75GB					
	Physical Capacity		33,75GB					
	Number of Axles		1					
	Number of Used Physical Drives		1					
Slot 1 FUJITSU N	Stripe Size		64KB					
Slot 2 HITACHI H	Sector Size		512Bytes					
Slot 3 HITACHI H	Disk Array ID		0				~	
Disk Arrays							<u> </u>	
🕀 👹 DA0 (BootDA)	C Event List							
E Dogical Drives						Delete Event		
LD0 (BootRAID0			Host IP All	~	WWW All	✓ Time All ✓ Severity All ✓	-	
Spare Drives	Host IP WWN	Device	Event ID	Severity	Time	Description		
E les Logical Drive Summary	127.0.0.1 2000-0001-55FF-F93F	PD 2	0x000D000A i	nfo	2007 04 09 21:30:50	Physical Disk has been inserted		
	127.0.0.1 2000-0001-55FF-F93F	PD 3	0x000D000A i	nfo	2007 04 09 21:30:48	Physical Disk has been inserted		
	127.0.0.1 2000-0001-55FF-F93F	PD 2	0x000D000B	error	2007 04 09 21:30:11	Physical Disk has been removed		
	127.0.0.1 2000-0001-55FF-F93F	PD 3	0x000D000B	error	2007 04 09 21:30:11	Physical Disk has been removed		
<	127.0.0.1 2000-0001-55FF-F93F	LD 1	0x00090001 i	nfo	2007 04 09 21:09:22	Logical drive has been deleted	~	
ページが表示されました	[6]) Windows	PYDIOREC			A 般 学 ②	APS _ ANA -	

イベントは新しいものから50個まで表示されています。

[Save Events]をクリックするとイベントをファイルへ記録することができます。[Delete Events]をクリックする と登録されているイベントが全て削除されます。

発生したイベントは、WebPAM PROの画面右上に、以下の形でポップアップされます。

New Event X Last Event: 127.0.0.1,2007 04 09 21:30:50 Physical Disk has been inserted イベントのソートはできません。

3.18 Configuration 情報の採取

コントローラ及びアレイ構成情報を、保存先を指定してテキスト形式で保存します。この機能は保守用です。保 守員からの指示があった場合は以下の方法で採取をお願いします。

- 1. TreeViewのサブシステムアイコン(ST EX4650EL)をクリックする。
- 2. Management Windowの「Configuration」タブをクリックする。
- 3. 表示された一覧をスクロールし、右下の[Save Configuration]をクリックする。 「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。適当な場所にファイルを保存します。

□ 注意

 Microsoft Windows 2000の環境で、Configuration情報を保存すると、Internet Explorerの 左隅に「ページエラー」が表示されます。この場合、Configuration情報自体は保存できているため問題はありません。この表示は、Management Windowsの任意の場所をクリックすることで 消えます。

付録 A. WebPAM PRO を Internet Explorer 上で使用する場合の準備

WebPAM PRO を操作するブラウザとしては Microsoft Internet Explorer(IE)6.0 以降のみをサポートしています。

セキュリティレベルの設定

Internet Explorer が高いレベルのセキュリティ設定を使っている場合は、問題が発生することがあります。高いレベルのセキュリティは Java スクリプトを無効にします。Web ブラウザで高いレベルのセキュリティを使用しているときは以下の設定を有効にする必要があります。

JavaScript

カスタムレベルのセキュリティ設定を以下のように設定してください。

- 1. Internet Explorerの「ツール」の「インターネットオプション」をクリックし、「インター ネットオプション」ダイアログボックスを表示する。
- 2. 「セキュリティ」タブをクリックする。
- 3. 「インターネット」を選択し、[レベルのカスタマイズ]をクリックする。 「セキュリティの設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 4. 以下の設定を有効にする。
- ・ アクティブスクリプト

プロキシサーバの設定

プロキシサーバを使用している場合は下記のようにプロキシサーバをバイパスしてください。

- 1. Internet Explorerの「ツール」の「インターネットオプション」をクリックし、「インター ネットオプション」ダイアログボックスを表示する。
- 「接続」タブをクリックし、[LANの設定]をクリックする。
 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」ダイアログボックスが表示されます。

「LANにプロキシサーバを使用する」チェックボックスの状態によって下記の設定を行ってください。 ・チェックボックスがオフの場合は[OK]をクリックして終了する。

・チェックボックスがオンの場合は、「ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない」を チェックし、[詳細]をクリックします。その後、「例外」ウィンドウのエントリに管理するRAIDシ ステムのIPアドレスを入力してください。

アニメーションが表示されるようにする (WebPAM PRO上で処理を実行した場合に「Please Wait」として表示されるアニメーション)

1. Internet Explorerの「ツール」より「インターネットオプション」を選択する。

2. 「詳細設定」タブを選択し、ツリー内のマルチメディア配下にある、[Webページのアニメーションを再生する]にチェックがしてあることを確認する。 チェックされていない場合は、チェックをしてください。

ログを保存できるようにする

- 1. Internet Explorerの[ツール]メニューより[インターネットオプション]を選択する。
- 2. [セキュリティ]タブを選択し、[レベルのカスタマイズ]をクリックする。
- 3. 以下の設定を有効にする。
 [ダウンロード]の項の「ファイルのダウンロード」

付録B. 通報監視について

ESMPRO/ServerManagerインストール後、アラート通報連携を実施したい場合、以下の設定を行う必要があります。設定は環境によって以下のように異なっています。

- 対象の RAID システムが接続されたサーバと別のマシンで動作する ESMPRO/ServerManager に表示を 行う場合、ESMPRO/ServerManager が動作するマシンで以下の手順を行ってください。
- ・対象の RAID システムが接続されたサーバで動作する ESMPRO/ServerManager に表示を行う場合、設定は不要です。
- 1. コンピュータのCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- 2. 添付CD-ROMの「¥WEBPAMPR¥WPMALERT¥WPPMANJP.EXE」を起動する。



- 3.「はい」をクリックする。
 - <u> ۲۷۲</u>

「いいえ」をクリックすると設定を行わずに終了します。

Aler	t通報レジストリ設定	
AI	ert通報レジストリ設定が終了しました。	•
設	定を有効にするため、システムを再起動	訪して下さい。
	OK	

- 4. 「OK」をクリックする。
- 5. システムを再起動する。

WebPAM PROは、ESMPRO/ServerManager、ServerAgentのイベントログ通報機能を使用し、N8103-105 で発生する障害をESMPRO/ServerManagerへアラート通報する機能をサポートしています。通報するアラー トは、アラートビューアで確認できます。発生した障害を検知したときの、ESMPRO/ServerManagerのオペ レーションウィンドウ上でのサーバ状態色変更機能や、データビューアでのディスクアレイ情報の表示機能が サポートされます(ここではこれを「ESMPRO連携」と呼びます)。

ESMRPRO連携は、「SAS Array Management Software」CD-ROMに格納されているESMPROモジュール を適用してください。

以下の表は、ESMPRO連携することでESMPROから通報されるメッセージ以外で、WebPAM PROから通報 される設定となっているメッセージを示しています。

WebPAM PROをインストールした直後はアプリケーションのイベントログにソース名が「Promise Event Logger」で登録された下記のメッセージを通報対象として設定します。この設定を変更する場合は、 ESMPRO/ServerAgentの通報設定で定義し直してください。

Event ID	メッセージ	処置	マネー ジャ	ALIVE
512	Battery temperature is above the threshold	バッテリ充電中のログ(ID:517)がその直前の8時間以 内に通報されている場合は問題ありませんので無視し てください。バッテリ充電中のログ(ID:517)が通報され ていない場合は、バッテリを交換してください。	0	0
517	Battery is charging	バッテリ温度規定範囲外のログ(ID:512)の確認用のロ グです。本メッセージだけが記録されている場合は問題 はありません。	0	0
529	The write policy of writeback logical drive switched from writeback to writethru	バッテリ故障の可能性がありますので確認してくださ い。	0	×
530	The write policy of writeback logical drive switched from writethru to writeback		0	×
4102	Logical Drive Initialization is aborted due to an internal error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
4109	Quick Logical Drive Initialization is aborted due to an internal error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
5638	Media Patrol is aborted due to an internal error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
6659	Physical Disk has been reset	HDD やケーブルなどに障害がないか確認してください。	0	×
6667	Physical Disk has been removed	物理ドライブが消失しました。HDD やケーブルなどに障 害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
6671	Bad sector is found on physical disk	当該 HDD を交換してください。	0	0
6149	RAID migration has encountered a physical disk error	エクスパンション中に物理ドライブエラーを検出しました。 修復できなかった場合は HDD を交換してください。	0	0
6150	RAID migration has encountered a physical disk error	エクスパンションが失敗しました。保守会社、販売店へ 連絡し、再構築を実施してください。	0	0
6154	Array was made Incomplete due to missing NV Watermark	エクスパンション中にエラーが発生しました。保守会社、 販売店へ連絡し、再構築を実施してください。	0	0
7681	Rebuild is completed	リビルドが完了しました。論理ドライブの状態を確認して ください。	0	0
7682	Rebuild is paused		0	×
7683	Rebuild is resumed		0	×
7684	Rebuild is stopped	リビルドが停止されました。できるだけ早く Rebuild を再 開してください。	0	0
7687	Rebuild is aborted due to an internal error	リビルドが失敗しました。ログを確認後、保守会社、販売店へ連絡してください。	0	0
7689	Rebuild is queued		0	×
7696	Auto rebuild can not start	リビルド用に使用する HDD の容量が不足しています。 正しい容量の HDD に変更してください。	0	0
7697	Rebuild stopped internally	リビルドが失敗しました。ログを確認後、保守会社、販売店へ連絡してください。	0	0
1542	Redundancy check is aborted due to an internal error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0

Event ID	メッセージ	処置	マネー ジャ	ALIVE
1543	Redundancy check encountered inconsistent block(s)	エラーが発生している HDD があれば、当該 HDD を交換してください。エラーが発生している HDD がない場合は、システムデータをバックアップして全 HDD 交換してください。	0	0
1546	Redundancy check task is stopped internally	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0

上記のEventIDは10進数です。マネージャの列の「〇」印はESMPRO/ServerManagerへの通知を示しています。

Aliveの列の「〇」印はエクスプレス通報サービスへの通知を示しています。メッセージの%1などは埋め込み文字です。
付録 C. 電源制御抑止ドライバ

この電源制御抑止ドライバ(Standby/Hibernation Lock) は、システムの休止状態やスタンバイ状態へ の移行を抑止することができます。本 RAID システムを使用する環境では、システムの休止状態やス タンバイ状態への移行はサポートされていません。以下の手順に従って、電源制御抑止ドライバを インストールしてください。アンインストールについては、他のソフトウェアでこのドライバが使 用されていないか必ず確認してから行ってください。

インストール

次の手順に従って電源制御抑止ドライバをインストールします。

- 1. 管理者権限のあるアカウント (administrator 等)で、システムにログオンする。
- 2. インストール手続きを始める前に、実行中のアプリケーションを終了させる。
- システムが 64bit 対応 OS の場合、添付 CD-ROM の「¥WEBPAMPR¥ACPIDV64¥EXPLOCK.BAT」を起 動する。システムが 32bit 対応 OS の場合、「¥WEBPAMPR¥ACPIDV32¥PAM_INST.BAT」を起動する。 途中以下のウィンドウが表示される場合があります。

セキュリテ	ィの警告 - ドライバのインストール
	このハードウェア: Standby/Hibernation Lock
	を使用するためにインストールしようとしているドライバ ソフトウェアは、 Authenticode(TM) 技術で通切に署名されていません。そのため、ソフトウェアが 発行された後に変更されたかどうかを確認できません。発行元の ID は次の問 題のため確認できません:
	サード パーティの INF にデジタル署名情報が含まれていません。 このドライバ ソフトウェアをインストールしますか?
•	(はいの) (びいび) (詳細情報(M))

表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

コマンドプロンプトに以下のメッセージが表示されます。(64 ビット環境では表示されません。)

Driver Installed successfully.

以上で、インストールは完了です。

アンインストール

<u> ヒント</u>

システムの休止状態やスタンバイ状態への移行の抑止が必要なソフトウェアは他にも存在します。電源制御抑 止ドライバのアンインストールを行う場合、インストールされているソフトウェアの説明書を参照し、他に電 源制御抑止ドライバを必要としているソフトウェアがないか確認してください。以下のソフトウェアはこの電 源制御抑止ドライバを必要としている可能性があります。

- Power Console Plus
- Adaptec Storage Manager

次の手順に従って電源制御抑止ドライバをアンインストールしてください。

1. 管理者権限のあるアカウント (administrator 等)で、システムにログオンする。

- 2. スタートメニューから[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動する。
- 3. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。 デバイスの一覧が表示されます。
- デバイスの一覧より[システムデバイス]、[Standby/Hibernation Lock]の順でダブルクリックする。
 [Standby/Hibernation Lock のプロパティ]画面が表示されます。
- 5. [ドライバ]タブをクリックし、[削除]をクリックする。 以下のような[デバイスの削除の確認]画面が表示されます。



「OK」をクリックする。
 以上でアンインストールは完了です。

セットアップの確認

電源制御抑止ドライバは以下の手順でシステムにインストールされているか確認することができます。インストールやアンインストールの場合、この手順でインストールまたはアンインストールの結果を確認してください。

- 1. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。
- 2. デバイスの一覧より[システムデバイス]に[Standby/Hibernation Lock]が表示されていることを確認 する。
 - また、アンインストール時には、[Standby/Hibernation Lock]が表示されていないことを確認する。



電源制御抑止ドライバによりスタンバイ及び休止状態への移行が抑止されたときの表示

電源制御抑止ドライバをインストールすると、スタンバイ及び休止状態への移行はできなくなりま す。例えば、シャットダウンメニューから休止状態を選択するとポップアップが表示されます。

システム スタンパイの失敗	
<u>.</u>	コンピュータは、'Standby/Hibernation Lock' デバイスのデバイス ドライバのためにスタンバイ状態に入ることができません。 アプリケーションをすべて終了して、やり直してください。問題が解決されない場合は、このドライバの更新が必要になる場合 があります。
	OK

このポップアップは、電源制御抑止ドライバのエラーではありません。

これは、電源制御抑止ドライバがスタンバイ及び休止状態への移行を正常に抑止した結果表示され ているものです。また、このポップアップはオペレーティングシステムが表示しているものであり、 表示を抑止することはできません。

このポップアップは、「OK」をクリックして終了します。

また、スタンバイ及び休止状態への移行が抑止されるとイベントログに以下のログが登録されます。



このイベントログはオペレーティングシステムが登録するログであり、スタンバイ/休止状態の違い に関係なく「システムをスリープできませんでした」と表示されます。