NEC Express5800シリーズ Express5800/120Gb

本製品や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明 します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読ん で、正しくセットアップしてください。

「特 長」(2ページ)

本製品の特長や添付(または別売品)のソフトウェア、および各種オプション とソフトウェアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能に ついて説明しています。

「導入にあたって」(8ページ)

本製品をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄 や、参考となるアドバイスが記載されています。

「お客様登録」(15ページ)

お客様登録の方法について説明しています。Express5800シリーズ製品に関するさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。

「セットアップを始める前に」(16ページ)

セットアップの順序を説明します。お使いになるオペレーティングシステムや 購入時の本体によってもセットアップの方法は異なります。

[Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ] (20ページ)

Windows Server 2003 x64 Editionsで運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

[Windows Server 2003のセットアップ](26ページ)

Windows Server 2003で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

「Windows 2000のセットアップ」(61ページ)

Windows 2000で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明 しています。

「SATA HostRAIDTMについて」(94ページ)

本体標準のシリアルATAインタフェースを利用したハードディスクドライブの ディスクアレイ機能(SATA HostRAID)について説明しています。詳細な説明 はオンラインドキュメントに記載されています。 特長

お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。

<mark>拡</mark> 張性

- 豊富なIOオブションスロット
 PCI EXPRESS (x4): 1スロット
 PCI-X (64-bit/66MHz): 2スロット
 - PCIバス(32-bit/33MHz): 2スロット
- シリアルATA×2チャネル
- UltraATA 100×1チャネル
- 最大8GBの大容量メモリ
- ネットワークポートを標準で1ポート装備
- リモートパワーオン機能
- 最大2マルチプロセッサまでアップグレード可能
- USB2.0対応
- ラックマウントタイプへのコンパージョンが可能 (N8143-56 ラックコンバージョンキットが必要)



- メモリ監視機能(1ビットエラー訂正/2ビットエラー 検出)
- メモリ/CPU縮退機能(障害を起こしたデバイスの論 理的な切り離し)
- バスパリティエラー検出
- 温度検知
- 異常通知
- 内蔵ファン回転監視機能
- 内部電圧監視機能
- ディスクアレイ(オプション)
- オートリビルド機能(オプション・ホットスワップ対応)
- BIOSパスワード機能
- 盗難防止(セキュリティロック)



- ESMPROプロダクト
- ディスクアレイユーティリティ(数種類)



- オフライン保守ユーティリティ
- DUMPスイッチによるメモリダンプ機能



スリープ機能(Windows Server 2003/ Windows 2000のみ)

高性能

- Intel[®] Xeon[®] Processor搭載

 N8100-1094Y/1095Y: 3.20DGHz/1MB
 N8100-1136Y/1137Y: 3.20GHz/2MB
- ハイパースレッディングテクノロジ対応
- 高速ネットワークインタフェース (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

す ぐに使える

- Microsoft_® Windows Server[™] 2003 x64 Editions日本語版、Microsoft_® Windows Server[™] 2003 日本語版またはMicrosoft_® Windows_® 2000 日本語版インストール済み (ビルド・トゥ・オーダーの場合)
- ハードディスクドライブはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け(オプション)

豊 富な機能搭載

- グラフィックスアクセラレータ「RAGE XL」採用
- 冗長電源対応(オプション電源増設時に有効)
- El Torito Bootable CD-ROM(no emulation mode)フォーマットをサポート
- POWERスイッチマスク
- ソフトウェアPower Off
- リモートパワーオン機能
- AC-LINK機能



- Power On Self-Test (POST)
- システム診断 (T&D) ユーティリティ

便利なセットアップユーティリティ

- EXPRESSBUILDER(システムセットアップユーティリティ)
- ExpressPicnic (セットアップパラメータFD作成ユーティリティ)
- SETUP (BIOSセットアップユーティリティ)



導入編 З

本装置は、高い信頼性を確保するためのさまざまな機能を提供しています。 本体に添付されているESMPROなどのソフトウェアが提供する監視機能との連携により、シ

ステムの障害を未然に防止、または早期に復旧することができます。 また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるため

のバックアップ装置などといった各種オプション製品により、さらなる信頼性を確保すること ができます。

各機能はそれぞれ以下のハードウェア、およびソフトウェアにより実現しています。

管理分野	必要なハードウェア	必要なソフトウェア
サーバ管理	サーバ本体機能	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent
ストレージ管理		
● ディスク管理	・ハードウェア全般	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent
	・本体標準およびディスクアレイコント ローラ (SATA HostRAID TM)	Adaptec Storage Manager TM - Browser Edition
	・ディスクアレイコントローラ * ¹	Power Console Plus (SCSI) Promise Array Management (SATA)
● バックアップ管理	DAT/AIT など* ¹	Windows 標準パックアップツール ARCserve for Windows NT* ¹ BackupExec*、NetBackup* ¹
電源管理	無停電電源装置(UPS)* ¹	ESMPRO/UPSController* ¹ PowerChute Business Edition* ¹ (注) 無停電電源装置により、使用するソ フトウェアが異なります。
ネットワーク管理	100BASE-TX 接続ボードなど * ¹	WebSAM/Netvisor ^{* 1}

*1 オプション製品。 *2 別売のサーバライセンスが必要。

サーバ管理

本体のハードウェアの状態を管理するために「ESMPRO/ServerAgent」をインストールし てください。「ESMPRO/ServerAgent」は本体の稼動状況などを監視するとともに万一の障 害発生時「ESMPRO/ServerManager」と連携してただちに管理者へ通報します。 ESMPRO/ServerAgentをインストールした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は次 の表のとおりです。

機能	名	可否	機能概要
ハードウェア		0	ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。
	メモリバンク	0	メモリの物理的な情報を表示する機能です。
	装置情報	0	装置固有の情報を表示する機能です。
	CPU	0	CPUの物理的な情報を表示する機能です。
システム		0	CPUの論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。
1/0 デバイス		0	I/Oデバイス(フロッピーディスクドライブ、シリアル ポート、キーボード、マウス、ビデオ)の情報参照をする 機能です。
システム環境			温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能で す。
	温度	0	筐体内部の温度を監視する機能です。
	ファン	0	ファンを監視する機能です。
	電圧	0	筐体内部の電圧を監視する機能です。
	電源	×	電源ユニットを監視する機能です。
	ドア	×	Chassis Intrusion(筐体のカバー / ドアの開閉)を監視す る機能です。
ソフトウェア		0	サービス、ドライバ、OS の情報を参照する機能です。
ネットワーク		0	ネットワーク(LAN)に関する情報参照やパケット監視を する機能です。

機能名	可否	機能概要
拡張バスデバイス	0	拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。
BIOS	0	BIOS の情報を参照する機能です。
ローカルポーリング	0	ESMPRO/ServerAgent が取得する任意のMIB 項目の値 を監視する機能です。
ストレージ	0	ハードディスクドライブなどのストレージ機器やコント ローラを監視する機能です。
ファイルシステム	0	ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能で す。
ディスクアレイ	0	LSI Logic 社製および Promise 社製ディスクアレイコント ローラを監視する機能です。
その他	0	Watch Dog Timer による OS ストール監視をする機能で す。 OS STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。

○: サポート △: 一部サポート X: 未サポート

ESMPRO/ServerManagerとESMPRO/ServerAgent、は、本体に標準で添付されています。ソフトウェアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。

ストレージ管理

大容量のストレージデバイスを管理するために次の点について留意しておきましょう。

ディスク管理

ハードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を 高めることにつながると言えます。オプションのディスクアレイコントローラ(SCSIま たはSATA)を使用することにより、ディスクドライブをグループ化して冗長性を高め、 データの損失を防ぐことができます。

ディスクアレイコン トローラは、ハードディスクドライブを使ったディスクアレイを構 築するためのPCIボードです。ディスクアレイのRAIDO、1、5、10(RAID1のスパン)、 50(RAID5のスパン)の各RAIDレベルをサポートしています。

ディスクアレイコントローラの制御や各種設定はコントローラに搭載されているコン フィグレーションユーティリティを使用します。詳しくは、ディスクアレイコントロー ラに添付の説明書を参照してください。

運用中の管理・保守はWindowsベースのユーティリティ「Power Console Plus」(SCSIの場合)または「Promise Array Management」(SATAの場合)を使用します。

これのソフトウェアは、それぞれのディスクアレイコントローラの管理・監視をすると ともに、ESMPRO/ServerManagerやESMPRO/ServerAgentとの連携により、ディスク アレイの状況をトータルに監視し、障害の早期発見や予防措置を行い、ハードディスク ドライブの障害に対して迅速に対処することができます。

ディスクアレイの設定は、セットアップツール「シームレスセットアップ」でも設定できます。より詳細な設定をするときに、ボードのチップに搭載されているコンフィグレーションユーティリティを使用してください。



Power Console PlusやPromise Array Management、ESMPRO/ServerManager、 ESMPRO/ServerAgent、は、本体に標準で添付されています。ソフトウェアのイ ンストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。

ディスクアレイ コントローラの機能	機能の概要
レベル	RAIDO、1、5、10(RAID1 のスパン)、50(RAID5 のスパン)の各RAID レベルをサポート
ホットプラグ	システムが稼働している状態でハードディスクドライブなどのデバイスを交換することができます。
オートリビルド	故障したハードディスクドライブを新品のハードディスクドライブに交換し た後、残りのハードディスクドライブのデータから故障したハードディスク ドライブが持っていたデータを自動的に復元します。
エキスパンドキャパシティ	稼働中のシステムを停止することなくハードディスクドライブの増設をする ことにより、ディスクアレイの使用可能領域や論理ドライブを自動的に拡張 します。

● バックアップ管理

定期的なバックアップは、不意のサーバのダウン に備える最も基本的な対応です。

DAT装置やDLT装置と各種ソフトウェアを使って 定期的にバックアップをとってください。容量や 転送スピード、バックアップスケジュールの設定 など、ご使用になる環境に合わせて利用してくだ さい。



バックアップデバイスと接続するためにはオプションのSCSIコントローラボードが必要 です。

デバイス名	説 明
DAT	高性能、大容量なうえ、標準規格としての互換性も備えており、広く利用されているバック アップメディア。最大 36GB のデータバックアップが可能。小〜中規模システム向け。
LTO	最大 200GB のデータバックアップが可能。基幹業務等大規模システム向けの高性能バック アップ装置。
AIT	最大 100GB のデータバックアップが可能。中規模システム向け。







アプリケーション名	説明
NTBackup(OS標準)	Windows 標準のバックアップツール。 単体バックアップ装置に単純なバックアップを行うときに使用。
ARCserve (コンピュータ・アソシエイツ社)	国内で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンライン バックアップなどに対応可能。
BackupExec(ペリタス社)	米国で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 NTBackup と同ーテープフォーマットを使用。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンライン バックアップなどに対応可能。
NetBackup(ペリタス社)	異種プラットフォーム環境で統合的な制御 / 管理を実現した、 BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模システム まで対応。オープンファイルバックアップ、Disaster Recovery を標準 サポート。DB オンラインバックアップなどに対応可能。



🌶 🖈 न 🤣 😂 😸 🐌	🕹 🚯 🔥 🥺 🏶 🕄 🕄 -	A 4 9 0	
÷ ÷ 🔕 🗈 🔬			
BrightStor ARCserve Ba	ckup		
	Alter and Annual A	E TAY TAYA TAYA TAYATA MARANANA MARANA MARANA MARANA MARANA MARANA MARANA MARANA MARANA MARANA MARANA MARANANANA MARANANA MARANANANA MARANANANANA MARANANANANANA MARANANANANANANANANANANANANANA	

NTBackup

27(8) 編集型 表示法 おけつわせ フール田 ちんやつぼ へいけい	
200707 UX07 4-A-C1- 907435207 -90745	9-1 23-1 24-1 27142 2742
くつうみメーション ずえき	
BARA MARA - NATURAL AND	Personal sector Personal sector
	■7.2051-16.5は1.0素行性のなが ● 熱信 は日の一部 回動に

BackupExec

ARCserve



NetBackup

電源管理

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原 因のひとつです。

停電や瞬断に加え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の 故障などがシステムダウンの要因となる場合がありま す。

無停電電源装置(UPS)は、停電や瞬断で通常使用してい る商用電源の電圧が低下し始めると、自動的にパッテリ から電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システ ム管理者は、その間にファイルの保存など、必要な処理 を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を抑 え、電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔 (MTBF)の延長にも貢献します。また、スケジュールな どによる本装置の自動・無人運転を実現することもでき ます。





本製品では、NEC社製多機能UPS(I-UPSPro)と、APC社製Smart-UPSの2種類の無停電電源 装置を提供しており、それぞれESMPRO/UPSController、PowerChute Business Editionで 管理・制御します。

ネットワーク管理

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentを 使用することにより、本体に内蔵されているLANカー ドの障害や、回線の負荷率等を監視することができま す。

また、別売のESMPRO/Netvisorを利用することにより、ネットワーク全体の管理を行うことができます。



導入にあたって

本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。

システム構築のポイント

実際にセットアップを始める前に、以下の点を考慮してシステムを構築してください。

運用方法の検討

「特長」での説明のとおり、本装置は運用管理・信頼性に関する多くのハードウェア機能を持ち、用途に応じてさまざまなソフトウェアが添付されています。 システムのライフサイクルの様々な局面において、「各ハードウェア機能および添付ソフト ウェアのどれを使用して、どのような運用するか?」などを検討し、それに合わせて必要な ハードウェアおよびソフトウェアのインストール/設定を行ってください。

稼動状況・障害の監視、および保守

本体に標準添付の「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用すること により、リモートからサーバの稼動状況や障害の監視を行い、障害を事前に防ぐことや万一の 場合に迅速に対応することができます。

運用の際は、「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用して、万一の トラブルからシステムを守るよう心がけてください。



なお、本装置に障害が発生した際に、NECフィールディング(株)がアラート通報を受信して 保守を行う「エクスプレス通報サービス」を利用すれば、低コストでExpress5800シリーズ の障害監視・保守を行うことができます。

「エクスプレス通報サービス」をご利用になることも検討してください。

システムの構築・運用にあたっての留意点

システムを構築・運用する前に、次の点について確認してください。

出荷時の状態を確認しましょう

本製品を導入する前に、出荷時の状態を確認してください。

オペレーティングシステムのインストール状態について

注文により出荷時の状態に次の2種類があります。

出荷時のモデル	説明
カスタムインストール	ビルド・トゥ・オーダーにて Windows Server 2003 x64 Editions、Windows Server 2003 または Windows 2000 のインストールを指定された場合。
未インストール	ビルド・トゥ・オーダーによる OS のインストールを希望されなかった場合。

出荷時のオペレーティングシステムのインストール状態により、必要なセットアップ作業が異なります。19ページの説明に従ってセットアップを行ってください。

パーティション構成について

本装置では、セットアップすると1台目のディスクの先頭に保守用の領域(保守用パー ティション)が自動的に作成されます。



ティションとして認識されます。

セットアップの手順を確認しましょう

システムを構築するにあたり、「セットアップ」は必要不可欠なポイントです。 セットアップを始める前にセットアップをどのような順序で進めるべきか十分に検討してく ださい。

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを狂 わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安定した運用と機能を十分に発揮でき なくなります。

● <その1> 運用方針と障害対策の検討

ハードウェアが提供する機能や採用するオペレー ティングシステムによって運用方針やセキュリ ティ、障害への対策方法が異なります。

「特長(2ページ)」に示す本装置が提供する機能を 十分に利用したシステムを構築できるよう検討し てください。

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当にご相談されることもひとつの手だてです。

● <その2> ハードウェアのセットアップ

本体の電源をONにできるまでのセットアップを 確実に行います。この後の「システムのセットアッ プ」を始めるために運用時と同じ状態にセット アップしてください。詳しくは、19ページに示す 手順に従ってください。

ハードウェアのセットアップには、オプションの 取り付けや設置、周辺機器の接続に加えて、内部 的なパラメータのセットアップも含まれます。ご 使用になる環境に合わせたパラメータの設定はオ ペレーティングシステムや管理用ソフトウェアと 連携した機能を利用するために大切な手順のひと つです。





<その3> システムのセットアップ

オプションの取り付けやBIOSの設定といったハードウェアのセットアップが終わった ら、ハードディスクドライブのパーティションの設定やディスクアレイの設定、オペレー ティングシステムや管理用ソフトウェアのインストールに進みます。

- 初めてのセットアップの場合

初めてのセットアップでは、お客様が注文の際に指定されたインストールの状態に よってセットアップの方法が異なります。

「カスタムインストール」を指定して購入され た場合は、本体の電源をONにすれば自動的に セットアップが始まります。セットアップの 途中で表示される画面のメッセージに従って 必要事項を入力していけばセットアップは完 了します。

「未インストール」にて購入された場合は、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMが提供する自動セットアップユーティリティ「シームレスセットアップ」を使用します。シームレスセットアップでは、はじめにセットアップに必要な情報を選択・入力するだけであとの作業はシームレス(切れ目なく)で自動的に行われます。

 未インストールのセットアップ・再セット アップの場合

シームレスセットアップを使用してくださ い。煩雑な作業をシームレスセットアップが 代わりに行います。

本装置がサポートしているOSは次のとおりです。

- Microsoft_® Windows ServerTM 2003 Standard Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)
- Microsoft_® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)
- Microsoft_® Windows_® 2000 Server 日本語版(以降、「Windows 2000」と呼ぶ)
- Microsoft_® Windows_® 2000 Advanced Server 日本語版 (以降、「Windows 2000」と呼ぶ)
- Microsoft_® Windows Server[™] 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2003 x64 Editions」と呼ぶ)
- Microsoft_® Windows Server[™] 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (以降、「Windows Server 2003 x64 Editions」と呼ぶ)
- Linux(サポートしているディストリビューションについては、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。)





Linuxのインストールおよび管理ソフトウェアのインストールとセットアップは、 Express5800/Linuxインストール代行サービス説明書を参照してください。

その他のOSをインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社に お問い合わせください。

「Windows Server 2003」または「Windows 2000」では、ディスクアレイの設定から管理用ソ フトウェアのインストールまでの作業をシームレ スセットアップが行います。

本装置固有のセットアップは(OSを除く)、シー ムレスセットアップが代わりに行います。セット アップでは、シームレスセットアップを利用する ことをお勧めします。



 Windows Server 2003 x64 Editions ではシームレスセットアップは 使用できません。「Windows Server 2003 Standard x64 Edition インストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアッ プ」を使用してください。

● <その4> 障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解決ができるよう障害処理のためのセット アップをしてください。Windows Server 2003 x64 Editions、Windows Server 2003 またはWindows 2000に関しては、本書で説明しています。

● <その5> 管理用ソフトウェアのインストールとセットアップ

出荷時にインストール済みの管理用ソフトウェアや、シームレスセットアップやマニュ アルでインストールしたソフトウェアをお使いになる環境にあった状態にセットアップ します。また、本装置と同じネットワーク上にある管理PCにインストールし、本装置を 管理・監視できるソフトウェアもあります。併せてインストールしてください。なお、使 用を開始する前に使用環境に合わせた設定が必要になる場合があります。詳しくは「ソ フトウェア編」をご覧ください。

● <その6> システム情報のバックアップ

保守ユーティリティ「オフライン保守ユーティリティ」を使って本製品のマザーボード 上にある設定情報のバックアップを作成します。マザーボードの故障などによるパーツ 交換後に以前と同じ状態にセットアップするために大切な手順です。詳しくは55ページ または89ページをご覧ください。

各運用管理機能を利用するにあたって

本装置で障害監視などの運用管理を行うには、標準添付のESMPRO/ServerAgent、および ESMPRO/ServerManager、または別売の同ソフトウェアが必要となります。この後で説明す るセットアップ手順、またはソフトウェアの説明書(別売の場合)に従って各ソフトウェアの インストール、および必要な設定を行ってください。



* 管理PCは本装置で代用できます。

各運用管理機能を利用する際には、以下の点にご注意ください。

● サーバ管理機能を利用するにあたって

- CPU/メモリ縮退機能を利用する場合やCPUやメモリを交換した場合は、BIOSのコンフィグレーションが必要です。「システムBIOS(170ページ)」を参照して 「Processor Settings」や「Memory Configuration」、「Advanced」の各項目を設定してください。
- 装置の各コンポーネント(CPU/メモリ/ディスク/ファン)の使用状況の監視やオペレーティングシステムのストール監視など、監視項目によってはESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentでしきい値などの設定が必要になります。詳細は、各ソフトウェアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照してください。
- ストレージ管理機能を利用するにあたって
 - − 標準装備SATA HostRAIDTMを使用する場合

Adaptec Storage ManagerTM - Browser Editionをインストールしておく必要があ ります。「ソフトウェア編」の「Adaptec Storage ManagerTM - Browser Edition システムを使用する場合」の説明に従ってAdaptec Storage ManagerTM -BrowserEditionをインストールしてください。ディスクアレイシステムを構築する 際は、ディスク稼働率や予防保守性を高めるためにも、アレイディスクの整合性 チェックを定期的に行うことをお勧めします(オンラインドキュメント「Adaptec Storage ManagerTM - Browser Editionユーザーズマニュアル」の「タスクの作成 と表示」を参照してください)。 - オプションのディスクアレイコントローラを使用する場合

お使いの環境によって、Power Console PlusまたはPromise Array Managementを インストールしておく必要があります。「ソフトウェア編」の「Power Console Plus(サーバ)」または「Promise Array Management」の説明に従ってPower Console Plus (サーバ) またはPromise Array Managementをインストールしてください。

ディスクアレイシステムを構築する際は、ディスク稼働率や予防保守性を高めるためにも、アレイディスクの整合性チェックを定期的に行うことをお勧めします(オンラインドキュメント「Power Console Plusユーザーズガイド」の「定期的な整合性チェックの実施」、または「Promise Array Management ユーザーズマニュアル」の「アレイのシンクロナイズ」を参照してください)。

ー バックアップファイルシステムを使用する場合

テープバックアップ装置を使用する場合は、 クリーニングテープを使って定期的にヘッド を清掃するよう心がけてください。ヘッドの 汚れはデータの読み書きエラーの原因とな リ、データを正しくバックアップ/リストアで きなくなります。テープドライブやテープの 状態を監視する「テープ監視ツール」を使用 することをお勧めします。テープ監視ツール については「ソフトウェア編」を参照してく ださい。



- 電源管理機能を利用するにあたって
 - 無停電電源装置(UPS)を利用するには、専用の制御用ソフトウェア(ESMPRO/ UPSController、PowerChute Business Edition、PowerChute *plus*)または、オペレーティングシステム標準のUPSサービスの セットアップが必要です。
 - 無停電電源装置(UPS)を利用する場合、自動運転や停電回復時のサーバの自動起動などを行うにはBIOSの設定が必要です。「システムBIOS(170ページ)」を参照して、「Server」メニューにある「AC LINK」の設定をご使用になる環境に合った設定に変更してください。



お客様登録

NECでは、製品ご購入のお客様に「Club Express 会員」への登録をご案内しております。添付の「お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか、またはClub ExpressのWEBサイト

http://club.express.nec.co.jp/

にてご登録ください。



「Club Express会員」のみなさまには、ご希望によりExpress5800シリーズをご利用になる上 で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細はClub Express のWEBサイトにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

セットアップを始める前に

セットアップの順序と参照するページを説明します。セットアップはハードウェアから始めます。



EXPRESSBUILDERがサポートしているオプションボード

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMでサポートしているオプションボードは、以下になります。

[Windows Server 2003 x64 Editionsの場合]

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているボード
 - N8103-75 SCSIコントローラ
 - N8103-80 ディスクアレイコントローラ (SCSI 1ch)
 - N8103-95 SCSIコントローラ
 - SATA HostRAID (マザーボード上のコントローラを利用)
- その他のオプション
 - N8103-56 SCSIコントローラ

[Windows Server 2003、Widows 2000の場合]

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているボード
 - N8103-65 SCSIコントローラ
 - N8103-95 SCSIコントローラ
 - N8103-75 SCSIコントローラ
 - N8103-78 ディスクアレイコントローラ(SATA)
 - N8103-80 ディスクアレイコントローラ (SCSI 1ch)
 - N8103-89 ディスクアレイコントローラ(SATA)
 - SATA HostRAID (マザーボード上のコントローラを利用)
- その他のオプション
 - N8103-56 SCSIコントローラ

ハードウェアのセットアップ

次の順序でハードウェアをセットアップします。

1. 別途購入したオプションを取り付ける (→126ページ)。

▶ Windows Server 2003/Windows 2000をお使いの環境で次のオプションを増設 した場合は、OSの起動後に次の操作を行ってください。

 DIMMを増設した場合は「ページングファイルサイズ」を設定し直して ください。

詳しくは31ページ (Windows Server 2003) または66ページ (Windows 2000) を参照してください。

- 本装置を1CPUから2CPUに増設した場合は、デバイスマネージャの「コンピュータ」のドライバ「ACPIマルチプロセッサPC」に変更し、画面に従って再起動後、システムのアップデート(54ページまたは88ページ)を行ってください。
- 2. 本体に最も適した場所に設置する (→110ページ)。
- ディスプレイ装置やマウス、キーボードなどの周辺装置を本体に接続する(→ 112ページ)。
- 4. 添付の電源コードを本体と電源コンセントに接続する (→112ページ)。
- 5. ハードウェアの構成やシステムの用途に応じてBIOSの設定を変更する。

「システムBIOS (SETUP)」(170ページ)を参照してください。



システムのセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了したら、お使いになるオペレーティングシステムに合わせ て後述の説明を参照してください。 再インストールの際にも参照してください。



*4 Windows Server 2003 x64 Editionsでは シームレスセットアップは使用できません。

Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2003 x64 Editionsやシステムのセットアップをします。再インストールの際にも参照してください。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「ビルド・トゥ・オーダー」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハード ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、OS、本装置 が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。



セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成(ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む)やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー(ビルド・トゥ・オーダー)によって異なります。

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。



セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

- 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。
 [Windows Server 2003 x64 Editions セットアップ] 画面が表示されます。
- [次へ]をクリックする。
 「使用許諾契約〕画面が表示されます。
- 3. [同意します] にチェックをして、[次へ] をクリックする。 以降、使用者名などの設定画面が次々と表示されます。

- ●面の指示に従って必要な設定をする。

 セットアップの終了を知らせる画面が表示されます。
- 5. [完了] をクリックする。

システムが再起動します。

- 6. 再起動後、システムにログオンする。
- 7. PROSetをインストールする。

PROSetは、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリ ティです。

PROSetを使用することにより、以下のことが行えます。

- ー アダプタ詳細情報の確認
- ー ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- Teamingの設定

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、サーバに耐障害性に 優れた環境を提供し、サーバスイッチ間のスループットを向上 させることができま す。

このような機能を利用する場合は、PROSetが必要になります。 PROSetをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

- (1) 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。
- (2) スタートメニューから [すべてのプログラム]、[アクセサリ] の順にポイン トし、[エクスプローラ] をクリックする。
- (3)「<CD-ROMのドライブレター>:
 ¥WINNT¥W2K3AMD¥NS1¥PROSET¥WS03_32E」ディレクトリ内の 「DXSETUP.EXE」アイコンをダブルクリックする。

[Intel(R) PROSet - Installshield ウィザード] が起動します。

- (4) [次へ]をクリックする。
- (5) [同意する]をクリックする。
- (6) デフォルトのままで、[次へ]をクリックする。
- (7) [インストール]をクリックする。[InstallShield ウィザードを完了しました] ウィンドウが表示されます。
- (8) [閉じる]をクリックする。
- (9) システムを再起動する。
- 8. 標準装備のネットワークドライバは、自動的にインストールされますが、転送速度 とDuplexモードの設定が必要です。
 - (1) 「ローカル エリア接続のプロパティ」ダイアログボックスを開く。

<標準のスタートメニューモードの手順>

- 1) スタートメニューから[コントロールパネル]→[ネットワーク接続]→[ロー カルエリア接続](Intel(R) PRO/1000 MT NetworkConnention)を右ク リックし、ショートカットメニューから[プロパティ]をクリックする。
- 2) [プロパティ]をクリックする。

<クラシックスタートメニューモードの手順>

- 1) スタートメニューから[設定]→[ネットワーク接続]をクリックする。
- 2) [ローカルエリア接続]アイコン(Intel(R) PRO/1000 MT NetworkConnention)を右クリックし、ショートカットメニューから[プロ パティ]をクリックする。
- (2) [構成]をクリックする。

[Intel PROSet]ダイアログボックスが表示されます。

- (3) [リンク]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]をHUBの設定値と 同じ値に設定する。
- (4) [Intel PROSet]ダイアログボックスの[OK]をクリックする。
- 以上で完了です。

また、必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネット ワーク接続]からローカルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させ て行います。



 オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ド ライバをインストールする。

オプションのネットワークボードのドライバ

オプションのネットワークボード(N8104-86/111/103/113/112)を使用する場合は、インストレーションサプリメントガイドのネットワークドライバの再インストール手順を参考にし、「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されているドライバをインストールしてください。

N8104-103/113/112のボード名ドライバ 「<CD-ROMのドライブレター>: ¥WINNT¥W2K3AMD¥NS1¥PRO1000¥WS03_32E」

N8104-111/86のボード名ドライバ 「<CD-ROMのドライブレター>: ¥WINNT¥W2K3AMD¥NS1¥PRO100¥WS03_32E」

インストール手順が不明な場合は、インストレーションサプリメントガイドのネットワークドライバのインストール手順を参照してください。

グラフィックスアクセラレータドライバ

グラフィックスアクセラレータドライバは自動でインストールされます。手動でインストールを行う必要はありません。

AFT/ALBのセットアップ

アダプタ フォルト トレランス(AFT)とは、複数のアダプタでグループを作り、使用 されているアダプタに障害が発生した場合自動的にグループ内の他のアダプタに処 理を移行させるものです。また、アダプティブ ロード バランシング(ALB)とは、複 数のアダプタでグループを作り、サーバから送信パケットをグループすべてのアダ プタから行うことにより、スプールパケットを向上させるものです。この機能はAFT 機能を含んでいます。AFT/ALB 機能を使用する場合は以下の手順に従ってセット アップしてください。

- (1) デバイスマネージャより、ネットワークアダプタのプロパティを開く。
- (2) チーム化のタグを選択し、「その他のアダプタとチーム化する(T)」にチェック を入れ、[新規チーム]をクリックする。
- (3) チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。
- (4) チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。
- (5) チームモードの選択で、「アダプタフォルトトレランス」、「アダプティブロードバランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。
- (6) [完了] のボタンをクリックする。
- (7) デバイスマネージャより、上記で設定したチーム名のデバイスのプロパティ を開く。「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。
- (8) チーム内のアダプタで、プライマリに設定する場合、ドライバを選択し、「プ ライマリの設定)」をクリックする。チーム内のアダプタで、セカンダリに設 定する場合、ドライバを選択し、[セカンダリの設定(S)]をクリックする。両 方の設定が終了した場合、[OK]をクリックして画面を閉じる。
- (9)「スイッチのテスト」をクリック後、スイッチのテスト画面が表示されたら、 「テストの実行」をクリックして実行する。実行結果、問題なしのメッセージ が表示されれば、テスト完了。

[SCSIコントローラ(N8103-75/95)を追加接続する場合]

SCSIコントローラ(N8103-56/95/75)を追加接続する場合は、OSのプラグアンド プレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要あ りません。

[ディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合]

システムにディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合、OSのプ ラグアンドプレイ機能が動作しますが、ドライバは自動でインストールされません。 以下の手順でドライバをインストールしてください。

- (1) [スタートメニュー]-[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの 管理]から[デバイスマネージャ]を起動する。
- (2) デバイスマネージャで不明なデバイスとして登録されているRAIDコントロー ラをダブルクリックする。
- (3) [ドライバの更新]をクリックする。
- (4) ハードウェアの更新ウィザードが表示されるので、「このデバイスに最適なド ライバを検索する(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックする。

- (5) [フロッピーディスクドライブ]チェックボックスをチェックし、その他の チェックボックスのチェックを外し、フロッピーディスクドライブに [Windows Server 2003 x64 Edition OEM-DISK for EXPRESSBUILDER]を セットして、[次へ]をクリックする。
- (6) [次へ] をクリックする。
- (7) [完了]をクリックする。

以上でドライバのインストールは完了です。 画面の指示に従ってシステムを再起動してください。

- 10.48ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。
- 11. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール されています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- ESMPRO/ServerAgent
- エクスプレス通報サービス*
- Power Console Plus*
- Promise Array Management*

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

N8103-78を使用している時、インストール中およびシステム再起動時など 重要 に以下の警告メッセージがポップアップで表示されます。 [Array scheduled synchronization has not been set up.] これは、定期的なアレイの整合性チェック (Array Synchronization) が設定 されていないことを警告するメッセージです。このメッセージが表示されて も、インストール処理は正常に終了しています。 定期的なアレイの整合性チェックは、Promise Array Management (PAM) のArray Synchronization Schedule機能で設定してください。 アレイの整合性チェックは予防保守として非常に効果があるため、定期的に実 行していただくことを強く推奨します。 Array Synchronization機能およびSchedule機能の詳細については、添付 の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されているオンラインドキュメ ント [Promise Array Managementユーザーズマニュアル] を参照してく ださい。 また、定期的な整合性チェックが設定されていない場合、システムイベントロ グに以下の警告メッセージが登録されます。この警告メッセージも定期的な整 合性チェックが設定されていないことを示すものです。 [No Array Scheduled Synchronization Array scheduled synchronization has not been set up.]

12.55ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。再セットアップをする際は EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメントの 「Microsoft Windows Server 2003 x64 Editionsインストレーションサプリメントガイド」を 参照してください。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップしてください。詳細な手順についてはユーザーズガイド(48ページ)をご覧ください。

Windows Server 2003のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2003 やシステムのセット アップをします。再インストールの際にも参照してください。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「ビルド・トゥ・オーダー」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハード ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、OS、本装置 が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。

> ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品 で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成(ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む)やハード ディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様による オーダー(ビルド・トゥ・オーダー)によって異なります。 下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。



セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

- 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。
 [Windows Server 2003セットアップ] 画面が表示されます。
- [次へ]をクリックする。
 「使用許諾契約〕画面が表示されます。
- [同意します] にチェックをして、[次へ] をクリックする。
 以降、使用者名などの設定画面が次々と表示されます。

- 画面の指示に従って必要な設定をする。
 セットアップの終了を知らせる画面が表示されます。
- 5. [完了] をクリックする。

システムが再起動します。

- 6. 再起動後、システムにログオンする。
- 7. 43ページの手順18以降を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。
- オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ド ライバをインストールする。
- 9. 48ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。
- 10. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール されています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- ESMPRO/ServerAgent
- エクスプレス通報サービス*
- Power Console Plus*
- Promise Array Management*

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

N8103-78を使用している時、インストール中およびシステム再起動時など 重要 に以下の警告メッセージがポップアップで表示されます。 [Array scheduled synchronization has not been set up.] これは、定期的なアレイの整合性チェック(Array Synchronization)が設定 されていないことを警告するメッセージです。このメッセージが表示されて も、インストール処理は正常に終了しています。 定期的なアレイの整合性チェックは、Promise Array Management (PAM) のArray Synchronization Schedule機能で設定してください。 アレイの整合性チェックは予防保守として非常に効果があるため、定期的に実 行していただくことを強く推奨します。 Array Synchronization機能およびSchedule機能の詳細については、添付 の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されているオンラインドキュメ ント [Promise Array Managementユーザーズマニュアル」を参照してく ださい。 また、定期的な整合性チェックが設定されていない場合、システムイベントロ グに以下の警告メッセージが登録されます。この警告メッセージも定期的な整 合性チェックが設定されていないことを示すものです。 [No Array Scheduled Synchronization Array scheduled synchronization has not been set up.]

11.55ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。再セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップをします。

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からオペレーティングシステム(Windows Server 2003)、各種ユーティリティのインストールまでを添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできるExpress5800シリーズ独自のセットアップ方法です。ハードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してください。煩雑なセットアップをこの機能が代わって行います。



シームレスセットアップは、セットアップを開始する前にセットアップに必要な情報を編集し フロッピーディスクに保存し、セットアップの際にその情報を逐一読み出して自動的に一連の セットアップを進めるというものです。このとき使用されるフロッピーディスクのことを 「セットアップパラメータFD」と呼びます。



Windows Server 2003 x64 Editionsでは、シームレスセットアップを使用できません。再セットアップする場合は、「Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Editionインストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット アップについては、55ページの「応用セットアップ」で説明しています。



「セットアップパラメータFD」とはシームレスセットアップの途中で設 定・選択する情報が保存されたセットアップ用ディスクのことです。 シームレスセットアップは、この情報を基にしてすべてのセットアップ を自動で行います。この間は、本体のそばにいて設定の状況を確認する 必要はありません。また、再インストールのときに前回使用したセット アップパラメータFDを使用すると、前回と同じ状態にセットアップする ことができます。

 セットアップパラメータFDはEXPRESSBUILDERにある 「ExpressPicnic[®]」を使って事前に作成しておくことができます。

事前に「セットアップパラメータFD」を作成しておくと、シームレス セットアップの間に入力や選択しなければならない項目を省略すること ができます。(セットアップパラメータFDにあるセットアップ情報は、 シームレスセットアップの途中で作成・修正することもできます)。本 装置の他にWindows 95/98/Me、Windows NT 3.51以降、Windows XP/ 2000またはWindows Server 2003で動作しているコンピュータがお手元 にある場合は、ExpressPicnicを利用してあらかじめセットアップ情報を 編集しておくことをお勧めします。

ExpressPicnicを使ったセットアップパラメータFDの作成方法については、231ページで説明しています。

セットアップパラメータFDは、お客様でご用意ください。

OSのインストールについて

OSのインストールを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。

本装置がサポートしているOSについて

本装置がサポートしているOSは次のとおりです。

- Microsoft_® Windows Server[™] 2003 Standard Edition 日本語版(以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)
- Microsoft_® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition 日本語版(以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)

その他のOSをインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い 合わせください。



Windows Server 2003 x64 Editionsでは、シームレスセットアップを使用できません。再セットアップする場合は、「Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Editionインストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。

BIOSの設定について

Windows Server 2003をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。「システムBIOS (SETUP)」(170ページ)を参照して設定してください。

Windows Server 2003について

Windows Server 2003は、シームレスセットアップでインストールできます。ただし、次の 点について注意してください。



ミラー化されているボリュームへのインストールについて

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの管理]内の[ディスクの管理]から行えます。

MO装置の接続について

インストール時にMO装置を接続したままファイルシステムをNTFSに設定すると、ファ イルシステムが正しく変換されない場合があります。ファイルシステムが正しく変換さ れなかった場合は、MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

DAT等のメディアについて

シームレスセットアップでは、DAT等のインストールに不要なメディアはセットしない でください。

ハードディスクドライブの接続について

OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを接続 する場合は、OSをインストールした後から行ってください。また、論理ドライブを複数 作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」(59ペー ジ)を参照してください。

作成するパーティションサイズについて

[Windows Server 2003の場合]

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることが できます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

インストールに必要なサイズ= 2900MB ページングファイルサイズ(推奨)= 搭載メモリサイズ×1.5 ダンプファイルサイズ = 搭載メモリサイズ+12MB アプリケーションサイズ= 任意



例えば、搭載メモリサイズが512MBの場合、パーティションサイズは、前述の計算方法 から

2900MB + (512MB × 1.5) + 512MB + 12MB + アプリケーションサイズ = 4192MB + アプリケーションサイズ

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、 ディスクを増設してください。 ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てる ことで解決できます。

- 1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
- 2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイルサ イズ分)を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストー ルに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディ スクを増設してください。

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストー ルについて

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。

既存のパーティションを残したい場合は、「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されて いるオンラインドキュメント「Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/ Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editionインストレーションサプリメント ガイド」を参照して再インストールしてください。

インストレーションサプリメントガイドにもダイナミックディスクへのインストールに 関する注意事項が記載されています。

● ディスク構成について(「EISA構成」と表示されている領域について)

ディスク領域に「EISA構成」と表示された領域が存在する場合があります。構成情報や ユーティリティを保存するための保守用パーティションです。削除しないでください。

二 コンピュータの管理			
島 ファイル(E) 操作(A) 表示(V)	ウィンドウ(W) ヘルプ(H)		_ 5 ×
🗢 🔶 🗈 📧 😫 🔯 🛛			
 ⇒ ンシュータの管理(ローカル) ⇒ システムッール ⇒ スステムッール ⇒ スイーント ヒューア ⇒ ストリーム・レーン ⇒ ストリーム・レーン ⇒ ストリイス マネージャ ⇒ ストリイス マネージャ ⇒ ストリイス マネージャ ⇒ ストリーム・レーン ⇒ スペンの管理 ⇒ スペンの管理 ⇒ オースシスの管理 ⇒ オースシスの管理 ⇒ オースシスの管理 ⇒ オースシスの管理 		レイア R- 55 MB 正常(EISA	
	なる ティスク 0 ベーシック 16.93 GB オンライン	(C:) 55 MB 正常 (EI) 正常 (システム)	8.87 GB 未割り当て
	CD-ROM 0 CD-ROM (D:)		
	メディアなし		
		-11 10= -0>.	
	■ 木割り目(■ 771	עפערל=ירועי	

セットアップの流れ

シームレスセットアップで行うセットアップの流れを図に示します。



セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。この とき、各パラメータを一つのファイル(パラメータファイル)としてフロッピーディスクへ保 存することも可能です。

> パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として 1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あ らかじめ、お客様でフロッピーをご用意ください。 再インストールするときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませ ることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。 また、シームレスセットアップの中で、ディスクアレイコントローラなどのオ プションに添付されたドライバFD(「大容量記憶装置用OEM-FD」)を個別に適 用する場合は、パラメータファイルの設定も必要になります。このときも空き フロッピーディスクをご用意ください。

- システムの構成を変更した場合は「システムのアップデート」(54ペー 重要 ジ)を行ってください。
 - Windows Server 2003の起動後にネットワークアダプタなどのドラ イバの変更、または追加する場合は、オンラインドキュメントの 「Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editionインストレーションサ プリメントガイド」を参照してください。
- 1. 周辺装置、本体の順に電源をONにする。



- 論理ドライブを複数作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」(59ページ)を参照してください。
- 2. 本体のCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」 CD-ROMをセットする。
- CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押 す)か、電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

4. [シームレスセットアップ] をクリックする。



5. 「パラメータファイルを使用してセットアップを進めますか?」というメッセージ が表示されます。

パラメータファイルを使用する場合は「はい」を、使用しない場合は「いいえ」を 選択してください。

パラメータファイルを使用し	マセットアップを進めますか?
いいえ	はい

6. 「お願い」が表示されますので、表示内容をよく読んでから「確認」をクリックしてください。



7. シームレスセットアップでの注意事項が表示されます。

表示内容をよく読んでから「確認」をクリックしてください。

セットアップを進めると、自動的に何回かコンピュータが再起動しますが、 EXPRESSBUILDER CD-ROM、セットアップパラメータFDは、指示があるまで 取り出さないでください。
確認



8. パラメータファイルを使用する場合はセットアップパラメータFDが要求されます。

フロッピーディスクをセットして「確認」を選択してください。 パラメータファイルを使用しない場合はこのメッセージは表示されません。手順9へ 進んでください。

セットアップパラメータFDを挿入してください。
確認 戻る



[既存のパラメータファイルを使用する場合]

セットしたフロッピーディスク内のパラメータファイルの一覧が表示されます。

(1) インストールに使用するパラメータファイルを選択し、[確認] をクリックする。

確認のダイアログボックスが現れます。

情報ファイル選択/入力		
ファイル名	: (A)	
test.tre		確定
test2.tre	戻る	
		再読込
(2) パラメータを確認する場合は [確認] を、確認せずにそのままインストール する場合は、[スキップ] をクリックする。

[確認]をクリック→手順9へ進む

[スキップ]をクリック→手順10へ進む



[空きフロッピーディスクを使用する場合]

(1) [ファイル名:(A)] の下にあるボックスをクリックするか、<A>キーを押す。
 入力ボックスが表示されます。

情報ファイル選択/入力	
ファイル名 : (A)	
	確定
	戻る

(2) ファイル名を入力し、[確定]をクリックする。

9. ディスクアレイコントローラのパラメータを設定する。

本装置のオンボードRAID機能、またはオプションのディスクアレイコントローラを 使用している場合は、[アレイディスクの設定] 画面が表示されます。設定内容を確 認し、必要なら修正を行ってから [終了] をクリックしてください。

なお、1台のハードディスクドライブにインストールする場合はRAIDOを選択して ください。 設定が終了すると、自動的にRAIDの構築、保守用パーティションの作成および各種 ユーティリティのインストールが実行されます。

【アレイディスクの設定】ディスクアレイ	5−5		
アレイディスクの設定		する	
RAID の作成		既存 RAID を使用す	3
接続ディスクのトータル数			
パックを構成するディスク数			
パックを構成する RAID			
う小モート、の設定			
ライトモードの種類			
	再読込	終了	۲
アレイディスクの設定			

- 10. インストールするオペレーティングシステムを選択する。
 - リストボックスから [Microsoft Windows] を選択します。

オペレーティングシステムインストールメニュー	
Microsoft Windows その他 終了	

11. セットアップするOSのカテゴリを選択する。



Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editionを選択します。

セットアップするOSのカテゴリを選択してください。				
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 決定				
Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server 決定				

<表示例>

12. 次に、[基本情報] 画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行っ てから [次へ] をクリックしてください。(画面中の「対象マシン」は機種によっ て表示が異なります。)

以降、画面に表示される [次へ]、[戻る]、[ヘルプ] をクリックして設定を確認しな がら画面を進めてください。設定内容は必要に応じて修正してください。

対象マシン	Express5800/xxx
OSの種類	Windows Server 2003 Standard/Enter
OSの言語	日本語
パーティションの使用方法	新規に作成する
パーティションサイズ(全領域=*)	8192
ファイルシステムの NTFSへのコンバート	する
サービスパックの適用	しない
インストールパッス	Windows
原	38 Xm MJ

■ 重要	 OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズで確保してください(31ページ参照)。 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を選択すると、最初のパーティション(保守用パーティションを除く)の情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。下図は、保守用パーティションが用意されている場合に情報が削除されるパーティションを示しています。 									
	第1/ <保	第1パーティション 第2パーティション 第3パーティション 第4パーティション <保守用パーティション> (保持 (保持								
	 ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの 既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(32ページ参照)。「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を選択しないでください。 									
	•	「パーティション」に4095MB以外を指定した場合はNTFSへのコン バートが必要です。								
	•	「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を 選択したとき、流用するパーティション以外(保守領域を除く)にパー ティションが存在しなかった場合、そのディスクの最大領域を確保して Windows Server 2003をインストールします。								
	 設定内容に不正がある場合は、次の画面には進めません。 前画面での設定内容との関係でエラーとなり、前画面に戻って修正し直 さなければならない場合もあります。 ここでは日本語の入力はできません。使用者名と会社名を日本語で入力 したい場合は、ログオン後に入力画面がポップアップされますので、そ の時に再入力し、設定してください。ここでは、仮の名前を入力してく ださい。 									
<u>\</u>										
))- Eyk	•	[基本情報] 画面(画面に戻ります。	にある [戻る] をぐ		Sカテゴリの選択					
	•	Lコンビュータの の設定はシームレ	段割」画面にある ∙スセットアップの	∟終了」をクリック 既定値を自動的にì	すると、その後 選択して、インス					

トールを行います。

13. オプションの大容量記憶装置ドライバのモジュールをコピーする。

オプションの大容量記憶装置ドライバをインストールする場合は、大容量記憶装置 に添付されているフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、 メッセージに従って操作してください。

「大容量記憶装置用OEM-FD」 をフロッピーディスク ドライブに挿入してください。	
OK 終了	

14. 追加するアプリケーションをインストールする。

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールす る場合は、メッセージが表示されます。



- メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブから 取り出します。この時セットアップパラメータFDを使用している場合は、フロッ ピーディスクドライブから取り出します。
- 16. Windows Server 2003 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

[ソフトウェア使用許諾契約] 画面が表示されます。

17. よく読んでから、同意する場合は、[同意します] をクリックするか、<F8>キーを 押す。同意しない場合は、[同意しません] をクリックするか、<F3>キーを押す。

欠の使用許諾契約 PageDown キーを	〕をお読みください。 使ってスクロールしてください	•	
Vindows Serv	ar 2003のうせれに同意さ	れますか?	
[[4]&() & (270]			

■ 同意しないと、セットアップは終了し、Windows Server 2003はインス ■ トールされません。

Windows Server 2003と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、 システムにログオンします。

18. PROSetをインストールする。

PROSetは、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティです。

PROSetを使用することにより、以下のことが行えます。

- アダプタ詳細情報の確認
- ー ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- Teamingの設定

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、装置に耐障害性に優れた環境を提供し、装置とスイッチ間のスループットを向上 させることができます。

このような機能を利用する場合は、PROSetが必要になります。 PROSetをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

- (1) [EXPRESSBUILDER] CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。
- (2) エクスプローラを起動する。

<標準のスタートメニューモードの手順>

スタートメニューから[エクスプローラ]をクリックする。

<クラシックスタートメニューモードの手順>

スタートメニューから[プログラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エクス プローラ]をクリックする。

- (3)「<CD-ROMのドライブレター >: ¥WINNT¥DOTNET¥BC3¥PROSET¥WS03XP32」 ディレクトリ内の「PROSET.EXE」アイコンをダブルクリックする。
 [Intel(R) PROSet - Installshield ウィザード]が起動します。
- (4) [次へ]をクリックする。
- (5) [使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (6) [標準]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (7) [インストール]をクリックする。

[InstallShield ウィザードを完了しました] ウィンドウが表示されます。

- (8) [完了]をクリックする。
- (9) システムを再起動する。
- 19. ネットワークドライバのセットアップをする。

標準装備のネットワークドライバは、自動的にインストールされますが、転送速度 とDuplexモードの設定が必要です。

(1) [有線ネットワーク用Intel PROSet]ダイアログボックスを表示する。

<標準のスタートメニューモードの手順>

スタートメニューから[コントロールパネル]→[有線用Intel PROSet]をクリッ クする。

<クラシックスタートメニューモードの手順>

- 1) スタートメニューから[設定]→[コントロールパネル]をクリックする。
- 2) [有線用Intel PROSet]アイコンをダブルクリックする。
- リスト中の[Intel(R) PRO/1000 MT Network Connention]をクリックして選 択する。
- (3) [速度]タブをクリックし、リンク速度とデュプレックス設定をハブの設定と同 じ値に設定する。
- (4) [有線ネットワーク用Intel PROSet]ダイアログボックスの[適用]をクリックし、 [OK]をクリックする。

以上で完了です。

また、必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネット ワーク接続]からローカルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させ て行います。

 サービスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。
 [ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコン ピュータが送受信するフレーム(またはパケット)を監視することができます。
 ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、この後の「障害処理のためのセットアップ」を参照してください。

- 20. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、そ れぞれを確実にインストールする。
- 21. 48ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。
- 22.55ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。

オプションのネットワークボードのドライバ

オプションのネットワークボード(N8104-86/111/103/113/112)を使用する場合は、イ ンストレーションサプリメントガイドのネットワークドライバの再インストール手順を参考 にし、「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されているドライバをインストールしてくだ さい。

N8104-103/113/112のボード名ドライバ 「<CD-ROMのドライブレター >: ¥WINNT¥DOTNET¥BC3¥PR01000¥WS03XP32」

N8104-111/86のボード名ドライバ 「<CD-ROMのドライブレター >: ¥WINNT¥DOTNET¥BC3¥PR0100¥WS03XP32」

インストール手順が不明な場合は、インストレーションサプリメントガイドのネット ワークドライバのインストール手順を参照してください。

グラフィックスアクセラレータドライバ

グラフィックスアクセラレータドライバは自動でインストールされます。手動でインストー ルを行う必要はありません。

SCSIコントローラのドライバ

[SCSIコントローラ(N8103-65/75)を追加接続する場合]

SCSIコントローラ(N8103-65/75)を追加接続する場合は、次の手順でドライバをインストー ルしてください。インストールには「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。「サポートディスクとは」(58 ページ)を参照してください。

- 1. [スタートメニュー]-[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理] から[デバイスマネージャ]を起動する。
- デバイスマネージャで不明なデバイスとして登録されているSCSIコントローラを ダブルクリックする。
- 3. [ドライバの更新]をクリックする。
- ハードウェアの更新ウィザードが表示されますので、「一覧または特定の場所から インストールする(詳細)」を選択し、[次へ]をクリックする。
- 5. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、[次へ]をク リックする。
- 6. [ディスク使用(H)] をクリックする。

フロッピーディスクドライブに「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をセットして、製造元のファイルのコピー元に「a:¥」と入力し、[OK]をクリックします。

7. 以下のドライバを選択し、[次へ]をクリックする。

N8103-65 使用時: [INITIO INI-A10XU2W PCI SCSI Controller]

N8103-75 使用時: [Adaptec SCSI Card 29320ALP - Ultra320 SCSI]



以上でドライバのインストールは完了です。 画面の指示に従ってシステムを再起動してください。

[SCSIコントローラ(N8103-56/95)を追加接続する場合]

システムにSCSIコントローラ(N8103-56/95)を追加接続する場合、OSのプラグアンドプ レイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされますが、その後、ドライバのアップ デートが必要です。システムのアップデートを実施することでドライバが適用されます。

[ディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合]

システムにディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合、OSのプラグアンド プレイ機能が動作しますが、ドライバは自動でインストールされません。以下の手順でドライ バをインストールしてください。

- 1. [スタートメニュー]-[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理]から[デバイスマネージャ]を起動する。
- デバイスマネージャで不明なデバイスとして登録されているRAIDコントローラを ダブルクリックする。
- 3. [ドライバの更新]をクリックする。
- 4. ハードウェアの更新ウィザードが表示されるので、「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、[次へ]をクリックする。
- 5. 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]チェックボックスをチェックする。
- 6. フロッピーディスクドライブに「Windows 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をセットして、[次へ]をクリックする。
- 7. [完了]をクリックする。

以上でドライバのインストールは完了です。 画面の指示に従ってシステムを再起動してください。

Boot.iniファイルで使用可能なスイッチオプションについて

[Windows Server 2003の場合]

Boot.iniファイルを編集することで、様々なスイッチオプションを使用することができます。 使用可能なオプションについては、以下を参照してください。

● サポート技術情報 - KB833721

Windows XPおよびWindows Server 2003のBoot.iniファイルで使用可能なスイッチオ プション

4GBを超えるメモリを搭載できる装置では/PAEオプションの設定を行うことで4GBを 超えるメモリを使用できるようになります。/PAEオプションは、サポートされている製 品が限定されています。以下のマイクロソフトサポート技術情報を参照して確認してく ださい。

● サポート技術情報 – KB291988

4GB RAMチューニング機能と物理アドレス拡張のスイッチの説明

以下に編集例を示します。

- 「スタート」メニューから[設定] をポイントして、[コントロールパネル]をクリックします。
- 「コントロール パネル」から、[システム]アイコンをダブルクリックします。「シ ステムのプロパティ」画面が表示されます。
- 3. [詳細設定]タブから「起動と回復」にある[設定]をクリックします。
- 4. 「起動と回復」画面にある「起動システム」の[編集]をクリックし、「Boot.ini」を 開きます。
- 5. 「Boot.ini」ファイルの[operating systems]に"/PAE"を追加し、上書き保存 してください。

<Boot.ini ファイルの例> [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)¥WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)¥WINDOWS="Windows Server2003, Standard"/fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)¥WINDOWS="Windows Server 2003, Standard, PAE" /fastdetect /PAE C:¥CMDCONS¥BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows 回復コンソール" / cmdcons

以上で Boot.iniへの編集は終了です。



障害処理のためのセットアップ

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセットアップをしておいてください。

メモリダンプ(デバッグ情報)の設定

本体内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定です。



次の手順に従って設定します。

 スタートメニューから[コントロールパネル]を選択し、[システム]をクリック する。

[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

- 2. [詳細設定] タブをクリックする。
- 3. [起動と回復] ボックスの [設定] をクリックする。

システムのフロパティ	×
全般 コンピュータ名 ハードウェ: 【詳細設定】/ 動更新 リモート	
Administrator としてログオンしない、 ヘは、 へらのほとんどの変更はできません。	
パフォーマンス	
視覚効果、プロセッサのスケジュール、メモリ使用、および仮想メモリ	
- ユーザー ブロファイル ログオンに関連したデスクトップ設定	
- 記動と回復	
システム起動、システム障害、およびデバッグ情報	
設定①	
環境変数(1) エラー報告(12)	

4. テキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。

<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:¥MEMORY.DMP

こ動と回復	?>
「起動システム」	
既定のオペレーティング システム(S):	
"Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect	•
✓ オペレーティング システムの一覧を表示する時間(T):	30 📑 秒間
必要なときに修復オプションを表示する時間(D):	30 🚊 秒間
起動のオブション ファイルを手動で編集するには、 [編集] をクリック:	編集(E)
▶ システム ログにイベントを書き込む(団)	
▼ 管理者へ警告を送信する(№)	
☑ 自動的に再起動する(B)	
ーデバッグ情報の書き込み	
ダンプ ファイル:	
D:¥MEMORY.DMP	
▶ 既存のファイルに上書きする(2)	
	****/711



[Windows Server 2003 x64 Editionsの場合]

- デバッグ情報の書き込みは「完全メモリダンプ」を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、「完全メモリダンプ」を指定することはできません(メニューに表示されません)。その場合は、「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+1MB以上(メモリサイズが2GBを 超える場合は、2048MB+1MB以上)の空き容量のあるドライブを指定 してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを [カーネルメモリダンプ] に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダンプ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。

[Windows Server 2003の場合]

- デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、[完全メモリダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+12MB以上(メモリサイズが2GB を超える場合は、2048MB+12MB以上)の空き容量のあるドライブを 指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを [カーネルメモリダンプ] に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダンプ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。

5. [パフォーマンス] ボックスの [設定] をクリックする。

[パフォーマンスオプション] ウィンドウが表示されます。

システムのプロパティ	? ×
全般 コンピュータ名 ハードウェア (詳細設定) 自動更新 リモート	
Administrator としてログオンしない場合は、これらのほとんどの変更はできません。	
パフォーマンス	
設定⑤	
- ユーザー ブロファイル ログオンに関連したデスクトップ設定	
記動と回復 システム記動、システム障害、およびデバッグ情報	
環境変数(<u>W</u> エラー報告(R)	
OK キャンセル 適用の	<u>4</u>)

6. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。



7. [仮想メモリ] ボックスの [変更] をクリックする。

パフォー	マンス オプション			? ×
視覚	効果 詳細設定			
[] :	ロセッサのスケジュール クロセッサのリソースをどう書り当	当てるかを選択します。	,	
	欠のパフォーマンスを優先する:			
	○ ブログラム(<u>₽</u>)	 バックグラウンドナ 	F-EZ(S)	
	モリ使用量			
	ハステム メモリをどう割り当てる	かを選択します。		
	欠のパフォーマンスを優先する:			
	○ プログラム(<u>R</u>)	・ システム キャッシ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ıΨ	
	想メモリー			
1	ページング ファイルは、 Window ある領域です。	is が RAM のように使	細するハード デ	420
1	すべてのドライブの総ページング	リファイル サイズ:	19 MB	
	C)K キャン	1211	適用(点)

8. [選択したドライブのページングファイルサイズ] ボックスの [初期サイズ] を [推奨] 値以上に変更し、[設定] をクリックする。

Ø	反想メモリ				<u>? ×</u>
	ドライブ [ボリューム ラベル]	(D) /	ページング ファイノ	レのサイズ (MB)	
	<u>C:</u>		192 - 384		
	- 選択したドライブのページン	バファイル	サイズーーーー		
	ドライフ: 空き組織	C: 6662 MR			
	⑦ カスタム サイズ(©):				
	初期サイズ (MB)①:	192			
	最大サイズ (MB)(X):	384			
		,			
	○ ページング ファイルなし	, N)		設定(S)	
	+	- N B' - 71	· # / ="		
	- すべてのドライブの総ペーシ 長小限	シク ファイナ 2 MB	レサイス		
	推塑	189 MB			
	現在の割り当て	192 MB			
				_	
			OK		216

- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル)採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
 「推奨」値については、「作成するパーティションサイズについて(31ページ)」を参照してください。
 メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを
 - 再設定してください。

 障害発生時に備えて、事前にダンプスイッチを押して、正常にダンプが
 - 採取できることの確認を行うことをお勧めします。

9. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 メッセージに従って再起動してください。

ワトソン博士の設定

Windowsワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーションエ ラーを検出するとシステムを診断し、診断情報(ログ)を記録します。診断情報を採取できる よう次の手順に従って設定してください。

- 1. スタートメニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
- 【名前】ボックスに「drwtsn32.exe」と入力し、[OK] をクリックする。
 [Windowsワトソン博士] ダイアログボックスが表示されます。

ファイル名を	指定して実行		<u>? ×</u>
<u>_</u>	実行したいアプリケーション名、ま 名、インターネット リソース名を入	たは開きたいフォノ 力してください。	レダやドキュメント
名前(0):	drwtsn32.exe		•
	ОК	キャンセル	参照(<u>B</u>)

3. [ログファイルパス] ボックスに診断情報の保存先を指定する。

🎊 Windows ワトソン様	۶±	?×
ログ ファイル パス() クラッシュ ダンプ(P) WAVE ファイル(E)	stion Data¥Microsoft¥Dr W C:¥Documents and Setting	/atson 参照(<u>B</u>) (s¥Adr 参照(<u>O</u>)
インストラクションの数型: 保存するエラー数(N):	10 10	
オブション マ ダンプ シンボル: マ すべてのスレッド マ 既存のログ ファイ ロ メッセージ ボック 「 音による通知(S) マ クラッシュ ダンプ	ユン・・・アニェ・・ Re(ア・ テーブル(D)] コンテキストをダンブ(A) (ルに追加(E) ス(こよる道美い(L) ファイルの作成(T)	
アプリケーション エラー(E) <u></u> 表示(W)	5J7©
ОК	キャンセル	へルプ(H)

「DRWTSN32.LOG」というファイル名で保存されます。

4. [クラッシュダンプ] ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。



- 5. [オプション] ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。
 - ー ダンプシンボルテーブル
 - すべてのスレッドコンテキストをダンプ
 - 既存のログファイルに追加
 - ー クラッシュダンプファイルの作成

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。

6. [OK] をクリックする。

ネットワークモニタのインストール

ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることが できます。ネットワークモニタを使用するためには、インストール後、システムの再起動を行 う必要がありますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勧めします。

 スタートメニューから [設定] をポイントし、[コントロールパネル] をクリック する。

[コントロールパネル] ダイアログボックスが表示されます。

- [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックする。
 「プログラムの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。
- 3. [Windows コンポーネントの追加と削除] をクリックする。

[Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。

- コンポーネントの[管理とモニタ ツール] チェックボックスをオンにして [次へ] をクリックする。
- 5. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、Windows Server 2003 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして [OK] をクリックする。
- 6. [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスの [完了] をクリッ クする。
- 7. [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスの [閉じる] をクリックする。
- 8. [コントロールパネル] ダイアログボックスを閉じる。

ネットワークモニタは、スタートメニューから [プログラム] → [管理ツール] をポイント し、[ネットワークモニタ] をクリックすることにより、起動することができます。

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには、監視用の「ESMPRO/ServerAgent」および管 理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、 シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。

[スタート] メニューの [プログラム] やコントロールパネルにインストールしたユーティリ ティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストー ルしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。

システムのアップデート

システムのアップデートは、次のような場合に行います。

- システム構成を変更した場合 (内蔵オプションの機器を取り付け/取り外しをした場合)
- システムを修復した場合
- バックアップ媒体からシステムをリストアした場合 (サービスパック関連のExpress5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、 再度RURのフロッピーディスクを使用してExpress5800用差分モジュールを適用して ください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。)

管理者権限のあるアカウント(Administratorなど)で、システムにログインした後、本体の CD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットしてください。 表示された画面「マスターコントロールメニュー」の[ソフトウェアのセットアップ]を左ク リックし、メニューから[システムのアップデート]をクリックすると起動します。以降は画 面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。

② EXPRESSBUILDER	X
• オンラ	インドキュメント
EXPRESSBUILDER	
Express5800 Series	
	ソフトウェアの
Master Control Menu	セットアップ
0.87	
Copyright NEC Corporation	NEC

システム情報のバックアップ

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情報をバックアップすることをお勧めします。

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧(リス トア)できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを用意する。
- [EXPRESSBUILDER] CD-ROMを本体装置のCD-ROMドライブにセットして、 再起動する。

EXPRESSBUILDERから起動して「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が表示されます。

- 3. [ツール] ー [オフライン保守ユーティリティ] を選ぶ。
- 4. [システム情報の管理]から[退避]を選択する。

以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。

応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラ を利用する場合

最新のディスクアレイコントローラなど、本装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどをする場合は、次の手順でセットアップしてください。



1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの説明書を準備する。



本書の内容と大容量記憶装置コントローラの説明書との内容が異なる場合は、 大容量記憶装置コントローラの説明書を優先してください。 ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの説明書に従ってRAIDの設定を行う。

RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。

- 3. EXPRESSBUILDER CD-ROMからシステムを起動させる。
- シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する。
 - アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存のRAIDを使う]を チェックする

コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。

- [大容量記憶装置用OEM-FDの適用をする]をチェックする



5. シームレスセットアップの途中で [大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。

大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

「大容量記憶装置用OEM-FD」をフロッピーディスク ドライブに挿入してください。	
OK 終了	

マニュアルセットアップ

[Windows Server 2003 x64 Editionsの場合]

オペレーティングシステムのインストールは、マニュアルセットアップを使用します。 マニュアルセットアップではWindows Server 2003 x64 Editionsをインストールする方法に ついては、EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Editionインストレーションサプリメントガイド」を参照してください。また、 あらかじめEXPRESSBUILDERから、「サポートディスク」を作成しておいてください。

[Windows Server 2003の場合]

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になる ことがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindows Server 2003をインストールする方法について は、EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Editionインス トレーションサプリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDER から、「サポートディスク」を作成しておいてください。



サポートディスクとは

[Windows Server 2003 x64 Editionsの場合]

「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2003 x64 Edition OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。

作成方法については、EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント 「Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Editionインストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

[Windows Server 2003の場合]

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアルセットアッ プ」では、「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポー トディスクが必要です。

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」には、Windows Server 2003 のインストールで必要となるRAID コントローラやSCSI コントローラのドライパなどが含ま れています。マニュアルセットアップを始める前に「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を用意してください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2. 周辺装置、本体の順に電源をONにする。
- 本体のCD-ROMドライブに添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す) か、電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

- 5. [ツールメニュー]から [サポートディスクの作成]を選択する。
- 6. [サポートディスク作成メニュー] から [Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER] を選択する。
- 7. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。

作成した「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライト プロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

Windows(Windows 95以降、Windows NT 4.0以降)が動作するコンピュータをお持ちの場合 は、Windows上でEXPRESSBUILDER CD-ROMをセットすると起動する「マスターコント ロールメニュー」から Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERを作成す ることもできます。

論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順

再セットアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってください。

再セットアップ手順

- 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル セットアップを開始する。
- 次のメッセージが表示されたら、OSをセットアップしたいパーティションを選択 する。

```
次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の
領域が表示されています。
上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。
```



システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字はセットアップ 完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字が割り当てられてい ることを確認してからセットアップを続行してください。

 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル セットアップを続行する。

以上で完了です。



セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合がありま す。ドライブ文字の修正が必要な場合は次項の「ドライブ文字の修正手順」に 従ってドライブ文字を変更してください。

ドライブ文字の修正手順

以下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できま せん。ご注意ください。

- [スタートメニュー]から[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[コンピュータの管理]を起動する。
- 2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。
- 3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字と パスの変更]を選択する。
- 4. [変更]をクリックする。
- 5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択 する。
- 6. [OK]をクリックする。

7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ボリュームのドライブ文字を変更すると、プログラムが動作しないことが あります。このドライブ文字を変更しますか?

8. [コンピュータの管理]を終了する。

以上で完了です。

Windows 2000のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows 2000やシステムのセットアップを します。再インストールの際にも参照してください。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「ビルド・トゥ・オーダー」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハード ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、OS、本装置 が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。

> ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品 で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明していま す。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場 合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成(ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む)やハード ディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様による オーダー(ビルド・トゥ・オーダー)によって異なります。 下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。



セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

- 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。
 [Windows 2000 Server セットアップ] 画面が表示されます。
- 2. [次へ] をクリックする。

[使用許諾契約] 画面が表示されます。

- [同意します] にチェックをして、[次へ] をクリックする。
 以降、使用者名やプロダクトキーなどの設定画面が次々と表示されます。
- 4. 画面の指示に従って必要な設定をする。

セットアップの終了を知らせる画面が表示されます。

- 5. [完了] をクリックする。 システムが再起動します。
- 6. 再起動後、システムにログオンする。
- 7. 77ページの手順19以降を参照して、PROSetのインストールとネットワークド ライバの詳細設定をする。
- オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ド ライバをインストールする。
- 9. 83ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。
- 10. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール されています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- ESMPRO/ServerAgent
- エクスプレス通報サービス*
- Power Console Plus*
- Promise Array Management*

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用パンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

~	
₩ 0 重要	 カスタムセットアップで出荷された場合、インストールされているサービスパックのバージョンと、装置に添付されているサービスパックのバージョンが異なる場合があります。 本体にインストールされているサービスパック以降のバージョンが添付されている場合は、本体に添付の「Windows 2000 RURx対応(Service Pack x)インストール手順書」を参照してサービスパックのインストールを行ってください。サービスパック情報に関しては、下記サイトより詳細情報を確認してください。
	 N8103-78を使用している時、インストール中およびシステム再起動時などに以下の警告メッセージがポップアップで表示されます。
	[Array scheduled synchronization has not been set up.]
	これは、定期的なアレイの整合性チェック(Array Synchronization)が 設定されていないことを警告するメッセージです。このメッセージが表 示されても、インストール処理は正常に終了しています。 定期的なアレイの整合性チェックは、Promise Array Management (PAM)のArray Synchronization Schedule機能で設定してください。 アレイの整合性チェックは予防保守として非常に効果があるため、定期 的に実行していただくことを強く推奨します。 Array Synchronization機能およびSchedule機能の詳細については、 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されているオンライン ドキュメント「Promise Array Managementユーザーズマニュアル」 を参照してください。 また、定期的な整合性チェックが設定されていない場合、システムイベ ントログに以下の警告メッセージが登録されます。この警告メッセージ
	も定期的な整合性ナェックか設定されていないことを示すものです。
	[No Array Scheduled Synchronization Array scheduled synchronization has not been set up.]

11.89ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。再セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップをします。

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からオペレーティングシステム(Windows 2000)、各種ユーティリティのインストールまでを添付の 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできる Express5800シリーズ独自のセットアップ方法です。ハードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してください。煩雑なセットアップをこの機能が代わって行います。



シームレスセットアップは、セットアップを開始する前にセットアップに必要な情報を編集し フロッピーディスクに保存し、セットアップの際にその情報を逐一読み出して自動的に一連の セットアップを進めるというものです。このとき使用されるフロッピーディスクのことを 「セットアップパラメータFD」と呼びます。





OSのインストールについて

OSのインストールを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。

本装置がサポートしているOSについて

本装置がサポートしているOSは次のとおりです。

- Microsoft_® Windows_® 2000 Server 日本語版(以降、「Windows 2000」と呼ぶ)
- Microsoft_® Windows_® 2000 Advanced Server 日本語版(以降、「Windows 2000」 と呼ぶ)

その他のOSをインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い 合わせください。

BIOSの設定について

Windows 2000をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。 BIOSの設定には、Windows 2000から採用された新しい機能(プラグ・アンド・プレイや USB インタフェースへの対応など)に関する設定項目があります。「システム BIOS (SETUP)」(170ページ)を参照して設定してください。

Windows 2000について

Windows 2000は、シームレスセットアップでインストールできます。ただし、次の点について注意してください。



 シームレスセットアップを完了した後に83ページを参照して「メモリ ダンプの設定」などの障害処理のための設定をしてください。

ミラー化されているボリュームへのインストールについて

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合 は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、イン ストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの管理]内の[ディスクの管理]から行えます。

MO装置の接続について

インストール時にMO装置を接続したままファイルシステムをNTFSに設定すると、ファ イルシステムが正しく変換されない場合があります。ファイルシステムが正しく変換さ れなかった場合は、MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

DAT等のメディアについて

シームレスセットアップでは、DAT等のインストールに不要なメディアはセットしない でください。

ハードディスクドライブの接続について

OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを接続 する場合は、OSをインストールした後から行ってください。また、論理ドライブを複数 作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」(92ペー ジ)を参照してください。

作成するパーティションサイズについて

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

インストールに必要なサイズ= 1000MB ページングファイルサイズ(推奨)=搭載メモリサイズ×1.5 ダンプファイルサイズ=搭載メモリサイズ+12MB アプリケーションサイズ=任意



例えば、搭載メモリサイズが512MBの場合、パーティションサイズは、前述の計算方法 から

1000MB + (512MB × 1.5) + 512MB + 12MB + アプリケーションサイズ = 2292MB + アプリケーションサイズ

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、 ディスクを増設してください。

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てる ことで解決できます。

- 1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
- 2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイルサ イズ分)を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストー ルに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディ スクを増設してください。

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストー ルについて

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。

既存のパーティションを残したい場合は、「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されて いるオンラインドキュメント「Microsoft Windows 2000 Server/Microsoft Windows 2000 Advanced Serverインストレーションサプリメントガイド」を参照して再インス トールしてください。

インストレーションサプリメントガイドにもダイナミックディスクへのインストールに 関する注意事項が記載されています。

● ディスク構成について(「MAINTE_P」と表示されている領域について)

ディスク領域に「MAINTE_P」と表示された領域が存在する場合があります。構成情報 やユーティリティを保存するための保守用パーティションです。削除しないでください。



サービスパックの適用について

Express5800シリーズでは、サービスパックを適用することができます。本体に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細 情報を確かめた上で使用してください。

[8番街] http://nec8.com/

セットアップの流れ

シームレスセットアップで行うセットアップの流れを図に示します。



セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。この とき、各パラメータを一つのファイル(パラメータファイル)としてフロッピーディスクへ保 存することも可能です。

> パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として 1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あ チェック らかじめ、お客様でフロッピーをご用意ください。 再インストールするときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませ ることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。 また、シームレスセットアップの中で、ディスクアレイコントローラなどのオ プションに添付されたドライバFD(「大容量記憶装置用OEM-FD」)を個別に適 用する場合は、パラメータファイルの設定も必要になります。このときも空き フロッピーディスクをご用意ください。 システムの構成を変更した場合は「システムのアップデート」を行って 重要 ください。 Windows 2000の起動後にネットワークアダプタなどのドライバを変 更、または追加する場合は、オンラインドキュメントの「Microsoft Windows 2000 Serverインストレーションサプリメントガイド」を 参照してください。

1. 周辺装置、本体の順に電源をONにする。

OSをインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。失敗した場合は、MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

- OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスク ドライブを接続する場合は、OSをインストールした後から行ってくだ さい。
- 論理ドライブを複数作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」(92ページ)を参照してください。
- 2. 本体のCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」 CD-ROMをセットする。
- CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押 す)か、電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

4. [シームレスセットアップ]をクリックする。

5. 「パラメータファイルを使用してセットアップを進めますか?」というメッセージ が表示されます。

パラメータファイルを使用する場合は「はい」を、使用しない場合は「いいえ」を 選択してください。

パラメータファイルを使用してセットアップを進めますか?			
いいえ	はい		

6. 「お願い」が表示されますので、表示内容をよく読んでから「確認」をクリックしてください。

お願い	
シームレスセットアップ終了後、セットアップ情報をバックアップする ことをお勧めします。バックアップ情報が無いときは、修理復旧時に お客様の装置固有の情報や設定を復旧できなくなります。 バックアップは、空きフロッビーディスクを1枚準備して、ツールで オフライン保守ユーティリティの「システム情報の管理」から「退避」 を選択してください。	
確認	

7. シームレスセットアップでの注意事項が表示されます。

表示内容をよく読んでから「確認」をクリックしてください。





8. パラメータファイルを使用する場合はセットアップパラメータFDが要求されます。

フロッピーディスクをセットして「確認」を選択してください。 パラメータファイルを使用しない場合はこのメッセージは表示されません。手順9へ 進んでください。

セットアップパラメータFDを挿入してください。			
確認	戻る		



[既存のパラメータファイルを使用する場合]

セットしたフロッピーディスク内のパラメータファイルの一覧が表示されます。

(1) インストールに使用するパラメータファイルを選択し、[確定] をクリックする。

確認のダイアログボックスが現れます。

情報ファイル選択/入力			
ファイル名	: (A)		
		確定	
test.tre			
test2.tre		戻る	
test3.tre	est3.tre		
		再読込	

(2) パラメータを確認する場合は [確認] を、確認せずにそのままインストール する場合は、[スキップ] をクリックする。

[確認]をクリック→手順9へ進む

[スキップ] をクリック→手順10へ進む


[空きフロッピーディスクを使用する場合]

(1) [ファイル名:(A)] の下にあるボックスをクリックするか、<A>キーを押す。
 入力ボックスが表示されます。

情報ファイル選択/入力	
ファイル名 : (A)	
	確定
	戻る
	再読込

(2) ファイル名を入力し、[確定]をクリックする。

9. ディスクアレイコントローラのパラメータを設定する。

本装置のオンボードRAID機能、またはオプションのディスクアレイコントローラを 使用している場合は、[アレイディスクの設定] 画面が表示されます。設定内容を確 認し、必要なら修正を行ってから [終了] をクリックしてください。

なお、1台のハードディスクドライブにインストールする場合はRAIDOを選択して ください。

設定が終了すると、自動的にRAIDの構築、保守用パーティションの作成および各種 ユーティリティのインストールが実行されます。

[アレイディスクの設定] ディスクアレイコントローラ	
パルイディルクロ設定	98
RAID の作成	_ 既存 RAID を使用する
接続ディスクのトータル数	
パックを構成するディスク数	
パックを構成する RAID	
うんドート の設定	
がたたの種類	
再読込	終了 시/プ
アルイディスクの設定	

10. インストールするオペレーティングシステムを選択する。

リストボックスから [Microsoft Windows] を選択します。



11. セットアップするOSのカテゴリを選択する。



Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Advanced Serverを選択します。

セットアップするOSのカテゴリを選択してください。	
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 決定	
Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server 決定	

12. 次に、[基本情報] 画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行っ てから [次へ] をクリックしてください。(画面中の「対象マシン」は機種によっ て表示が異なります。)

以降、画面に表示される [次へ]、[戻る]、[ハルプ] をクリックして設定を確認しな がら画面を進めてください。設定内容は必要に応じて修正してください。

【基本情報】 		
対象マシン	Express	5800/xxx
OSの種類	Windows	2000 Server Advanced S
OSの 言語	日本語	
パーティションの使用方法	新規に作用	戊する
パーティションサイズ(全領域= ೫	*) 4096	
ファイルシステムの NTFSへのコ	いバート する	
サービ、スパックの適用	しない	
インストールハ・ス	Windows	;

⋥ -0 重要	•	OSをインストー 確保してください	ルするパーティショ > (66ページ参照)	ョンは、必要最小限 。	以上のサイズで
	•	「パーティション() 選択すると、最初 情報はフォーマッ ションの情報は係 れている場合に情	の使用方法」で「閃 」のパーティション 」トされ、すべてな 、持されます。下図 「報が削除されるパ	モ存パーティション (保守用パーティミ くなります。それ」 は、保守用パーティ ーティションを示し	を使用する」を ションを除く)の 以外のパーティ ィションが用意さ っています。
	第1/ <保受	ペーティション 予用パーティション> 保持	第2パーティション 削除	第3パーティション 保持	第4パーティション 保持
	•	ダイナミックディ 既存のパーティシ ん(67ページ参 ションを使用する	、スクヘアップグレ マョンを残したまま 照)。「パーティショ 」を選択しないで	ードしたハードデ 再インストールする aンの使用方法」で ください。	ィスクドライブの ることはできませ *「既存パーティ
	•	「パーティション(「パーティション」 しないでください	の使用方法」で「新 の設定値は実領域 ⁾ 。	「規に作成する」を 【以上または1200	選択したとき、 B以上の値を指定
	•	「パーティション」 バートが必要です	に4095MB以外 -。	を指定した場合は	NTFSへのコン
	•	「パーティションの 選択したとき、流 ティションが存在 Windows 2000	の使用方法」で「毘 畑するパーティシ しなかった場合、)をインストールし	モ存パーティション ョン以外(保守領地 そのディスクの最フ ます。	を使用する」を 或を除く)にパー 大領域を確保して
	•	実領域が120GB を指定しないでく	以上になる場合は、 ださい。	パーティションサ	サイズに「全領域」
	•	設定内容に不正か	ある場合は、次の	画面には進めませ/	່ ບ ∘
	•	前画面での設定内 さなければならな	容との関係でエラ・ にい場合もあります。	ーとなり、前画面(。	こ戻って修正し直
	•	ここでは日本語の したい場合は、□ の時に再入力し、 ださい。	入力はできません。 リグオン後に入力画 設定してください。	。使用者名と会社キ 面がポップアップで 。ここでは、仮のキ	名を日本語で入力 されますので、そ 名前を入力してく
	•	[基本情報] 画面(画面に戻ります。 [コンピュータの行 の設定はシームレ	こある [戻る] をぐ 役割] 画面にある スセットアップの	フリックすると、O [終了]をクリック 既定値を自動的に設	Sカテゴリの選択 すると、その後 選択して、インス
l		1 1 6 1 1 4 9 9	0		

13. オプションの大容量記憶装置ドライバのモジュールをコピーする。

オプションの大容量記憶装置ドライバをインストールする場合は、大容量記憶装置 に添付されているフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、 メッセージに従って操作してください。

「大容量記憶装置用OEM-FD」をフロッピーディスク ドライブに挿入してください。	
OK 終了	

14. 追加するアプリケーションをインストールする。

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールする場合は、メッセージが表示されます。



- メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブから 取り出します。この時セットアップパラメータFDを使用している場合は、フロッ ピーディスクドライブから取り出します。
- 16. Windows 2000 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

[ソフトウェア使用許諾契約] 画面が表示されます。

17. よく読んでから、同意する場合は、[同意します] をクリックするか、<F8>キーを 押す。同意しない場合は、[同意しません] をクリックするか、<F3>キーを押す。

次の使用許諾契約をお読みください。		
PageDown キーを使ってスクロールしてくだる	さい。	
		٦
Windows 2000のうせれに同意されま	すか?	
[同意しません] を選ぶとられの を中 Windows 2000 を行わっするには、	止します。 この契約への同意が必要です。	
[同意しません]を選ぶとセットアップを中 Windows 2000 をインストールするには、;	止します。 この契約への同意が必要です。 同意します 同意しません	



同しないと、	セットアップは終了し、	Windows 2000131	シストールされ
きせん。			

18. 基本情報で「サービスパックの適用」を [する] にした場合は、次の操作をする。

- メッセージに従ってWindows 2000 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す。
- (2) メッセージに従ってWindows 2000 サービスパック4以降のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。



Windows 2000と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、システムにログオンします。

19. PROSetをインストールする。

PROSetは、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリ ティです。

PROSetを使用することにより、以下のことが行えます。

- アダプタ詳細情報の確認
- ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- Teamingの設定

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、サーバに耐障害性に 優れた環境を提供し、サーバスイッチ間のスループットを向上させることができま す。

このような機能を利用する場合は、PROSetが必要になります。 PROSetをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

- (1) [EXPRESSBUILDER] CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。
- (2) スタートメニューから[プログラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、 [エク スプローラ]をクリックする。
- (3)「<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥W2K¥BC3¥PROSET¥WIN2K」 ディレクトリ内の「PROSET.EXE」アイコンをダブルクリックする。

[Intel(R) PROSet - Installshield ウィザード] が起動します。

- (4) [次へ]をクリックする。
- (5) [使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (6) [標準]を選択し [次へ]をクリックする。
- (7) [インストール] をクリックする。[InstallShield ウィザードを完了しました] ウィンドウが表示されます。
- (8) [完了]をクリックする。
- (9) システムを再起動する。

以上で完了です。

20. ネットワークドライバのセットアップをする。

標準装備のネットワークドライバは、自動的にインストールされますが、転送速度 とDuplexモードの設定が必要です。

- (1) スタートメニューから [設定] → [コントロールパネル] をクリックする。
- (2) [有線用Intel PROSet] アイコンをダブルクリックする。

[有線ネットワーク用Intel PROSet] ダイアログボックスが表示されます。

- リスト中の「Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection」をクリックして 選択する。
- (4) [速度] タブをクリックし、リンク速度とデュプレックス設定をハブの設定値 と同じ値に設定する。
- (5) [有線ネットワーク用Intel PROSet] ダイアログボックスの[適用]をクリック し、[OK] をクリックする。

以上で完了です。

また、必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネット ワークとダイヤルアップ接続]からローカルエリア接続のプロパティダイアログ ボックスを表示させて行います。

サービスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。[ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュー タが送受信するフレーム(またはパケット)を監視することができます。ネッ トワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、この後 の「障害処理のためのセットアップ」を参照してください。

21. 標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、システムのアップデート時 に自動的にインストールされる。

OSのインストール後にグラフィックスアクセラレータドライバを削除し、再インストールする場合は以下の手順で再インストールしてください。

オプションのグラフィックスアクセラレータボードを使用する場合は、そのボード に添付されている説明書に従ってドライバをインストールしてください。

- (1) 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。
- (2) スタートメニューの [プログラム]、[アクセサリ] の順にポイントし、[エク スプローラ] をクリックする。
- (3)「<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥W2K¥VIDEO」ディレクトリ内の 「SETUP.EXE」アイコンをダブルクリックする。
- (4) メッセージに従ってインストール作業を進める。

「デジタル署名が見つかりません」というメッセージが表示された場合は、 [はい]を選択して、インストールを続けてください。

- (5)「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出し、画面の指示に従ってシステムを再起動する。
- 22. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、それぞれを確実にインストールする。
- 23.83ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。

24.89ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。

USB 2.0ドライバ

USB2.0ドライバは、購入時にインストール済みです。

システムの修復や再セットアップの際は、システムのアップデートを行うと自動的にインストールされます。

オプションのネットワークボードのドライバ

オプションのネットワークボード(N8104-86/111/103/113/112)を使用する場合は、イン ストレーションサプリメントガイドのネットワークドライバの再インストール手順を参考に し、EXPRESSBUILDER CD-ROMに格納されているドライバをインストールしてください。

N8104-111/86のドライバ [<CD-ROMのドライブレター >:¥WINNT¥W2K¥BC3¥PR0100¥WIN2K]

N8104-103/113/112のドライバ [<CD-ROMのドライブレター >:¥WINNT¥W2K¥BC3¥PR01000¥WIN2K]

SCSIコントローラのドライバ

[SCSIコントローラ(N8103-65/75)を追加接続する場合]

SCSIコントローラ(N8103-65/75)を追加接続する場合は、次の手順でドライバをインストー ルしてください。インストールには「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」 と呼ばれるサポートディスクが必要です。「サポートディスクとは」(91ページ)を参照して ください。

- 1. [スタートメニュー]-[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理] から[デバイスマネージャ]を起動する。
- デバイスマネージャで不明なデバイスとして登録されているSCSIコントローラを ダブルクリックする。
- 3. [ドライバの更新]をクリックする。
- ハードウェアの更新ウィザードが表示されますので、「一覧または特定の場所から インストールする(詳細)」を選択し、[次へ]をクリックする。
- 5. 「SCSIとRAIDコントローラ」を選択し、[次へ]をクリックする。
- 6. [ディスク使用]をクリックする。
- フロッピーディスクドライブに「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をセットする。

メニューが表示された場合は、メニューを終了してください。

- 8. 製造元のファイルのコピー元に「a:¥」と入力し、[OK]をクリックする。
- 9. 以下のドライバを選択し、[次へ]をクリックする。

N8103-65 使用時: [INITIO INI-A10XU2W PCI SCSI Controller]

N8103-75 使用時:[Adaptec Ultra320 SCSI Cards(Win2000)]

デジタル署名が見つからない旨のポップアップが出る場合がありますが、システム上問題ありません。[OK]をクリックし、処理を継続してください。

これでドライバのインストールは完了です。 画面の指示に従ってシステムを再起動してください。

[SCSIコントローラ(N8103-56/95)を追加接続する場合]

システムにSCSIコントローラ(N8103-56/95)を追加接続する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされますが、その後、ドライバのアップデートが必要です。システムのアップデートを実施することでドライバが適用されます。

[ディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合]

システムにディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合、OSのプラグアンド プレイ機能が動作しますが、ドライバは自動でインストールされません。以下の手順でドライ バをインストールしてください。

- [スタートメニュー]-[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理]から[デバイスマネージャ]を起動する。
- 2. デバイスマネージャで不明なデバイスとして登録されているRAIDコントローラを ダブルクリックする。
- 3. [ドライバの更新]をクリックする。
- ハードウェアの更新ウィザードが表示されるので、「このデバイスに最適なドライ バを検索する(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックする。
- 5. [フロッピーディスクドライブ]チェックボックスをチェックし、その他のチェック ボックスのチェックを外し、フロッピーディスクドライブに「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を セットして、[次へ]をクリックする。
- 6. [次へ]をクリックする。
- 7. [完了]をクリックする。

これでドライバのインストールは完了です。 画面の指示に従ってシステムを再起動してください。

Boot.iniファイルで使用可能なスイッチオプションについて

[Windows 2000の場合]

Boot.iniファイルを編集することで、様々なスイッチオプションを使用することができます。 使用可能なオプションについては、以下を参照してください。

● サポート技術情報 – KB170756

Boot.iniファイルで使用できるスイッチオプションについて

4GBを超えるメモリを搭載できる装置では/PAEオプションの設定を行うことで4GBを 超えるメモリを使用できるようになります。/PAEオプションは、サポートされている製 品が限定されています。以下のマイクロソフトサポート技術情報を参照して確認してく ださい。

● サポート技術情報 – KB291988

4GB RAMチューニング機能と物理アドレス拡張のスイッチの説明

以下に編集例を示します。

- 「スタート」メニューから[プログラム] をポイントし、[アクセサリ]から「メモ帳」 をクリックする。
- 2. 「メモ帳」で、「ファイル」メニューの[開く]をクリックする。
- 3. [ファイルの場所]から%systemroot%ドライブをクリックする。
- 4. [ファイルの種類]から "すべてのファイル"を選択し、ファイル名に「Boot.ini」 と入力し[開く]をクリックする。

Boot.ini ファイルの内容が表示されます。

5. [Boot.ini] ファイルの[operating systems]に"/PAE"を追加し、上書き保存 してください。

<Boot.ini ファイルの例>
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)¥WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)¥WINNT="Windows 2000 Server"/fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)¥WINNT="Windows 2000 Server, PAE" /
fastdetect /PAE

以上で Boot.iniへの編集は終了です。



障害処理のためのセットアップ

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセットアップをしておいてください。

メモリダンプ(デバッグ情報)の設定

本体内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定です。



次の手順に従って設定します。

スタートメニューの[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。

[コントロールパネル] ダイアログボックスが表示されます。

- [システム] アイコンをダブルクリックする。
 「システムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 3. [詳細] タブをクリックする。
- 4. [起動/回復]をクリックする。

システムのプロパティ ? ×
「全般」「ネットワーク ID」 ハードウェア フーザー プロニイル 詳細
パフォーマンス
パフォーマンス オブションは、コンピュータの処理 2 響するアプリケー
ションのメモリの使い方を管理します。
環境変数
環境変数は、特定の種類の情報の検索先を指定します。
記載が目前を 記載が回復オブションは、記載方法とコンピュータが停止するエラーが発生
■ した場合の処理方法を指定します。
起動/回復(<u>S</u>)
OK キャンセル 適用(A)

5. テキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力し、[OK] をクリックする。

<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:¥MEMORY.DMP



- ■● デバッグ情報の書き込みは [完全メモリダンプ]を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、[完全メモリダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。
 - 本装置に搭載しているメモリサイズ+12MB以上(メモリサイズが2GB を超える場合は、2048MB+12MB以上)の空き容量のあるドライブを 指定してください。
 - メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設 前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド ライブの空き容量を確認してください。
- 6. [パフォーマンスオプション]をクリックする。

システムのプロパティ <u>?</u>]
全般 ネットワーク ID ハードウェア ユーザー プロファイル 詳細
パフォーマンス パフォーマンス オブションは、コンピュータの処理速度に影響するアブリケー ションのメモリの使い方を管理します。
<u> </u>
環境変数
環境変数は、特定の種類の情報の検索先を指定します。
環境変数(1)
記動/回復 記動/回復オプションは、記動方法とコンピュータが停止するエラーが発生 した場合の処理方法を指定します。
起動/回復⑤

7. [仮想メモリ] ボックスの [変更] をクリックする。



8. [選択したドライブのページングファイルサイズ] ボックスの [初期サイズ] を [推奨] 値以上に変更し、[設定] をクリックする。

仮想メモリ	<u>?</u> ×
ドライブ 【ボリューム ラベル】①) ペー	-ジング ファイルのサイズ (MB)
〇:	756 - 1512
- 選択したドライブのページングファイルサ ドライブ: C: 空き領域: 35779 MB 初期サイズ(MB)Q: 756 最大サイズ(MB)Q: 1512 すべてのドライブの総ページングファイル・ 最小限: 2 MB 推奨: 754 MB 現在の書り当て: 756 MB	1X
- レジストリ サイズ	11 MB
現在のレジストリ サイズ:	55
最大レジストリ サイズ (MB)(<u>R</u>):	
	OK キャンセル



9. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 メッセージに従って再起動してください。

ワトソン博士の設定

Windows 2000ワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーショ ンエラーを検出するとシステムを診断し、診断情報(ログ)を記録します。診断情報を採取で きるよう次の手順に従って設定してください。

- 1. スタートメニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
- 2. [名前] ボックスに「drwtsn32.exe」と入力し、[OK] をクリックする。

[Windows 2000ワトソン博士] ダイアログボックスが表示されます。

ファイル名を	指定して実行	? ×
<u></u>	実行したいアプリケーション名、または聞きたいフォルダやドキュメン 名、インターネット リソース名を入力してください。	٢
名前(2)	drwtsn32.exe	•
	OK キャンセル 参照(<u>B</u>).	

3. [ログファイルパス] ボックスに診断情報の保存先を指定する。

「DRWTSN32.LOG」というファイル名で保存されます。

Windows 2000 ワトソン博士 ログ ファイル パス(L) Is¥AII U カラッシュ がっぱ(P) 「C※Door	sers¥Documents¥DrWat	? ×
WAVE ファイル(20): インストラクションの数位:		参照(<u>F</u>)
オブション オブション マ ダンプ シンボル テーブル マ オペてのスレッド コンテキ マ 既存のログ ファイルに追 「 メッセージ ボックスによる 「 音による通知⑤」 マ クラッシュ ダンプ ファイル	10 20) テストをダンプ(A) 動加(E) 道鉄加(U) の作成(T)	
アブリケーション エラー(<u>R</u>)	表示如	5J7(<u>C</u>)
ОК	キャンセル ヘル	,⊅(<u>H)</u>

ネットワークパスは指定できません。ローカルコンピュータ上のパスを指定してください。

4. [クラッシュダンプ] ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。



- 5. [オプション] ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。
 - ダンプシンボルテーブル
 - すべてのスレッドコンテキストをダンプ
 - 既存のログファイルに追加
 - ー クラッシュダンプファイルの作成

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。

6. [OK] をクリックする。

ネットワークモニタのインストール

ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることが できます。ネットワークモニタを使用するためには、インストール後、システムの再起動を行 う必要がありますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勧めします。

 スタートメニューから [設定] をポイントし、[コントロールパネル] をクリック する。

[コントロールパネル] ダイアログボックスが表示されます。

- [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックする。
 「アプリケーションの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。
- [Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックする。
 [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。
- コンポーネントの[管理とモニタ ツール] チェックボックスをオンにして [次へ] をクリックする。
- 5. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、Windows 2000 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして [OK] をクリックする。
- 6. [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスの [完了] をクリッ クする。
- 7. [アプリケーションの追加と削除] ダイアログボックスの [閉じる] をクリックする。
- 8. [コントロールパネル] ダイアログボックスを閉じる。

ネットワークモニタは、スタートメニューから [プログラム] → [管理ツール] をポイント し、[ネットワークモニタ] をクリックすることにより、起動することができます。

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには、監視用の「ESMPRO/ServerAgent」および管 理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、 シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。

[スタート] メニューの [プログラム] やコントロールパネルにインストールしたユーティリ ティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストー ルしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。

> ユーティリティには、ネットワーク上の管理PCにインストールするものもあ ります。詳しくは第3編の「ソフトウェア編」を参照してください。

システムのアップデート (サービスパックの適用)

システムのアップデートは、次のような場合に行います。

- システム構成を変更した場合 (内蔵オプションの機器を取り付け/取り外しをした場合)
- システムを修復した場合
- バックアップ媒体からシステムをリストアした場合 (サービスパック関連のExpress5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、 再度RURのフロッピーディスクを使用してExpress5800用差分モジュールを適用して ください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。)

管理者権限のあるアカウント(Administratorなど)で、システムにログインした後、本体の CD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットしてください。 表示された画面「マスターコントロールメニュー」の[ソフトウェアのセットアップ]を左ク リックし、メニューから[システムのアップデート]をクリックすると起動します。以降は画 面に表示されるメッセージに従って処理を進め、サービスパックを適用してください。





本装置ではService Pack なし/1/2/3は、サポートしておりません。 Service Pack 4以上を使用する必要があります。Service Pack 4が含まれた Windows 2000 CD-ROMを使用し、インストールをされた場合は、再度 Service Pack 4を適用する必要はありません。

システム情報のバックアップ

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情報をバックアップすることをお勧めします。

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧(リス トア)できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを用意する。
- [EXPRESSBUILDER] CD-ROMを本体のCD-ROMドライブにセットして、再 起動する。

EXPRESSBUILDERから起動して「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が表示されます。

- 3. [ツール] ー [オフライン保守ユーティリティ] を選ぶ。
- 4. [システム情報の管理]から [退避]を選択する。

以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。

応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラ を利用する場合

最新のディスクアレイコントローラなど、本装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどをする場合は、次の手順でセットアップしてください。



シームレスセットアップに対応しているボードの一覧については、次の WEBサイトから参照できます(「サポート・システム支援」から 「ExpressPicnic」をクリックしてください)。

http://www.ace.comp.nec.co.jp/

1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの説明書を準備する。



2. ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの説明書に従ってRAIDの設 定を行う。

RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。

- 3. EXPRESSBUILDER CD-ROMからシステムを起動させる。
- シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する。
 - アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存のRAIDを使う]を チェックする



- [大容量記憶装置用OEM-FDの適用をする]をチェックする

とこのオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されている ドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. シームレスセットアップの途中で [大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。

大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

「大容量記憶装置用OEM-FD」をフロッピーディスク ドライブに挿入してください。	
ОК 終了	

マニュアルセットアップ

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずに Windows 2000 をインストールする方法については、 EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows 2000 Server/Microsoft Windows 2000 Advanced Serverインストレーションサプリメントガイ ド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから、「サポートディスク」 を作成しておいてください。



サポートディスクとは

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアルセットアッ プ」では、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディス クが必要です。

「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」には、Windows 2000 のインストー ルで必要となるRAIDコントローラやSCSIコントローラのドライバなどが含まれています。マ ニュアルセットアップを始める前に「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」 を用意してください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2. 周辺装置、本体の順に電源をONにする。
- 本体のCD-ROMドライブに添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM をセットする。
- CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す) か、電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

- 5. [ツールメニュー]から [サポートディスクの作成]を選択する。
- 6. [サポートディスク作成メニュー] から [Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER] を選択する。
- 7. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。

作成した「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

Windows(Windows 95以降、Windows NT 4.0以降)が動作するコンピュータをお持ちの場合 は、Windows上でEXPRESSBUILDER CD-ROMをセットすると起動する「マスターコント ロールメニュー」から Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERを作成することも できます。

論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順

再セットアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってくだ さい。

再セットアップ手順

- 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル セットアップを開始する。
- 次のメッセージが表示されたら、OSをセットアップしたいパーティションを選択 する。

```
次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の
領域が表示されています。
```

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。



 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル セットアップを続行する。

以上で完了です。



ドライブ文字の修正手順

以下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できま せん。ご注意ください。

- [スタートメニュー]から[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[コ ンピュータの管理]を起動する。
- 2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。
- 3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字と パスの変更]を選択する。
- 4. [変更]をクリックする。
- 5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択 する。
- 6. [OK]をクリックする。

7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ボリュームのドライブ文字を変更すると、プログラムが動作しないことが あります。このドライブ文字を変更しますか?

8. [コンピュータの管理]を終了する。

以上で完了です。

SATA HostRAIDTMについて

ここではSATA HostRAIDの概要およびセットアップ手順について説明します。

SATA HostRAIDの概要

SATA HostRAIDとは、システムに標準搭載されたシリアルATAインタフェースを使用し、 RAID機能を提供します。 SATA HostRAIDでは、ディスクアレイを制御するドライバとディスクアレイの管理ユー ティリティである「Adaptec Storage ManagerTM - Browser Edition」(以降、ASMBEと略 す)から構成されています。 これらのソフトウェアはどちらか一方でも欠けると正常な動作ができません。ドライバは本 書のセットアップ手順を参照し、ASMBEは「SATA HostRAIDTM Adaptec Storage ManagerTM- Browser Editionユーザーズマニュアル」を参照して必ず両方のソフトウェアを インストールしてください。

仕様

ハードディスクドライブ:	1チャネルあたり2ドライブ(マザーボードにてチャネル装備)
RAIDレベル:	RAID 0/RAID 1
OS:	Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition/
	Enterprise x64 Edition
	Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/
	Enterprise Edition
	Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server
	Linux(サポートしているディストリビューションについては、
	お買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせく
	ださい。)
	Linuxのインストールおよび管理ソフトウェアのインストールと
	セットアップは、Express5800/Linuxインストール代行サービス
	説明書を参照してください。
ディスクアレイの構築:	BIOSセットアップユーティリティ、EXPRESSBUILDER、およ
	び管理ユーティリティ

特長

管理ユーティリティ ASMBE(JAVAベース)はブラウザ(IE5.5以上)を使用するため、管理用ク ライアントPCごとへのクライアントソフトウェアのインストールが不要(サーバへのインス トールは必要)。

注意事項

SATA HostRAID全般に関する注意事項について説明します。

BIOSセットアップユーティリティに関する注意事項については、170ページを、ASMBEに 関する注意/制限事項はオンラインドキュメント「SATA HostRAIDTM Adaptec Storage ManagerTM - Browser Editionユーザーズマニュアル」を参照し、確認してください。



- SATA HostRAIDの機能を使用して作成したRAIDドライブをシステムドライブとして運用してください。データ専用領域としては使用できません。
- SATA HostRAIDの機能を使用するためには、ドライバのインストール以外にASMBE のインストールが必須です。ASMBEのインストールについては、「SATA HostRAIDTM Adaptec Storage ManagerTM - Browser Editionユーザーズマニュアル」を参照してく ださい。
- SATA HostRAIDで使用しているハードディスクドライブはホットスワップに対応していません。このため、ハードディスクドライブを交換する場合は、システムの電源を OFFにした状態で交換してください。(交換するハードディスクドライブはASMBE画面 で接続されているPort番号を確認してから実施することをお勧めします。)
- SATA HostRAIDではACPI機能のスタンバイ/休止モードを使用できません。
- SATA HostRAIDの保守作業はBIOSセットアップユーティリティを使用せず、ASMBE を使用してください。
- SATA HostRAIDのアレイ保守操作以外はASMBEのブラウザ表示を終了させておいて ください。
- SATA HostRAID利用時は、「RAIDコンフィグレーション」の「ディスクアレイの管理」 を参照し、必ずBIOSにてBootableの設定を行ってください。本設定を行わない場合は、 障害発生時メモリダンプを採取することができない等の問題が発生します。
- ASMBEよりVerify機能を利用時、Timeoutが発生する場合があります。システム運用上 問題はありませんので、そのまま運用願います。
- SATA HostRAIDでは、ハードディスクドライブの移行(マイグレーション)には対応 しておりません。

SATA HostRAIDセットアップの流れ

SATA HostRAIDシステムをセットアップする作業手順の流れは以下のとおりです。

Windows Server 2003 x64 Editions



- *1 208ページのRAIDコンフィグレーションを参照してください。HostRAIDをEnableとする方法は、209ペー ジの「BIOSセットアップユーティリティを使用したRAIDの有効化」の項を参照願います。RAIDドライブ の作成方法については、210ページの「Array Configuration Utility (ACU)を使ったRAIDの構築」の項を参 照願います。なお、RAIDドライブの作成はEXPRESSBUILDERからも可能です。 EXPRESSBUILDERからのRAIDドライブの作成を行う場合は、BIOSセットアップユーティリティを使用し
- てHostRAIDをEnabled 操作とする操作のみ実施してください。 *2 HostRAIDTM Adaptec Storage ManagerTM Browser Editionユーザーズマニュアルを参照してください。
- *3 219ページを参照して、Bootableの設定をしてください。

Windows Server 2003



- *1 208ページのRAIDコンフィグレーションを参照してください。HostRAIDをEnableとする方法は、209ペー ジの「BIOSセットアップユーティリティを使用したRAIDの有効化」の項を参照願います。RAIDドライブ の作成方法については、210ページの「Array Configuration Utility (ACU)を使ったRAIDの構築」の項を参 照願います。なお、RAIDドライブの作成はEXPRESSBUILDERからも可能です。 EXPRESSBUILDERからのRAIDドライブの作成を行う場合は、BIOSセットアップユーティリティを使用し
- てHostRAIDをEnabled 操作とする操作のみ実施してください。 *2 HostRAIDTM Adaptec Storage ManagerTM - Browser Editionユーザーズマニュアルを参照してください。
- *2 HostRAID.... Adapted Storage Manager... Browser Editionユーザ: *3 219ページを参照して、Bootableの設定をしてください。

Windows 2000



- *1 208ページのRAIDコンフィグレーションを参照してください。HostRAIDをEnableとする方法は、209ページの「BIOSセットアップユーティリティを使用したRAIDの有効化」の項を参照願います。RAIDドライブの作成方法については、210ページの「Array Configuration Utility (ACU)を使ったRAIDの構築」の項を参照願います。なお、RAIDドライブの作成はEXPRESSBUILDERからも可能です。 EXPRESSBUILDERからのRAIDドライブの作成を行う場合は、BIOSセットアップユーティリティを使用してHOREPADERからのRAIDドライブの作成を行う場合は、BIOSセットアップユーティリティを使用してHOREPADERからは開始にてください
- てHostRAIDをEnabled 操作とする操作のみ実施してください。 *2 HostRAIDTM Adaptec Storage ManagerTM - Browser Editionユーザーズマニュアルを参照してください。
- *3 219ページを参照して、Bootableの設定をしてください。