

Expressサーバ本体のハードウェアについて説明します。

各部の名称と機能(→66ページ)	.Expressサーバの各部の名称と機能についてパー ツ単位に説明しています。
設置と接続(→77ページ)	.Expressサーバの設置にふさわしい場所や背面の コネクタへの接続について説明しています。
基本的な操作(→82ページ)	.電源のONやOFFの方法およびフロッピーディス クやCD-ROMのセット方法などについて説明し ています。
オプションの取り付け(→100ページ)	.本装置にオプションを取り付けるときにご覧くだ さい。
ケーブル接続(→142ページ)	.Expressサーバの内部/外部へのケーブル接続例 を示します。背面にあるケーブルの接続について は「設置と接続」をご覧ください。
BIOSのセットアップ(→148ページ)	.専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法 について説明しています。
リセットとクリア(→183ページ)	.Expressサーバをリセットする方法と内部メモリ (CMOS)のクリア方法について説明します。
割り込みラインとI/Oポートアドレス(→186ページ)	.Expressサーバ内部のアドレスや割り込みの設定 について説明しています。

各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

装置前面

① フロントドア

POWERスイッチ、5.25インチデバイス、CD-ROMドラ イブ、フロッピーディスクドライブを取り扱うときや3.5 インチデバイスペイにハードディスクを取り付ける(また は取り外す)ときに開ける。添付のセキュリティキーで ロックすることができる(→82ページ)。

2 キースロット

フロントドアをロック/解除するセキュリティキーの差し □(→82ページ)。

③ スタビライザ(前後に各2個)

転倒防止用のストッパ。

④ LANアクセスランプ(緑色)

LANに接続されているときに点灯し、LANにアクセスしているときに点滅する(→73ページ)。左側がLAN1用で 右側がLAN2用。

⑤ DISK ACCESSランプ(緑色/アンバー色)

内蔵のハードディスクにアクセスしているときに緑色に 点灯する。内蔵のハードディスクのうち、いずれか1つで も故障するとアンパー色に点灯する(→73ページ)。

⑥ POWER/SLEEPランプ(緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する。電源をOFFにすると 消灯する(→71ページ)。またシステムがスリープ状態の ときに点滅する。

⑦ STATUSランプ(緑色/アンバー色)

正常に動作しているときは緑色に、異常を検出するとアンバー色に点灯・点滅する(→81ページ)。



装置前面(フロントドアを開いた状態)

① 5.25インチデバイスベイ

オプションのDAT(デジタルオーディオテープ)ドライブや 光磁気ディスクドライブなどを取り付ける場所(→120ペー ジ)。

CD-ROMドライブ

CD-ROMのデータの読み出しを行う(→98ページ)。

- 2-1 ヘッドフォンジャック
- ②-2 ボリューム
- 2-3 アクセスランプ
- ②-4 トレー
- ②-5 強制イジェクトホール
- ②-6 オープン/クローズボタン

③ DISKランプ(緑色/アンバー色)

ハードディスク(オブション)にあるランプ。ハードディス クにアクセスしているときに緑色に点灯する。ハードディ スクが故障するとアンバー色に点灯し、リビルド中は緑色 とアンバー色に交互に点滅する(ディスクアレイ構成時の み、→73ページ)。

④ 3.5インチデバイスベイ

ハードディスク増設用スロット。約25.4mm(1インチ)厚の ハードディスクが取り付けられる(→107ページ)。

SCSI IDは右から順にID0~ID4で固定に設定されている。 ハードディスクは別売品でブランクスロットにはダミート レーが搭載されている(ID0のスロットを除く)。

⑤ HDDケージ搭載スロット

オプションの増設HDDケージ増設用スロット(→112ペー ジ)。

⑥ カバーオープンセンサ

フロントドアの開閉を検出するセンサ。

⑦ 3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチフロッピーディスクを挿入して、データの書き 込み/読み出しを行う装置(→96ページ)。

- ⑦-1 イジェクトボタン
- ⑦-2 ディスク挿入口
- ⑦-3 フロッピーディスクアクセスランプ(アクセス中は 緑色に点灯)
- ⑧ RESETスイッチ

Expressサーバ本体をリセットするスイッチ(→183ペー ジ)。

⑨ ランプ(前ページ参照)

① SLEEPスイッチ

ー度押すと、本体がスリープ状態(省電力モード)となり、 POWERスイッチを押すと復帰する(→95ページ)。

POWERスイッチ

電源をON/OFFするスイッチ。一度押すとPOWERランプ が点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFF にする (\rightarrow 83ページ)。4秒以上押し続けると強制的に シャットダウンする (\rightarrow 183ページ)。



Л





USB4コネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する→79 ページ)。

① DUMPスイッチ

Expressサーバ本体に起きたイベントログを採取する(→ 264ページ)。

装置背面

① ACスタンバイランプ

AC電源の受電状態と冗長構成であるかどうかを示すラン プ(→74ページ)。標準装備の電源コードをACインレッ ト(⑤-1)に接続すると「AC2」ランプが点灯する。オプ ションの電源ユニットを搭載し、ACインレット(⑤-2) にも電源コードを接続すると、「ACR」ランプが点灯し、 装置の電源が冗長構成の間、点灯する。

AC POWERランプ

装置の電源をONにすると緑色に点灯する(→75ペー ジ)。電源が故障するとアンバー色に点灯する。

③ 電源ユニット

ExpressサーバにDC電源を供給する装置。

④ 増設電源ユニットスロット

オプションの電源ユニットを取り付けるスロット(→117 ページ)。

⑤ ACインレット

電源コードを接続するソケット(→79ページ)。

- ⑤-1 装置に標準添付されている電源コードを接続する ソケット
- ⑤-2 増設電源ユニットを取り付けたときに接続するソ ケット

⑥ 外付けSCSIコネクタ

外付けSCSI機器と接続するUltra SCSIコネクタ(→79 ページ)。接続するためにはマザーボード上のケーブル接 続を変更する必要がある(→142ページ)。

⑦ シリアルポートBコネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する(→79 ページ)。 なお、専用回線に直接接続することはできません。

⑧ PCIボード増設用スロット

オプションのPCIボードを取り付けるスロット(→124 ページ)。

⑨ USB1~3コネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する(→ 79ページ)。右から順にコネクタ1~コネクタ3と割り当 てられている。

110 キーボードコネクタ

添付のキーボードを接続する(→79ページ)。

- マウスコネクタ 添付のマウスを接続する(→79ページ)。
- ② シリアルボートAコネクタ
 シリアルインタフェースを持つ装置と接続する(→79 ページ)。

なお、専用回線に直接接続することはできません。

③ プリンタポートコネクタ セントロニクスインタフェースを持つプリンタと接続する(→79ページ)。



⑭ モニタコネクタ

ディスプレイ装置を接続する(→79ページ)。

- (1) LINK/ACTランプ LANのアクセス状態を示すランプ(→75ページ)。
- 16 LANコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する (→79ページ)。 丸数字の後の数字はポート番号を示す。1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-Tに対応。

- ⑦ 1000/100/10ランプ
 標準装備のLANポート1、2の転送速度を示すランプ(→75 ページ)。
- IDランプ

ラックマウントモデルのときのみ使用するランプ。

装置内部

図は、内部に取り付けられているダクトカバーを取り外した状態のものです。

- ① 電源ユニット
- ② DIMM(Slot #1、#2に2枚標準装備)
- CPU1(標準装備)
- ④ CPU2(オプション)
- ⑤ 5.25インチデバイスベイ(2スロット)
- 6 CD-ROMドライブ
- ⑦ 3.5インチデバイスベイ
- HDDケージ(ハードディスク5台を搭載可能)を1台搭載。
- (8) 3.5インチフロッピーディスクドライブ
- 9 HDDケージスロット
- 冷却ファン(Fan 5)
- ① 冷却ファン(Fan 4)
- ② 冷却ファン(Fan 3)
- ③ マザーボード
- 外部SCSI接続ケーブル
 購入時は未使用。マザーボード上のケーブル接続を変えることで使用できる。
- (15) 冷却ファン(Fan 2)
- (16) 冷却ファン(Fan 1)
- ① カバーオープンセンサ



マザーボード



- ICMBコネクタ
- 2 電源コネクタ
- 電源信号コネクタ
- ④ DIMMソケット(下からSlot #1~Slot #6) Slot #1と#2、#3と#4、#5と#6の2枚1組単位で増設する (この単位を[Group」と呼ぶ)。オンライン・スペア・メモリ 機能を有効にする場合は137ページを参照してください。
- ⑤ 電源コネクタ
- 未使用コネクタ
- ⑦ CPU1ンケット
- CPU2ソケット
- ④ COM Bコネクタ
- 冷却ファンコネクタ(Fan 5)
- 1 フロッピーディスクドライブコネクタ
- (i) IDEコネクタ(CD-ROMドライブ用)
- IDEコネクタ(未使用)
- CMOS/パスワードクリア用ジャンパスイッチ(184ページ 参照)
- (15) 冷却ファンコネクタ(Fan 4)
- (b) IPMBコネクタ(未使用)
- 1 HSBP(B) コネクタ

- 18 HSBP(A) コネクタ
- 19 DAC LEDコネクタ
- ② 冷却ファンコネクタ(Fan 3)
- 2 リチウム電池
- ② SCSI(B)コネクタ(5.25インチデバイス・増設HDDケージ・ 外付けSCSI機器用)
- 23 USBコネクタ
- 29 フロントパネルインタフェースコネクタ
- 25 SCSI(A)コネクタ(内蔵ハードディスク用)
- ② PCIボードスロット(6スロット、上からPCI#1→PCI#2→ PCI#3→PCI#4→PCI#5→PCI#6)
 - PCI #1:
 64-bit/133MHz

 PCI #2~#4:
 32-bit/33MHz
- PCI #5, 6: 64-bit/100MHz
- 2 オープンセンサコネクタ
- (28) 冷却ファンコネクタ(Fan 2)
- 29 冷却ファンコネクタ(Fan 1)
- 30 外部接続コネクタ(68ページ参照)
 - * ここでは本装置のアップグレードや保守(部品交換など) の際に使用するコネクタのみあげています。その他のコ ネクタや部品については出荷時のままお使いください。

ランプ表示

Expressサーバのランプの表示とその意味は次のとおりです。

POWER/SLEEPランプ(~ ^^)

Expressサーバの電源がONの間、ランプが緑色に点灯しています。電源がExpressサーバに 供給されていないとPOWERランプが消灯します。

省電力モードをサポートしているOSで、Expressサーバを省電力モードに切り替えるとラン プが緑色に点滅します。POWERスイッチを押すと、通常の状態に戻ります。

省電力モードはWindows Server 2003/Windows 2000の場合に機能します。また、OSに よっては一定時間以上、本装置を操作しないと自動的に省電力モードに切り替わるよう設定 したり、OSのコマンドによって省電力モードに切り替えたりすることもできます。

STATUSランプ(<u>小</u>)

Expressサーバが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが消灯しているときや、アンバー色に点灯/点滅しているときはExpressサーバになんらかの異常が起きたことを示します。

次にSTATUSランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。



- ESMPROまたはオフライン保守ユーティリティをインストールしておくとエラーログ を参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。シャットダウン処理ができない場合はリセット、強制シャットダウンをするか(183ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてください。

STATUSランプの状態	意味	対処方法
緑色に点灯	正常に動作しています。	-
緑色に点滅	 メモリかCPUが縮退した状態で動作しています。 メモリ1ビットエラーが多発しています。 	BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使って縮退しているデバイス を確認後、早急に交換することをお勧めし ます。
消灯	電源がOFFになっている。	_
	POST中である。	しばらくお待ちください。POSTを完了後、 しばらくすると緑色に点灯します。
	CPUでエラーが発生した。	いったん電源をOFFにして、電源をONにし 直してください。POSTの画面で何らかのT
	CPU温度の異常を検出した。 (Thermal-Trip)	ラーメッセージが表示された場合は、メッ セージを記録して保守サービス会社に連絡
	ウォッチドッグタイマタイムアウトが 発生した。	
	メモリで訂正不可能なエラーが検出さ れた。	
	PCIシステムエラーが発生した。	
	PCIパリティエラーが発生した。	
	CPUバスエラーが発生した。	
	メモリダンプリクエスト中。	ダンプを採取し終わるまでお待ちください。
アンバー色に点灯	温度異常を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着してい ないかどうか確認してください。また、 ファンユニットが確実に接続されているこ とを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サ ービス会社に連絡してください。
	電圧異常を検出した。	保守サービス会社に連絡してください。
	すべての電源ユニットが故障した。	
アンパー色に点滅	冗長構成で電源不良を検出した。	保守サービス会社に連絡してください。
	ファンアラームを検出した。	ファンユニットが確実に接続されているこ とを確認してください。それでも表示が変 わらない場合は、場合は、保守サービス会 社に連絡してください。
	温度警告を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着してい ないかどうか確認してください。また、 ファンユニットが確実に接続されているこ とを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サ ービス会社に連絡してください。
	電圧警告を検出した。	保守サービス会社に連絡してください。

DISK ACCESSランプ(音)

DISK ACCESSランプは3.5インチデバイスベイに取り付けられているハードディスクの状態を示します。

ハードディスクにアクセスするたびにランプは緑色に点灯します。 DISK ACCESSランプがアンバー色に点灯している場合は、ハードディスクに障害が起きた ことを示します。故障したハードディスクの状態はそれぞれのハードディスクにあるランプ で確認できます。

DISK ACCESSランプが緑色とアンバー色に交互に点滅している場合またはアンバー色に点滅している場合は、内蔵のディスクアレイコントローラに接続されているハードディスクのリビルド(再構築)が行われていることを示します。

LANアクセスランプ(品)

ExpressサーバがLANに接続されているときに緑色に点灯し、LANを介してアクセスされているとき(パケットの送受信を行っているとき)に点滅します。アイコンの隣にある数字は背面のネットワークポートの番号を示します。

アクセスランプ

フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディスクやCD-ROMにアクセスしているときに点灯します。

ハードディスクのランプ

3.5インチデバイスベイに搭載しているDISKランプは 表示状態によって意味が異なります。

緑色に点灯

ハードディスクに電源が供給されていることを示し ます。

緑色に点滅

ハードディスクにアクセスしていることを示しま す。



アンバー色に点灯

ディスクアレイを構成しているときに取り付けているハードディスクが故障していることを示します。



ディスクアレイ(RAID1、RAID5、RAID0+1)を構成している場合は、1台のハードディ スクが故障しても運用を続けることができますが早急にディスクを交換して、再構築 (リビルド)を行うことをお勧めします(ディスクの交換はホットスワップで行えます)。

● 緑色とアンバー色に交互に点滅

ハードディスクの再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではありません)。 ディスクアレイ構成で、故障したハードディスクを交換すると自動的にデータのリビル ドを行います(オートリビルド機能)。リビルド中はランプが緑色とアンバー色に交互に 点灯します。

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色 に点灯します。

■● リビルド中にExpressサーバの電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起 動してからハードディスクをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してく ださい。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起動しません)。
- ハードディスクの取り外し∕取り付けの間隔は90秒以上あけてください。
- 他にリビルド中のハードディスクが存在する場合は、ハードディスクの交換は行わないでください。

ACスタンバイランプ

背面にあるACスタンバイランプは、電源ユニットへのAC電源の 供給状態を示すランプです。

ACインレットに電源コードを接続してAC電源を電源ユニットが 受電すると「ACR Iランプ以外が緑色に点灯します。

電源ユニットを3台搭載(標準は2台)し、電源に冗長機能を持たせているときに、Expressサーバの電源をONにすると冗長機能が機能していることを示す「ACR」ランプも緑色に点灯します。

ACインレットに電源コードを接続したときに「ACR」ランプ以外が 点灯しない場合や、3台の電源ユニットを搭載している本装置の電 源をONにしても、「ACR」ランプ電源が点灯しない場合は、電源ユ ニットか電源ユニットを搭載するパワーサプライベイの故障が考 えられれます(電源ユニット単体の故障は電源ユニットのAC POWERランプで確認できます)。保守サービス会社に連絡して電 源ユニット、またはパワーサプライベイを交換してください。



AC POWERランプ

背面にある電源ユニットには、AC POWERランプが あります。ACインレットに電源コードを接続してAC 電源を電源ユニットが受電すると緑色に点滅します。 Expressサーバの電源をONにするとランプが緑色に点 灯します。Expressサーバの電源をONにしてもランプ が点灯しない、またはアンバー色に点灯する場合は、 電源ユニットの故障が考えられます。保守サービス会 社に連絡して電源ユニットを交換してください。



オプションの電源ユニットを搭載している場合 は、1台の電源ユニットが故障しても、残りの2台 の電源ユニットで運用を続けることができます (冗長機能)。また、故障した電源ユニットはシス テムを停止することなく、電源ONのまま交換 (ホットスワップ)できます。



LANコネクタのランプ

背面にある2つのLANポート(コネクタ)にはそれぞ れ2つのランプがあります。

LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とHUBに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、 ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続 状態を確認してください。それでもランプが点 灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コント ローラが故障している場合があります。お買い 求めの販売店、または保守サービス会社に連絡 してください。



● 1000/100/10ランプ(LANポート1/LANポート2共通)

標準装備のLANポート1、2は、1000BASE-Tと100BASE-TX、10BASE-Tをサポートしています。

このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフェースで 動作されているかを示します。アンバー色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作 されていることを示します。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されてい ることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。 ハードウェア編

IDランプ(IDスイッチ)

ラックコンパージョンキットを使用してラックマウントモデルにした場合に表示可能となり ます。このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、装置前面にあるID スイッチを押すと、装置前面および背面のIDランプが青色に点灯し、保守をしようとしてい る装置を特定することができます。IDランプを消灯させるにはIDスイッチを再度、押してく ださい。



前面





Expressサーバの設置と接続について説明します。

設置



Expressサーバの設置にふさわしい場所は次のとおりです。



設置場所が決まったら、3人以上でExpressサーバの底面をしっかりと持って、設置場所に ゆっくりと静かに置いてください。

- **₩**
- 装置前面のフロントドアを持って、持ち上げないでください。フロントドアが外れて落下し、装置を破損してしまいます。
 - スタビライザを開いて設置場所に固定してください。

ハードウェア編

次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に Expressサーバを設置すると、誤動作の原因となります。



Expressサーバと周辺装置を接続します。

本体には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次の図は Expressサーバが標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。周辺 装置を接続してから添付の電源コードをExpressサーバに接続し、電源プラグをコンセント につなげます。









専用回線への直接接続は不可

- * 装置内部のケーブル接続を変える必要があります。購入時の接続構成では使用できません。
- Expressサーバおよび接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。
 ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- NEC以外(サードパーティ)の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合 は、お買い求めの販売店でそれらの装置がExpressサーバで使用できることをあらか じめ確認してください。サードパーティの装置の中にはExpressサーバで使用できな いものがあります。
- SCSI機器の接続は、本体内部の外部SCSIケーブル長(55cm)を含め、ケーブルの全 長が3m以内になるようにしてください。
- 外付けSCSI機器を接続するためには本体内部のケーブル接続を変更する必要があります。「ケーブル接続」を参照してください。
- 添付のキーボード、マウスはコネクタ部分の「△」マークを右に向けて差し込んでください。
- ダイヤルアップ経由のエクスプレス通報サービスを利用する際に使用するモデムについては、NECフィールディングにご相談ください。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。

⊤0 重要 Expressサーバの電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの背面にある サービスコンセントに接続します。

UPSのサービスコンセントには、「SWITCH OUT」と「UN-SWITCH OUT」という2種類のコンセントがあります(「OUTPUT1」、「OUTPUT2」と呼ぶ場合もあります)。

UPSを制御するアプリケーション(ESMPRO/UPSControllerなど)から電源の制御をしたい 場合は、SWITCH OUTに電源コードを接続します。

常時給電させたい場合は、UN-SWITCH OUTに電源コードを接続します(24時間稼働させる モデムなどはこのコンセントに接続します)。



本装置の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSからの電源供給と連動(リンク)させるためにExpressサーバのBIOSの設定を変更してください。 BIOSの「Server」-「AC-LINK」を選択すると表示されるパラメータを切り替えることで設定

することができます。詳しくは166ページを参照してください。

基本的な操作

Expressサーバの基本的な操作の方法について説明します。

フロントドアの開閉

Expressサーバの電源のON/OFFやフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、5.25 インチデバイスを取り扱うとき、3.5インチデバイスベイへのハードディスクの取り付け/ 取り外しを行うときはフロントドアを開きます。



- フロントドアは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けることができません。
 - ソフトウェアにはCD-ROMのトレーや5.25インチデバイスベイに取り付けているデバ イスにセットしているメディアをイジェクトさせるコマンドを持つものがあります。この場合、フロントドアが開いていることを確認してからコマンドを実行してください。 フロントドアを閉じたままコマンドを実行すると、フロントドアにCD-ROMのトレー や5.25インチデバイスのメディアがぶつかり、装置を故障させることがあります。

キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーを回してロックを解除してから、 フロントドア左上部の取っ手を軽く持って手前に引くと開きます。フロントドアを閉じた後 は、セキュリティのためにもキーでロックしてください。



フロントドアを開ける際は、左上部の取っ手にツメを引っかけて開けないようお願いしま す。フロントドアが開けづらい場合は、左上部と左下部をそれぞれ手で持って手前に引いて ください。



電源のON

Expressサーバの電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。

1. ディスプレイ装置およびExpressサーバに接続している周辺機器の電源をONにする。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

2. Expressサーバ前面にあるPOWERス イッチを押す。

POWER/SLEEPランプが緑色に点灯 し、しばらくするとディスプレイ装置の 画面には文字が表示されます。

- ACインレットに電源コードを接続した後、POWERスイッチを押すまで10秒以上の時間をあけてください。
- モニタ画面に何らかの文字が表示 されるまでは電源をOFFにしない でください。

POWER/SLEEP

文字を表示している間、Expressサーバは自己診断プログラム(POST)を実行してExpressサーバ 自身の診断をします。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。POSTを完了する とOSが起動します。

ランプ

チェック

POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。86ページを参照してください。

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test)は、Expressサーバのマザーボード内に記録されている自己診 断機能です。

POSTはExpressサーバの電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリ モジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの 実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

Expressサーバの出荷時の設定ではPOSTを実行している間、 ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Esc>キー を押すと、POSTの実行内容が表示されます。)





BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を表示させる ことができます。「BIOSのコンフィグレーション」の「Advanced(157ページ)」にある「Boottime Diagnostic Screen」の設定を「Enabled」に切り替えてください。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- Expressサーバの導入時
- 「故障かな?」と思ったとき
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

重要

次にPOSTで実行される内容を順をおって説明します。

- O POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにしてください。
 - システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオプションのボードのBIOSが要求しているためのものです。オプションの説明書にある説明を確認してから何かキーを押してください。
 - オプションのPCIボードの取り付け/取り外し/取り付けているスロットの変更をしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けたボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTをいったん停止することがあります。

この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての 変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。

 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。ディスプレイ装置の画面左上に基本メ モリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示されます。Expressサーバに搭 載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もありま す。同様に再起動(リプート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合 があります。

- 2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載している CPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。
- **3.** しばらくすると、ExpressサーバのマザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

Expressサーバを使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。 SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。設定方法やパラメータの機能については、150ページを参照してください。 SETUPを終了すると、Expressサーバは自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

4. 続いてExpressサーバに内蔵のSCSIコントローラを検出し、SCSI BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility!

ここで<Ctrl>キーと<A>キーを押すとユーティリティが起動します。設定方法やパラメータの機能については、174ページを参照してください。

ユーティリティを使用しなければならない例としては次のような場合があります。

- HostRAIDを利用して内蔵ハードディスクをディスクアレイ構成にする場合
- 5.25インチデバイスベイにSCSI機器を取り付けた場合
- 外付けSCSI機器を接続した場合
- Expressサーバ内部のSCSI機器の接続を変更した場合

ユーティリティを終了すると、Expressサーバは自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

ExpressサーバのPCIバスに複数のSCSIコントローラボードを搭載しているときは、PCIバス番号のPCI #2→PCI #3→PCI #4→PCI #1→PCI #5→PCI #6の順で搭載しているボードのSCSI BIOS セットアップユーティリティの起動メッセージを表示します。

- 5. 接続しているSCSI機器が使用しているSCSI ID番号などを画面に表示します。
- 6. オプションボードのディスクアレイコントローラを搭載している場合は、ディスクアレイBIOS セットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます。 設定方法やパラメータの機能については、ボードに添付の説明書を参照してください。(エラー メッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変 更する必要はありません。) そのまま何も入力せずにいると次に示すメッセージが表示されます。
- BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、POSTが正常に終了 した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとExpressサーバを起動できなくなります。この場合は、Expressサーバの電源をOFFにしてから、約10秒ほど時間をあけてONにしてExpressサーバを起動し直してください。

OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

8. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。 次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。

|∎-0 IIIII

保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてください。アラー ム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

ディフ	スプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0200	Failure Fixed Disk.	ハードディスクエラー。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0210	Stuck Key.	キーボード接続エラー。	キーボードを接続し直してください。
0211	Keyboard error.	キーボードエラー。	 キーボードを接続し直してく ださい。
0212	Keyboard Controller Failed.	キーボードコントローラエラー。	 再起動してください。それで も直らない場合は保守サービ ス会社に連絡してください。
0213	Keyboard locked - Unlock key switch.	キーボードがロックされている。	キースイッチのロックを解除して ください。ロックを解除しても直 らない場合は、保守サービス会社 に連絡してください。
0220	Monitor type does not match CMOS - Run SETUP.	モニタのタイプがCMOSと一致しな い。	SETUPを起動してください。 SETUPで直らない場合は保守サ ービス会社に連絡してください。
0230	System RAM Failed at offset.	システムRAMエラー。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0231	Shadow Ram Failed at offset.	シャドウRAMエラー。	
0232	Extended RAM Failed at address line.	拡張RAMエラー。	
0250	System battery is dead - Replace and run SETUP.	システムのバッテリがない。	保守サービス会社に連絡してパッ テリを交換してください。(コン ピュータを再起動後、SETUPを 起動して設定し直してください。
0251	System CMOS checksum bad - Default configuration used.	システムCMOSのチェックサムが正し くない。	デフォルト値が設定されまし た。SETUPを起動して、設定し 直してください。それでも直らな い場合は保守サービス会社に連絡 してください。
0252	Password checksum bad - Passwords cleared.	パスワードのチェックサムが正しくな い。	パスワードがクリアされまし た。SETUPを起動して設定し直 してください。
0260	System timer error.	システムタイマーエラー。	SETUPを起動して、時刻や日付 を設定し直してください。設定し 直しても同じエラーが続けて起き るときは保守サービス会社に連絡 してください。
0270	Real time clock error.		リアルタイムクロックエラー。
0271	Check date and time setting.		リアルタイムクロックの時刻設定 に誤りがある。
0281	Memory Size found by POST deffered from EISA CMOS.	EISA CMOSと異なったメモリサイズ がPOSTより検出された。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。

ディフ	スプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
02B0	Diskette drive A error.	フロッピーディスクドライブAの エラー。	SETUPを起動して、「Main」メ ニューの「Legacy Floppy A」、 「Legacy Floppy B」を設定し直
02B1	Diskette drive B error.	フロッピーディスクドライブBの エラー。	し(くたさい。設定し直し(も同 じエラーが続けて起きるときは保 守サービス会社に連絡してくださ い。
02B2	Incorrect Drive A type - run SETUP.	フロッピーディスクドライブAのタイ プが正しくない。	SETUPを起動して、設定し直してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡して
02B3	Incorrect Drive B type - run SETUP.	フロッピーディスクドライプBのタイ プが正しくない。	ください。
02D0	System cache error - Cache disabled.	システムキャッシュエラー。	キャッシュを使用できません。保 守サービス会社に連絡してくださ い。
02D1	System Memory exceeds the CPU's caching limit.	メモリがCPUのキャッシュの限界を超 えた。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
02F4	EISA CMOS not write able.	EISA CMOSに書き込めない。	
02F5	DMA Test Failed.	DMAテストエラー。	
02F6	Software NMI Failed.	ソフトウェアNMIエラー。	
02F7	Fail-safe Timer NMI Failed.	フェイルタイマのNMIエラー。	
0611	IDE configuration changed.	IDEの構成エラー。	
0612	IDE configuration error- device disabled.	IDEの構成デバイスエラー。	
0613	COM A configuration changed.	COM Aの構成エラー。	
0614	COM A config. error - device disabled.	COM Aの構成デバイスエラー。	
0615	COM B configuration changed.	COM Bの構成エラー。	
0616	COM B config. error - device disabled.	COM Bの構成デバイスエラー。	
0617	Flopppy configuration changed.	フロッピーディスクドライブの構成エ ラー。	
0618	Floppy config. error - device disabled.	フロッピーディスクドライブの構成デ バイスエラー。	
0619	Parallel port configuration changed.	パラレルポートの構成エラー。	
061A	Parallel port config. error - device disabled.	パラレルポートの構成デバイス エラー。	
0B00	Rebooted during BIOS boot at Post Code.	BIOSプート中に再起動した。	
0B01	Rebooted during OS boot.	OSプート中に再起動した。	
0B02	Rebooted during OS Runtime.	OSランニング中に再起動した。	

ディフ	マプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0B1B	PCI System Error on Bus/Device/Function.	バス/デバイス/機能でPCIシステムエ ラーが発生した。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0B1C	PCI Parity Error on Bus/Device/Function.	バス/デバイス/機能でPCIパリティエ ラーが発生した。	
0B22	Processors are installed out of order.	プロセッサの故障。	保守を依頼してCPUを交換してく ださい。
0B28	Unsupported Processor detected on Processor 1.	CPU #1ソケットにサポートしていな いCPUが搭載されている。	本装置がサポートしているCPUで あることを確認してください。確 認ったかい場合は保守サービュク
0B29	Unsupported Processor detected on Processor 2.	CPU #2ソケットにサポートしていな いCPUが搭載されている。	社に連絡して保守を依頼してください。
0B30	Fan 1 Alarm occurred.	ファンの異常。	ファンの故障、またはファンの目 詰まりが考えられます。保守サー
0B31	Fan 2 Alarm occurred.		ビス会社に連絡して保守を依頼してください。
0B32	Fan 3 Alarm occurred.		
0B33	Fan 4 Alarm occurred.		
0B34	Fan 5 Alarm occurred.		
0B50	Processor #1 with error taken off ine.	CPU#1でエラーを検出したため、 CPU#1を縮退した。	CPUが縮退しています。保守サー ビス会社に連絡してください。
0B51	Processor #2 with error taken offline.	CPU#2でエラーを検出したため、 CPU#2を縮退した。	
0B5F	Forced to use Processor with error	CPUエラーを検出した。	すべてのCPUでエラーを検出した ため、強制的に起動しています。 保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0B60	DIMM group #1 has been disabled	メモリエラーを検出した。メモリ#1が 縮退している。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0B61	DIMM group #2 has been disabled	メモリエラーを検出した。メモリ#2が 縮退している。	
0B62	DIMM group #3 has been disabled	メモリエラーを検出した。メモリ#3が 縮退している。	-
0B70	The error occurred during temperature sensor reading.	温度異常を検出する途中にエラーを検 出した。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0B71	System Temperature out of the range.	温度異常を検出した。	ファンの故障、またはファンの目 詰まりが考えられます。保守サー ピス会社に連絡して保守を依頼し てください。
0B74	The error occurred during voltage sensor reading.	電圧を検出中にエラーが起きた。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0B75	System voltage out of the range.	システムの電圧に異常を検出した。	
0B78	The error occurred during fan sensor reading	FANセンサの検出中にエラーが起き た。	
0B7C	The error occurred during fredundant power module confirmation	冗長電源を構成している途中でエラー を検出した。	保守サービス会社に連絡して電源 ユニットを交換してください。

ディフ	ディスプレイ上のエラーメッセージ 意味		対処方法
0B7D	The normal operation can't be guaranteed with use of only one PSU	本装置に必要な基本電源構成を満たし ていない。	保守サービス会社に連絡して電源 ユニットを増設または交換してく ださい。
0B80	BMC Memory Test Failed.	BMCデバイス(チップ)のエラー。	一度電源をOFFにして、起動し直 してください。それでも直らない
0B81	BMC Firmware Code Area CRC check failed.		る日は床りり一とステ社に運転してください。
0B82	BMC core Hardware failure.		
0B83	BMC 1BF or 0BF check failed.	BMCのアドレスへのアクセスに失敗 した。	-
0B8A	BMC SEL area full.	システムイベントログを書き込める容 量がない。	
0B8B	BMC progress check timeout.	BMCチェックを一時中断した。	
0B8C	BMC command access failed.	BMCコマンドアクセスに失敗した。	
0B8D	Could not redirect the console - BMC Busy -	コンソールリダイレクトができない (BMCピジー)。	-
0B8E	Could not redirect the console - BMC Error -	コンソールリダイレクトができない (BMCエラー)。	
0B8F	Could not redirect the console - BMC Parameter Error -	コンソールリダイレクトができない (BMCパラメータエラー)。	
0B90	BMC Platform Information Area corrupted.	BMCデバイス(チップ)エラー。	ー度電源をOFFにして、起動し直 してください。それでも直らない 場合は保守サービス会社に連絡し てください。
0B91	BMC update firmware corrupted.		
0B92	Internal Use Area of BMC FRU corrupted.	Chassis情報を格納したSROMの故 障。	FRUコマンド、およびEMP機能以 外は使用できます。致命的な障害で はありませんが、一度電源を OFF にして、起動し直してください。そ れでも直らない場合は保守サービス 会社に連絡してください。
0B93	BMC SDR Repository empty.	BMCデバイス(チップ)エラー。	ー度電源をOFFにして、起動し直 してください。それでも直らない 場合は保守サービス会社に連絡し てください。
0B94	IPMB signal lines do not respond.	SMC (Sattelite Management Controller)の故障。	IPMB経由でのSMCへのアクセス 機能以外は使用できます。致命的 な障害ではありませんが、一度電 源を OFFにして、起動し直してく ださい。それでも直らない場合は 保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0B95	BMC FRU device failure.	Chassis情報を格納したSROMの故 障。	FRUコマンド、およびEMP機能以 外は使用できます。致命的な障害で はありませんが、一度電源を OFF にして、起動し直してください。そ れでも直らない場合は保守サービス 会社に連絡してください。

ディフ	スプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0B96	BMC SDR Repository failure.	センサデータレコード情報を格納し たSROMの故障。	一度電源をOFFにして、起動し直 してください。それでも直らない 提合け保守サービス会社に演練
0B97	BMC SEL device failure.	BMCデバイス(チップ)の故障。	るこの味りり一と人去社に連結してください。
0B98	BMC RAM test error.	BMCRAMのエラー。	
0B99	BMC Fatal hardware error.	BMCのエラー。	
0B9A	BMC not responding.	BMCのエラー。	-
0B9B	Private I2C bus not responding.	プライベートI2Cバスより無応答。	
0B9C	BMC internal exception.	BMCのエラー。	
0B9D	BMC A/D timeout error.	BMCのエラー。	
0B9E	SDR repository corrupt.	BMCのエラーまたはSDRのデータの 破損。	
0B9F	SEL corrupt.	BMCのエラーまたはシステムイベン トログのデータの破損。	
0BB0	SMBIOS - SROM data read error.	SROMのデータリードエラー。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0BB1	SMBIOS - SROM data checksum bad.	SROMのデータェックサムエラー。	
0BC0	POST detected startup failure of 1st Processor.	CPU #1のエラー。	保守サービス会社に連絡して該当 するCPUを交換ください。
0BC1	POST detected startup failure of 2nd Processor.	CPU #2のエラー。	
0BD0	1st SMBus device address not acknowledged.	1st SMBusアクセスに対してデバイ スが無応答。	保守サービス会社に連絡してシステ ムイベントログで示されたボードを 交換ください。
0BD1	1st SMBus device Error detected.	1st SMBusアクセスに対してエラー を検出した。	-
0BD2	1st SMBus timeout.	1st SMBusアクセスに対してタイム アウトを検出した。	-
0BD3	2nd SMBus device address not acknowledged.	2nd SMBusアクセスに対してデバイ スが無応答。	
0BD4	2nd SMBus device Error detected.	2nd SMBusアクセスに対してエラー を検出した。	-
0BD5	2nd SMBus timeout.	2nd SMBusアクセスに対してタイム アウトを検出した。	
0BD6	3rd SMBus device address not acknowledged.	3rd SMBusアクセスに対してデバイ スが無応答。	
0BD7	3rd SMBus device Error detected.	3rd SMBusアクセスに対してエラー を検出した。	
0BD8	3rd SMBus timeout.	3rd SMBusアクセスに対してタイム アウトを検出した。	

ディフ	スプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
0BD9	4th SMBus device address not acknowledged.	4th SMBusアクセスに対してデバイ スが無応答。	保守サービス会社に連絡してシステ ムイベントログで示されたボードを 交換ください。
0BDA	4th SMBus device Error detected.	4th SMBusアクセスに対してエラー を検出した。	
0BDB	4th SMBus timeout.	4th SMBusアクセスに対してタイム アウトを検出した。	
0BDC	5th SMBus device address not acknowledged.	5th SMBusアクセスに対してデバイ スが無応答。	
0BDD	5th SMBus device Error detected.	5th SMBusアクセスに対してエラー を検出した。	
0BDE	5th SMBus timeout.	5th SMBusアクセスに対してタイム アウトを検出した。	-
0BE8	IPMB device address not acknowledged.	IPMBアクセスに対してデバイスが無 応答。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
0BE9	IPMB device Error detected.	IPMBアクセスに対してエラーを検出 した。	
OBEA	IPMB timeout.	IPMBアクセスに対してタイムアウト を検出した。	
8100	Memory Error detected in DIMM group #1.	メモリエラーを検出した。	保守サービス会社に連絡して該当 するグループのDIMM(2枚)を交換 してください
8101	Memory Error detected in DIMM group #2.		
8102	Memory Error detected in DIMM group #3.		
8120	Unsupported DIMM detected in DIMM group #1.	本装置でサポートしていないDIMMを 検出した。	
8121	Unsupported DIMM detected in DIMM group #2.	-	
8122	Unsupported DIMM detected in DIMM group #3.	-	
8130	Mismatch DIMM detected in DIMM group #1.	DIMMの種類が一致していない。	DIMMに貼り付けられているラペ ルを見て、グループごとに同じ種 類のDIMMが取り付けられている ごとを確認してください。異なっ
8131	Mismatch DIMM detected in DIMM group #2.		ている場合は、保守サービス会社 に連絡してDIMMを交換してくだ さい。
8132	Mismatch DIMM detected in DIMM group #3.		

ディフ	スプレイ上のエラーメッセージ	意味	対処方法
8140	DIMM group #1 with error is enabled.	メッセージにあるグループでエラーを 起こしたDIMMを検出した。	保守サービス会社に連絡して該当 するグループのDIMM(2枚)を交換
8141	DIMM group #2 with error is enabled.	-	
8142	DIMM group #3 with error is enabled.	-	
8150	NVRAM Cleard By Jumper.	ジャンパ設定によりNVRAMをクリア した。	電源OFF後、ジャンパの設定を元 に戻してください。
8151	Password Cleard By Jumper.	ジャンパ設定によりパスワードをクリ アした。	電源OFF後、ジャンパの設定を元 に戻してください。
8160	Mismatch Processor Speed detected on Procesor 1.	CPU #1の周波数が合っていない。	CPUの周波数を確認してくださ い。確認できない場合は保守サー ビス会社に連絡してください。
8161	Mismatch Processor Speed detected on Procesor 2.	CPU #2の周波数が合っていない。	
8190	Missing memory device detected in DIMM group #1.	DIMMグループ#1にDIMMが1枚しか 搭載されていない。	DIMMの取り付け状態を確認して ください。
8191	Missing memory device detected in DIMM group #2.	DIMMグループ#2にDIMMが1枚しか 搭載されていない。	
8192	Missing memory device detected in DIMM group #3.	DIMMグループ#3にDIMMが1枚しか 搭載されていない。	
	Expansion Rom not initialized	PCIカードの拡張ROMが初期化されない。	BIOSセットアップユーティ リティ「SETUP」を起動し、 「Advanced」-「PCI Configuration」で設定を変更し てください。 OSプートに関係しないPCIデパイ スのOption ROMはDisabledに設 定することができます。
	Invalid System Configuration Data	システムを構成しているデータが破壊 されています。	保守サービス会社に連絡してくだ さい。
	System Configuration Data Read Error	システム構成しているデータのリード エラー。	
	Resource Conflict	PCIカードのリソースが正しくマッピ ングされていない。	
	System Configuration Data Write Error	システム構成しているデータのライト エラー。	
	NOTICE: Your System Redundant Power Supply is not configured.	非冗長電源構成で動作中です。	エラーではありません。
	WARNING: IRQ not configured.	PCIカード割り込みが正しく設定され ていない。	保守サービス会社に連絡してくだ さい

前ページのファンやCPU、メモリに関するエラーメッセージと装置内部に搭載されている ファン、およびマザーボード上に取り付けられているCPU、メモリは次の図のように対応し ています。



故障しているCPUまたはメモリはSETUPユーティリティからでも確認できます(156、158 ページ参照)。

- Fan Fan 5 匚 M • 0 Fan 2 \square 880 ___ 匚 r--Fan 3 Fan 4
- ファンのエラーメッセージとファンの取り付け位置

 CPUのエラーメッセージとCPUの取り付け位置/メモリのエラーメッセージとメモリの 取り付け位置

DIMMは2枚で1つのグループを構成します。



ビープ音によるエラー通知

POST中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った(ビープコード: 1-3-1-1)ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。

ビープコード	意味	対処方法
1-2-2-3	ROMチェックサムエラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを交換し てください。
1-3-1-1	DRAMリフレッシュテストエラー	DIMMの取り付け状態を確認してください。それで も直らない場合は保守サービス会社に連絡してDIMM またはマザーボードを交換してください。
1-3-1-3	キーボードコントローラテストエラー	キーボードを接続し直してください。それでも直ら ない場合は保守サービス会社に連絡してマザーボー ドを交換してください。
1-3-3-1	メモリを検出できない メモリの容量チェック中のエラー	DIMMの取り付け状態を確認してください。それで も直らない場合は保守サービス会社に連絡してDIMM、
1-3-4-1	DRAMアドレスエラー	またはマザーボードを交換してください。
1-3-4-3	DRAMテスト Low Byteエラー	
1-4-1-1	DRAMテスト High Byteエラー	
1-5-1-1	CPUの起動エラー	保守サービス会社に連絡してマザーボードを交換し てください。
1-5-2-1	CPUが搭載されていない	保守サービス会社に連絡してCPUまたはマザーボー ドを交換してください。
1-5-4-4	電源異常	保守サービス会社に連絡してマザーボードを交換し
2-1-2-3	BIOS ROMコピーライトテストエラー	てください。
2-2-3-1	不正割り込みテストエラー	
1-2	オプションROM初期化エラー	SETUPの設定を確認してください。 また、増設したPCIボードのオプション ROMの展 開が表示されない場合は、PCIボードの取り付け状 態を確認してください。 それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡し て、増設したPCIボード、またはマザーボードを交 換してください。

次にビープコードとその意味、対処方法を示します。



ピープコード「1-5-4-2」の鳴動は停電や瞬断などによりAC電源の供給が遮断され、システムの再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありません。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。Expressサーバの電源コードをUPSに接続している場合 は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参 照してください。

- 1. OSのシャットダウンをする。
- Expressサーバ前面にあるPOWERスイッチを押す。
 POWER/SLEEPランプが消灯します。
- 3. 周辺機器の電源をOFFにする。

省電力モードの起動

ExpressサーバはACPIモードに対応しています。SLEEPスイッチでExpressサーバの電力を ほとんど使用しない状態(スタンバイ状態)にすることができます。



SLEEPスイッチは、Windows Server 2003/Windows 2000を使用しているときに機能します。

前面にあるSLEEPスイッチを押すとスタンバ イ状態になります(POWER/SLEEPランプが点 滅します)。スタンバイ状態になってもメモリ の内容やそれまでの作業の状態は保持されてい ます。



省電力モードへの移行または省電力モー ドからの復帰方法については、Windows Server 2003/Windows 2000の設定に よって異なります。また、省電力モード 中の動作レベルは、Windows Server 2003/Windows 2000の設定に依存しま す。



省電力モードへの移行または省電力モー ド中にシステムを変更しないでくださ い。省電力モードから復帰する際に元の 状態に復帰できない場合があります。



フロッピーディスクドライブ

Expressサーバ前面にフロッピーディスクを使ったデータの読み出し(リード)・保存(ライト)を行うことのできる3.5インチフロッピーディスクドライブが搭載されています。 Expressサーバでは3.5インチの2HDフロッピーディスク(1.44Mバイト)と2DDフロッピー ディスク(720Kバイト)を使用することができます。

フロッピーディスクのセット/取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする前にExpressサーバの電源 がON(POWERランプ点灯)になっていることを確認してください。 フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに完全に押し込むと「カチッ」と音がし て、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び出します。

- 1.2Mバイトフォーマットのディスクを使って起動(ブート)することはできません。
- フォーマットされていないフロッピーディスクをセットすると、ディスクの内容を読めないことを知らせるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。 OSに添付の説明書を参照してフロッピーディスクをフォーマットしてください。
 - フロッピーディスクをセットした後にExpressサーバの電源をONにしたり、再起動するとフロッピーディスクから起動します。フロッピーディスク内にシステムがないと起動できません。

イジェクトボタンを押すとセットしたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブか ら取り出せます。



フロッピーディスクアクセスランプが消灯していることを確認してからフロッピーディスク を取り出してください。アクセスランプが点灯中に取り出すとデータが破壊されるおそれが あります。

フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケートにできていますので、次の点に注意して取り扱ってください。

- フロッピーディスクドライブにはていねいに奥まで挿入してください。
- ラベルは正しい位置に貼り付けてください。
- 鉛筆やボールペンで直接フロッピーディスクに書き込んだりしないでください。
- シャッタを開けないでください。
- ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。
- フロッピーディスクの上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。

- たばこの煙に当たるところには置かないでください。
- 水などの液体の近くや薬品の近くには置かないでください。
- 磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、落としたりしないでください。
- 磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。
- フロッピーディスクは、保存している内容を誤って消 すことのないようにライトプロテクト(書き込み禁止) ができるようになっています。ライトプロテクトされ ているフロッピーディスクは、読み出しはできます が、ディスクのフォーマットやデータの書き込みがで きません。重要なデータの入っているフロッピーディ スクは、書き込み時以外はライトプロテクトをしてお くようお勧めします。3.5インチフロッピーディスクの ライトプロテクトは、ディスク裏面のライトプロテク トスイッチで行います。



 フロッピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化によって データが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障など によってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切 なデータは定期的にパックアップをとっておくことをお勧めします。(Expressサーバに 添付されているフロッピーディスクは必ずパックアップをとってください。)

CD-ROMドライブ

Expressサーバ前面にCD-ROMドライブがあります。CD-ROMドライブはCD-ROM(読み出し専用のコンパクトディスク)のデータを読むための装置です。CD-ROMはフロッピーディスクと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。



CD-ROMのセット/取り出し

CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする前にExpressサーバの電源がON(POWERランプ 点灯)になっていることを確認してください。

CD-ROMドライブ前面のオープン/クローズボタンを押 すとトレーが出てきます。CD-ROMの文字が印刷され ている面を上にしてトレーの上に静かに、確実に置いて ください。

オープン/クローズボタンを押すか、トレーの前面を軽 く押すと、トレーは自動的にCD-ROMドライブ内に セットされます。





オーフン/シロー ボタン

CD-ROMの取り出しは、CD-ROMをセットするときと 同じようにオープン/クローズボタンを押してトレーを イジェクトし、トレーから取り出します(アクセスラン プがオレンジ色に点灯しているときは、ディスクにアク セスしていることを示します。この間、オープン/ク ローズボタンは機能しません)。OSによってはOSから トレーをイジェクトすることもできます。

CD-ROMを取り出したらトレーを元に戻してください。



取り出せなくなったときの方法

オープン/クローズボタンを押してもCD-ROMをExpressサーバから取り出せない場合は、 次の手順に従ってCD-ROMを取り出します。

- POWERスイッチを押してExpressサー パの電源をOFF (POWERランプ消灯)に する。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの金属製のピン(太めのゼムクリップを引き伸ばして代用できる)をCD-ROM前面右側にある強制イジェクトホールに差し込んで、トレーが出てくるまでゆっくりと押す。



- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもCD-ROMが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. CD-ROMを取り出す。

5. トレーを押して元に戻す。

CD-ROMの取り扱いについて

ExpressサーバにセットするCD-ROMは次の点に注意して取り扱ってください。

- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- CD-ROMを落とさないでください。
- CD-ROMの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- CD-ROMにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接CD-ROMに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、CD専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、 ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

オプションの取り付け

オプションデバイスの取り付け方法および注意事項について記載しています。

- ここで示す取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この場合の装置および
 ここで示す取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この場合の装置および
 部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承く
 ださい。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行わせるようお勧めします。
 - オプションおよびケーブルはNECが指定する部品を使用してください。指定以外の部 品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損についての修理は有料となり ます。
 - ハードウェア構成を変更した場合も、必ずシステムをアップデートしてください(38 ページまたは59ページを参照)。

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け・取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくだ さい。




ハードウェア編

静電気対策について

Expressサーバ内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け・取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

● リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に本体の塗装されていない金属フレームに触れて身体に蓄積された静電気を放電しま す。

また、作業中は定期的に金属フレームに触れて静電気を放電するようにしてください。

- 作業場所の確認
 - 静電気防止処理が施された床またはコンクリートの上で作業を行います。
 - カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。
- 作業台の使用

静電気防止マットの上に本装置を置き、その上で作業を行ってください。

- 着衣
 - ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
 - 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
 - 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。
- 部品の取り扱い
 - 取り付ける部品は本装置に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
 - 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
 - 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

取り付け/取り外しの準備

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。

- 1. OSのシャットダウン処理を行う。
- 2. POWERスイッチを押してExpressサーバの電源をOFF(POWER/SLEEPランプ消灯)にする。
- 3. Expressサーバの電源コードをコンセントから抜く。



- 4. Expressサーバ背面に接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 5. Expressサーバの前後左右および上部に1~2mのスペースを確保する。

取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。

サイドカバー

サイドカバーは本体内蔵デバイスやマザーボードにアクセスするときに取り外します。右側のサイドカバーは取り外す必要はありません。

取り外し

次の手順に従ってサイドカバーを取り外します。



- 1. 前ページを参照して準備をする。
- 2. ネジ2本をゆるめる。
- 3. 装置後方に少し引いてから取り外す。
- サイドカバーをしっかり持って取り外す。



取り付け

サイドカバーは「取り外し」と逆の手順で取り付けることができます。 サイドカバーのにあるフックが Expressサーバのフレームや穴に確 実に差し込まれていることを確認し てください。



オプションの取り付け/取り 外しが終ったら、取り外した サイドカバーを確実に取り付 けてください。左側のサイド カバーの取り付け状態はカ バーセンサで監視されていま す。



ボトムダクトカバー

ボトムダクトカバーはPCIボードの取り付け/取り外しをするときに取り外します。



ボトムダクトカバーは必ず取り付けてください。カバーを外した状態で運用すると、装置内 部の冷却効果が低下し、システム全体のパフォーマンスに影響するばかりでなく、高温に よる本体および搭載デバイスの故障の原因となります。

取り外し

次の手順に従ってボトムダクトカバーを取り外します。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- サイドカバーを取り外す(103ページ参照)。
- ボトムダクトカバーの左側を持ち、左端 のタブが本体のフレームから外れるまで 手前に引く。
- ボトムダクトカバーを装置後方に少し引き、カバー右端にあるタブをホットスワップファンホルダ側面にあるスロットから外して装置から取り外す。



取り付け

次の手順に従ってボトムダクトカバーを取り付けます。

 ボトムダクトカバー右端にあるタブを ホットスワップファンホルダ側面にある スロットに合わせて差し込む。



- ボトムダクトカバーの左端のタブが本体 のフレームに差し込まれるようにしなが ら本体に取り付ける。
- 3. サイドカバーを取り付ける。



トップダクトカバー

トップダクトカバーはDIMMやプロセッサの取り付け/取り外しをするときに取り外します。



トップダクトカバーは必ず取り付けてください。カバーを外した状態で運用すると、装置内 部の冷却効果が低下し、システム全体のパフォーマンスに影響するばかりでなく、高温によ る本体および搭載デバイスの故障の原因となります。

取り外し

次の手順に従ってトップダクトカバーを取り外します。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- サイドカバーを取り外す(103ページ参照)。
- トップダクトカバーの左側を持ち、左端 のタブが本体のフレームから外れるまで 手前に引く。
- トップダクトカバーを装置後方に少し引き、カバー右端にあるタブをホットスワップファンホルダ側面にあるスロットから外して装置から取り外す。



取り付け

次の手順に従ってトップダクトカバーを取り付けます。

- トップダクトカバー右端にあるタブを ホットスワップファンホルダ側面にある スロットに合わせて差し込む。
- トップダクトカバーの左端のタブが本体 のフレームに差し込まれるようにしなが ら本体に取り付ける。
- 3. サイドカバーを取り付ける。



3.5インチハードディスク

Expressサーバの前面にある3.5インチデバイスベイには、ハードディスクを取り付けるス ロットを5つ用意しています。ハードディスクは取り付けられていません(ビルド・トゥ・ オーダーを除く)。別途購入してください。

NECで指定していないハードディスクを使用しないでください。サードパーティのハー **-**0 ドディスクなどを取り付けると、ハードディスクだけでなくExpressサーバ本体が故 重要 障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください。

- N8150-161(18.1GB、10,000rpm、Ultra320)
 N8150-162(36.3GB、10.000rpm、Ultra320)
- N8150-163(73.2GB、10,000rpm、Ultra320)
- N8150-171(146GB、10.000rpm、Ultra320)
- N8150-164(18.1GB、15,000rpm、Ultra320)
- N8150-165(36.3GB、15,000rpm、Ultra320)
- N8150-172(73.2GB、15,000rpm、Ultra320)
- ディスクアレイの構築については、ディスクアレイコントローラに添付の説明書を参照してください。

5つのスロットには約25.4mm(1インチ)厚のハードディスクを取り付けることができます。 SCSI IDは右からID0~ID4の固定で設定されています。

出荷時の構成では、3.5インチデバイスベイのケーブルがマザーボード上のUltra320 SCSI コネクタに接続されています。

ディスクアレイを構成する場合は、3.5インチデバイスベイのケーブルをディスクアレイコントローラに接続します。増設するハードディスクのSCSI規格は、同じ規格のもの (Ultra320 SCSI)を使用してください。

3.5インチデバイスベイの空きスロットにはダミートレー(ハードディスクの取り付けられて いないトレー)または冷却スポンジが取り付けられています(一番右のスロットを除く)。こ れは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクを搭載していないスロッ トにはダミートレーまたは冷却スポンジを取り付けてください。



ダミートレーまたは冷却スポンジは、本装置専用品を使用してください。

取り付け

次に示す手順でハードディスクを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手 順で行えます。

ヒント

ハードディスクは、フロントドアを開けるだけで取り付け/取り外しを行うことができま す。またディスクアレイ構成ではExpressサーバの電源がONのままでも行えます。



ディスクアレイを構成している場合は、同じパックを構成するハードディスクの容量などの 仕様が同じものを使用してください。

- 1. 102ページを参照して準備をする(ディスクアレイ構成時を除く)。
- 2. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 3. ハードディスクを取り付けるスロットを確認する。

スロットは5つあります。また、SCSI IDはスロットの位置で決まっています(右から順にSCSI ID0~ID4)。

取り付けるスロットにダミートレーが取り付けられている場合は、ダミートレーを取り外す。

₩O iii

ダミートレーは大切に保管しておいて ください。

オプションの増設HDDケージの空きス ロットには、ハードディスクと同じタ イプのトレーが取り付けられています (ハードディスクは搭載されていません)。トレーの取り外し方法について は、この後のハードディスクの取り外 し手順と同じです。参照してください。



5. ハードディスクのロックを解除する。

 増設するハードディスク(トレー付き)と ハンドルをしっかりと持ってスロットへ 挿入する。

∎ਾ0≣ੁੁ

- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハードディスクは両手でしっかり とていねいに持ってください。

7. ハンドルをゆっくりと持ち上げる。

「カチッ」と音がしてロックされます。



ハンドルとトレーに指を挟まないよう に注意してください。



ハンドルのフックがフレームに引っ掛 かっていることを確認してください。





デバイスベイ底面から見た図

8. 手順2で開いたドアを確実に閉じる。

ハンドル

取り外し

次の手順でハードディスクを取り外します。



ハードディスク内のデータについて

取り外したハードディスクに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情 報など)が第三者へ漏洩することのないように確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマン ドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクに書き込まれ たままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復 元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有 償)を利用し確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳 細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



ハードディスクが故障したためにディスクを取り外す場合は、ハードディスクのDISKラン プがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。

- 1. 102ページを参照して準備をする(ディスクアレイ構成時を除く)。
- 2. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- レバーを押してロックを解除し、ハンド ルを倒す。



- ハンドルとハードディスクをしっかりと 持って手前に引き出す。
- 5. ハードディスクを取り外したまま Expressサーバを使用する場合は、空い ているスロットにダミートレーを取り付 ける。
- 6. 手順2で開いたドアを確実に閉じる。



ハードウェア編

ディスクアレイ構成の場合、故障したハードディスクの交換後、交換した新しいディスクに 交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことのできるオー トリビルド機能を使用することができます。

オートリビルド機能は、RAID1、またはRAID5、RAID0+1に設定されているディスクアレ イで有効です。

オートリビルドは、故障したハードディスクをホットスワップ(電源ONの状態でのディスクの交換)するだけで自動的に行われます。オートリビルドを行っている間、ハードディスクにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルドを行っていることを示します。

- オートリビルドに失敗すると、ハードディスクにあるDISKランプがアンバー色に点灯
 します。もう一度ディスクの取り外し/取り付けを行ってオートリビルドを実行してください。
 - ディスクアレイ監視ユーティリティをインストールしている場合は次のような表示や動作をすることがありますが、オートリビルド終了後、オートリビルドを行ったハードディスクのDISKランプがアンバー色に点灯していなければ、オートリビルドは正常に行われています。
 - オートリビルド中に「Rebuild was canceled」と画面に表示される。
 - オートリビルドをいったん終了して再開しているような動作をする。

オートリビルドを行うときは、次の注意を守ってください。

- ハードディスクが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源をOFFにしないでください。
- ハードディスクの取り外し/取り付けは、90秒以上の間隔をあけて行ってください。
- 他にリビルド中のハードディスクがある場合は、ディスクの交換を行わないでください (リビルド中はハードディスクにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯して います)。

増設HDDケージ

増設HDDケージは内蔵型のハードディスクを5台搭載することができます。



増設HDDケージを搭載すると、最大10台のハードディスクを内蔵することができます。

HDDケージに搭載されるハードディスクのSCSI IDはID8~ID12に固定で割り当てられています。

また、HDDケージのインタフェースケーブルをディスクアレイコントローラに接続すること で搭載したハードディスクをディスクアレイ構成で運用することもできます。



取り付け

次の手順に従ってHDDケージを取り付けます。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- 2. 次の部品を取り外す。
 - サイドカバー(103ページ参照)
 - ボトムダクトカバー(104ページ参照)
- 3. HDDケージを取り付けるスロットにある ブラケットを取り外す。



4. HDDケージをスロットに挿入する。



完全に押し込まないでください。イン タフェースケーブルを接続しやすくす るためです。

5. マザーボードからHDDケージに接続して いるSCSIケーブルを外し、標準装備の HDDケージから図に示すケーブルを外 す。



0







 ホットスワップファンユニットのファン ケーブル(3つ)をマザーボードから取り 外す。



7. ホットスワップファンユニットを固定し ているネジ3本を外す。



8. 本体前面から標準装備のHDDケージを固定しているネジ5本を外し、HDDケージ を約2cmほど本体前面に引き出す。



- ホットスワップファンユニットをずらし てホットスワップファンユニットのHDD ケージ側のフレームを本体のシャーシか ら外す。
- 10. マザーボード上のSCSIコネクタまたは ディスクアレイコントローラやSCSIコン トローラのコネクタにケーブルを接続す る。



HDDケーシに接続して(ケーブル(手順10参照)

11. SCSIケーブルをHDDケージに接続する。

詳しくは「ケーブル接続」を参照してくだ さい。



上段のHDDケージへ接続するケーブル はホットスワップファンユニットの中 央部分を通します。下段のHDDケージ の場合は、ホットスワップファンユ ニットの下側を通します。



- 12. ホットスワップファンユニットを元に戻してネジ3本で固定する。
- 13. 手順6で外したホットスワップファンユニットのファンケーブルをマザーボードに接続する。

₩O III

ファンケーブルは必ず接続してください。ケーブルを接続せずに運用すると、装置内部の冷却 効果が低下し、システム全体のパフォーマンスに影響するばかりでなく、高温による本体およ び搭載デバイスの故障の原因となります。

本体ノレームに51つ かかっているツメ

 手順5で外したケーブルを標準装備の HDDケージに接続し、増設HDDケージの 電源コネクタ(2個)とHSBPコネクタに ケーブルを接続する。

> HSBPケーブルのマザーボード側のコネ クタは、HSBP(B)コネクタに接続して ください。



- 15. 本体内部へ完全に押し込む。
- 16. HDDケージに添付のネジ(5本)で固定する。

標準装備のHDDケージは手順5で外した ネジで固定します。固定位置は右図と同 じ場所です。



- 17. 取り外した部品を取り付け直し、Expressサーバを組み立てる。
- HDDケージにハードディスクを取り付ける。
 前述の「3.5インチハードディスク」を参照してください。

取り外し

取り外しは、「取り付け」の逆を行ってください。

電源ユニット

電源ユニットを増設して、3台の電源ユニットでExpressサーバまたはディスク増設ユニットを動作させていると、万一、電源ユニット(1台)が故障してもシステムを停止することなく運用することができます(冗長機能)。

取り付け

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- ブランクカバーの取っ手をつまみながら 手前に引く。

ブランクカバーのロックが解除されま す。

3. ブランクカバーを取り外す。

★● 重要
取り外したカバーは大切に保管しておいてください。



4. 電源ユニットを差し込む。

電源ユニットはまっすぐに差し込んで ください。差し込んでいる途中でなな めにしたり、上下左右に力を加えたり すると、電源ユニットと内部の接続コ ネクタを破損するおそれがあります。

チェック

取っ手にあるロックで確実に固定され ていることを確認してください。

 増設用ACインレットを保護しているダス トカバーをペンチなどでつまんで取り外 す。

₩O 重要

取り外したダストカバーは大切に保管 しておいてください。



6. 電源コード(2本)を接続する。

標準で添付されていたものと増設した電源ユニットに添付されていたコードを使います。コードを接続するとACスタンパイランプのうちの「ACR」ランプを除いたランプが点灯します。「AC1」と「AC2」が点灯していない場合は、電源が正しく装置へ供給されていることを確認してください。それでも点灯しない場合は、電源コードの破損、または電源ユニットを搭載しているパワーサプライベイの故障が考えられます。保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

7. Expressサーバの電源をONにする。

各電源ユニットのAC POWERランプが点 灯します。3台の電源ユニットを搭載し ている場合(冗長機能を持たせている場 合)は、ACスタンバイランプの「ACR」ラ ンプが点灯し、システムが冗長電源機能 を持っていることを示します。

8. STATUSランプやPOSTで電源ユニット に関するエラー表示がないことを確認す る。

> エラー表示の詳細については86ページを 参照してください。

> また、AC POWERランプが消灯している 場合は、もう一度電源ユニットを取り付 け直してください。それでも同じ表示が 出たときは保守サービス会社に連絡して ください。



故障した電源ユニットの交換

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。



正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。



Expressサーバ(またはディスク増設ユニット)に3台の電源ユニットが取り付けられていて、その内の1台が正常に動作(AC POWERランプ点灯)している場合は、システム稼働中(電源ONの状態)でも故障した電源ユニットを交換できます(次の手順2をとばしてください)。

- 1. 背面にある電源ユニットのランプの表示(AC POWERランプがアンバー色に点灯)で故障してい る電源ユニットを確認する。
- 2. システムを終了しPOWERスイッチを押して電源をOFFにする。
- 電源ユニットの取っ手をつまみながら手前に引く。
 電源ユニットのロックが解除されます。

- 4. 電源ユニットを取り外す。
- 5. 電源ユニットを交換せず2台の電源ユ ニットで運用する場合は、「取り付け」の 手順2で取り外したブランクカバーとAC インレットのダストカバーを取り付け る。



∎ਾ0≣ਾ

装置内部の冷却効果を保持するためにも電源ユニットを取り付けていないスロットにはブラン クカバーを取り付けてください。また、感電などを防止するために電源コードを接続しないAC インレットにダストカバーを取り付けてください。

6.「取り付け」の手順3~8の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の確認をする。



3台の電源ユニットで動作していたExpressサーバ本体の電源ユニットを電源ONのまま交換した ときは、AC POWERランプが点灯します(運用を停止している間に交換したときは電源コード を接続するとランプが点滅し、電源をONにすると点灯します)。

5.25インチデバイス

Expressサーバには、CD-ROMドライブや磁気テープドライブなどのバックアップデバイス を取り付けるスロットを2つ用意しています。



- SCSIデバイスを取り付ける場合、終端抵抗の設定は「OFF」に、SCSI IDは他のデバイ スと重複しないように設定してください。設定方法については、それぞれの装置の説明 書を参照してください。
 - デバイスはスロット1、スロット2の順に取り付けてください。
 - N8151-39 内蔵DAT集合型[DDS-4]を取り付ける場合はデバイスに取り付けられている電源分岐ケーブルを使用してください。
 - 増設HDDケージをマザーボード上のSCSIコネクタBに接続している場合もしくは外部 SCSIケーブルをマザーボード上のSCSIコネクタに接続している場合は、別売のSCSI コントローラが必要です。
 - N8151-12BC 内蔵DATまたはN8151-25A 内蔵MOを取り付ける場合には Expressサーバに添付のケーブルブストッパを追加する必要があります。
 - N8151-32 内蔵DVD-RAMを取り付ける場合は、動作モードを「SLAVE」にしてください。また、CD-ROMドライブが搭載されているスロットへ内蔵DVD-RAMを取り付け、CD-ROMドライブをスロット1へ取り付け直してください。

取り付け

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- 2. サイドカバーを取り外す(103ページ参照)。
- ダミーカバーを固定しているネジ2本を 外す。
- 4. <内蔵DVD-RAMを取り付ける場合のみ>

CD-ROMドライブに接続しているケーブ ルを取り外し、CD-ROMドライブを固定 しているネジ2本を外した後、本体から CD-ROMドライブを取り出す。

5. ダミーカバーを手前に静かに引き出す。



6. Expressサーバに添付のレールをデバイ スに添付のネジ(4本)で5.25インチデバ イスに固定する。



|₩-0重要

- 必ずデバイスに添付のネジを使用してください。添付のネジより長いネジや径の異なるネジを使用するとデバイスを破損するおそれがあります。
- ダブルハイトのデバイスを取り付けるときにはExpressサーバに添付されているDLTデバ イスレール(L字型の大きい方のレール)を使用してください。
- 7. デバイスベイにデバイスを静かに押し込む。



- デバイスを押し込むときにケーブルをはさんでいないことを確認してください。
- DVD-RAM装置の場合は、DVD-RAM装置をCD-ROMドライブが搭載されていたスロット へ、CD-ROMドライブをスロット1へ取り付けてください。

ਰਾ

スロットを2つ使う5.25インチデバイスが入りづらい場合は、5.25インチデバイスを少し持ち上げるようにしてスロットに入れてください。

8. 手順3、4で外したネジでデバイスを固定する。



9. 取り付けた5.25インチデバイスが、Expressサーバ前面から飛び出しすぎていないかどうか確認 する。

標準装備のCD-ROMドライブを目安に確認してください。

10. 装置側面からデバイスにインタフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

詳しくは「ケーブル接続」を参照してください。

ਰਾ

コネクタのピンが曲がったり、確実に接続していなかったりすると、誤動作の原因となります。 5.25インチデバイスと各ケーブルコネクタを見ながら確実に接続してください。

チェック

ケーブルをはさんでいないことを確認してください。



本体内蔵のSCSIケーブルを使ってオプションのSCSIコントローラに接続する場合は、右図のようにケーブルを配線してください。ホットスワップファンユニットを取り外す必要がある場合は、この前の項で説明している「増設HDDケージ」でホットスワップファンユニットの取り外しを説明しています。



<IDEデバイスの場合>

マザーボード上のIDEコネクタに接続されているケーブルをDVD-RAM、CD-ROMドライブの順 に接続してください。

₩O EE

- 内蔵のSCSIケーブルのコネクタにはあらかじめWide-Narrow変換コネクタがついています。次の5.25インチデバイスを取り付けたときは、Wide-Narrow変換コネクタを取り外してデバイスのSCSIコネクタに接続してください。取り外したWide-Narrow変換コネクタは大切に保管しておいてください。
 - N8151-34A 内蔵AIT
- N8151-39 内蔵DAT集合型
- N8151-41A 内蔵AIT
- N8151-37 内蔵LTO
- N8151-46 内蔵AIT
- N8151-40 内蔵LTO
- N8151-29 内蔵AIT集合型
- N8151-45 内蔵DAT
- N8151-49 内蔵LTO
- SCSIコネクタからケーブルを外すときはプルタブ(コネクタ部分)を持って引き抜いてください。ケーブル部分を持って引き抜くとピンが曲がったり、内部のケーブルが断線したりして誤動作の原因となります。

- N8151-12BC 内蔵DATまたは、 N8151-25A 内蔵MOを取り付けたとき は、Expressサーバに添付のケーブルス トッパを取り付ける必要があります。
- 12. 取り外した部品を取り付ける。
- ソフトウェア編の「Express本体用バンド ルソフトウェア」ー「バックアップ装置 ファームウェアアップデートツール」を参照してファームウェアをアップデートする。
- 14. SCSIデバイスの場合は、174ページの 「SCSI BIOS」を参照してセットアップを する。



取り外し

取り外しは、「取り付け」の逆を行ってください。

PCIボード

Expressサーバには、PCIボードを取り付けることのできるスロットを6つ用意しています。



PCIボードは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの金属フレーム部分などに触れて身体 の静電気を逃がしてからPCIボードを取り扱ってください。また、PCIボードの端子部分や 部品を素手で触ったり、PCIボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関 する説明は101ページで詳しく説明しています。



PCIボードを取り付けたり、取り外したり、取り付けていたスロットを変えたりした場合 は、必要に応じてBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を使って割り込みライン (IRQ)などの詳細な設定を変更してください。Expressサーバの出荷時の割り込みラインの 状態やI/O空間の設定については、186ページを参照してください。



取り付け

次の手順に従ってPCIボードスロットに接続するボードの取り付けを行います。



- 取り付けるボードによっては隣のスロットのコネクタキャップや、外付けSCSIコネク タを取り外してボードを取り付けなければならない場合があります。
- PCIボードスロット#1、#5、#6には3.3V PCIボードおよびユニバーサルPCIボード を取り付けることができます。
- PCIボードスロット#2、#3、#4には5V PCIボードおよびユニバーサルPCIボードを 取り付けることができます。



PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とPCIボードスロットのコネクタ形 状が合っていることを確認してください。

オプションデバイスと取り付けスロット一覧

型 名	製品名	スロット	PCI#1	PCI#2	PCI#3	PCI#4	PCI#5	PCI#6
			64-bit/ 133MHz	32-bit/33MHz			64-bit/100MHz	
		スロット サイズ	Full-height					
		PCIボードタ イプ	3.3V 3.3V/5V 3.3V				3V	
		搭載可能な ボードサイズ	ロング/ショート					
N8103-65	SCSIコントロー [:]	5	0	0	0	0	0	0
N8103-56	SCSIコントローラ		0	0	0	0	0	0
N8103-64	ディスクアレイコントローラ (A) *1		0	0	0	0	0	_
N8103-80	ディスクアレイコントローラ *8		0	_	_	_	0	0
N8103-81			0		-	_	0	0
NO 190-100			0	0	0	0	0	0
108103-200	Fibre Channel $\exists \mathcal{Y} \vdash \Box = \forall \forall z$		0	0	0	0	0	0
N8190-105	Fibre Channelコントローラ*7		0	0	0	0	0	0
N8504-101	高速回線ボード		_	0	0	0	-	_
N8504-56	ISDN高速回線ボード		—	\bigcirc	0	0	-	_
N8504-102	高速多回線ボード		—	0	0	0	-	—
N8104-84	1000BASE-SX接続ボード *3		0	0	0	0	0	0
N8104-103	1000BASE-T接新	続ボード *2	0	\bigcirc	0	0	0	0
N8104-113	1000BASE-T接新	続ボード *3	0	0	0	0	0	0
N8104-111	100BASE-TX接続ボート ^{**4}		0	0	0	0	0	0
N8104-80	100BASE-TX接続ボード *2		0	0	0	0	0	0
N8104-86	100BASE-TX接続ボード *2		0	0	0	0	0	0
N8104-94	4回線音声・FAX処理ボード		0	0	0	0	0	0
N8104-95	4回線音声処理ボード		0	0	0	0	0	0
N8104-96	12回線対応音声処理ボード		0	0	0	0	0	-
N8104-82	きま認識ボード基本セット*5		—	0	0	0	-	_
N8108-09) 音声認識ボード *6		—	\bigcirc	0	0	_	-

○ 搭載可能 - 搭載不可

*1 最大4枚搭載可能。他のディスクアレイコントローラとの混在不可。

*2 最大2枚搭載可能。

*3 64-bit PCI対応。N8103-84、N8103-103のいずれか1枚。AFT時は同じボードをN8103-84は最大2枚、N8103-103は最大4枚搭載可能。

*4 最大4枚搭載可能。

*5 1枚目はN8504-82基本セットを搭載し、2枚目以降の増設にはN8508-09ボードを搭載する。

*6 最大3枚搭載可能。1枚目はN8504-82基本セットを搭載し、2枚目以降の増設にはN8508-09ボードを搭載する。

*7 N8103-200との混在不可。PCI#2・3・4に搭載時はいずれか1つにのみ搭載可能。動作は1Gbpsとなる。

*8 N8103-80とN8103-81以外のディスクアレイコントローラとの混在不可。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- 2. 次の部品を取り外す。
 - サイドカバー(103ページ参照)
 - ボトムダクトカバー(104ページ参照)
- 3. ボードを取り付けるスロットを確認し、コネクタキャップを取り外す。



取り外したコネクタキャップは、大切に保管しておいてください。

 取り付けるスロットと同じ位置にある増 設スロットカバーの先端にあるタブを押 してロックを解除し、タブを開く。

タブを開く際は、閉じた位置から90度 以上開かないでください。無理に開く とタブを破損するおそれがあります。



5. 増設スロットカバーを取り外す。

増設スロットカバーは本体内側から指で 押すと簡単に外れます。



取り外した増設スロットカバーは、大 切に保管しておいてください。



 部品面を下にしてExpressサーバ右側に あるガイドレールの溝にボードを合わせ てゆっくりサーバ内へ差し込む。



ロングカードの場合は、ボードの端が ホットスワップファンホルダにある溝 に確実に差し込まれ、固定されている ことを確認してください。

7. ボードの接続部分がスロットに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。

ਰਿਡ

うまくボードを取り付けられないとき は、ボードをいったん取り外してから 取り付け直してください。ボードに過 度の力を加えるとボードを破損するお それがありますので注意してください。

- 8. 手順4で開いたタブを閉じる。
- 9. 取り外した部品を取り付ける。
- **10.** Expressサーバの電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、86ページのエラーメッセージ 一覧を参照してください。

11. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは157ページをご覧ください。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行い、コネクタキャップと増設スロットカバー を取り付けてください。



ハードウェア編

ディスクアレイコントローラボード

「LSI-Logicディスクアレイコントローラボード(N8103-64/80/81)」は、データの信頼性を 向上させるために用意されたオプションのPCIボードです。

このボードを取り付けると、Expressサーバの3.5インチデバイスベイのハードディスクやオ プションのDISK増設ユニットのハードディスクを「ディスクアレイ構成」で使用することが できます(下表は本体標準装備のHostRAIDとの比較を加えた説明です)。

	機能の概要				
機能	HostRAID (本体標準装備)	LSI-Logicディスクアレイ コントローラ			
RAIDレベル	RAID0、1、10(0+1)	RAIDO、1、5、10、50			
ホットプラグ*	システムが稼働している状態でハードディスクなどのデバイスを交換すること ができます。				
オートリビルド*	故障したハードディスクを新品のハードディスクに交換した後、残りのハード ディスクのデータから故障したハードディスクが持っていたデータを自動的に 復元します。				
エキスパンド キャパシティ	未サポート	稼働中のシステムを停止することなくハードディ スクの増設をすることにより、ディスクアレイの 使用可能領域や論理ドライブを自動的に拡張しま す。			

* ただし、HostRAIDについてはWindowsオペレーティングシステムが稼働している場合にのみサポートします。また、管理ユーティリティをインストールしておく必要があります。

注意事項

ディスクアレイを構築する上で注意していただきたい点について説明します。

- ディスクアレイコントローラボードは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからディスクアレイコントローラボードを取り扱ってください。また、ディスクアレイコントローラボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ディスクアレイコントローラボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は101ページで詳しく説明しています。
- ディスクアレイ構成に変更する場合や、RAIDを変更する場合は、ハードディスクを初期 化します。ディスクアレイとして使用するハードディスクに大切なデータがある場合 は、バックアップを別のハードディスクにとってからボードの取り付けやディスクアレ イの構築を行ってください。
- ディスクアレイを構築するには2台以上のハードディスクが必要です。
- ディスクアレイとして使用するハードディスクはパックごとにディスク回転速度と容量が同じハードディスクを使用してください。
- ボードを取り付けられるスロットについては125ページを参照してください。
- N8103-64は最大4枚、N8103-80/81は最大3枚まで取り付けることができます。
- ディスクアレイコントローラボードを取り付けたExpressサーバはディスクアレイ構成のさまざまなRAID(Redundant Arrays of Inexpensive[Independent] Disks)レベルを設定することができます。設定できるRAIDやデータ転送速度、アレイ構成についての詳細な説明は、ディスクアレイコントローラに添付の説明書を参照してください。

- ディスクアレイを構成すると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレイを 構成するハードディスクの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。
- BIOSユーティリティ「SETUP」の「Advanced」メニューの「PCI Configuration」で取り付けたスロット番号のパラメータの「Option ROM Scan」を「Enabled」にしてください。
- ディスクアレイコントローラボードを交換する場合

ディスクアレイの構成情報(コンフィグレーション情報)をディスクアレイコントローラ ボードにリストアしてください。リストアはコンフィグレーションユーティリティを使 用します。詳しくは、ディスクアレイコントローラに添付の説明書を参照してくださ い。ただし、ディスクアレイコントローラを交換した場合は、それぞれのユーティリ ティを使って新規でコンフィグレーション情報を作成してください。

複数のディスクアレイコントローラボードを搭載する場合、プートさせたいシステムディスクが接続されるディスクアレイコントローラボードは右表に示すPCIスロット番号でブート優先順位が一番高いスロットに搭載してください。例えば、4枚のディスクアレイコントローラボードをPCIスロット#1~#4に搭載した場合、システムディスクはPCIスロット#2に搭載したボードに接続します。

PCIスロット番号	ブート順位
PCIスロット#1	4
PCIスロット#2	1
PCIスロット#3	2
PCIスロット#4	3
PCIスロット#5	5
PCIスロット#6	6

内蔵ディスクをディスクアレイ構成にする場合

ディスクアレイコントローラボードを1枚取り付けたExpressサーバで、3.5インチデバイス ベイに取り付けているハードディスクをディスクアレイ構成に変えるケーブル接続の方法を 示します。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- 2. 次の部品を取り外す。
 - サイドカバー(103ページ参照)
 - ボトムダストカバー(104ページ参照)
 - 外付けSCSIコネクタ(140ページ参照)
- マザーボード上のUltra SCSIコネクタ (3.5インチデバイスペイ接続用)から SCSIケーブルを外す(①)。
- ディスクアレイコントローラを取り付ける。
 詳しくは、「PCIボード(124ページ)」を 参照してください。
- 手順3で外したSCSIケーブルのコネクタ をディスクアレイコントローラボードの コネクタに接続する(②)。



6. ディスクアレイコントローラボードの LEDコネクタとマザーボード上のDAC LEDコネクタをLEDケーブルで接続す る。

LEDケーブルはマザーボード上のDAC LEDコネクタに接続されています。

ディスクアレイコントローラボードのア クセス状態を本体前面のDISK ACCESS ランプで確認することができます。







- 7. 取り外した部品を取り付ける。
- 8. Expressサーバの電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、86ページのエラーメッセージ 一覧を参照してください。

9. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは157ページをご覧ください。

10. ユーティリティを使用してコンフィグレーションをする。

添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」に格納されているオンラインドキュメントまたはディス クアレイコントローラに添付の説明書を参照してください。

★● **「 1** 取り付けたボードによって使用するユーティリティが異なります。

DISK増設ユニットをディスクアレイ構成にする場合

N8141-32 DISK増設ユニットは最大14台取り付けることのできる専用の筐体(キャビネット)です。ディスクアレイコントローラボードを取り付けたExpressサーバはDISK増設ユニットを最大8台まで接続できます(DISK増設ユニットについての詳しい説明については、142ページの「ケーブル接続」またはDISK増設ユニットの説明書を参照してください)。

- - DISK増設ユニットに接続するためには、本体をラックマウントタイプにするか、 DISK増設ユニットをタワータイプ(ペデストールタイプ)にしてください。タイプの変 更にはオプションのコンバージョンキットが必要です。

N8141-32 DISK増設ユニットと接続するためには、次のいずれかのオプションケーブルが 必要です。

- K410-93(01) 増設ユニット接続SCSIケーブル
- K410-93(03) 増設ユニット接続SCSIケーブル
- K410-93(06) 増設ユニット接続SCSIケーブル

DISK増設ユニットを接続後、EXPRESSBUILDERの「ディスクアレイコンフィグレーション ユーティリティ」を使って、DISK増設ユニットをディスクアレイ構成に設定してください。 設定の詳細とその方法については、「ソフトウェア編」を参照してください。

DISK増設ユニットをディスクアレイ構成に設定すると、DISK増設ユニットに取り付けた ハードディスクのうちのどれかが故障してデータが破壊されても、ディスクアレイコント ローラボードが持つ「オートリビルド」機能によってデータを復旧することができます(電源 がONのまま故障したディスクを交換(ホットスワップ)してください)。

プロセッサ(CPU)

標準装備のCPU(Intel Xeon Processor)に加えて、もう1つCPUを増設することができます。



マザーボード



オプションのCPUの中には異な るレビジョン(ステッピング)の ものが含まれている場合があり ます。異なるレビジョンのCPU を混在して取り付けた場合、 Windowsではイベントビューア のシステムログに以下のような ログが表示されますが、動作に は問題ありません。

ベントのプロパティ				? ×
1/21				
日付: 時刻: 種類: ユーザー(<u>U</u>): コンピュータ(<u>C</u>):	2001/07/02 22:13 情報 N/A SERVER-1	ソース: 分類: イベント ID:	Application Popup なし 41	
説明(<u>D</u>): このマルチプロセ てのプロセッサを セッサに制限し この混合プロセ	2ッサ システムの C E使用するためにオ・ ます。このシステムT ッサがサポートされ、	PU は、一部) ペレーティング で問題が発生 ているかどうか	が同じリビジョン レベルで(システムをシステムで可自 する場合は、CPU 製造 を確認してください。	はありません。すべ 診な最小のブロ 元に問い合わせて
, データ(T): (●	NYTE C) ワード(<u>W</u>)		
0000: 00 00 0008: 00 00 0010: 02 00 0018: 00 00 0020: 00 00	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 40 40 00 00	0.)0)0	×
		OK	キャンセル	道用(金)

取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。(図はわかりやすくするためにリテンションの一部 を省略しています。)

■● CPUは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静 電気を逃がしてからCPUを取り扱ってください。また、CPUのピンを素手で触ったり、 CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は101ページで詳し く説明しています。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- 2. 次の部品を取り外す。
 - サイドカバー(103ページ参照)
 - ボトムダクトカバー(104ページ参照)
 - トップダクトカバー(106ページ参照)
- 3. CPUソケットの位置を確認する。
- ソケットのレバーを持ち上げてダストカ バーを取り除く。

₩

レバーは止まるまで完全に開いてくだ さい。レバーは120度以上開きます。



5. CPUをソケットの上にていねいにゆっく りと置く。

チェック

CPUの向きに注意してください。CPU とソケットは誤挿入を防止するために CPUとソケットにはピンマークがあり ます。CPUとソケット側のピンマーク を確認して正しく取り付けてくださ い。



リテンション

6. CPUを軽くソケットに押しつけてからレ バーを倒して固定する。

7. ヒートシンクをCPUの上に置く。

 ヒートシンククリップでヒートシンクを 固定する。

リテンションの側面中央にあるタブに ヒートシンククリップのクリップを引っ かけ(①)、一方のクリップをリテンショ ンのタブに引っかけます(②)。 次に、クリップを押さえながら、最後 に、もう一方のヒートシンククリップを リテンションのタブに引っかけます (③)。

- ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認する。

₩-0 III

斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取り外してから、もう一度取り付け直してください。

水平に取り付けられない原因には次のことが考えられます。

- CPUが正しく取り付けられていない。
- ヒートシンククリップを正しく引っかけていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。

10. 取り外した部品を取り付ける。

11. 「Main」メニューの「Processor Settings」 – 「Processor Retest」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは157ページをご覧ください。

12. 1CPU構成のExpressサーバにCPUを増設し、2つ以上のCPUで運用する場合に以下の手順を行う。

Windowsの場合: デバイスマネージャの「コンピュータ」のドライバが「ACPIシングルプロセッ サPC」になっている場合は「ACPIマルチプロッサPC」に変更し、メッセージ に従って再起動後、システムのアップデート(38ページまたは59ページ)を 行う。

取り外し

CPUを取り外すときは、「取り付け」の手順1~3を参照して取り外しの準備をした後、手順 8~4の手順に従って行ってください。ヒートシンクはヒートシンククリップをマイナスドラ イバ、または増設CPUに添付の取り外し工具を使って取り外した後、ヒートシンクを水平に 少しずらすようにして動かしてから取り外してください(この後の「重要」の3項を参照してく ださい)。



- CPUの故障以外で取り外さないでください。
- CPU #2にCPUを取り付けていない場合は、ダストカバーを取り付けておいてください。ダストカバーはCPUの冷却効果を高めるための適切なエアフローを起こすために必要な部材です。
 - 運用後は熱によってヒートシンクのそこにあるクールシートがCPUに粘着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く回して、ヒートシンクが CPUから離れたことを確認してから行ってください。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケットを破損するおそれがあります。

CPUの取り外し(または交換)後に次の手順を行ってください。

 SETUPを起動して「Main」-「Processor Settings」-「Processor Retest」の順でメニューを選択 し、取り外したCPUのエラー情報をクリアする(156ページ参照)。

CPUを交換した場合

「Main」-「Processor Settings」の順でメニューを選択し、増設したCPUのIDおよびL2 Cache Sizeが正常になっていることを確認する(156ページ参照)。

2. 「Main」メニューの「Processor Settings」 – 「Processor Retest」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは157ページをご覧ください。

DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、Expressサーバに取り付けられているマザーボー ド上のDIMMソケットに取り付けます。

マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが6個あり、標準で128MBのDIMMが2枚、DIMM#1と#2に取り付けられています(標準で取り付けられているDIMMも交換することができます)。

DIMMは2枚単位でDIMMソケット番号の小さい順に取り付けます。



マザーボード



- メモリは最大6GB(1GB×6枚)まで増設できます。
- POSTやESMPRO、オフライン保守ユーティリティのエラーメッセージやエラーログで はDIMMコネクタのことを「グループ」と表示される場合があります。グループの後に示 される番号は上図のコネクタ番号と一致しています。
取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。



- 1. 102ページを参照して準備をする。
- 2. サイドカバーを取り外す(103ページ参照)。
- 3. DIMMを取り付けるソケットを確認する。
- 4. DIMMを取り付けるソケットからDIMM コネクタカバーを取り外す。

DIMMが取り付けられていないコネクタ にはDIMMコネクタカバーが取り付けら れています。コネクタの両側にあるレ パーを左右にひろげると、ロックが解除 されDIMMを取り外せます。

〒0 重要

取り外したDIMMコネクタカバーは大 切に保管しておいてください。



5. DIMMをソケットにまっすぐ押し込む。



DIMMがDIMMソケットに差し込まれる とレバーが自動的に閉じます。





- 6. 取り外した部品を取り付ける。
- 7. Expressサーバの電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、86ページのエラーメッセージ 一覧を参照してください。

- 8. SETUPを起動して「Advanced」-「Memory Configuration」の順でメニューを選択し、増設した DIMMのステータス表示が「Normal」になっていることを確認する(158ページ参照)。
- 9. [Advanced]メニューの[Reset Configuration Data]を[Yes]にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは157ページをご覧ください。

10. Windowsを使用している場合は、ページングファイルサイズを推奨値(搭載メモリ x 1.5)以上に 設定する(Windows Server 2003は33ページ、Windows 2000は55ページ参照)。

取り外し

チェック

次の手順に従ってDIMMを取り外します。

 ● 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを 確認して、取り付けているDIMMソケット(グループ)を確認してください。

● DIMMは最低2枚搭載されていないとExpressサーバは動作しません。

- 1. 102ページを参照して準備をする。
- 2. 103ページを参照してサイドカバーを取り外す。
- 取り外すDIMMのソケットの両側にある レバーを左右にひろげる。
 ロックが解除されDIMMを取り外せま す。
- 4. 手順2で取り外した部品を取り付ける。



5. Expressサーバの電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、86ページのエラーメッセージ 一覧を参照してください。

- **6.** SETUPを起動して「Advanced」-「Memory Configuration」-「Memory Retest」の順でメニュー を選択し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする(158ページ参照)。
- 7. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは157ページをご覧ください。

ICMBコネクタ

Intelligent Chassis Management Bus (ICMB)を追加することで複数のサーバ間での制御・ 管理ができるようになります。

取り付け

ICMBコネクタは本体背面の外部SCSIケーブルコネクタのスロットか、PCIバススロットに 取り付けることができます。

● 外部SCSIケーブルコネクタのスロット

標準で取り付けられている外部SCSIケーブルを取り外し、空いたスロットにICMBコネ クタを取り付けます。詳しくは、ICMBコネクタに添付の説明書を参照してください。



取り外した外部SCSIケーブルは大切に保管しておいてください。



ICMBコネクタの取り付け向きを確認してください(下図を参照)。





• PCIボードスロット

PCIボードスロットへ取り付ける場合は、ICMBコネ クタに標準で取り付けられているブラケットをICMB コネクタに添付のPCIパネルに取り換えます。PCIパ ネルにはロープロファイルとフルハイトの2つの形状 があります。本装置では、フルハイトのPCIパネルを 使用します。



取り外した増設スロットカバーは大切に保管し ておいてください。



接続

取り付け後、ICMBコネクタに添付のICMB内部ケーブルをマザーボード上のICMBコネクタ に接続してください。接続位置については、ハードウェア編の冒頭にある「各部の名称と機 能」の「マザーボード」を参照してください。

サーバ間の接続には、別売のICMBケーブルを使用します。使用できるケーブルについては、保守サービス会社またはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

取り外し

「取り付け」で示す手順の逆の手順で取り外すことができます。

ケーブル接続

Expressサーバのケーブル接続を示します。

インタフェースケーブル

装置内部および装置外部とのインタフェースケーブルの接続の一例を示します。

標準構成

標準構成での接続例です。

Ultra SCSI(A) コネクタは内蔵の3.5インチデバイスベイ(標準装備のHDDケージ)に接続されています。ハードディスクはオプションです。別途購入してください。

Ultra SCSI(B) コネクタには5.25インチデバイスに接続するためのSCSIケーブルが取り付け られています。ケーブルには4つのSCSIコネクタがありますが、マザーボードから続く2つ のコネクタは使用しません。

装置内部に取り付けられている外部SCSIケーブルをUltra SCSI(B)コネクタに接続すると本 装置から外付けのSCSI機器に接続することができます。ただし、内蔵の5.25インチデバイ スは使用できなくなります。外付けのSCSI機器とのケーブル接続では、外部SCSIケーブル の線長(55cm)を含め3m以内としてください。



内蔵ハードディスクをディスクアレイ構成にする場合

内蔵の3.5インチデバイスベイに搭載されているハードディスクをディスクアレイ構成にす る場合は、オプションのディスクアレイコントローラボードを取り付け後、マザーボード上 のUltra SCSI(A)コネクタに接続しているSCSIケーブルをディスクアレイコントローラボー ドに接続します。本装置では最大4枚のディスクアレイコントローラボードを搭載すること ができます)。

ディスクアレイコントローラの中には複数のチャネルを装備しているものもあります。例えば、2つのチャネルのうち1チャネルを内蔵のSCSIバックボードに接続し、3.5インチデバイスベイのハードディスクへ、残りの1チャネルをDISK増設ユニットに接続することもできます。

ディスクアレイコントローラには、1つのチャネルに外付け用コネクタと内部用コネクタの 2つのコネクタがついているものがあります。同じチャネルを外付けと内部で使用しないよ う注意してください。



HDDケージを搭載した場合

内蔵の3.5インチデバイスベイにオプションのHDDケージを搭載した場合の接続例です。 この場合は、2台のHDDケージ内のハードディスクは2つのチャネルで制御されます。 上側(標準装備)のHDDケージ内のSCSI IDは右のスロットからID0~ID4、下側(HDDケージ) のSCSI IDは右のスロットからID8~ID12となります。

オプションの5.25インチデバイスを使用する場合はオプションのN8103-56 SCSIコント ローラボードを取り付けた後、マザーボード上のUltra SCSI(B)コネクタに接続している SCSIケーブルをSCSIコントローラボードに接続します。その際ホットスワップファンユ ニットを取り外す必要があります。詳細は114ページを参照してください。



2台のHDDケージ内に搭載したハードディスクをディスクアレイ構成にする場合は、複数の チャネルを持ったディスクアレイコントローラボードを使用し、チャネルごとにHDDケージ を接続してください。



内蔵DVD-RAM装置を搭載した場合

N8151-32 内蔵DVD-RAM装置は、IDEデバイスのオプションです。本装置に1台搭載する ことができます。

内蔵DVD-RAM装置を搭載する場合は、標準装備のCD-ROMドライブのスロットへ取り付け、CD-ROMドライブを5.25インチデバイスペイのスロット1へ搭載します。

内蔵DVD-RAM装置の動作モードは「SLAVE」に設定します(標準装備のCD-ROMドライブは「MASTER」に設定されています)。

ケーブルは、マザーボード上のIDEコネクタに接続されているケーブルを内蔵DVD-RAM装置、CD-ROMドライブの順番で接続します。



DISK増設ユニットとの接続

外付けのSCSIハードディスクディスク用キャビネット「DISK増設ユニット」とExpressサー バを接続するためには、ディスクアレイコントローラボードが必要です。 ディスクアレイコントローラボードを搭載したExpressサーバと接続できるDISK増設ユニッ トは、N8141-32 DISK増設ユニット(1台あたりのハードディスク搭載台数は14台)です。

<mark>∎</mark>−0 重要 DISK増設ユニットに接続するためには、本体をラックマウントタイプにするか、DISK増 設ユニットをタワータイプ(ペデストールタイプ)にしてください。タイプの変更にはオプ ションのコンバージョンキットが必要です。



最大構成のときの接続例

Expressサーバには、最大234台のハードディスクを接続することができます。

ハードディスクの接続を最大数にするには、本体内蔵の3.5インチデバイスペイのケーブル をマザーボード上のSCSIコネクタに接続して、ハードディスクをSCSI接続にします。 Expressサーバに取り付けるディスクアレイコントローラはN8103-64を使用します(4枚取 り付けます)。

ディスクアレイコントローラに接続するDISK増設ユニットには、N8141-32を使用します (1チャネルに14台のハードディスクを接続することができます)。

以上のハードウェア構成から、

(HDDケージ内のハードディスク数(5台) X HDDケージ(2台))+

(ディスクアレイコントローラの搭載枚数(4枚) X チャネル数(4チャネル)) X

DISK増設ユニットの1チャネルあたりのハードディスク搭載数(14台)) = 234台

まで接続ができます。

この構成では、3.5インチデバイスベイに搭載した5台は、ディスクアレイを構成できません。 また、5.25インチデバイスベイにSCSIファイルデバイスを搭載する場合は、オプションの SCSIコントローラが必要です。





本体内蔵の電源ユニットの電源ケーブルにはコネクタ番号が印刷されています(Pnn・nn:数字)。コネクタ番号と接続される内蔵デバイスは以下のとおりです。



━━━━ 電源ケーブル

BIOSのセットアップ

Basic Input Output System(BIOS)の設定方法について説明します。

Expressサーバを導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。

システムBIOS ~SETUP~

SETUPはExpressサーバの基本ハードウェアの設定を行うためのユーティリティツールです。このユーティリティはExpressサーバ内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時にExpressサーバにとって最も標準で最適な状態に設定 していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に 説明するような場合など必要に応じて使用してください。

- ┳━〇 SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 [Supervisor]と[User]の2つのレベルがあります。[Supervisor]レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変更ができます。[Supervisor]の パスワードが設定されている場合、[User]レベルのパスワードでは、設定内容を変更 できる項目が限られます。
 - OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワードを設定しないでく ださい。
 - Expressサーバには、最新のバージョンのSETUPユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

起 動

Expressサーバの電源をONにください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が 表示されます。パスワードを入力してください。



パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、Express サーバは動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。

ヒント

パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも 表示されています)。



カーソルキー(↑、↓)	画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択さ
	れています。
カーソルキー(←、→)	MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
<->+-/<+>+-	選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」がつ
	いているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
<enter>+—</enter>	選択したパラメータの決定を行うときに押します。
<esc>+-</esc>	ひとつ前の画面に戻ります。
<f1>+-</f1>	SETUPの操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。SETUPの
	操作についてのヘルプ画面が表示されます。 <esc>キーを押すと、元の画面に戻りま</esc>
	す。
<f9>+-</f9>	現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時の設定
	と異なる場合があります)。
<f10>+-</f10>	SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。

設定例

次にソフトウェアと連係した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設 定例を示します。

管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO」が持つ温度監視機能と連携させる

[Server]→[Thermal Sensor]→[Enabled]

[ESMPRO/ServerManager]を使ってネットワーク経由でExpressサーバの電源を制 御する

 $\label{eq:control} $$ Advanced Chipset Control} $$ Wake On LAN $$ Finabled $$ Server $$ Ac-LINK $$ First of $$ Control $$ Advanced Chipset C$

UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server」→「AC-LINK」→「Power On」
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFF のままにする 「Server」→「AC-LINK」→「Last State」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「StavOff」

起動関連

Expressサーバに接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」 「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

HWコンソールから制御する

「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする



メモリ縮退機能

- ① [Advanced]→[Memory Configuration]→[Extended RAM Step]→[Every-Location]
- ② [Advanced]→[Memory/Processor Error]→[Halt]

搭載しているメモリ(DIMM)の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→表示を確認する

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。



メモリ(DIMM)のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→「Yes」→リブートするとクリアされる

CPU関連

CPU縮退機能

- ① 「Server」→「FRB2 policy」→「Disabled Immediately」
- ② [Advanced]→[Memory/Processor Error]→[Halt]

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→表示を確認する

画面に表示されているCPU番号とマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応して います。



CPUのエラー情報をクリアする

「Main」→「Processor Settings」→「Processor Retest」→「Yes」→リブートするとクリアされる

キーボード関連

Numlockを設定する

[Advanced]→[Numlock]

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→パスワードを入力する 管理者パスワード(Supervisor)、ユーザーパスワード(User)の順に設定します。

POWERスイッチの機能を有効/無効にする

「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Enabled」(有効) 「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Disabled」(無効)

■ O POWERスイッチをマスクするとPOWERスイッチによるON/OFF操作に加え、「強制 「三要 シャットダウン(183ページ参照)」も機能しなくなります。

セキュアモードを設定する

「Security」→それぞれを設定する

外付けデバイス関連

外付けデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「I/O Device Configuration」→それぞれのデバイスに対して設定をする

内蔵デバイス関連

Expressサーバ内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「PCI Device」→それぞれのデバイスに対し て設定をする

ディスクアレイコントローラボードまたはグラフィックスアクセラレータボードを取り付け る

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot n」→「Option ROM Scan」→「Enabled」 n: 取り付けたスロット番号

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→「Reset Configuration Data」→「Yes」

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

「Exit」→「Exit Saving Changes」または「Save Changes」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

「Exit」→「Load Setup Defaults」

現在の設定をユーザー定義の設定として保存する

「Exit」→「Save Custom Defaults」

ユーザー定義の設定をロードする

[Exit]→[Load Custom Defaults]

パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定がで きます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を 説明をします。

Main

SETUPを起動すると、まずはじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility						
Main Advanced	Security	Server	Boot Exit			
System Time: System Date: Legacy Floppy A: Legacy Floppy B: Hard Disk Pre-Delay > Primary IDE Master > Primary IDE Slave > Secondary IDE Master > Secondary IDE Slave > Processor Settings Language:	[12:18:58] [05/05/2002] [1.44/1.25 MB 3.5"] [Disabled] [Disabled] [None] [None] [Auto] [None] [None]		Item Specific Help <tab>, <shift-tab>, or <enter> selects field.</enter></shift-tab></tab>			
F1 Help ↑ ↓ Sele Esc Exit ←→ Sele	ct Item -/+ ct Menu Er	Change Values ater Select Sub-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit			

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Legacy Floppy A	Disabled 360Kb 5.25" 1.2MB 5.25" 720Kb 3.5" [1.44.1.25MB 3.5"] 2.88MB 3.5"	フロッピーディスクドライブA(標準装備)の 設定をします。
Legacy Floppy B	[Disabled] 1.2MB 5.25" 720Kb 3.5" 1.44.1.25MB 3.5" 2.88MB 3.5"	フロッピーディスクドライブBの設定をしま す。本装置ではドライブBをサポートしてい ないので「Disable」にしてください。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled] 3 seconds 6 seconds 9 seconds 12 seconds 15 seconds 21seconds 30 seconds	POST中に初めてIDEデバイスヘアクセスす る時に設定された時間だけ待ち合わせを行い ます。
Primary IDE Master/ Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave	_	それぞれのチャネルに接続されているデバイ スの情報をサブメニューで表示します。 一部設定を変更できる項目がありますが、出 荷時の設定のままにしておいてください。
Language	[English(US)] Franoacis Deutsch Espanol Italiano	Setupで表示する言語を選択します。

Processor Settings

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility				
Main				
Processor Sett	ings	Item Specific Help		
Processor Retest:	NO 2.4 GHz	Select 'Yes', BIOS will clear historical processor status and retest all processors on next boot.		
Processor 1 CPUID: Processor 1 L1 Cache:	0F24 512 KB			
Processor 2 CPUID: Processor 2 L2 Cache:	0F24 512 KB			
Hyper-Threading Technology:	[Enalbed]			
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ←→ Select Ment	-/+ Change Values u Enter Select ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Previous Value		

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Processor Retest	[No] Yes	CPUのエラー情報をクリアします。
Processor Speed Setting	_	CPUの周波数を表示します。
Processor 1 CPUID	数値 Disabled Not Installed	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。 「Disabled」はプロセッサの故障、「Not Installed」は取り付けられていないことを示 します(表示のみ)。
Processor L1 Cache	_	プロセッサ1のキャッシュを表示します。
Processor 2 CPUID	数値 Disabled Not Installed	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。 「Disabled」はプロセッサの故障、「Not Installed」は取り付けられていないことを示 します(表示のみ)。
Processor L2 Cache	_	プロセッサ2のキャッシュを表示します。
Hyper-Threading Technology	[Enabled] Disabled	プロセッサのHyper-Threading Technologyの有効/無効を設定します。

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility						
Main	Advanced	Security	Server	Bo	ot	Exit
					Item S	Specific Help
 Memory Co PCI Configu I/O Device O Advanced O 	nfiguration Iration Configuraion Chipset Control			N N	Aemory R Aenu.	econfiguration
Boot-time D	iagnostic Screen	[Disabled]				
Reset Confi	guration Data:	[No]				
NumLock: Memory/Pro	ocessor Error	[Off] [Boot]				
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select 1 ←→ Select 1	ítem -/ Menu E	+ Change nter Select	Values ▶ Sub-Menu	F9 F10	Setup Defaults Save and Exit

項目	パラメータ	説明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	起動時の自己診断(POST)の実行画面を表示 させるか、表示させないかを設定します。 「Disabled」に設定すると、POSTの間、 「NEC」ロゴが表示されます。(ここで <esc> キーを押すとPOSTの実行画面に切り替わり ます。)</esc>
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data (POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」に 設定します。装置の起動後にこのパラメータ は「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	メモリ縮退、プロセッサ縮退エラーが起きた ときにPOSTの最後で止めるか止めないかを 設定します。

Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Γ	Phoenix BIOS Setup Utility					
	Advanced					
	Memor	ry Configuration			Item Spec	cific Help
	DIMM Group #1 Status DIMM Group #2 Status DIMM Group #3 Status Memory Retest Extended RAM Step Online Spare Memory	Normal Not Installed Not Installed [No] [Disabled] [Disabled]			Clear the men error status.	lory
	F1Help $\uparrow \downarrow$ SeEscExit \longleftrightarrow Se	lect Item lect Menu	-/+ Enter	Change Values Select ▶ Sub-Me	F9 enu F10	Setup Defaults Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
DIMM Group #1 - #3 Status	Normal Disabled Not Installed	メモリの現在の状態を表示します。 「Normal」はメモリが正常であることを示し ます。「Disabled」は故障していることを、 「Not Installed」はメモリが取り付けられてい ないことを示します。(表示のみ)
Memory Retest	[No] Yes	メモリのエラー情報をクリアします。
Extended RAM Step	1MB 1KB Every location [Disabled]	「1MBJは1M単位にメモリテストを行いま す。「1KBJは1K単位にメモリテストを行い ます。「Every location」はすべてのメモリ をテストします。「Disabled」でメモリの初期 化のみ行います。
Online Spare Memory	[Disabled] Enabled	「Disabled」のままとしてください。

PCI Configuration

Advancedメニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。それぞれを選択するとサブメニューが表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility				
Advanced				
PCI Configuration	Item Specific Help			
 Embedded SCSI Embedded NIC 1 (10/100) Embedded NIC 2 (Gbit) Embedded Video Controller PCI Slot 1 PCI Slot 2 PCI Slot 2 PCI Slot 3 PCI Slot 4 PCI Slot 5 PCI Slot 6 	Additional setup menus to configure embedded SCSI controller.			
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values Esc Exit ←> Select Menu Enter Select > Sub-Menu	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit			

- Embedded SCSI

項目	パラメータ	説 明
SCSI Controller	[Enabled] Disabled	オンボード上のSCSIコントローラの有効/無 効を設定します。
Option ROM Scan	(Enabled) Disabled	オンボード上のSCSIコントローラのBIOSの 展開の有効/無効を設定するサブメニューを 表示します。

[]: 出荷時の設定

- Embedded NIC (Dual Gbit)

項目	パラメータ	説明
LAN Controller 1 (10/100) LAN Controller 2 (Gbit)	[Enabled] Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無 効を設定します。
Option ROM Scan	[Enabled] Disabled	オンボード上のLANコントローラのBIOSの 展開の有効/無効を設定するサブメニューを 表示します。

[]: 出荷時の設定

- Embedded Video Controller

項目	パラメータ	説明
Video Controller	[Enabled] Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/ 無効を設定します。

- PCI Slot 1 - PCI Slot 6

項目	パラメータ	説 明
Option ROM Scan	[Enabled] Disabled	PCIバスに接続されているデバイス(ボード) に搭載されているBIOSの有効/無効を設定す るサブメニューを表示します。グラフィック スアクセラレータボードを取り付ける際や、 取り付けようとしているディスクアレイコン トローラボードおよびSCSIコントローラ ボードにOSがインストールされているハー ドディスクを接続する際にはそのスロットを 「Enabled」に設定してください。オプション ROM BIOSを搭載したLANコントローラ ボードを使用していて、このボードからネッ トワークブートをしないときは「Disabled」に してください。

[]: 出荷時の設定

I/O Device Configuration

Advancedメニューで「I/O Device Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility			
Advanced			
I/O De	vice Configuration	Item Specific Help	
Serial port A: Base I/O address: Interrupt: Serial port B: Base I/O address: Interrupt: Parallel port: Mode: Base I/O address: Interrupt: DMA channel: Legacy USB Support PS/2 Mouse	[Inabled] [3F8] [IRQ 4] [Enabled] [2F8] [IRQ 3] [Enabled] [ECP] [378] [IRQ 7] [DMA 1] [Disabled] [Enabled]	Configure serial port 1 using options: [Disabled] No configuration [Enabled] User configuration [Auto] BIOS or OS chooses configuration	
F1 Help ↑↓ Sele Esc Exit ←→ Sele	ect Item -/+ Change Values ect Menu Enter Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。



割り込みやベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。

項目	パラメータ	説明
Serial Port A	Disabled [Enabled]	シリアルポートAの有効/無効を設定しま す。
Base I/O Address	[3F8] 2F8 3E8 2E8	シリアルポートAのためのベースI/Oアドレ スを設定します。
Interrupt	IRQ 3 [IRQ 4]	シリアルポートAのための割り込みを設定し ます。
Serial Port B	Disabled [Enabled]	シリアルポートBの有効/無効を設定しま す。
Base I/O Address	3F8 [2F8] 3E8 2E8	シリアルポートBのためのベースI/Oアドレ スを設定します。
Interrupt	[IRQ 3] IRQ 4	シリアルポートBのための割り込みを設定し ます。
Parallel Port	Disabled [Enabled]	パラレルポートの有効/無効を設定します。
Mode	Output only Bi-directional EPP [ECP]	パラレルポートの動作モードを設定します。
Base I/O Address	[378] 278	パラレルポートのベースI/Oアドレスを設定 します。
Interrupt	IRQ 5 [IRQ 7]	パラレルポートのための割り込みを設定し ます。
DMA channel	(DMA 1) DMA 3	パラレルポートのためのDMAチャネルを 設定します。
Legacy USB Support	[Disabled] Enabled	USBを正式にサポートしていないOSでも USBキーボードが使用できるようにするかど うかを設定します。
PS/2 Mouse	Disabled [Enabled]	マウスの有効/無効を設定します。

Advanced Chipset Control

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示され ます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメ ニューが表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility			
Advance	1		
Ad	vanced Chipset Control		Item Specific Help
 PCI Device Wake On LAN: Wake On Ring: Wake On PME: Wake On RTC: Sleep Button: 	[Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Present]		Select PCI Device options.
F1Help $\uparrow \downarrow$ SEscExit \longleftrightarrow S	Select Item -/+ Select Menu Enter	Change Values Select ▶ Sub-Me	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Wake On LAN	(Disabled) Enabled	NICまたはPCIスロット1~6に搭載したPCI ボードを介したリモートパワーオン機能の有 効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled] Enabled	シリアルポートを介したリモートパワーオン 機能の有効/無効を設定します。
Wake On RTC	[Disabled] Enabled	リアルタイムクロックを利用したリモート パワーオン機能の有効/無効を設定します。
Sleep Button	[Present] Absent	「Present」に設定してください。

PCI Device

Advancedメニューの「Advanced Chipset Control」で「PCI Device」を選択すると、以下の 画面が表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility				
Advano	ced			
	PCI Device			Item Specific Help
PCI IRQ line 1: PCI IRQ line 2: PCI IRQ line 3: PCI IRQ line 4: PCI IRQ line 5: PCI IRQ line 6: PCI IRQ line 7: PCI IRQ line 8: PCI IRQ line 8: PCI IRQ line 10: PCI IRQ line 11: PCI IRQ line 12: PCI IRQ line 13: PCI IRQ line 14: PCI IRQ line 15:	[Auto Select] [Auto Select]			PCI device can use hardware interrupts called IRQs. A PCI device cannot use IRQs already in use by ISA devices. Use 'Auto' only if no ISA legacy cards are installed.
F1Help $\uparrow \downarrow$ EscExit \longleftrightarrow	Select Item Select Menu	-/+ Chang Enter Select	ge Values ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
PCI IRQ line 1 - 15	Disabled [Auto Select] 3 4 5 7 9 10 11 14 15	PCIバスにある15本の割り込み信号をどの IRQリクエストに割り当てるかを設定しま す。 パラメータの「5」、「10」、「11」は「Server」 メニューの「BMC IRQで設定しているパラ メータと同一のものは選択できません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押す と以下のような画面が表示されます(画面は「Set Supervisor Password」を選択したときの 画面です)。

ここでパスワードの設定を行います。パスワードは7文字以内の英数字および記号でキー ボードから直接入力します。



- O [User Password]は、[Supervisor Password]を設定していないと設定できませ 証要 ん。
 - OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
 - パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお 問い合わせください。

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Set User Password	7文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューへのアクセスが制限されま す。</enter>
Set Supervisor Password	7文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパス ワード入力画面になります。このパスワード ですべてのSETUPメニューにアクセスでき ます。この設定は、SETUPを起動したとき のパスワードの入力で「Supervisor」でログイ ンしたときのみ設定できます。</enter>
Password on boot	[Disabled] Enabled	ブート時にパスワードの入力を行う/行わな いの設定をします。先にスーパバイザのパス ワードを設定する必要があります。もし、 スーパーバイザのパスワードが設定されてい て、このオプションが無効の場合はBIOSは ユーザーがブートしていると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	IDEハードディスクに対する書き込みを防ぎ ます。本装置ではIDEハードディスクをサ ポートしていません。
Secure Mode Timer	2 min 5 min 10 min 20 min 1 hr [2 hr]	キーボードやマウスからの入力が途絶えて からSecure Modeに入るまでの時間を設定 します。「Disabled」の時はSecure Modeに なりません。
Hot Key (CTRL+ALT+)	(L)	Secure Modeを起動させるキーを設定しま す。 <ctrl>キーと<alt>キーを押しながら設 定したキーを押すとSecure Modeが起動し ます。</alt></ctrl>
Secure Mode Boot	[Disabled] Enabled	Expressサーバの起動時にSecure Mode で起動させるかどうかを設定します。
Video Blanking	[Disabled] Enabled	Secure Modeに入った時にモニタを切るか どうか設定できます。
Floppy Write Protect	[Disabled] Enabled	Secure Modeの間、フロッピーディスクド ライブにセットしたフロッピーディスクへの 書き込みを許可するか禁止するかを設定しま す。

<次ページへ続く>

項目	パラメータ	説 明
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	POWERスイッチの機能の有効/無効を設定 します。「Enabled」に設定すると、OSの起 動後はPOWERスイッチで電源をOFFできな くなります。(強制シャットダウン(POWER スイッチを4秒以上押して強制的にシャット ダウンさせる機能)も含む。)

[]: 出荷時の設定

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。 Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と 「Console Redirection」、「Event Log Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサ ブメニューを表示させてから設定します。

Phoenix BIOS Setup Utility			
Main Advanced	Security	Server	Boot Exit
 System Management Console Redirection Service Partition Type Event Log Configuration Assert NMI on PERR: Assert NMI on SERR: FRB-2 Policy Boot Monitoring: Boot Monitoring Policy: Thermal Sensor: BMC IRQ: Post Error Pause AC-LINK: 	12 [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Retry 3 times] [Enabled] [11] [Enabled] [Last State]		Item Specific Help Additional setup menu to change server management features.
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ←→ Select	ltem -/+ Menu Enter	Change Values Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Service Partition Type	_	サービスパーティションのタイプを表示しま す。
Assert NMI on PERR	Disabled [Enabled]	PCI PERRのサポートを設定します。
Assert NMI on SERR	Disabled [Enabled]	PCI SERRのサポートを設定します。
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer (Disable BSP) Do not Disable BSP Retry 3 Times	「Disable BSP」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

<次ページへ続く>

項目	パラメータ	説明
Boot Monitoring	[Disabled] 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes 25 minutes 30 minutes 35 minutes 40 minutes 45 minutes 50 minutes 55 minutes 60 minutes	起動時のブート監視の機能の有効/無効とタ イマ設定時間を設定します。 この機能を使用する場合は、ESMPRO/ ServerAgentをインストールしてください。 ESMPRO/ServerAgentをインストールして いないOSから起動する場合には、この機能 を無効にしてください。 ARCServeでDisaster Recovery Optionを 使用の場合は、「Disable」にしてください。
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Retry Service Boot Always Reset	ブート監視機能を有効にした場合に表示されます。ブート監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3 times]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。3回目にブートを3回までリトライします。3回目にブートを失敗すると、サービスパーティションからブートを試みます。[Retry Service Boot]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。その後、サービスパーティションからのブートを3回試みます。[Always Reset]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートのリトライを繰り返します。
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定しま す。
BMC IRQ	Disabled 5 10 [11]	BMC割り込みのIRQを設定します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK*	Stay Off [Last State] Power On	AC-LINK機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのExpressサーバの電源の状 態を設定します(下表参照)。

* 無停電電源装置(UPS)を利用し、自動運転を行う場合は、「AC-LINK」の設定を「Power On」にしてください。

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作 を次の表に示します。

AC需酒OFFの前の出能	設定			
	Stay Off	Last State	Power On	
動作中	Off	On	On	
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On	
強制シャットダウン*	Off	Off	On	

* POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。

System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility			
	Server		
System Manageme	ent	Item Specific Help	
BIOS Version: Board Part #: Board Serial #: System Part #: Chassis Part #: Chassis Part #: Chassis Serial #: BMC Device ID: BMC Device Rev: BMC Firmware Rev: SDR Rev: PIA Rev: Primary HSBP Rev: Secondary HSBP Rev:	XX.XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX		
F1Help↑ ↓Select ItemEscExit←→Select Menu	-/+ Change Values Enter Select ▶ Sub-M	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Version	_	BIOSのバージョンを表示します(表示のみ)。
Board Part #	_	マザーボードの部品番号を表示します(表示のみ)。
Board Serial #	_	マザーボードのシリアル番号を表示します (表示のみ)。
System Part #	_	本体のコードを表示します(表示のみ)。
System Serial #	_	本体のシリアル番号を表示します(表示の み)。
Chassis Part #	_	シャーシの部品番号を表示します(表示の み)。
Chassis Serial #	_	シャーシのシリアル番号を表示します(表示 のみ)。
BMC Device ID	_	BMC(Baseboard Management Controller) のデバイスIDを表示します(表示のみ)。
BMC Device Rev	_	BMCのレビジョンを表示します(表示のみ)。
BMC Firmware Rev	_	BMCのファームウェアレビジョンを表示し ます(表示のみ)。

項目	パラメータ	説明
SDR Rev	_	SDR (Sensor Data Record)のレビジョンを 表示します(表示のみ)。
PIA Rev	_	PIAのレビジョンを表示します(表示のみ)。
Primary HSBP Rev	_	標準装備のHSBP(ホットスワップパックプ レーン)ボードのレビジョンを表示します(表 示のみ)。
Secondary HSBP Rev	_	オプションのHSBPボードのレビジョンを表 示します(表示のみ)。

[]: 出荷時の設定

Console Redirection

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility				
		Server		
Γ	Console Redirection	Item Specifi	c Help	
	BIOS Redirection Port: [Disabled] ACPI Redirection Port: [Disabled] Baud Rate: [19.2K] Flow Control: [CTS/RTS] Console Type: [VT100+] Remote Console Reset: [Disabled]	If enabled, the co will be redirected this port. If console Redire is enabled, this address must ma settings of serial port 2.	onsole d to ection atch the	
	F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Esc Exit ←→ Select Menu Enter	Change ValuesF9SetSelect ▶ Sub-MenuF10Sav	up Defaults /e and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A Serial Port B	HWコンソールを接続するシリアルポートを 設定します。
ACPI Redirection Port	[Disabled] Serial Port A Serial Port B	OS動作中にACPIコンソールを接続するシリ アルポートを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2k] 57.6k 115.2k	連続するHWコンソールとのインタフェース に使用するボーレートを設定します。

項目	パラメータ	説明
Flow Control	None Xon/Xoff [CTS/RTS] CTS/RTS+CD	フロー制御の方法を設定します。
Console Type	PC ANSI (VT 100+) VT-UTF8	HWコンソールタイプを選択します。
Remote Console Reset	[Disabled] Enabled	HWコンソールからのリセットの有効/無効を 選択します。

[]: 出荷時の設定

Event Log Configuration

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility				
		Server		
	Event Log Configuration		Item Specific Help	
Clear Event Log:	[Press Enter]		The system event log will be cleared if selecting "Yes".	
F1 Help Esc Exit <	↑↓ Select Item -/+ → Select Menu Enter	Change Values Select ▶ Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Clear Event Log	_	<enter>キーを押し、「Yes」を選択するとシ ステムイベントログが初期化されます。</enter>

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。

Expressサーバは起動時にこのメニューで設定した順番にデバイスをサーチし、起動ソフト ウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

Phoenix BIOS Setup Utility						
Main	Advanced	Security	Serve	er B	oot	Exit
CD-ROM +Removal +Hard Dri IBA 4.0.1 IBA 4.0.1	Drive Je Devices ive 9 Slot 0003 7 Slot 0104				Iten Keys use configur <enter> collapses a + or - <+> and device u <n> May device b Disk or I</n></enter>	n Specific Help ed to view or e devices: expands or s devices with <>> moves the p or down. move removable etween Hard Removable Disk
F1 Help Esc Exit	†↓ Select ←→ Select	Item -/+ Menu Ent	Change er Select	Values ▶ Sub-Menu	F u F	79 Setup Defaults 710 Save and Exit

<↑>キー/<↓>キー、<+>キー/<->キーでブートデバイスの優先順位を変更できます。 各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を変更 できます。



EXPRESSBUILDERを起動する場合は、上図に示す順番に設定してください。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Phoenix BIOS Setup Utility												
	Μ	ain	A	dvane	ed	Securit	у	Serv	ver	Boot	Exit	
	Exit Exit Load Save Disc Save	Savir Disca I Setu I Cust e Cust ard C e Char	ng Ch ardina IP Dei tom I tom D Chang nges	angee g Cha faults Defau vefau es	s nges its its ts	[Enter] [Enter]				Iter Exit Sys save you CMOS.	n Specific l tem Setup ır changes	Help and to
F1 E2	l H	Help Exit		$\begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \longleftrightarrow \end{array}$	Select	Item Menu	-/+ Enter	Change Select	Values▶ Sub-Mer	nu l	79 Setup 710 Previo	Defaults ous Value

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、右の画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOS (不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終了し、 Expressサーパは自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保存しないでSETUPを終わらせることができます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOS内に保存してSETUPを終了し、Expressサーバは自動的にシステムを再起動します。




Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この 項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、右 の画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選択すると、デフォルト値に戻ります。



ここで、「Yes」を選択すると、デフォルト値に戻ります。 「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。



モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値が異なる場合があります。この項で説明し ている設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す必要があります。

Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。

Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在設定しているパラメータをカスタムデフォルト値として保存します。保存されると、Load Custom Defaultsメニューが現れます。

Discard Changes

CMOSに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると右の画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、 以前の内容に戻ります。



Save Changes

SETUPを終了せず、新たに選択した内容をCMOS(不揮発 性メモリ)内に保存する時に、この項目を選択します。Save Changesを選択すると、右の画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOS(不揮 発性メモリ)内に保存します。

Setup Con	firmation	
Save configuration changes now?		
[Yes]	[No]	

SCSI BIOS ~SCSISelect~

「SCSI*Select*」ユーティリティはマザーボード上のSCSIコントローラ(またはオプションボード上のSCSIコントローラ)に対して各種設定を行うためのユーティリティで、起動には特殊な起動ディスクなどを使用せずに、POSTの実行中に簡単なキー操作から起動することができます。



Expressサーバには、最新のバージョンのSCSI*Select*ユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。本書と異なる設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

SCSISelectユーティリティの用途

SCSI Selectユーティリティは、主に以下の場合に起動し、各種設定をします。

- HostRAIDを利用して、内蔵ハードディスクをディスクアレイ構成で運用する場合
- 本装置に接続されるSCSI機器の転送速度の設定を行う場合(ハードディスクを除く)



SCSIのコンフィグレーションはSCSIコントローラ単位に個別にユーティリティを起動し て設定しなければなりません。Expressサーバ内にはSCSIコントローラが1つ搭載されて います。 オプションのSCSIコントローラボードを増設した場合は、Expressサーバ内蔵のSCSIコ ントローラに加え増設した枚数分のSCSIコントローラの設定が必要です。また、設定を変 更するために使用するユーティリティも異なる場合があります。

起動と終了

SCSI*Select*ユーティリティの起動から終了までの方法を次に示します。オプションボードに 格納されているユーティリティの起動や操作方法については、オプションボードに添付の説 明書を参照してください。

Expressサーバの電源をONにする。
 POST実行中の画面の途中で次のメッセージを表示します。

-0 ieg

搭載しているSCSIコントローラの数だけ表示されます。

Adaptec Host RAID BIOS BUILD 41013S (c) 2002 Adaptec, Inc. All Rights Reserved

<Ctrl>キーを押しながら<A>キーを押す。
 SCSI*Select*ユーティリティが起動し、「Main」メニューを表示します。

3. カーソルキーを使って「Bus:Device」ボックス内のチャネルを選択して<Enter>キーを押す。

AIC-7902 A at slot 00 02 : 09 : 00 AIC-7902 B at slot 00 02 : 09 : 01

マザーボードのSCSIコントローラにはチャネルが2つあります。チャネルA(02:09:00)はUltra 320 SCSIコネクタ(ハードディスク用)を、チャネルB(02:09:01)はUltra320 SCSIコネクタ (5.25インチデバイスまたは外部SCSI(Wide)コネクタ用)を示します。

選択すると、「Options」メニューを表示します。

4. オプションからメニューを選択して<Enter>キーを押す。

Ontions		
Options		
Configure/View SCSI Controller Settings		
0 0		
SCSI Disk Utilities		

アダプタ(選択したチャネル)やチャネルに接続されているデバイスに対して設定したいときは、 「Configure/View Host Adapter Settings」を選択します。

選択したチャネルに接続されたハードディスクのフォーマットやベリファイ、およびチャネルに 接続されたデバイスのSCSI IDなどを知りたいときは、「SCSI Disk Utilities」を選択します。

詳しい内容については以降の説明を参照してください。

SCSI*Select*を終了するには、終了メッセージが表示されるまで<Esc>キーを押してください (設定を変更している場合は、その前に変更内容の保存を確認するメッセージが表示されま す。保存する(Yes)か、破棄する(No)を選択してください)。

Configure/View Host Adapter Settings

設定するチャネルを選択後に表示される「Options」メニューで「Configure/View Host Adapter Settings」を選択すると画面が表示されます。

Configuration	
SCSI Bus Interface Definitions	
SCSI Controller ID	7
SCSI Controller Parity	Enabled
SCSI Controller Termination	Automatic
Additional Options	
Boot Device Configuration	Press <enter></enter>
SCSI Device Configuration	Press <enter></enter>
Advanced Configuration	Press <enter></enter>
HostRAID	Disabled

次にメニューとパラメータを説明します。ここでの説明を参照して最適な状態に設定してく ださい。

SCSI Bus Interface Definitions

キーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)を使って項目を選択します。それぞれの機能と パラメータは次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
SCSI Controller ID	0~[7]~15	「7」に設定してください。
SCSI Controller Parity	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
SCSI Controller Termination	(Automatic) Enabled Disabled	終端抵抗の自動/有効/無効を設定しま す。「Automatic」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

Additional Options

キーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)を使って項目を選択します。

• Boot Device Configurations

「Boot Device Configurations」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような 表示に変わります。

_	Boot Device Configuration
	Single Image. Master SCSI Controller AIC-7902 A at slot 00 02:09:00

• SCSI Device Configuration

「SCSI Device Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような 表示に変わります。

	SCSI Device ID	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
	Sync Transfer Rate (MB/Sec) · · · · ·	320	320	320	320	320	320	320	320
	Packetized ·····	Yes							
	QAS ·····	No							
	Initiate Wide Negotiation · · · · · · ·	Yes							
	Enable Disconnection	Yes							
	Send Start Unit Command · · · · · ·	Yes							
	BIOS Multiple LUN Support	No							
	Include in BIOS Scan · · · · · · · ·	Yes							
_	SCSI Device ID	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
	Sync Transfer Rate (MB/Sec) \cdots	320	320	320	320	320	320	320	320
	Packetized	Yes							
	QAS ·····	No							
	Initiate Wide Negotiation · · · · · ·	Yes							
	Enable Disconnection · · · · · · · ·	Yes							
	Send Start Unit Command \cdots	Yes							
	Enable Write Back Cache · · · · · ·	N/C							
	BIOS Multiple LUN Support · · · · ·	No							
	Include in BIOS Scan · · · · · · · · ·	Yes							

メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。



設定は各SCSI IDごとに行えます。ターゲットとなる装置のSCSI IDを確認してから 設定を変更してください。



追加したオプションのSCSI IDがわからない場合は「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択してください。しばらくすると、SCSI IDと対応するデバイスの画面が 表示されます。詳しくはこの後の「SCSI Disk Utilities」を参照してください。

項目	パラメータ	機能/設定
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	[320]33.316020.080.010.066.6ASYN40.0	通常は「320」に設定してください。(この値 は接続するオプションによって変更が必要 な場合があります。詳しくはオプションに 添付の説明書を参照してください。
Packetized	[Yes] No	パケット化したデータ転送(デュアルトラ ンジション(DT))機能を使用し、パスの稼 働率を最適化するかどうかを選択します。
QAS	Yes [No]	SCSIバスの稼働率を向上するQuick Arbi- tration and Selection(QAS)機能を使用す るかどうかを選択します。
Initiate Wide Negotiation	[Yes] No	接続したSCSI機器がWide SCSIに対応し ているときは「Yes」に設定してください。 対応していないときは、「No」に設定して ください。
Enable Disconnection	[Yes] No	「Yes」に設定してください。
Send Start Unit Command	[Yes] No	ハードディスクに対して使用する場合は 「Yes」に設定してください。それ以外の場 合は、「No」に設定してください。
BIOS Multiple LUN Support	Yes [No]	「No」に設定してください。
Include in BIOS Scan	[Yes] No	「Yes」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

• Advanced Configuration

「Advanced Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示 に変わります。

Advanced Configuration	
Reset SCSI Bus at IC Initialization	Enabled
Display <ctrl><a> Message During BIOS Initialization</ctrl>	Enabled
Extended Int13 Translation for DOS Driver > 1 GByte	Enabled
Post Display Mode	Diagnostio
SCSI Controller Int 13 Support	Enabled
Options Listed Below Have NO EFFECT if Int 13 Support is	Disabled ——
Domain Validation	Enabled
Support Removable Disks Under Int13 as Fixed Disks	Disabled
BIOS Support for Bootable CD-ROM	Enabled

項目	パラメータ	機能/設定
Reset SCSI Bus at IC Initialization	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Display <ctrl><a> Message During BIOS Initialization</ctrl>	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Extended Int 13 Translation for DOS Driver > 1 GByte	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。
Post Display Mode	Verbose Silent [Diagnostic]	「Diagnostic」に設定してください。
SCSI Controller Int 13 Support	[Enabled] Disabled: NOT Scan Disabled: scan bus	 SCSI BIOSの有効/無効を設定します。 次の場合を除いて「Enabled」に設定して ください。 SCSIコントローラ配下に接続された ハードディスク以外のコントローラ配下 に接続したハードディスクからOSを Bootする場合(ハードディスクが接続されていない場合は問題ありません)。 拡張ROM空間の領域を確保する目的で ハードディスクが接続されていない SCSIコントローラのBIOSを「Disabled」 にすることができる。
Domain Validation	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Support Removable Disks under Int 13 as Fixed Disks	Boot Only All Disks [Disabled]	リムーバブルメディアがコントロールする オプションはAIC-79xx BIOSによりサポー トします。
BIOS Support for Bootable CD-ROM	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。

メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。

[]: 出荷時の設定

HostRAID

HostRAIDでは、有効(Enable)と無効(Disable)の設定ができます。出荷時は「Disabled」 に設定されています。HostRAIDを使用する場合は有効(Enabled)にする必要がありま す。詳細は、「HostRAID SCSI*Select* Utility操作説明書」を参照してください。

SCSI Disk Utilities

SCSI Disk Utilitiesは選択したチャネルに接続されたデバイスをスキャンし、それぞれのデ パイスの情報を表示します。デバイスがハードディスクの場合は、ディスクのローレベル フォーマットやベリファイを実行することもできます。

設定するチャネルを選択後に表示される「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択 すると次のようなSCSI IDをスキャンする画面が表示されます。

Scanning SCSI ID: 0 LUN Number: 0

スキャン後、次のようなSCSI IDと対応するデバイスの画面が表示されます。

Select SCSI Disk and press <enter></enter>				
		•		
SCSI ID #0	:	No device		
SCSI ID #1	:	No device		
SCSI ID #2	:	No device		
SCSI ID #3	:	No device		
SCSI ID #4	:	No device		
SCSI ID #5	:	No device		
SCSI ID #6	:	ESG - SHV SCA HSBP M15		
SCSI ID #7	:	Adaptec AIC-7902		
SCSI ID #8	:	No device		
SCSI ID #9	:	No device		
SCSI ID #10	:	No device		
SCSI ID #11	:	No device		
SCSI ID #12	:	No device		
SCSI ID #13	:	No device		
SCSI ID #14	:	No device		
SCSI ID #15	:	No device		

この画面でデバイスを選択して<Enter>キーを押すとデバイスの詳細が表示されます。 選択したデバイスがハードディスクの場合は、次のサブメニューを実行することができま す。

- Format: 選択したデバイスをローレベルでフォーマットします。
- Verify Disk Media: 選択したデバイスのすべてのセクタを比較(ベリファイ)し、不良なセクタがあればアサインし直します。

オプションボードのコントローラに対する設定

オプションのSCSIコントローラボードに接続したSCSI機器に関する設定はオプションの SCSIコントローラボードに搭載されているSCSI BIOSユーティリティを使います。 詳しくはオプションのSCSIコントローラボードに添付の説明書を参照してください。

複数のSCSIコントローラボードを増設しているときは、はじめにオンボード上のSCSIコン トローラに対するSCSISelectユーティリティの起動メッセージを表示後、増設したSCSIコ ントローラの数だけユーティリティの起動メッセージを表示します。起動メッセージは PCI#2→PCI#3→PCI#4→PCI#1→PCI#5→PCI#6の順に表示されます。オプションによっ ては、画面の表示が異なる場合があります。詳しくは、SCSIコントローラに添付の説明書 を参照してください。

ディスクアレイBIOS ~ディスクアレイBIOSユーティリティ~

ディスクアレイBIOSユーティリティは、オプションのデイスクアレイコントローラボード の設定を切り替えるためのユーティリティです。



本体標準装備の「HostRAID」を使ったディスクアレイを構築する場合は、前述のSCSISelect ユーティリティを使用します。詳細は、EXPRESSBUILDER CD-ROMにあるオンラインド キュメント「HostRAID SCSI*Select* Utility操作説明書」を参照してください。

詳しくは、購入されたディスクアレイコントローラボードに添付の説明書と併せて参照して ください。

本装置を購入時に、ディスクアレイコントローラを搭載した状態をオーダーされた場合は、 本装置の添付品としてディスクアレイコントローラの説明書も添付されています。

リセットとクリア

Expressサーバが動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照してください。

リセット

リセットにはスイッチによるハードリセットとキーボードからのソフトリセットの2つがあ ります。



リセットは、ExpressサーバのDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてし まいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、Expressサーバがなにも 処理していないことを確認してください。

• ハードリセット

Expressサーバ前面にあるRESETスイッチを押し ます。

・ ソフトリセット

OSが起動する前にExpressサーバが動作しなく なったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しなが ら、<Delete>キーを押してください。Express サーバがリセットされます。



強制シャットダウン

OSからExpressサーバをシャットダウンできなく なったときや、POWERスイッチを押しても電源を OFFにできなくなったとき、リセットが機能しない ときなどに使用します。

ExpressサーバのPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電源を再びONにするときは、電源OFF(強制シャットダウン)から約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)



リモートパワーオン機能を使用している場合 は、一度、電源をONにし直して、OSを起動さ せ、正常な方法で電源をOFFにしてください。



4秒以上押し続ける

CMOS・パスワードのクリア

Expressサーバ自身が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、Expressサーバ内部 のデータを第三者から保護するために独自のパスワードを設定することができます。 万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリア することができます。

また、ExpressサーバのCMOSに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行います。

┃ ┳ ● CMOSの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべて出荷時の設定に戻ります。 重要

パスワード/CMOSのクリアはExpressサーバ内部のジャンパスイッチを操作して行いま す。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。



その他のジャンパの設定は変更しないでください。Expressサーバの故障や誤動作の原因 となります。



● パスワードの保護/クリア用ピン

2つのピンをショート: パスワードをクリアする 2つのピンをオープン: パスワードを保護する(出荷時の設定)

● CMOSの内容の保護/クリア用ピン

2つのピンをショート: CMOSの内容をクリアする 2つのピンをオープン: CMOSの内容を保護する(出荷時の設定)



金警告

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 守らないと、人が死亡するまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- 1. 102ページを参照してExpressサーバの電源をOFFにして、電源コードをコンセントから抜く。
- 2. サイドカバー(103ページ参照)とボトムダクトカバー(104ページ参照)を取り外す。
- 3. クリアしたい機能のジャンパスイッチの設定を変更する。



- Expressサーバのジャンパピン(ピン11-12)に付いているクリップを使用してください。
- クリップをなくさないよう注意してください。
- 4. Expressサーバを元どおりに組み立ててPOWERスイッチを押す。
- 5. POSTを終了したら、電源をOFFにする。
- 6. ジャンパスイッチの設定を元に戻した後、もう一度電源をONにして設定し直す。

クリップをなくさないためにも使用後 はジャンパピン11-12に差し込んでおい てください。その他のジャンパピンに 差し込むと誤動作をするおそれがあり ます。



割り込みラインとI/Oポートアドレス

割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考にしてください。

● 割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	8	リアルタイムクロック
1	キーボート	9	PCI/SCI
2	カスケード接続	10	PCI (BMC IRQ)
3	COM2シリアルポート(PCI)	11	BMCIRQ/PCI/ISA
4	COM1シリアルポート(PCI)	12	マウス
5	PCI/LPT2パラレルポート(BMC IRQ)	13	数値演算プロセッサ
6	フロッピーディスク	14	プライマリIDE(CD-ROMドライブ)
7	LPT1パラレルポート	15	S-IDE

● PIRQとPCIデバイスの関係

出荷時では、PCIデバイスの割り込みは次のように割り当てられています。割り込みの設定は、BIOSセットアップメニュー「SETUP」で変更できます。詳しくは148ページを参照してください。

メニュー項目	割り込み
PCI IRQ 1	オンボードSCSI(チャネル0)、PCIスロット#6(INT D)
PCI IRQ 2	オンボードSCSI(チャネル1)、PCIスロット#6(INT C)
PCI IRQ 3	オンボードLAN#1
PCI IRQ 4	オンボードLAN#2
PCI IRQ 5	オンボードGA
PCI IRQ 6	PCIスロット#3(INT A)
PCI IRQ 7	PCIスロット#4(INT A)
PCI IRQ 8	PCIスロット#6(INT A)
PCI IRQ 9	PCIスロット#2(INT A)
PCI IRQ 10	PCIスロット#5(INT A)
PCI IRQ 11	PCIスロット#1(INT A)
PCI IRQ 12	PCIスロット#1(INT D)、PCIスロット#2(INT B)、PCIスロット#3(INT B)、PCIスロット#4(INT C)、PCIスロット#5(INT C)
PCI IRQ 13	PCIスロット#1(INT B)、PCIスロット#2(INT C)、PCIスロット#3(INT C)、PCIスロット#4(INT D)、PCIスロット#5(INT D)、PCIスロット#6 (INT B)
PCI IRQ 14	PCIスロット#1(INT C)、PCIスロット#2(INT D)、PCIスロット#3(INT D)、PCIスロット#4(INT B)、PCIスロット#5(INT B)

● I/Oポートアドレス

Expressサーバでは、I/Oポートアドレスを次のように割り当てています。

アドレス*1	使用チップ* ²
00 - 1F	8ビットDMAコントロールレジスタ
20 - 21	マスター8259プログラミングインタフェース
2E - 2F	コンフィグレーション
40 - 43	8254プログラミングインタフェース
60	キーボード/マウス
61	NMIステータスレジスタ
64	キーボード/マウス
70 - 71	NMIイネーブルレジスタ/リアルタイムクロック
80 - 8F	16ビットDMAコントロールレジスタ
AU - A1	スレーノ8259ノロクラミングインタノエース
CU - DF	
EU - E9	ヘースアトレスレンスター
	レンスタになる
	調理ノハイスコンノイクレーション FDNM2互換エードプライフリコフンドブロックレジスタ
160 167 or BARO	EDMA2互換モードクカイマリコマンドブロックレンスタ FDMA2互換モードセカンダリコマンドブロックレジスタ
278 - 27F	(N = 1 + 1 + 2)
2F8 - 2FF	$\gamma = 0$
BAR or 376	FDMA2互換モードヤカンダリコマンドブロックレジスタ
370 - 377	$(7 \Box \gamma U - \widetilde{r} + Z - \widetilde{r} + Z - \widetilde{r} + Z - \widetilde{r} + \widetilde{r} $
378 -37F	(パラレルポート2)
3B0 - 3BB	VGA
3BC - 3BE	パラレルポート1
3C0 - 3DF	VGA
3F6 or BAR1	EDMA2互換モードプライマリコマンドブロックレジスタ
3F0 - 3F7	フロッピーディスクドライブ1、IDE 1
3F8 - 3FF	シリアルポート1
40B	DMA1拡張ライトモードレジスタ
4D0	マスター8259 ELCRフログラミング
4D1	スレーフ8259 ELCRフロクラミンク
4D6	UMAZ拡張フイトモートレンスタ SMRugコンムロール
000 - 00F	SIMBUSコノトロール PCHROマッピンガインデックスレジスタ
C00	PCHROZyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
C14	P(T = -2 = -2 = -2 = -2 = -2 = -2 = -2 = -
C49	アドレス/ステータスコントロール
C4A	立ち上がり時間(Rise Time)カウンターコントロール
C52	汎用レジスタ(GPMs)
C6C	ISAウェイトレジスタ
C6F	その他コントロールレジスタ
CA2 - CA3	IPMI(IPMI KCSインタフェース)
CA4 - CA5	IPMI(SMIインタフェース)
CA6 - CA7	IPMI(SCI/SW1インタフェース)
CD6	パワーマネージメントインデックスレジスタ
CD7	パワーマネージメントデータレジスタ
CF8, CFC	PCIコンフィグレーションスペース
CH9	リセットコントロール
+50 - +58 EENO - ESE	汎用ナツノゼット エップセット
FEUU - FEJF	テッノビット EDMA2 DOM ニマアドレマレジマ 54
BAK4+UU - UF	EDIVIAZ YUMースアトレスレンスダ4

*1 16進数で表記しています。

*2 PCIデバイスのI/OポートアドレスはPCIデバイスの種類や数によって任意に設定されます。

~Memo~	
	_