Express5800/330Mb-R、Express5800/340Ha-R ユーザーズガイド正誤表

856-122070-008-B 2003年1月第2版

説明書名 : Express5800/330Mb-R、Express5800/340Ha-R ユーザーズガイド (856-122070-001-A 初版) 【区分】A:追加 C:訂正 D:削除 E:その他

<u> ^ ゚ - ジ</u>	位置	区分	誤	正
ii	商標について	A		VERITAS は、米国およびその他の諸国にお ける VERITAS Software Corporation の登 録商標です。VERITAS のロゴおよび VERIT AS Volume Manager は、VERITAS Softw are Corporation の商標です。
28	「初めて電源をO Nにするときのセッ トアップ」 3行目	С	購入後、初めて電源をONにするとき は、ここに示す手順に従ってセットアップ をしてください。	購入後、初めて電源をONにするときは、こ こに示す手順に従ってセットアップをしてくださ い。CD-ROMなどの媒体を使用する必要は ありません。
28	「初めて電源をO Nにするときのセッ トアップ」 4行目	A		重要: PP・サポートサービスをご購入のお客様は、 PP・サポートサービスのWebページにおいて、 最新のft 制御ソフトウェアを確認し、本体に 添付されている EXPRESSBUILDER および ft 制御ソフトウェア UPDATE CD-ROMが古 い場合には、以下の手順によるセットアップ 後、Webページ掲載のアップデート手順に従 い、ft制御ソフトウェアを更新してください。
28	「初めて電源をO Nにするときのセッ トアップ」 手順9の後	A		 10.VERITAS Volume Manager の正式ラ イセンスキーを登録する。 添付されている「EXPRESSBUILDER」 CD-ROM内の YVXVM¥VM_2.7_W2K_USERSGUIDE.PDF 「第5章 Volume Manager の機能」マ イナーな機能・ライセンスを参照しライセンス キーの置換を実施してください。 VERITAS Volume Manager の正式ライセ ンスキーは、Express5800/ft サーバ本体に 正式ライセンスキーが記載された ID ラベルが 貼り付けられています。 ライセンスキーには、"0"(数値)、"1"(数 値)、"5"(数値)および"Q"(アルファベット) は利用しておりません。
29	「ft サーバセ ットアッ プ」 1 行目	C	EXPRESSBUILDER を使って Express5800/ft サーバをセットアップし ます。	EXPRESSBUILDER を使って Express5800 /ft サーバをセットアップします。 重要: Express58800/ft サーバご購入後、初めて 電源を入れられる場合には、「初めて電源 を ON にするときのセットアップ」を参照し、セ ットアップして〈ださい。ft サーバセットアップ は、再インストールする場合に実施します。

<u> へ</u> ゜ーシ゛	位置	区分	誤	E
29	05のインストール	А		PP・サポートサービスご購入のお客様は、再
				インストールを行う則に PP・サホートサービス の Web ページにおいて最新の ft 制御ソフト
	01 01			ウェアを確認していただき、最新バージョンの
				ソフトウェアをインストールしてください。
30	初期化の設定	C	4. Enable support to create FAT	4. Do you wish to enable large disk
	手順4		32 partitions?[Y]:」と表示されたら、 <y>キーを押す。</y>	support?[Y]:」と表示されたら、 <y>Ŧーを 押す。</y>
31	各種ユーティリティ	C	ft サーバセットアップでインストールしてい	ft サーバセットアップでインストールする場合
	0目動1ンストー		る場合は、2048MB 以上のハーティンヨ	には、目動1 ンストールの動作のため 2048 MB のパーティションサイブが必要となります
	の上のヒント			2048MB 以上のパーティションを作成してくだ
	(2つ目のヒント)			さい。
32	ftサーバセットアッ	C		後述の「P.32 ftサーバセットアップの流れ図
	フの流れ 流れ図			を換え」参照
33	Windows2000 の	А		重要注
	インストール 1 行日の下			目動インストール処理の中で要求される Windows 2000 Service Book を必ず適用
				Windows 2000 Service Fack を必ず 週用 してください。
				その他の Windows 2000 Service Pack は
				適用できません。
				PP・リルートリーヒスに賄八のの各体は、 転の Windows 2000 Service Pack への対
				応状況を PP・サポートサービス Web ページ
				より確認いただけます。
33	Windows2000 の	A		Windows 2000 のインストールには、以下の
	1 ンストール 手順1のト			ものか必要です。 EXPRESSBUILDER(CD-ROM)
				ft 制御ソフトウェアUPDATE CD-ROM
				本 CD-ROM は、ft 制御ソフトウェアを
				最新にアップデートするものであり装置
				に添付されていない場合もあります。
				(衣直 山 何 时 只 C EXPRESSBUILDE R に 今まれるソフトウェアが最新の場合
				には、添付されません。)
				Microsoft Windows 2000 Advanced
				Server 日本語版(CD-ROM)
				Windows 2000 Service Pack(CD-R
				コーザーズガイド(本書)
				重要:
				PP・サポートサービスご購入のお客様は、
				最新の ft 制御ソフトウェアのリリース状況を
				1唯秘していたにで、取新ハーンヨンの Tt 刑 御ソフトウェア UPDATF CD-ROM をご利
				用ください。
33	手順1	Α		LAN ケーブルはすべて取り外してください。
	重要			

ヽ ゚-ジ	位置	区分	誤	Ē
3 4	手順10	D	インストールを完了すると[Windows 2000 セットアップウィザードの開始]画 面が表示されます。	
34	手順10 重要	C	Windows 2000 のインストール開始 後から[Windows 2000 セットアップウィ ザードの開始]画面が表示されるまで 必ず何も操作を行わないでください。	[Windows 2000 セットアップウィザードの 開始]画面が表示されるまで、表示されるウ インドウに対して操作を行わないでください。 自動インストール中は、インストール進行状 況をメッセージ表示するウインドウと各アプリ ケーションのインストールウィザードが表示さ れますが、[Windows 2000 セットアップウィザ ードの開始]画面が表示されるまで、これら のウインドウに対して操作を行わないでくださ い。 インストール進行状況のウィンドウを終了さ れた場合には、インストールが中断され、 Windows の操作が可能となりますが、各モ ジュールもしくは PCI ボードが正しく二重化さ れません。この場合、初めから Windows 2000 のインストールを実施する必要がありま す。 インストールを完了すると[Windows 2000 セットアップウィザードの開始]画面が表示さ れます。
34	手順14	D	以上でWindows 2000 のインストールは 完了です。続いて LAN とディスクの二 重化を設定します。	
34	手順14 重要	С	「Express5800/ft サーバシリーズ ft 制 御ソフトウェア(Ver:n.n)UPDATE CD -ROM」がある場合は、 (中略) 「Express5800/ft サーバシリーズ ft 制 御ソフトウェア(Ver:n.n)UPDATE CD- ROM」がある場合、個別にアップデート モジュールの適用が必要となります。	「Express5800/ft サーバシリーズ ft 制御ソフ トウェア(Ver:n.n) UPDATE CD-ROM」を利 用して、 (中略) 「Express5800/ft サーバシリーズ ft 制御ソフ トウェア(Ver:n.n) UPDATE CD-ROM」から 個別にアップデートモジュールを適用する必 要があります。
34	P.34の最後 (ページ最下部)	A		 15. VERITAS Volume Manager の正式ラ イセンスキーを登録する。 添付されている「EXPRESSBUILDER」 CD-ROM内の YVXVM¥VM_2.7_W2K_USERSGUIDE.PDF 「第5章 Volume Manager の機能」マイナ ーな機能・ライセンスを参照し、ライセンス キーの置換を実施してください。 VERITAS Volume Manager の正式ライセン スキーは、Express5800/ft サーバ本体に正 式ライセンスキーが記載された ID ラベルが貼 り付けられています。 ライセンスキーには、"0"(数値)、"1"(数 値)、"5"(数値)および"Q"(アルファベット) は利用しておりません。 以上で Windows2000 のインストールは完 了です。続いて LAN とディスクの二重化を 設定します。

ペ−シ ゙	位置	区分	誤	Ē
37	手順6 ネットワークモニタ のインストール 手順5	C	 6.最後に[完了]をクリックしてディスク をアップグレードします。 ダイナミックにアップグレードする際、「前 の Windows を起動できない」や「強制 的にマウントを解除」のメッセージが表 示されますが、[はい]をクリックして、再 起動してください。その場合、複数回再 起動を要求された場合は、指示に従っ て再起動をしてください。 5.ディスクの挿入を求めるメッセージが 表示された場合は、CD-ROM 「Windows 2000 Advanced Server」を 	 6.最後に[完了]をクリックしてディスクをアッ プグレードします。 ダイナミックにアップグレードする際、「前の Windowsを起動できない」や「強制的にマウ ントを解除」のメッセージが表示されますが、 [はい]をクリックして、再起動してください。その場合、複数回再起動を要求された場合は、指示に従って再起動をしてください。再起動は、PCIモジュールが二重化されたことを確認後、実施してください。 5.「Windows 2000 Advanced Server」もしくは「Server Pack 3」のディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、しず
4.2.4			CD-ROM ドライブにセットして[OK]をク リックする。	れの場合も CD-ROM [「] Windows 2000 Advanced Server」をCD-ROM ドライブにセ ットして [OK]をクリックする。
	^т b	Ĺ	 100 N8804-001P1 100BASE-IX 増 設ボードセットは、片系の PCI モジュー ルに最大3枚(装置全体で最大3組 (6枚))の増設が可能です。 	 N8804-001P1 100BASE-IX 接続ホ ードセットは、片系の PCI モジュールに最大 3枚(装置全体で最大3組(6枚))の増設 が可能です。
152	Disconnects OK 説明	C	*SCSI ID 14,15 は「No」に設定して〈 ださい。	*SCSI ID 15 は「No」に設定してください。
152	Negotiate Wide 説明	С	*SCSI ID 14,15 は「No」に設定して〈 ださい。	*SCSI ID 15 は「No」に設定してください。
152	Negotiate Sync 説明	С	*SCSI ID 14,15 は「No」に設定して〈 ださい。	*SCSI ID 15 は「No」に設定してください。
152	Tagged Queuing 説明	С	*SCSI ID 14,15 は「No」に設定して〈 ださい。	*SCSI ID 15 は「No」に設定してください。
184	「CPU モジュール /PCI モジュールの 実装状態の変更 について」	C	CPU モジュール/PCI モジュールの実装 状態の変更について データビューアによりサーバ情報を参照 中に、当該システムの CPU モジュールま たは PCI モジュールの構成を動的に変 更した場合、データビューアのツリーの再 構築を促すメッセージが表示されます。 [はい]をクリックするとデータビューアでツ リーの再構築を行い、システムの構成 変更がデータビューア上に反映されま す。[いいえ]をクリックすると、データビュ ーアのツリーの再構築は行われません。 その場合、システムの構成変更が反映 されないため、データビューアの情報は 現在のシステムの情報と異なる可能性 があります。	CPU モジュール/PCI モジュールの実装状態 の変更について データビューアによりサーバ情報を参照中 に、当該システムの構成を動的に変更した 場合、データビューアのツリーの再構築を促 すメッセージが表示されます。[はい]をクリック するとデータビューアでツリーの再構築を行 い、システムの構成変更がデータビューア上 に反映されます。[いいえ]をクリックすると、デ ータビューアのツリーの再構築は行われませ ん。その場合、システムの構成変更が反映 されないため、データビューアの情報は現在 のシステムの情報と異なる可能性がありま す。 Express5800/330Mb-R 及び Express5800/330Mb-R 及び Express5800/340Ha-Rでは、構成の変更 がシステム情報に反映されるまでに約2分間 かかるため、ツリーの再構築を促すメッセージ が表示されたのち、2分以上待ってからツリー の再構築を行ってください。 2 分経過せずにツリーを再構築した場合、 現在のシステムの情報と異なる可能性が あります。その場合は再度データビューアの 再構築を行ってください。

<u> へ</u> ゜ーシ゛	位置	区分	誤	Ē
184	「CPU モジュール	А		CPU モジュールと PCI モジュールの監視につ
	/PCI モジュールの			いて
	実装状態の変更			
	について」の下部			Express5800/330Mb-R 及び
	(ページ最ト部)			Express5800/340Ha-R では、CPU モジュ
				ールとPCIモンユールで何らかの美常を検出
				したころのアフート通知は11われません。 また ESMPBO/SonvorManagorのデータ
				レーマの「システム環境」に「涅度」「ファ
				21 (雷圧) (雷源)のツリーを表示しませ
				h.
184	「CPU モジュール	А		状態更新アラートの抑止について
	/PCI モジュールの			
	美装状態の変更			当該システムの構成を動的に変更した場
	についしの下部 (ページ早て如)			古、約270回は休態達移か残先9るにの
240	(ハーン取下部) D 240の早後	٨		
240	(ページ最下部)	~		
265	P.265の最後	Α		後述の「P.265 追加項目」参照
	(ページ最下部)			
285	? <u>システムイベント</u>	C	システム立ち上げ時、または PCI モ	システム立ち上げ時、または PCI モジュ
	<u>ログに sraql160の</u>		ジュールの組み込み時にイベントログに	ールの組み込み時にイベントログに SCSI コ
	<u>ログが記録される</u>		SCSI コントローラが連続して複数個	ントローラエラーが連続して複数個登録さ
2.0.0	<u>、フプリケーシー</u>	6	_ 豆球されていることかめります。	
280	- <u> </u>	C		
	<u>ノイベノドロノに</u> vmperf 関連のD		10 .11 説明 ·(ソース ymperf 内)に関する	10 .11 説明 :イベントID(11)(ソース ymperf 内)
	グが記録される		説明が見つかりませんでした。	に関する説明が見つかりませんで
	<u>- / // HB10 (100</u>		リモートコンピュータからメッセ	した。リモートコンピュータからメッセ
			ージを表示するために必要な	ージを表示するために必要なレジ
			レジストリ情報またはメッセー	ストリ情報またはメッセージ DLL フ
			ジ DLL ファイルがローカルコン	ァイルがローカルコンピュータにない
			ピュータにない可能性がありま	可能性があります。次の情報はイ
			す。次の情報はイベントの一	ベントの一部です:」
			部です:」	「ソース:vmperf
			「ソース:vmperf	
				説明:1ベントID(12)(ソース vmperf 内)
			説明 :(ソース vmperf 内)に関する	に 関する 説明 か見つかりません ぐ
			説明か兄 ノかりません ぐした。	した。リモートコンビュータから入りセ
			リモードコノビューツからメッセージを表示するために必要な	- ンで衣小りるにのに必安なレン フト 信報またけメッカージ DLL つ
			ノミンパンションのに必要な	
				可能性があります。次の情報はイ
			ピュータにない可能性がありま	ベントの一部です
			す。次の情報はイベントの一	
			部です:」	

P.32 ftサーバセットアップの流れ図差換え



P.240 追加項目

アラート(Agent から Manager への通報)ベースでの ServerManager の表示更新

マネージャ側の状態表示をよりリアルタイムにする機能がサポートされました。当該機能はデフォルトでは OFF です。 ON にするためには以下の設定方法を参照してください。

オペレーションウィンドウ上のサーバアイコンやデータビューアの状態色の更新は、デフォルトで1分間隔のポーリングによって行われているため、エージェントの状態が変化してからマネージャがそれを認識するまでに若干のタイムラグが発生します。 状態更新アラート機能を使うことによって、マネージャが認識するまでのタイムラグを減らすことができます。 状態更新アラート機能は、エージェントの状態が変化したときにエージェントから状態更新用のアラートをマネージャに送信し、 対応するサーバアイコンの状態色やデータビューアの表示情報を更新する機能です。

設定方法

- スタートメニューから[プログラム] [ESMPRO]の順に ポイントし、[ServerManager 動作設定]をクリックする。
- 2. [アラートベースの状態更新を行う]をチェックする。
- 3. [ServerAgent の設定]をクリックする。

■ ServerManager動作設定 2 🗵
-デー先 ¹ コーアの収集間隔 自マネージャ(M): 60 三 秒 隣接マネージャ(N): 60 三 秒
□ アラートペースの状態更新を行う(E)
Server Agentの設定(A)
OK 40204 147

[ServerManager 動作設定]ダイアログボックス

 エージェント側で状態変化を認識した場合に、マネージャ 側に対して状態更新アラートの送信を行うサーバのチェック ボックスにチェックする。
 [実行]を押すと設定変更に対しての結果が実行結果に 表示されます。

サーバ名	現在の状態	実行結果
Server1	ON	
□ Server2	OFF	
Server3	サポートされていません	
Server4	停止中(不明)	

[状態更新アラートの設定]ダイアログボックス

P.265 追加項目

ftMemory RAM Disk

ftMemory RAM Disk は、ft サーバ上で稼働するアプリケーションの性能を改善し、またその利便性を拡大するための ft サーバ専用のオプションソフトウェアです。ft サーバ上のメインメモリを RAM ディスクとして利用しデータを格納、10~ 256MBの単一のパーティションディスクとして認識することが可能です。 オプションソフトウェア「ftMemory RAM Disk」の購入が別途必要となります。

アプリケーション性能/利便性の向上

- ftMemory RAM Disk の利用により、ディスク I/O より高速にアプリケーションとitMemory RAM Disk 間でのデー タの READ/WRITE が行えます。
- ・アプリケーションが頻繁にアクセス・更新する、一時作業ファイルや、一時的に物理メディアにも格納する Web サ ーバデータなどを ftMemory RAM Disk に格納することによりアプリケーション性能の高速化が図れます。
- アプリケーション以外にもitMemory RAM Disk に Oracle のログファイルを格納することによりデータベース処理の 高速化を実現します。
- 電源断を伴わない Windows の再起動であれば、メインメモリ内のデータは保持したままですので、システム再起 動後にすぐに、アプリケーションからftMemory RAM Disk の利用が可能です。アプリケーション開始に必要なア プリケーション状態管理ファイルを ftMemory RAM Disk に格納することにより、サーバ起動時のアプリケーション 再起動の高速化が図れます。

耐障害性メモリとして、障害発生時の速やかな業務復旧

- ・ ftMemory RAM Disk は ft サーバがもつ冗長化機能を利用していますので CPU モジュール内のメインメモリにハ ードウェア障害発生した場合にも、もう一方の CPU モジュールのメモリデータは失われません。
- 万一の Windows の STOP エラーなどによる OS リブートの際もメインメモリ上の ftMemory RAM Disk のデータ は失われませんので ft サーバの提供する高速リブート、オンラインダンプ機能を合わせて ftMemory RAM Disk が持つ稼動中のデータを復旧することが可能です。これにより、サーバのダウンタイムを最小限にとどめることが可 能です。