



NEC Expressワークステーション Express5800シリーズ

Express5800/56Xa

Microsoft Windows XP Professional

インストレーションサプリメントガイド

ONL-3092aN-56Xa-021-99-0302

#### 商標について

EXPRESSBUILDERとExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標 です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Professional operating systemの略称です。 Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。 Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation network operating system version 4.0の略称です。 Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemの略称です。 Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。 Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンブルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。



このたびは、NECのExpress5800シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書では、Express5800シリーズワークステーション[Express5800/56Xa]で使用するオペレー ティングシステム[Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版]をインストールする方法に ついて記述しています。

(Express5800シリーズのセットアップ(OSのインストールを含む)は添付のCD-ROM [EXPRESSBUILDER]の[シームレスセットアップ]機能をお使いになることをお勧めします。)

本書での内容は、Windows XPやWindows 2000、Windows NT、Windows 95/98/Meの機能 や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。OSの操作や不明点につい ては、各OSのオンラインヘルプなどを参照してください。

本書は上記に示すモデル専用の説明書です。添付のCD-ROM[EXPRESSBUILDER]の 中には他のモデル用の説明書が含まれている場合もあります。本書を参照してインストール をする前に、お使いになっているモデルを確認してください。

## 本文中の記号について

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。

3
重要

ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 を示します。



ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。



知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

# ソフトウェア使用条件

添付のCD-ROM内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諾ください。

## ユーザーサポートについて

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サービスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの でご利用ください。

#### http://nec8.com/

『NEC 8番街』:製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載!

#### http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 情報をご紹介しています。



Express5800シリーズの再セットアップをするときは、「シームレスセットアップ」と「マニュアル セットアップ」の2つの方法があります。本書では「マニュアルセットアップ」の手順を説明します。

それぞれのセットアップについて以下に説明します。(Express5800シリーズのセットアップは、 「シームレスセットアップ」を使ってセットアップすることをお勧めします。)

### シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS (Windows XP)、各種ユーティリティのインストールまでを添付のCD-ROM [EXPRESSBUILDER]を使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできるExpress5800シ リーズ独自のセットアップ方法です。

購入時の状態と異なるハードディスクのパーティション設定で使用する場合やOSを再インストー ルする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代わって行 います。

シームレスセットアップの方法については「ユーザーズガイド」で説明しています。

また、再インストールのときに前回使用したセットアップパラメータFDを使用すると、前回と同 じ状態にExpressワークステーションをセットアップすることができます。

「セットアップパラメータFD」は、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。

事前に「セットアップパラメータFD」を作成しておくと、シームレスセットアップの間に入力や選択しなければならない項目を省略することができます。(セットアップパラメータFDにあるセットアップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成・修正することもできます)。セットアップパラメータFDの作成方法については、「ユーザーズガイド」で説明しています。

### マニュアルセットアップ

Windows XPやディスクドライバ、ネットワークアダプタドライバのインストール、および保守 用パーティションの設定や、各種ユーティリティなどをひとつひとつ手作業で行う方法です。

セットアップ後にシステム固有のモジュールを適用するNECアップデートモジュールのインストー ルを行ってください。



マニュアルセットアップを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。

### システムのアップデートについて

Express5800シリーズのシステム構成を変更したときは、必ずExpress5800シリーズに添付の CD-ROM [EXPRESSBUILDER]を使って、システムをアップデートしてください。詳しくは、14 ページを参照してください。

### Service Packの適用について

Service Packを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確かめた上で使用してください。

[NEC 8番街] http://nec8.com/

### ディスク構成について

ディスク領域に、「MAINTE\_P」と表示された 領域が存在する場合があります。構成情報や ユーティリティを保存するための保守用パー ティションです。削除しないでください。



### MO装置について

インストール時にMO装置を接続したままファイルシステムをNTFSに設定すると、ファイルシス テムが正しく変換されません。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

### 作成するパーティションサイズについて

システムをインストールするパーティションの必要最小限のサイズは、次の計算式から求めることができます。

2700MB + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + ハイバネーション用サイズ + アプリケーションサイズ

2700MB= インストールに必要なサイズページングファイルサイズ(推奨)= 搭載メモリサイズ × 1.5ダンプファイルサイズ= 搭載メモリサイズ + 12MBハイパネーション用サイズ= 搭載メモリサイズ



上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(メモリダンプ)採取のために必要なサイズです。ページングファイルサイズの初期サイズを「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報(メモリダンプ)を採取できない場合があります。

- 搭載メモリサイズが2GB以上の場合のダンプファイルサイズは、「2048MB+12MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要と するディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが512MBの場合、必要最小限のパーティションサイズは、上記の計算 方法から

2700MB + (512MB × 1.5) + (512MB + 12MB) + 512MB + アプリケーションサイズ = 4504MB + アプリケーションサイズ

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ ページング ファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してく ださい。

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決 できます。

- (1)「インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」を設定する。
- (2) ユーザーズガイドの「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファ イルサイズ分)を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は、「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいハードディスクを増設してください。

### ミラー化されているボリュームへのインストールについて

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度 ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除、および削除は[コンピュータの管理]内の[ディスクの管理]から行えます。

## アップグレードインストールについて

- Windows 2000からのアップグレードインストールを行う場合は、Windows 2000を格納したパーティションに、約630MBの空き容量が必要です。空き容量が不足している場合には、不用なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してください。
- ●「PROSet I」をインストールしている場合は、アップグレードインストールを行う前に 「PROSet I」を削除してください。またアップグレードインストールを行った後、「PROSet I」 が必要な場合はWindows XPの「PROSet I」のインストールを行います。インストールの詳細 は15ページを参照してください。

### N8103-52/80接続時のマニュアルインストールについて

N8103-52/80を接続時のインストール作業中に ポップアップメッセージが表示されますが、シス テム動作上、問題ありません。[はい]をクリック して続行してください。

以降は、メッセージに従ってインストール作業を 続けてください。

ソフトウェアのインストール
インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システムが 不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があります。 今すぐインストールを中断し、ソフトウェアベンダに連絡して、Windowsロゴ の認定テストに合格したソフトウェアを入手することを、Microsoftは強く
推奨します。 はい いいえ
ハードウェアのインストール
▲ このハードウェア:

	_
MegaRAID SCSI320-1 RAID Controller Draiver	
を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows	ХР
との互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません。	
インストールを続行した場合。システムの動作が損なわれたり、システムが	
不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があります。	
今すぐインストールを中断し、Windowsロゴテストに合格したソフトウェア	ji
入手可能かどうか、ハードウェアベンダに確認されることを、Microsoftは	
強く摧残します。 はい いいえ	



マニュアルセットアップでWindows XP Professional 日本語版をインストールする手順を次に示します。以下、「Windows XP」と呼びます。

シームレスセットアップでインストールをする場合は、ユーザーズガイドを参照してください。



セットアップを始める前に必ず2ページの「注意事項」を参照してください。パーティションの作成 などに関する説明があります。

# マニュアルセットアップに必要なもの

作業を始める前に次のディスクや説明書を用意します。

- □ EXPRESSBUILDER (CD-ROM)
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版(CD-ROM)または、バックアップCD-ROM WinXP Professional再インストール用(以降、バックアップCD-ROM)
- □ Windows XP Service Pack (CD-ROM)
- Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER(または1.44MBフォーマットの3.5インチ フロッピーディスク1枚)
- □ ファーストステップガイド
- □ ユーザーズガイド

# インストールの準備

インストールを始める前に「Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成してください。



ディスクアレイコントローラボードを装着していない場合は必要ありません。また、すでにこの装置用の「Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をお持ちの場合は、再度作成する必要はありません。

Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDERは、次の2とおりの方法で作成することができます。

 EXPRESSBUILDERでExpressワークステーションを起動して表示されるメニューから作成 する

次の手順で作成します。

- 7 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- システムの電源をONにする。
- システムのCD-ROMドライブにCD-ROM「EXPRESSBUILDER」をセットする。
- 4 CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、 電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

- 5 「ツールメニュー」から「サポートディスクの作成」を選択する。
- 6 「サポートディスク作成メニュー」から「Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を選択する。
- 7 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。作成した 「Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベル を貼って大切に保管してください。

#### ● マスターコントロールメニューから作成する

マスターコントロールメニューは、次のオペレーティングシステム上で起動します。

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows Me/98/95
- Windows NT 4.0

上記のオペレーティングシステムで動作しているコンピュータを使用できる場合は、マスター コントロールメニューからWindows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDERを作成すること ができます。

次の手順で作成します。

- 7 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2 Windows XP、Windows 2000、Windows Me/98/95、またはWindows NT 4.0を起動する。

EXPRESSBUILDER - Master Control

CD-ROM[EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブにセットする。

マスターコントロールメニューが起動します。

4 [ソフトウェアのセットアップ]を左ク リックし、[OEMディスクの作成] – [for Windows XP]の順にメニュー を選択する。



**5** 画面の指示に従ってフロッピーディス クをセットする。 EXPRESSBUILDER Express5800 Series Master Control Menu O #7 Copyrige NEC Corporation

「Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されま す。

作成した「Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

# Windows XPのインストール

次の手順に従ってインストールします。インストールは、「新規インストール」とWindows 2000 がインストールされているシステムをWindows XP にする「アップグレードインストール」の2つ の方法があります。

## 新規インストール

次の手順に従ってインストールします。

- **]** システムの電源をONにする。
- 2 システムのCD-ROMドライブにWindows XP CD-ROMまたはバックアップCD-ROMをセットする。
- 3 Windows XP CD-ROMまたはバックアップCD-ROMをCD-ROMドライブにセット したら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Del>キーを押す)か、電源をOFF/ONしてシ ステムを再起動する。



ハードディスク上に起動可能なOSがインストール済みの場合は、画面上部に「Press any key to boot from CD...」が表示がされている間に<Enter>キーを押してくだ さい。起動可能なOSが存在しない場合は不要です。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、システムが再起動します。

Windows XPのセットアップ画面が表示されます。画面が表示されなかった場合は、 <Enter>キーが正しく押されていません。もう一度システムの電源をONし直してから始 めてください。

4

画面上部に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」 が表示されている間に<F6>キーを押す。



<F6>キーを押しても、このときには画面上には何の変化もあらわれません。

- 5
  - 以下のメッセージが表示されたら<S>キーを押す。

Setup could not detrmine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter.Currently, Setup will load support for the following mass storage devices.

以下のメッセージが表示されます。

Please insert the disk labeled manufacturer-supplied hardware support disk into Drive A: \* Press ENTER when ready.

6

Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDERをフロッピーディスクドライブ ドライブにセットし、<Enter>キーを押す。

SCSIアダプタのリストが表示されます。

7 [Adaptec Ultra320 SCSI Cards (WinXP IA32)] を選び、<Enter>キーを押 す。

手順5の画面に戻ります。

# 8 装置にディスクアレイコントローラが装備されている場合は、SCSIアダプタリストから以下のいずれかを選択し、<Enter>キーを押す。

- N8103-52の場合
  [Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller]
- N8103-80の場合 [MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver]

N8103-52/80が接続されている場合には以下のメッセージが表示されますので、

The driver you provided seems to be newer than the windows default driver. Windows already has a driver that you cas use for "Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller" -------(注) Unless the device manufacturer prefer that you use the driver on the floppy disk, you should use the driver in Windows.

(注) N8103-80の場合は "MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver"

以降は、メッセージに従って作業を続けてください。 インストールの詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。 ファイルのコピーの後、自動的に再起動します。

**S** 

フロッピーディスクおよびCD-ROMを取り出す必要はありません。ただし、フロッ ピーディスクを取り出さない場合は、CD-ROMも取り出さないでください。

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。詳細については、「ファース トステップガイド」を参照してください。

**9** 必要に応じて「ステップ バイ ステップ インタラクティブ(SBSI)」をインストールする。

SBSIはWindows XPを学習するためのトレーニングソフトウェアです。アニメーションと音声を使用し、簡単で使いやすい学習環境が用意されています。SBSIは、以下の方法でインストールできます。

(1) SBSI CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

- (2)「<CD-ROMドライブ>:¥setup.exe」を実行する。以降は、メッセージに従ってインストールを行ってください。
- 10 14ページの説明を参照してシステムのアップデートを行う。
- **7** 15ページ以降の説明を参照してドライバのインストールと詳細設定をする。

## アップグレードインストール

Windows 2000がインストールされている装置をWindows XPにアップグレードする手順を次に示します。

- **)**システムの電源をONにし、Windows 2000を起動する。
- ? 管理者権限を持ったユーザーでログオンする。
- 3 Windows XP CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

[実行する操作の選択]画面が表示されます。

[実行する操作の選択]画面が表示されない場合は、「<CD-ROMドライブ>: ¥SETUP.EXE」を実行してください。

▲ [Windows XPをインストールする]を選択する。

アップグレードか新規インストールかを選択するダイアログボックスが表示されます。

**5** 「アップグレード(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックする。

メッセージに従って作業を続けてください。ファイルのコピー後、自動的に再起動しま す。

Windows XP CD-ROMはCD-ROMドライブにセットしたままでかまいません。

6

1 12

画面上部に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」 が表示されている間に<F6>キーを押す。



7 以下のメッセージが表示されたら<S>キーを押す。

Setup could not detrmine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter.Currently, Setup will load support for the following mass storage devices.

以下のメッセージが表示されます。

Please insert the disk labeled manufacturer-supplied hardware support disk into Drive A: \* Press ENTER when ready.



Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDERをフロッピーディスクドライブ ドライブにセットし、<Enter>キーを押す。

SCSIアダプタのリストが表示されます。

9 [Adaptec Ultra320 SCSI Cards (WinXP IA32)] を選び、<Enter>キーを押 す。

手順7の画面に戻ります。

- **10** 装置にディスクアレイコントローラやディスクミラーリングコントローラが装備されて いる場合は、SCSIアダプタリストから以下のいずれかを選択し、<Enter>キーを押 す。
  - N8103-52の場合 [Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller]
  - N8103-80の場合 [MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver]

N8103-52/80が接続されている場合には以下のメッセージが表示されますので、

The driver you provided seems to be newer than the windows default driver. Windows already has a driver that you cas use for "Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller" -------(注) Unless the device manufacturer prefer that you use the driver on the floppy disk, you should use the driver in Windows.

(注) N8103-80の場合は "MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver"

以降は、メッセージに従って作業を続けてください。

**11** アップグレード中に以下のメッセージが表示されたら、CD-ROM [EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブにセットし、次のパスを入力して[OK]を クリックする。

<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥XP¥PC62C¥FD1¥WINDOWS¥DRIVERS¥IA32

Intel(R) PRO/1000 Driver Disk上のファイル[e1000325.svs]が必要です。 റ് ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK]をクリックしてください。 重要

#### **ノク** 必要に応じて「ステップ バイ ステップ インタラクティブ(SBSI)」をインストールする。

SBSIはWindows XPを学習するためのトレーニングソフトウェアです。アニメーションと音声を使用し、簡単で使いやすい学習環境が用意されています。SBSIは、以下の方法でインストールできます。

(1) SBSI CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

- (2)「<CD-ROMドライブ>:¥setup.exe」を実行する。以降は、メッセージに従ってインストールを行ってください。
- 13 次ページの説明を参照してシステムのアップデートを行う。
- 7⊿ 15ページ以降の説明を参照してドライバのインストールと詳細設定をする。

# システムのアップデート

システムを再起動後、必ず以下のようにシステムをアップデートしてください。

す要

次の場合も必ずシステムのアップデートを行ってください。

- システム構成を変更した場合(システム構成を変更した後、再起動を促すダイアログボックス が表示される場合は[いいえ]をクリックし、システムをアップデートしてください。)
  - バックアップ媒体からシステムをリストアした場合(Service Pack関連の Express5800 用差分モジュールを適用したシステムの場合は、再度RURのFDを使用してExpress5800 用差分モジュールを適用してください。このときService Packを再適用する必要はありま せん。)
  - 本装置のBIOSセットアップユーティリティを使って「Hyper-Threading Technology」の設定を変更した場合(プロセッサに関する設定項目です)
  - CPUを増設した場合
  - ServicePackをアンインストールした場合
- 7 管理者権限のあるアカウント(administrator等)で、システムにログオンする。
- CD-ROM [EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブにセットする。

マスターコントロールメニューが表示されます。



- **4** [コンピュータの再起動]をクリックしてシステムを再起動させる。
- 5 システムのシャットダウン開始後、ただちにCD-ROM [EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブから取り出す。

# ドライバのインストールと詳細設定

本体標準装備の各種ドライバのインストールとセットアップを行います。 ここで記載されていないドライバのインストールやセットアップについてはドライバに添付の説明 書を参照してください。

## ネットワークドライバ

標準実装のネットワークドライバは、システムのアップデート時に自動的にインストールされますが、転送速度とDuplexモードの設定が必要です。



また、必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワークとダイヤル アップ接続]からローカルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させて行います。

#### **1** スタートメニューから[コントロールパネル]を選択する。

[コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。

2 [コントロールパネル]ウィンドウから、[ネットワークとインターネット接続]をダブル クリックする。

[ネットワークとインターネット接続]ウィンドウが表示されます。



3 「コントロール パネルを選んで実行します」の[ネットワーク接続]をクリックする。

[ネットワーク接続]ウィンドウが表示されます。

**4** [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから[プロパ ティ]をクリックする。

[ローカルエリア接続のプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。

### 5 [構成]をクリックする。

[Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernetのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。

6 [詳細設定]タブをクリックし、[Speed & Duplex]をHUBの設定値と同じ値に設定する。





[Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernetのプロパティ]ダイアログボックスの [OK]をクリックする。

## グラフィックスアクセラレータドライバ

Expressワークステーションまたはグラフィックスアクセラレータボードに添付の説明書とディスク(フロッピーディスクかCD-ROM)を使用してドライバをインストール後、必要に応じて表示の設定等を行ってください。

## サウンドドライバ

次の手順でインストールします。

**1** CD-ROM[EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブにセットする。

[新しいハードウェアの検出ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。

- 2 スタートメニューから[プログラム]、[アクセサリ]の順でポイントし、[エクスプロー ラ]をクリックする。
- 3 「<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥SOUND¥WDMDRV¥SBSETUP.EXE」 を起動する。

「SBSetup」ダイアログボックスが表示されます。

4 「ソフトウェアのインストール」が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする。

「ドライバのインストール中」メッセージが表示され、ファイルがコピーされます。

5 [完了]をクリックする。



USB2.0ドライバは、購入時にインストール済みです。システムの修復や再セットアップの際は、システムのアップデートを行うと自動的にインストールされます。

# 障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細 な手順についてはユーザーズガイドをご覧ください。