

マザーボードのチップに搭載されているBasic Input Output System(BIOS)の設定方法やユーティリティの操作方法について説明します。また、BIOSの設定値などをクリアする手順についても説明しています。

ストリーミングサーバを導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。

します。

システムBIOS - SETUP -

SETUPはストリーミングサーバの基本ハードウェアの設定を行うためのユーティリティツールです。この ユーティリティはストリーミングサーバ内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、 専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時にストリーミングサーバにとって最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。

- ● SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 「Supervisor」と[User]の2つのレベルがあります。[Supervisor]レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変更ができます。[Supervisor]の パスワードが設定されている場合、「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更 できる項目が限られます。
 - OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワードを設定しないでください。
 - ここでは特に説明していない項目(メニュー)があります。これらの項目は、出荷時の 設定以外の値(パラメータ)に変更しないでください。これらの項目の値を変更すると、 装置の動作の保証ができなくなるばかりでなく、装置が故障するおそれがあります。
 - ストリーミングサーバには、最新のバージョンのSETUPユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

次の手順に従って、SETUPを起動します。

1. ストリーミングサーバの電源をONにする。

画面にロゴが表示されます(SETUPの設定によってはPOSTの画面が表示されることがあります。 この場合は、手順3に進んでください)。

2. しばらくすると次のメッセージが画面下に表示されます。

パターン1*:

Press <ESC> to enter boot selection menu Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to Network

パターン2*:

Press <ESC> to enter boot selection menu Press <F2> to enter SETUP, <F4> Service Partition, <F12> Network

パターン3*:

 $\label{eq:expectation} Press <\!\!ESC\!\!> to enter boot selection menu \\ Press <\!\!F1\!\!> to resume, <\!\!F2\!\!> to Setup, <\!\!F12\!\!> to Network \\ \end{cases}$

パターン4*:

Press <ESC> to enter boot selection menu Press <F1> to resume, <F2> Setup, <F4> Service Partition, <F12> Network

*装置の状態によって、メッセージの内容は異なります。

3. <F2>キーを押す。

SETUPが起動してMainメニューを表示します。

以前にSETUPを起動してSecurity項目の設定を変更している場合には、パスワードを入力する 画面が表示される場合があります。その際には設定したパスワードを入力してください。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、ストリーミン グサーバは動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」で は、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができま す。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも 表示されています)。



画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択 されています。
MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」が
ついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
選択したパラメータの決定を行うときに押します。
ひとつ前の画面に戻ります。
SETUPの操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。SETUPの
操作についてのヘルプ画面が表示されます。 <esc>キーを押すと、元の画面に戻りま</esc>
す。
現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時の設定
と異なる場合があります)。
SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。

設定例

次にソフトウェアと連係した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の 設定例を示します。

管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO」が持つ温度監視機能と連携させる

[Server]→[Thermal Sensor]→[Enabled]

「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由でストリーミングサーバの電源 を制御する

[Server]→[AC-LINK]→[StayOff] [Advanced]→[Advanced Chipset Control]→[Wake On Lan]→[Enabled]

UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server」→「AC-LINK」→「Power On」
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFF のままにする
 - 「Server」→「AC-LINK」→「Last State」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「StayOff」

起動関連

ストリーミングサーバに接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」 「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

HWコンソールから制御する

「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする

CPU関連

CPUが縮退した場合にPOSTをいったん停止する

「Advanced」→「Memory/Processor Error」→ 「Halt」(停止)

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→表示を確認する

画面に表示されているCPU番号とマザーボード上の ソケットの位置は右図のように対応しています。

CPUのエラー情報をクリアする

「Main」→「Processor Settings」→ 「Processor Retest」→「Yes」→「Exit」→ 「Exit Saving Changes」の実行によりクリアされる

メモリ関連

メモリが縮退した場合にPOSTをいったん停止する

「Advanced」→「Memory/Processor Error」→ 「Halt」(停止)

搭載しているメモリ(DIMM)の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→表示を 確認する

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード 上のソケットの位置は右図のように対応しています。

メモリ(DIMM)のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→ 「Memory Retest」→「Yes」→「Exit」→ 「Exit Saving Changes」の実行によりクリアされる

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→パスワードを入力する 管理者パスワード(Supervisor)、ユーザーパスワード(User)の順に設定します。

POWER/SLEEPスイッチの機能を有効/無効にする

「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Enabled」(無効) 「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Disabled」(有効)



「Power Switch Inhibit」を「Enabled」に設定するとPOWER/SLEEPスイッチによる ON/OFF操作に加え、「強制電源OFF(32ページ参照)」も機能しなくなります。





セキュアモードを設定する

「Security」→「Secure Mode」→それぞれを設定する

外付けデバイス関連

外付けデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「I/O Device Configuration」→それぞれのデバイスに対して設定をする

内蔵デバイス関連

ストリーミングサーバ内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→それぞれのデバイスに対して設定をする

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

[Advanced]→[Reset Configuration Data]→[Yes]

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

「Exit」→「Exit Saving Changes」または「Save Changes」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

BIOSの設定を出荷時の設定にもどす

「Exit」→「Load Setup Defaults」

パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定が できます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定 を説明をします。

Main

SETUPを起動すると、まずはじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」が ついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility						
Main Advanced	Security	S	Server 1	Boot	Exit	
System Time: System Date: Legacy Floppy A: Legacy Floppy B: Hard Disk Pre-Delay > Primary IDE Master > Primary IDE Master > Secondary IDE Slave > Secondary IDE Slave > Secondary IDE Slave > Processor Settings Language:	[12:19:20] [12:24/2001] [1.44/1.25 MB 3.5" [Disabled] [None] [None] [CD-ROM] [None] [None]	"]		Item <tab>, <s <enter> s</enter></s </tab>	Specific Help ihift-Tab>, or elects field.	
F1 Help ↑↓ Sele Esc Exit ← Sele	ct Item ct Menu	-/+ C Enter S	Change Values Select Sub-Menu	F	9 Setup Defaults 10 Save and Exit	

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Legacy Floppy A	Disabled 1.2MB 5.25" 720Kb 3.5" [1.44/1.25MB 3.5"] 2.88MB 3.5"	フロッピーディスクドライブA(標準装備)の 設定をします。通常は「1.44/1.25MB 3.5"」 にしてください。
Legacy Floppy B	[Disabled] 1.2MB 5.25" 720Kb 3.5" 1.44/1.25MB 3.5" 2.88MB 3.5"	フロッピーディスクドライブBの設定をしま す。ストリーミングサーバではドライブBを サポートしていないので「Disabled」にしてく ださい。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled] 3 Seconds 6 Seconds 9 Seconds 12 Seconds 15 Seconds 21 Seconds 30 Seconds	POST中にディスクピンアップ待ち時間を 設定します。
Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave	_	それぞれのチャネルに接続されているデバイ スの情報をサブメニューで表示します。一部 設定を変更できる項目がありますが、出荷時 の設定のままにしておいてください。
Language	[English(US)] French German Spanish Italian	Setupで表示する言語を表示します。

Processor Settings

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

	Phoenix BIOS Setup Utility							
	Main							
		P	ocessor	Settings				Item Specific Help
Pro	ocessor I ocessor S	Retest Speed Se	tting:	[<mark>N0</mark>] 2.80 GHz				Select 'Yes', BIOS will clear historical processor status and
Pro Pro	ocessor 1 ocessor 1	CPUID L2 Cacl	ne Size:	OF29 512 KB				retest all processors on next boot.
Pro Pro	ocessor 2 ocessor 2	CPUID L2 Cacl	ne Size:	OF29 512 KB				
Hy Fro	per-Thro equency	ading T Ratio:	echnolog	y: [Enablec [AUTO]	1]			
F1 Esc	Help Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \leftarrow \rightarrow \end{array} $	Select I Select M	tem Ienu	-/+ Enter	Change Select	Values Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Previous Value

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Processor Retest	[No] Yes	「Yes」に設定するとCPUエラー情報をクリア します。故障したCPUを交換したいときは、 エラー情報をクリアしてください。
Processor Speed Setting	—	搭載しているCPUのクロックスピードを表示 します(表示のみ)。
Processor 1 CPUID Processor 2 CPUID	数値 [Disabled] Not installed	CPUが正常な場合には、搭載しているCPU のIDを表示します。この場合は、プロセッサ は正常動作しています。「Disabled」の場合 は、プロセッサの故障、「Not Installed」の場 合は、プロセッサが取り付けられていないこ とを示します(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache Size Processor 2 L2 Cache Size	_	搭載しているCPUのL2キャッシュサイズを 表示します(表示のみ)。
Hyper-Threading Technology	Disabled [Enabled]	有効(Enabled)に設定すると、ACPIモード においてHyper-Threading Technologyを 使用します。この場合、Hyper-Threading TechnologyをサポートしているOSでは、 プロセッサ(CPU)の数が実際に搭載されてい る数の倍の表示になります。
Frequency Ratio	[AUTO] X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22	CPUの内部周波の乗数を設定します。通常は 「AUTO」に設定します。なお、搭載するCPU によりパラメータが変わります。

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが 表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility						
Main Advanced	Security	Server	r Boo	ot Exit		
Memory Configuration PCI Configuration V() Device Configuration Advanced Chipset Control Boot-time Diagnostic Screen Reset Configuration Data: NumLock: Memory/Processor Error	1: [Disabled [No] [Off] [Boot]	d]	M	Item Specific Help		
	¥4	l. Change		EQ. Contraction		
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ←→ Select	Item Menu	-/+ Change Enter Select	 Values Sub-Menu 	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit		

項目については次の表を参照してください

項目	パラメータ	説 明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	起動時の自己診断(POST)の実行画面を表示 させるか、表示させないかを設定します。 「Disabled」に設定すると、POSTの間、 「NEC」ロゴが表示されます。(ここで <esc> キーを押すとPOSTの実行画面に切り替わり ます。) 「Console Redirection」が設定された場合は 無条件に「Enabled」に設定されます。</esc>
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」に 設定します。装置の起動後にこのパラメータ は「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を 設定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	POSTを実行中、CPUまたはメモリのエラー が発生した際にPOSTの終わりでPOSTを いったん停止するかどうかを設定します。 [Server]メニューの[POST Error Pause]が [Enabled]の場合でも、この項目が[Boot」に 設定されているときは、CPUまたはメモリの エラーが発生した際にPOSTの終わりで停止 しません。

Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Γ	Phoenix BIOS Setup Utility						
	Advanced						
	Memo	Item Spee	cific Help				
	DIMM Group #1 Status DIMM Group #2 Status DIMM Group #3 Status Memory Retest Extended RAM Step	Normal Normal Not Installed [M] [Disabled]			Clear the men error status.	югу	
	F1 Help ↑↓ Se Esc Exit ←→ Se	lect Item lect Menu	-/+ Enter	Change Values Select ▶ Sub-M	F9 enu F10	Setup Defaults Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
DIMM Group #1 - #3 Status	Normal Not Installed Disabled	メモリの現在の状態を表示します。 「Normal」はメモリが正常であることを示し ます。「Disabled」は故障していることを、 「Not Installed」はメモリが取り付けられてい ないことを示します(表示のみ)。 画面に表示されているDIMM Group番号に対 するマザーボード上のDIMMソケットについ ては、216ページを参照してください。
Memory Retest	[No] Yes	「Yes」に設定すると、メモリのエラー情報を クリアします。故障した(「Error」と表示され た)メモリを交換したときは、エラー情報を クリアしてください。
Extended RAM Step	1MB 1KB Every-Location [Disabled]	メモリのテストを実施するかどうかを設定し ます。

PCI Configuration

Advancedメニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。 それぞれを選択するとサブメニューが表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility						
Advanced						
PCI Configuration	Item Specific Help					
 Embedded SCSI Embedded NIC 1(10/100) Embedded NIC 2(Gbit) Embedded Video Controller Embedded Audio Embedded IEEE1394 PCI Slot 1 PCI Slot 2 PCI Slot 3 	Additional setup menus to configure embedded SCSI controller.					
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values Esc Exit ←→ Select Menu Enter Select ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit					

PCI Configuration メニューの画面上で設定できる項目はありません。それぞれのサブ メニューを表示させて、サブメニュー上で設定します。

Embedded SCSI/Embedded NIC/Embedded Video Controller Embedded Audio/Embedded IEEE1394

AdvancedメニューのPCI Configrationメニューで「Embedded SCSI」、「Embedded NIC」、「Embedded Video Controller」、「Embedded Audio」、「Embedded IEEE1394」を 選択すると、次のような画面が表示されます。

_								
Γ	Phoenix BIOS Setup Utility							
	Advanced							
	Embedded SCSI	Item Specific Help						
	SCSI Controller: [Enabled] Option ROM Scan: [Enabled]		Disables/Enables the on-board SCSI controller.					
	F1 Help ↑↓ Select Item	-/+ Change Values	F9 Setup Defaults					

〈Embedded SCSIを選択したときの例〉

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
SCSI Controller LAN Controller 1 LAN Controller 2 VGA Controller Audio Controller IEEE 1394 Controller	[Enabled] Disabled	内蔵のSCSIコントローラ、LANコントロー ラ1、LANコントローラ2、Videoコントロー ラ、オーディオコントローラおよびIEEE13 94コントローラの有効/無効を設定します。
Option ROM Scan	[Enabled] Disabled	各コントローラのBIOS展開の有効/無効を設 定します。なお、VGA Controller、Audio Controller、IEEE 1394 Controllerにはこの 項目はありません。



- モニタを接続しているグラフィックスデバイスを搭載している場合は、ROM展開を Disabledにはしないでください。
- ネットワークブートをする必要がない場合は、ROM展開をDisabledにしてください。

PCI Slot 1 \sim PCI Slot 3

Advancedメニューで「PCI Slot1~3」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目については次の表を参照してください。

Phoenix BIOS Setup Utility					
Advanced					
PCI Slot 1		Item Specific Help			
Option ROM Scan [Enabled]		Initialize device expansion ROM			
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ←→ Select Menu	-/+ Change Values Enter Select ▶ Sub-Me	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit			

項目	パラメータ	説 明
PCI slot 1 - PCI slot 3	(Enabled) Disabled	PCIバスに接続されているデバイス(ボード) に搭載されているBIOSの有効/無効を設定し ます。グラフィックスアクセラレータボード およびディスクアレイコントローラボードを 取り付ける際にはそのスロットを「Enabled」 に設定してください。 また、LANボードからネットワークブートを 行う場合も、搭載したスロットを「Enabled」 に設定してください。

- - OSをブートするSCSIコントローラやディスクアレイコントローラを搭載したPCI Slot以外にSCSIコントローラやディスクアレイコントローラを搭載する場合は、該当 するSlotのROM展開を必ずDisabledに設定してください(SCSIカードやディスク アレイコントローラの設定をする場合を除く)。Enabledのまま使用するとPOSTが進 まなくなる場合があります。

I/O Device Configuration

Advancedメニューで「I/O Device Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility						
Advanced						
I/O De	evice Configuration	on			Item Specific Help	
Serial port 1: Base I/O address: Interrupt: Serial port 2: Base I/O address: Interrupt: Legacy USB Support PS/2 Mouse	[Enabled] [3F8] [IRQ 4] [Enabled] [2F8] [IRQ 3] [Disabled] [Enabled]				Configure serial port 1 using options: [Disabled] No configuration [Enabled] User configuration [Auto] BIOS or OS chooses configuration	
F1 Help ↑↓ Sel Esc Exit ←→ Sel	ect Item ect Menu	-/+ Enter	Chang Select	e Values ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit	

項目については次の表を参照してください。



割り込みやベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が 他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。黄色の「*」が表示され ている項目は設定し直してください。

項目	パラメータ	説明
Serial Port 1	Disabled [Enabled] Auto	シリアルポート1の有効/無効を設定します。
Base I/O Address	[3F8] 2F8 3E8 2E8	シリアルポート1が有効([Enable]または [Auto])の場合ベースアドレスおよび割り 込みを設定します。シリアルポート1が [Disabled]の時には表示されません。
Interrupt	IRQ 3 [IRQ 4]	
Serial Port 2	Disabled [Enabled] Auto	シリアルポート2の有効/無効を設定します。
Base I/O Address	3F8 [2F8] 3E8 2E8	シリアルポート2が有効([Enable]または [Auto])の場合ペースアドレスおよび割り 込みを設定します。シリアルポート2が [Disabled]の時には表示されません。
Interrupt	[IRQ 3] IRQ 4	
Legacy USB Support	(Disabled) Enabled	USBを正式にサポートしていないOSでも USBキーボードが使用できるようにするか どうかを設定します。
PS/2 Mouse	Disabled [Enabled]	PS/2マウスの有効/無効を設定します。

Advanced Chipset Control

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、次の画面が表示されます。

Γ	Phoenix BIOS Setup Utility							
		Advanc	ed					
		A	Advanced Chipset	Control			Item S	pecific Help
	▶ PCI Device						Select PCI	Device
	Wake On LA Wake On Ri	N: ng:	[Disabled] [Disabled]				-	
	F1 Help Esc Exit	$\uparrow \downarrow \\ \leftarrow \rightarrow$	Select Item Select Menu	-/+ Enter	Change V Select	/alues · Sub-Mei	F9 nu F10	Setup Defaults Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Wake On LAN	[Disabled] Enabled	ネットワークを介したリモートパワーオン 機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled] Enabled	シリアルポートを介したリモートパワーオン 機能の有効/無効を設定します。

PCI Device

Advancedメニューの「Advanced Chipset Control」で「PCI Device」を選択すると、以下の 画面が表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility					
Advanced					
PCII	Device	Item Specific Help			
PCI IRQ line 1: [A PCI IRQ line 2: [A PCI IRQ line 3: [A PCI IRQ line 4: [A PCI IRQ line 5: [A PCI IRQ line 5: [A PCI IRQ line 7: [A PCI IRQ line 17: [A PCI IRQ line 18: [A PCI IRQ line 20: [A PCI IRQ line 21: [A PCI IRQ line 21: [A PCI IRQ line 22: [A PCI IRQ line 23: [A PCI IRQ line 24: [A	uto Select] uto Select]	PCI device can use hardware interrupts called IRQs.			
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ←→ Select	Item -/+ Change Values Menu Enter Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit			

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
PCI IRQ line 1 - 5 PCI IRQ line 8 PCI IRQ line 17 - 25 PCI IRQ line 28	Disabled [Auto Select] 3 4 5 7 9 10 11 14 15	PCIバスにある割り込み信号をどのIRQ リクエストに割り当てるかを設定します。 PCIデバイスの割り込み信号については150 ページを参照してください。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押す と以下のような画面が表示されます(画面は「Set Supervisor Password」を選択したときの 画面です)。

ここでパスワードの設定を行います。パスワードは7文字以内の英数字および記号でキー ボードから直接入力します。



- **▼** 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していないと設定できませ 記録 ん。
 - OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
 - パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守サービス会社に お問い合わせください。

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Set User Password	7文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューへのアクセスが制限されま す。あらかじめ[Supervisor Password]を 設定しておかないと設定できません。</enter>
Set Supervisor Password	7文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーパイザのパス ワード入力画面になります。このパスワード ですべてのSETUPメニューにアクセスでき ます。この設定は、SETUPを起動したとき のパスワードの入力で「Supervisor」でログイ ンしたときのみ設定できます。</enter>
Password on boot	[Disabled] Enabled	ブート時にパスワードの入力を行う/行わな いの設定をします。先にスーパパイザのパス ワードを設定する必要があります。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	[Write protect]に設定すると、ハードドラ イブのboot sectorを書き込み禁止に設定す ることによりウィルスから保護します。
Secure Mode Timer	2 min 5 min 10 min 20 min 1 hr [2 hr]	キーボードやマウスからの入力が途絶えて からSecure Modeに入るまでの時間を設定 します。
Hot Key (CTRL+ALT+)	(L)	Secure Modeを起動させるキーを設定しま
	Z	す。 <ctrl>キーと<alt>キーを押しながら 設定したキーを押すとSecure Modeが起動 します。なお、設定できるキーは"L"と"Z" のみです。</alt></ctrl>
Secure Mode Boot	[Disabled] Enabled	ストリーミングサーバの起動時にSecure Modeで起動させるかどうかを設定します。 [Enabled]に設定するとPOST中にSecure modeに入ります。
Video Blanking	[Disabled] Enabled	Secure Modeに入った時にモニタ画面を 非表示にするかどうか設定します。 SupervisorパスワードとUserパスワードの 両方が設定されている場合に有効(=Enable) になります。
Floppy Write Protect	[Disabled] Enabled	Secure Modeの間、フロッピーディスクド ライブにセットしたフロッピーディスクへの 書き込みを許可するか禁止するかを設定しま す。

<次ページへ続<>

項目	パラメータ	説 明
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	POWER/SLEEPスイッチ機能の有効/無効 を設定します。[Enabled]に設定すると、 OSの起動後はPOWER/SLEEPスイッチで 電源をOFFできなくなります。(強制電源 OFF(POWER/SLEEPスイッチを4秒 以上押して強制的にシャットダウンさせる 機能)も含む。) また、POWER/SLEEPスイッチを押しても 省電力モードへ移行できません。

[]: 出荷時の設定

Secure Modeについて

Secure Modeは、ユーザーパスワードを持つ利用者以外からのアクセスを制御するモードです。Secure Modeを解除するまでPOWER/SLEEPスイッチ、リセットスイッチ、およびキーボード、マウスは機能しません。Secure Mode中、サーバのキーボード上のランプがScrollLockランプ、CapsLockランプ、NumLockランプの順に点滅します。

Secure Modeの状態にあるサーバを通常の状態に戻すには、キーボードからユーザーパスワードを入力して<Enter>キーを入力してください。

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。

Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と「Console Redirection」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから 設定します。

Phoenix BIOS Setup Utility					
Main Advanced	Security	Server	Boot	Exit	
 System Management Console Redirection Service Partition Type: Clear Event Log: Assert NMI on PERR: Assert NMI on SERR: FRB-2 Policy Boot Monitoring: Boot Monitoring Policy: Thermal Sensor: BMC IRQ: Post Error Pause AC-LINK: 	12 [Press Enter] [Enabled] [Disable Imme [5 Minutes] [Retry 3 times [Enabled] [11] [Enabled] [Last State]	diately]]	Iten Addition menu to server m features	n Specific Help nal setup change nanagement	
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ←→ Select	Item -/+ Menu Enter	Change Values Select ▶ Sub-	s 1 Menu 1	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit	

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Service Partition Type	_	サービスパーティションのタイプを表示しま す。
Clear Event Log	[Press Enter]	<enter>キーを押すとだたちにError Logが 初期化されます。</enter>
Assert NMI on PERR	Disabled [Enabled]	[Enable]に設定すると、PCIバスパリティエ ラー(PERR)検出を有効にし、エラー発生時 にはNMIとして通知されます。
Assert NMI on SERR	Disabled [Enabled]	[Enable]に設定すると、PCIバスシステムエ ラー(SERR)検出を有効にし、エラー発生時 にはNMIとして通知されます。
FRB-2 Policy	FRB2 Disabled [Disabled Immediately] Never Disable Allow 3 Failures	BSPでFRB-2エラーが発生した場合、プロ セッサを[Disabled]にするかしないかを 設定します。

[]: 出荷時の設定

<次ページへ続く>

項目	パラメータ	説明
Boot Monitoring	[Disabled] 5 Minutes 10 Minutes 15 Minutes 20 Minutes 25 Minutes 30 Minutes 35 Minutes 40 Minutes 50 Minutes 55 Minutes 60 Minutes	起動時のブート監視機能タイマの有効/無効 を設定します。[Disabled]以外を選択する と、タイマが有効になります。 なお、この機能を使用する場合は、 ESMPRO/ServerAgentをインストールして ください。ESMPRO/ServerAgentをインス トールしていないOSから起動する場合に は、この機能を無効にしてください。 ARCServeでDisaster Recovery Optionを 使用の場合は、「Disabled」にしてください。
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Retry Service Boot Always Reset	 ブート監視機能を有効にした場合に表示されます。ブート監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3 times]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。3回目にブートを失敗すると、サービスパーティションからブートを試みます。 [Retry Service Boot]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。その後、サービスパーティションからのブートを3回試みます。 [Always Reset]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートのリトライを繰り返します。
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定しま す。
BMC IRQ	Disabled 5 10 [11]	BMC割り込みのIRQを設定します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	AC-LINK機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのストリーミングサーバの 電源の状態を設定します(下表参照)。

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次の表に示します。

AC電源OEEの前の状態	設 定				
人の電源の下の前の状態	Stay Off	Last State	Power On		
動作中	Off	On	On		
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On		
強制電源OFF *	Off	Off	On		

* POWER/SLEEPスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。

System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility				
	Server			
System Manageme	System Management Item Specific Help			
BIOS Version:	xxxxx.xxx.xxx.X.xxxxxxx			
Board Part #: Board Serial #:	XXX-XXXXXX XXXXXXXXXXX			
System Part #: System Serial #:	[N8100-xxx] xxxxxxxxxxxx			
Chassis Part #: Chassis Serial #:	XXX-XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX			
BMC Device ID: BMC Device Rev:	20 01			
BMC Firmware Rev:	XX.XX			
SDR Rev: PIA Rev:	SDR Version xx.xx xx.xx			
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ←→ Select Menu	-/+ Change Values Enter Select ▶ Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit		

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Version	_	システムBIOSのバージョンを表示します。
Board Part #	_	マザーボードの情報を表示します。
Board Serial #	—	
System Part #	—	システムの情報を表示します。
System Serial #	—	
Chassis Part #	—	筐体の情報を表示します。
Chassis Serial #	—	
BMC Device ID	—	BMC(ペースボードマネージメントコント ローラ)の情報を表示します。
BMC Device Rev	—	
BMC Firmware Rev	—	
SDR Rev	—	SDR (センサ装置情報)のレビジョンを表示し ます。
PIA Rev.	_	PIAのレビジョンを表示します。

Console Redirection

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

Phoenix BIOS Setup Utility			
		Server	
Conse	ole Redirection		Item Specific Help
Serial Port Address: Baud Rate: Flow Control: Console Type: Remote Console Reset:	[Disabled] [9600] [CTS/RTS + CD] [PC ANSI] [Disabled]		If enabled, it will use a port on the motherboad.
F1Help $\uparrow \downarrow$ SoEscExit \longleftrightarrow So	elect Item -/+ elect Menu Enter	Change Values Select ▶ Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Serial Port Address	[Disabled] Serial Port 1 Serial Port 2	コンソールリダイレクションで使用するI/O ポートのアドレス/割り込みを設定します。 「Serial Port 1」または「Serial Port 2」を選択 すると、AdvancedメニューのI/O Device Configuration「Serial Port 1」、「Serial Port 2」で選択されているアドレス/割り込みを 使用します。 [Disabled]を選択すると、コンソールリダイ レクション機能が無効になります。
Baud Rate	9600 [19.2k] 57.6k 115.2k	接続するHWコンソールとのインタフェース に使用するボーレートを設定します。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS+CD	フロー制御の方法を設定します。
Console Type	PC ANSI [VT 100+] VT-UTF8	コンソールのタイプを選択します。
Remote Console Reset	[Disabled] Enabled	リモートコンソールからのリセットの有効/ 無効を設定します。

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。



ストリーミングサーバは起動時にこのメニューで設定した順番にデバイスをサーチし、起動 ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キー、<+>キー/<->キーでブートデバイスの優先順位を変更できます。 各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を 変更できます。



EXPRESSBUILDERを起動する場合は、上図に示す順番に設定してください。

カーソルをExitの位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Phoenix BIOS Setup Utility									
Main	Advan	ced	Security	/	Serv	ver	Boot	Exit	
Exit Savi Exit Disc Load Set Save Cus Discard G Save Cha	ng Change arding Cha up Default tom Defau tom Defau tom Defau Changes nges	s inges s lts lts	[Enter] [Enter]				Iter Exit Sys save you CMOS.	n Specific l tem Setup ır changes	Help and to
F1 Help Esc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \longleftarrow \end{array} $	Select It Select M	em lenu	-/+ Enter	Change Select	Values▶ Sub-Mer	nu l	F9 Setup F10 Previo	Defaults ous Value

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Save Change & Exitを選択すると、確認の画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選択すると新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了

し、ストリーミングサーバは自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項 目を選択します。

ここで、「Yes」を選択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存せずにSETUPを終了します。SETUPの内容を変更している場合には確認メッセージが表示されます。

ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保存しないでSetupを終わらせることができます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、ストリーミングサーバは自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値(出荷時の設定)に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認の画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、デフォルト値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの 画面に戻ります。

Save Custom Defaults/Load Custom Defaults

SETUPにてパラメータ変更中に[Custom Defaults]を一時的にCMOSメモリに保存する場合、Save Custom Defaultを選択します。またCMOSメモリに保存してある[Custom Defaults]の値をロードする場合は、Load Custom Defaultを選択します。

Discard Changes

新たにCMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目 を選択します。Load Previous Valuesを選択すると確認の画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選択すると、以前の値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面 に戻ります。

Save Changes

SETUPを終了せず、新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存する時に、この項目を選択します。

ここで、「Yes」を選択するとCMOSメモリ内に保存します。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。

割り込みラインとI/Oポートアドレス

割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。 オプションを増設するときなどに参考にしてください。

● 割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ	周辺装置(コントローラ)	IRQ	周辺装置(コントローラ)
0	システムタイマ	8	リアルタイムクロック
1	キーボート	9	PCI/SCI
2	カスケード接続	10	PCI(BMC IRQ)
3	シリアルポート2(PCI)	11	BMCIRQ/PCI/ISA
4	シリアルポート1(PCI)	12	マウス
5	PCI(BMC IRQ)	13	数値演算プロセッサ
6	フロッピーディスク	14	プライマリIDE
7	PCI	15	セカンダリIDE(CD-ROMドライブ)

● PIRQとPCIデバイスの関係

出荷時では、PCIデバイスの割り込みは次のように割り当てられています。割り込みの設 定は、BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」のAdvancedメニューの「Advanced Chipset Control」→「PCI Device」で変更できます。詳しくは139ページを参照してくだ さい。

メニュー項目	割り込み
PCI IRQ line 1	オンボードSCSI(チャネルA)
PCI IRQ line 2	オンボードSCSI(チャネルB)
PCI IRQ line 3	オンボードLAN1
PCI IRQ line 4	オンボードLAN2
PCI IRQ line 5	オンボードGA
PCI IRQ line 6	未使用
PCI IRQ line 7	未使用
PCI IRQ line 8	SCI
PCI IRQ line 9	未使用
PCI IRQ line 10	未使用
PCI IRQ line 11	未使用
PCI IRQ line 12	未使用
PCI IRQ line 13	未使用
PCI IRQ line 14	未使用
PCI IRQ line 15	未使用
PCI IRQ line 16	未使用
PCI IRQ line 17	PCIスロット#1(INT A)
PCI IRQ line 18	PCIスロット#1(INT B)
PCI IRQ line 19	PCIスロット#2(INT A)

<次ページへ続く>

メニュー項目	割り込み
PCI IRQ line 20	PCIスロット#2(INT B)
PCI IRQ line 21	PCIスロット#3(INT A)
PCI IRQ line 22	PCIスロット#3(INT B)
PCI IRQ line 23	PCIスロット#1(INT C)、PCIスロット#2(INT D)、PCIスロット#3(INT C)
PCI IRQ line 24	PCIスロット#1(INT D)、PCIスロット#2(INT C)、PCIスロット#3(INT D)
PCI IRQ line 25	オーディオコントローラ
PCI IRQ line 26	未使用
PCI IRQ line 27	未使用
PCI IRQ line 28	IEEE 1394コントローラ
PCI IRQ line 29	未使用
PCI IRQ line 30	未使用
PCI IRQ line 31	未使用
PCI IRQ line 32	未使用

● I/Oポートアドレス

ストリーミングサーバでは、I/Oポートアドレスを次のように割り当てています。

アドレス	使用チップ
00 - 1F	8ビットDMAコントロールレジスタ
20 - 21	マスター8259プログラミングインタフェース
2E - 2F	コンフィグレーション
40 - 43	8254プログラミングインタフェース
60	キーボード/マウス
61	NMIステータスレジスタ
64	キーボード/マウス
70 - 71	NMIイネーブルレジスタ/リアルタイムクロック
80 - 8F	16ビットDMAコントロールレジスタ
92	ポート92レジスタ
A0 - A1	スレーブ8259プログラミングインタフェース
CO - DF	DMAコントローラページレジスタ
FO	レジスタIRQ13
102	VGA
170 - 177	セカンダリIDEコマンドブロックレジスタ
1F0 - 1F7	プライマリIDEコマンドブロックレジスタ
278 - 27F	(パラレルポート3)
2F8 - 2FF	シリアルポート2
376	セカンダリIDEコマンドブロックレジスタ
370 - 377	(フロッピーディスクドライブ2)、IDE2
378 -37F	(パラレルポート2)
3B4 - 3B5	VGA
3BC - 3BE	パラレルポート1
3C0 - 3CF	VGA
3D4 - 3D5	VGA
3F6	ブライマリIDEコントロールブロックレジスタ
3F0 - 3F7	フロッピーディスクドライブ1、IDE1
3F8 - 3FF	
40B	DMA1拡張フイトモードレジスタ
4D0	イスター&259 ELUKフロクラミンク
4D1	スレーフ8259 ELCRフログラミング
4D6	DMA2拡張ライトモードレジスタ

<次ページへ続く>

アドレス	使用チップ
580 - 58C	SMBus IOレジスタ
C00	PCI IRQマッピングインデックスレジスタ
C01	PCI IRQマッピングベクタレジスタ
C14	PCIエラーステータスレジスタ
C49	アドレス/ステータスコントロール
C4A	立ち上がり時間(Rise Time)カウンターコントロール
C50	CMインデックスレジスタ
C51	CMデータレジスタ
C52	汎用レジスタ(GPMs)
C6C	ISAウェイトレジスタ
C6F	その他コントロールレジスタ
CA2 - CA3	IPMI(IPMI KCSインタフェース)
CA4 - CA5	IPMI(SMIインタフェース)
CA6 - CA7	IPMI(SCI/SW1インタフェース)
CD6	パワーマネージメントインデックスレジスタ
CD7	パワーマネージメントデータレジスタ
CF8, CFC	PCIコンフィグレーションスペース
CF9	リセットコントロール
F50 - F58	汎用チップセット
FE00 - FE3F	チップセット
BAR4+00 - 0F	EDMA2 PCIベースアドレスレジスタ4

*1 16進数で表記しています。

*2 PCIデバイスのI/OポートアドレスはPCIデバイスの種類や数によって任意に設定されます。

CMOSメモリ・パスワードのクリア

ストリーミングサーバ自身が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、ストリーミングサーバ内部のデータを第三者から保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリア することができます。

また、ストリーミングサーバのCMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行います。

■ CMOSメモリの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべて出荷時の設定に戻りま ■ す。

パスワード/CMOSメモリのクリアはマザーボード上のジャンパスイッチを操作して行いま す。それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。





- 1. 現在のパラメータ値をメモする。
- 2. ストリーミングサーバの電源をOFFにして、電源コードをコンセントから抜く。
- 3. ストリーミングサーバをラックから引き出す。
- 4. 7章を参照してトップカバーを取り外す。
- 5. クリアしたい機能のジャンパスイッチの設定を変更する。

┱҇Ѻ重要

- ストリーミングサーバのジャンパピン(ピン11-12)に付いているクリップを使用してください。
- その他のジャンパの設定は変更しないでください。ストリーミングサーバの故障や誤動作の 原因となります。
- クリップをなくさないよう注意してください。

ジャンパスイッチは下図の位置にあります。



● パスワードの保護/クリア用ピン

2つのピンをショート:パスワードをクリアする 2つのピンをオープン:パスワードを保護する(出荷時の設定)

● CMOSメモリの内容の保護/クリア用ピン

2つのピンをショート: CMOSメモリの内容をクリアする 2つのピンをオープン: CMOSメモリの内容を保護する(出荷時の設定)

- 6. ストリーミングサーバを元どおりに組み立ててPOWER/SLEEPスイッチを押す。
- 7. BIOSのSETUPユーティリティを起動して、手順1で控えたパラメータ値に戻す。 パスワードをクリアした場合は、必要に応じてパスワードを設定し直してください。

- 8. 変更した内容を保存してSETUPを終了する。
- 9. ストリーミングサーバの電源をOFFにして、電源コードをコンセントから抜く。
- 10. ジャンパスイッチの設定を元に戻した後、もう一度電源をONにして設定し直す。



SCSI BIOS - SCSISelect -

「SCSI*Select*」ユーティリティはマザーボード上のSCSIコントローラ(またはオプションボード上のSCSIコントローラ)に対して各種設定を行うためのユーティリティで、起動には特殊な起動ディスクなどを使用せずに、POSTの実行中に簡単なキー操作から起動することができます。

SCSISelectユーティリティの用途

SCSI*Select*ユーティリティは、主に接続されるSCSI装置の転送速度の設定を行う場合や 外付けDATなどのバックアップデバイス(ハードディスクドライブを除く)を接続する場合) に使用します。



SCSIのコンフィグレーションはSCSIコントローラ単位に個別にユーティリティを起動して設定しなければなりません。ストリーミングサーバ内にはSCSIコントローラが1つ搭載されています。

オプションのSCSIコントローラボードを増設した場合は、ストリーミングサーバ内蔵の SCSIコントローラに加え増設した枚数分のSCSIコントローラの設定が必要です。また、 設定を変更するために使用するユーティリティも異なる場合があります。

マザーボード内蔵のコントローラに対する設定

ストリーミングサーバのマザーボードに搭載されているSCSIコントローラに対する設定の 変更方法について説明します。

■● ストリーミングサーバには、最新のバージョンのSCSISelectユーティリティがインストー ルされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。 本書と異なる設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に 問い合わせてください。

起動から終了までの流れ

SCSI*Select*ユーティリティの起動から終了までの方法を次に示します。パラメータやその 意味については「パラメータの詳細」を参照してください。

1. ストリーミングサーバの電源をONにする。

POST実行中の画面の途中で次のメッセージを表示します。

₩0 **((**)

増設したSCSIコントローラの枚数分表示されます。

Adaptec AIC-7899 SCSI BIOS Build v2.57s13 (c) 2000 Adaptec, Inc. All Rights Reserved

◀ ◀ ♥ Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility! ▶ ▶ ▶

2. <Ctrl>キーを押しながら<A>キーを押す。

SCSISelectユーティリティが起動し、「Main」メニューを表示します。

3. カーソルキーを使って「Bus:Device」ボックス内の「03:04:A」または「03:04:B」を選択して <Enter>キーを押す。



マザーボードのSCSIコントローラにはチャネルが2つあります。チャネルA(03:04:A)はUltra 160 SCSIコネクタ(外部SCSI(Wide)コネクタ用)を、チャネルB(03:04:B)はUltra160 SCSIコ ネクタ(内蔵ハードディスクドライブ用)を示します。

選択すると、「Options」メニューを表示します。

4. 「Configure/View Host Adapter Settings」を選択して<Enter>キーを押す。

Options —				
Configure/View Host Adapter Settings				
SCSI Disk Utilities				

「Configuration」メニューを表示します。

SCSI Bus Interface Definitions	
Host Adapter SCSI ID	7
SCSI Parity Checking	Enabled
Host Adapter SCSI Termination	Enabled
Additional Options Boot Device Options	Press <enter></enter>
SCSI Device Configuration	Press <enter></enter>
Advanced Configuration Options	Press <enter></enter>

5. それぞれのパラメータについて設定する。

次ページ以降にそれぞれのメニューの詳細を説明しています。説明を参照して、それぞれの パラメータを正しく設定してください。

6. 設定を変更したら、変更内容の保存メッセージが表示されるまで<Esc>キーを押す。

Save Changes Made?

7. 設定内容に誤りがなければ「yes」を選択し、<Enter>キーを押す。

8. 以下の終了メッセージが表示されるまで<Esc>キーを押す。

ExitUtility?

9.「Yes」を選択し、<Enter>キーを押して終了する。

パラメータの詳細

ストリーミングサーバに内蔵のSCSIコントローラの設定を変更するSCSISelectユーティリ ティには、次のようなメニューとパラメータがあります。ここでの説明を参照して最適な 状態に設定してください。オプションのSCSIコントローラおよびSCSIコントローラに接続 したSCSI装置に対する設定については、「オプションボードのコントローラに対する設定」 を参照してください。

SCSI Bus Interface Definitions

「SCSI Bus Interface Definitions」にある3つの項目は、キーボードのカーソル(<↓>キー/ <↑>キー)で項目を選択してから、<Enter>キーを押して変更する項目を決定します。パラ メータの選択はカーソル(<↓>キー/<↑>キー)を使用します。それぞれの機能とパラメータ は次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
Host Adapter SCSI ID	0~[7]~15	「7」に設定してください。
SCSI Parity Checking	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Host Adapter SCSI Termination	[Enabled] Disabled	終端抵抗の有効/無効を設定します。 「Enabled」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

Additional Options

「Additional Options」にある3つの項目はキーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)で 項目を選択してから、<Enter>キーを押すとそれぞれのサブメニューが表示されます。サブ メニューにある項目はキーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)で項目を選択してから、 <Enter>キーを押して変更する項目を決定します。パラメータの選択はカーソル(<↓>キー/ <↑>キー)を使用します。

• Boot Device Options

「Boot Device Options」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に 変わります。

BootDeviceConfiguration	
Select SCSI peripheral from which to boot.	
To view peripheral by ID# select "SCSI Disk Utilities" from previous	menu.
Boot Channel	A First
Boot SCSI ID	0
Options Listed Below Have NO EFFECT if MULTI LUN Support 1	Is Disabled —
Boot LUN Number	0

メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
Boot Channel	(A First) B First	OSが接続されているチャネル側に設定 してください。 チャネルA:外部SCSIコネクタ チャネルB:マザーボード上のSCSIコネクタ
Boot SCSI ID	[0]~15	「0」に設定してください。
Boot LUN Number	[0]~7	「0」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

• SCSI Device Configuration

「SCSI Device Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような 表示に変わります。

SCSI Dev	ice Co	onfigur	ation					
SCSI Device ID	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
Sync Transfer Rate (MB/Sec) · · · · ·	160	160	160	160	160	160	160	160
Initiate Wide Negotiation	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Enable Disconnection	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Send Start Unit Command	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	IO FFI	FF C T і	f tha 1	RIOS i	s Disal	- hal		
Enchle Write Deck Coche						NIC	N/C	N/C
Enable write back Cache	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
BIOS Multiple LUN Support · · · · ·	No	No	No	No	No	No	No	No
Include in BIOS Scan	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SCSI Device ID	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Sync Transfer Rate (MB/Sec) · · · · ·	160	160	160	160	160	160	160	160
Initiate Wide Negotiation	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Enable Disconnection · · · · · · ·	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Send Start Unit Command · · · · · ·	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
—— Options Listed Below Have N	IO EFI	FECT i	f the l	BIOS is	s Disal	bled —		
Enable Write Back Cache · · · · · ·	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
BIOS Multiple LUN Support · · · · ·	No	No	No	No	No	No	No	No
Include in BIOS Scan ·····	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes



設定は各SCSI IDごとに行えます。ターゲットとなる装置のSCSI IDを確認してから設定 を変更してください。



追加したオプションのSCSI IDがわからない場合は「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択して<Enter>キーを押します。次のようなSCSI IDをスキャンする画面が 表示されます。

Scanning SCSI ID : 0 LUN Number : 0

スキャン後、次のようなSCSI IDと対応するデバイスの画面が表示されます。

Select	5	CSI Disk and press < Enter>
beneet		Cor Disk and press (Linter)
SCSI ID #0	:	No device
SCSI ID #1	:	No device
SCSI ID #2	:	No device
SCSI ID #3	:	No device
SCSI ID #4	:	No device
SCSI ID #5	:	No device
SCSI ID #6	:	No device
SCSI ID #7	:	AIC-7899
SCSI ID #8	:	No device
SCSI ID #9	:	No device
SCSI ID #10	:	No device
SCSI ID #11	:	No device
SCSI ID #12	:	No device
SCSI ID #13	:	No device
SCSI ID #14	:	NEC GEM359
SCSI ID #15	:	No device

この画面で追加したオプションのSCSIIDを確認してください。また、デバイスを選択して <Enter>キーを押すとデバイスの詳細が表示されます。選択したデバイスがハードディスク ドライブの場合は、次のサブメニューを実行することができます。

- Format: 選択したデバイスをローレベルでフォーマットします。
- Verify Disk Media: 選択したデバイスのすべてのセクタを比較し、不良なセクタがあれ ばアサインし直します。

項目	パラメータ	機能/設定
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	[160] 20.0 80.0 16.0 53.4 13.4 40.0 10.0 32.0 ASYN 26.8	通常は「160」に設定してください。 (この値は接続するオプションによって 変更が必要な場合があります。 詳しくはオプションに添付の説明書を 参照してください。
Initiate Wide Negotiation	[Yes] No	接続したSCSI装置がWide SCSIに対応し ているときは「Yes」に設定してください。 対応していないときは、「No」に設定して ください。
Enable Disconnection	[Yes] No	「Yes」に設定してください。
Send Start Unit Command	[Yes] No	ハードディスクドライブに対して使用する 場合は「Yes」に設定してください。それ以 外の場合は、「No」に設定してください。
Enable Write Back Cache	Yes No [N/C]	「N/C」に設定してください。
BIOS Multiple LUN Support	Yes [No]	「No」に設定してください。
Include in BIOS Scan	[Yes] No	「Yes」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

• Advanced Configuration Options

「Advanced Configuration Options」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次の ような表示に変わります。

Advanced Configuration Ontions	
Reset SCSI Bus at IC Initialization	Enabled
Display <ctrl><a> Message During BIOS Initialization</ctrl>	Enabled
Extended BIOS Translation for DOS Driver > 1 GByte	Enabled
Verbose/Silent Mode	Verbose
Options Listed Below Have NO EFFECT if MULTI LUN Support Is Host Adapter BIOS DomainValidation Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks BIOS Support for Bootable CD-ROM BIOS Support for Int13 Extensions	Disabled — Enabled Enabled Disabled Enabled Enabled

メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
Reset SCSI Bus at IC Initialization	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Display <ctrl><a> Message During BIOS Initialization</ctrl>	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Extended BIOS Translation for DOS Driver > 1 GByte	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Verbose/Silent Mode	[Verbose] Silent	「Verbose」に設定してください。
Host Adapter BIOS	[Enabled] Disabled: NOT Scan Disabled: scan bus	SCSI BIOSの有効/無効を設定します。
Domain Validation	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Support Removable Disks under BIOS as Fixed Disks	Boot Only All Disks [Disabled]	リムーバブルメディアがコントロールする オプションはAIC-78xx BIOSによりサポー トします。
BIOS Support for Bootable CD-ROM	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
BIOS Support for Int 13 Extension	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

オプションボードのコントローラに対する設定

オプションのSCSIコントローラボードに接続したSCSI装置に関する設定はオプションの SCSIコントローラボードに搭載されているSCSI BIOSユーティリティを使います。 詳しくはオプションのSCSIコントローラボードに添付のマニュアルを参照してください。

複数のSCSIコントローラボードを増設しているときは、はじめにオンボード上のSCSI コントローラに対するSCSISelectユーティリティの起動メッセージを表示後、増設した SCSIコントローラの数だけユーティリティの起動メッセージを表示します。起動メッセー ジはPCI #1→PCI #2→PCI #3の順に表示されます。オプションによっては、画面の表示が 異なる場合があります。詳しくは、SCSIコントローラに添付の説明書を参照してください。