

本装置用に用意されている各種オプションの取り付け・取り外しの手順や作業を行う際の注意事項につい て説明します。システムの拡張後にシステムBIOSの設定を変更する必要がある場合があります。この章で システムBIOS、SCSI BIOS(外付けのSCSI機器用)、ディスクアレイBIOS(内蔵ハードディスク用)のユー ティリティについて操作方法や注意事項を説明します。

作業を始める前に(→142ページ)	.安全上の注意や取り扱いの際の注意事項について 説明しています。作業を始める前に必ず読んでく ださい。
取り付け/取り外しの準備(→144ページ)	.オプションデバイスの取り付け(または取り外し) の準備ができるまでの手順について説明していま す。
取り付け/取り外しの手順(→145ページ)	.オプションデバイスの取り付け(または取り外し) の手順について説明しています。
システムBIOSコンフィグレーション(→171ページ)	.BIOS SETUPユーティリティを使った本体の入 出力に関するコンフィグレーションについて説明 しています。
SCSI BIOSコンフィグレーション(→199ページ)	.Adaptec SCSI <i>Select</i> ユーティリティを使った SCSI BIOSに関するコンフィグレーショ ンにつ いて説明しています。
ディスクアレイBIOSコンフィグレーション(→206ページ)…	.本体標準装備のディスクアレイコントローラの BIOSオプションの説明しています。
RAIDコンフィグレーション(→208ページ)	.ディスクアレイのRAIDを構築する上での注意事 項を説明しています。詳細はオンラインドキュメ ントをご覧ください。

作業を始める前に

本装置に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくだ さい。





取り扱い上の注意

装置を正しく動作させるために次の注意事項を守ってください。

- ここで示すオプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この場合の 装置および部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますの でご了承ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の 保守員に取り付け/取り外しを行わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルはNECが指定する部品を使用してください。指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障/破損についての修理は有料となります。
- ここで説明していない部品の取り付けや交換、取り外しをしないでください。説明され ていない部品やデバイスの取り付け/取り外し/交換は保守員が行います。

静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静 電気による製品の故障に十分注意してください。

● リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。
- 作業台の使用

静電気防止マットの上に本装置を置き、その上で作業を行ってください。

- 着衣
 - ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
 - 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
 - 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。
- 部品の取り扱い
 - 取り付ける部品は本装置に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
 - 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
 - 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

取り付け/取り外しの準備

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。

- 1. プラスドライバを用意する。
- 2. OSのシャットダウン処理を行う。
- 3. フロントベゼルのロックを解除する。



取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。

ハードディスク

本体の前面にあるハードディスクベイには、SCA2インタフェース(Ultra160 SCSI)を持つ ハードディスクを取り付けるスロットを3つ用意しています。



スロットには約25.4mm(1インチ)厚のハードディスクを取り付けることができます。SCSI IDは次のように固定で設定されています。



ハードディスクベイは、出荷時の構成でマザーボード上のSCSIコネクタに接続されていま す。これらのハードディスクをディスクアレイで使用する場合は、マザーボード上のコネク タからディスクアレイコントローラのコネクタにケーブルをつなぎかえます。ケーブル接続 の切り替え方法については「ディスクアレイコントローラボード」(160ページ)を参照してく ださい。

SCSI ID2のハードディスクベイにはダミースポンジが入っています。ダミースポンジは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクを搭載していないスロットには ダミースポンジを取り付けてください。

取り付け

次に示す手順でハードディスクを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手順で行えます。



ハードディスクは、フロントベゼルを取り外すだけで取り付け/取り外しを行うことができ ます。



ディスクアレイを構成している場合は、同じパックを構成するハードディスクの容量などの 仕様が同じものを使用してください。

- 1. 144ページを参照して準備をする。
- セキュリティキーでフロントペゼルの ロックを解除して、フロントペゼルを取 り外す。
- ハードディスクを取り付けるスロットを 確認する。

スロットは標準で3つあります。SCSI ID 番号の小さい順に取り付けてください。 SCSI IDはスロットの位置で決まってい ます。

4. ダミースポンジを取り外す。

ダミースポンジはSCSI ID2のスロットに 取り付けられています。







5. ハードディスクのロックを解除する。



 増設するハードディスク(トレー付き)と ハンドルをしっかりと持ってスロットへ 挿入する。

∎ਾਾ ≣ਿ

- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハードディスクは両手でしっかり とていねいに持ってください。
- 7. ハンドルをゆっくりと閉じる。

「カチッ」と音がしてロックされます。

₩-0 III

ハンドルとトレーに指を挟まないよう に注意してください。



押し込むときにハンドルのフックがフ レームに引っかかっていることを確認 してください。



8. 本体の電源をONにして、MWA経由でSETUPユーティリティを起動して「Boot」-「Hard Disk」サ ブメニューでブート順位の設定をする。

ハードディスクを増設するとそれまで記憶されていたブート順位の設定がクリアされるためで す。

9. 手順2で取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントペゼル左側のタブが本体のフレームに引っかかるようにしてから取り付けてセキュリ ティキーでロックします。

取り外し

次の手順でハードディスクを取り外します。



- 1. 144ページを参照して準備をする。
- セキュリティキーでフロントペゼルの ロックを解除して、フロントペゼルを取 り外す。
- 3. レバーを押してロックを解除し、ハンド ルを倒す。

- ハンドルとハードディスクをしっかりと 持って手前に引き出す。
- 5. ハードディスクを取り外したまま本体を 使用する場合は、空いているスロットに ダミートレーを取り付ける。



6. 本体の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」–「Hard Disk」サブメニュー でブート順位の設定をする。

ハードディスクを増設するとそれまで記憶されていたブート順位の設定がクリアされるためで す。

7. 手順2で取り外したフロントベゼルを取り付ける。

ディスクアレイ構成の場合、故障したハードディスクの交換後、交換した新しいディスクに 交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことのできるオー トリビルド機能を使用することができます。

オートリビルド機能は、RAID5に設定されているディスクアレイで有効です。

オートリビルドは、故障したハードディスクをホットスワップ(電源ONの状態でのディスクの交換)するだけで自動的に行われます。オートリビルドを行っている間、ハードディスクにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルドを行っていることを示します。

★● オートリビルドに失敗すると、ハードディスクにあるDISKランプがアンバー色に点灯しま 重要 す。もう一度ディスクの取り外し/取り付けを行ってオートリビルドを実行してください。

オートリビルドを行うときは、次の注意を守ってください。

- ハードディスクが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源をOFFにしないでください。
- ハードディスクの取り外し/取り付けは、90秒以上の間隔をあけて行ってください。
- 他にリビルド中のハードディスクがある場合は、ディスクの交換を行わないでください (リビルド中はハードディスクにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯して います)。

本体 - ラックからの引き出し -

ハードディスクを除く部品の取り付け/取り外しの作業は本体をラックから引き出した状態 で行います。



1. 12ページを参照して準備をする。

チェック 保守をしようとしている装置を確認す るためにUIDスイッチとスイッチを押 すことで点灯するUIDランプを利用し てください。



セットスクリュー

セットスク リュー

 前面の左右にあるセットスクリューをゆるめて、ハンドルを持ってゆっくりと ラックから引き出す。

引き出している途中でロックされます。 ロックされたところで引き出しは完了で す。

ラックへ収納するときは、左右のロック アームを押しながら再度、ラックへ押し込 みます。





アームやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

トップカバー

内蔵デバイスの取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはトップカバーを 取り外します。

取り外し

- 1. 12ページを参照して準備をする。
- 本体をラックから引き出す(150ページ参照)。
- 背面のセットスクリューをゆるめてトッ プカバーを取り外す。

₩O IEE

トップカバー全体をしっかりと持っ て、まっすぐに持ち上げてください。 背面側を持ち上げると、前面側のカ バーのフレームが本体内部のケーブル を傷つけてしまうおそれがあります。





取り付け

トップカバーを取り付けるときは、本体と平行になるようにトップカバーを持ち、装置の上 に置いてください。また、トップカバーにあるすべてタブが本体フレームに確実に差し込ま れていることを確認してからセットスクリューで固定してください。



装置前面側にあるタブで本体内部にあるフラットケーブル(フロントパネルLEDボードに接続されるケーブル)などを傷つけないよう十分注意してください。



DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、マザーボード上のDIMMソケットに取り付けます。



メモリは最大4GBまで増設できます(標準装備のDIMMも交換が必要)。出荷時には、DIMM #1Aと1Bに256MBのDIMMを搭載しています。



重要

- DIMMは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の 静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を 素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説 明は75ページで詳しく説明しています。
- NECで指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを 取り付けると、DIMMだけでなく本体が故障するおそれがあります。また、これらの製 品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。

DIMMの 増設 順序

DIMMは、DIMM番号の小さい順に2枚単位で増設します。



インタリーブ装置であるため、Bank単位^{*1}に2枚のDIMMを増設してください。1つの Bank内に異なる仕様^{*2}のDIMMを実装すると正常に動作しません。

- *1 Bank単位とはイラストで示す#1Aと#1B、#2Aと#2Bでそれぞれ1単位です(記号は マザーボード上にも印刷されています)。
- ^{*2} DIMMの仕様は、DIMMに貼ってあるラベルに下記の内容で表示されています。
 - (例) 200MHz・Bufferred・128MB・ロウアドレス12ビット・カラムアドレス 10ビット・Single sideの場合



取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。



- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(150ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(151ページ参照)。
- DIMMを取り付けるソケットに取り付け られているDIMMカパーを取り外す。

ソケット両側のレバーを広げると、カ バーがソケットから外れます。

₩O III

取り外したDIMMカバーは、大切に保 管しておいてください。

5. DIMMをソケットにまっすぐ押し込む。

チェック

- DIMMの向きに注意してください。 DIMMの端子側には誤挿入を防止す るための切り欠きがあります。
- ソケットへ押す込むときは過度の 力を加えないでください。ソケッ トや端子部分を破損するおそれが あります。

DIMMがDIMMソケットに差し込まれる とレバーが自動的に閉じます。

- 手順1~3で取り外した部品を取り付ける。
- 7. 本体の電源をONにしてMWA経由でSETUPを起動して「Advanced」-「Memory Configuration」の順でメニューを選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Installed」になっていることを確認する(184ページ参照)。
- 8. 「Advanced」メニューの「Reset Config Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは129ページをご覧ください。



取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを 確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。
- DIMMは最低2枚1組搭載されていないと動作しません。
- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(150ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(151ページ参照)。
- 取り外すDIMMのソケットの両側にある レバーを左右にひろげる。
 ロックが解除されDIMMを取り外せま す。
- 5. 手順3で取り外した部品を取り付ける。



- 6. 本体の電源をONにしてMWA経由でSETUPを起動して「Advanced」-「Memory Configuration」 -「Memory Retest」を「Enabled」に設定し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする(184 ページ参照)。
- 7. 「Advanced」メニューの「Reset Config Data」を「Yes」にする。
 - ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは129ページをご覧ください。

PCIボード

本体には、PCIボードを取り付けることのできる「ライザーカード(2種類)」をマザーボード上 に搭載しています。ライザーカードにはPCIボードを各1枚ずつ取り付けることができます (合計で2枚のPCIボードを搭載可能)。

それぞれのライザーカードにあるPCIボードスロットにネットワーク拡張用などのPCIボードを接続します。

- PCIボードおよびライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからPCIボードを取り扱ってください。また、PCIボードおよびライザーカードの端子部分や部品を素手で触ったり、PCIボードおよびライザーカードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は75ページで詳しく説明しています。
 - 取り付けることができるPCIボードの組み合わせには制限事項があります。詳細はお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
 - Low-profile(ロープロファイル)タイプとFull-height(フルハイト)タイプのPCIボード で接続できるライザーカードが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてく ださい。



PCIボードによっては、オンボード上の拡張ROMを利用するものもあります。ボードに添 付の説明書を参照し、拡張ROMの展開が必要であるかどうかを確認してください。設定 は、BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を使います。詳しくは、181ページを参照 してください。





注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- ライザーカードによって接続できるPCIボードのタイプが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。
- PCIスロット番号は、ロープロファイル専用ライザーカード側が「1C」、フルハイト用ラ イザーカード側が「1B」になります。
- 本装置の起動時のPCIバススロットのサーチ順位は次の通りです。

ただし、N8103-52/53Aディスクアレイコントローラーボードのブート優先順位はこの サーチ順とは異なります(160ページ参照)。

OSやディスクアレイBIOSユーティリティなどで同種のPCIデバイス(オンボードのPCIデバイス含む)の認識順序が上記サーチ順と異なる場合があります。次の表のPCIバス番号、デバイス番号、機能番号を参照してPCIデバイスのスロット位置を確認してください。

PCIデバイス	PCIバス番号	デバイス番号	機能番号
オンボード NIC1	3	7	0
オンボード NIC2	3	7	1
スロット 1B	3	8	Х
オンボード SCSI ChA(外)	4*	7	0
オンボード SCSI ChB(内)	4*	7	1
スロット 1C	4*	8	X

* スロット 1Bに取り付けられたボードによって、バス番号が5以上になる場合があります。

- ブートしないLANデバイスのオプションROMはBIOSセットアップユーティリティで 「Disabled」に設定してください。
- LANデバイスを増設した場合、LANポートに接続したコネクタを抜くときは、コネクタ のツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押 して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他のポート を破損しないよう十分に注意してください。
- ブート可能なPCIカード(ディスクアレイコントローラやSCSIコントローラ、LANボード など)を増設すると、ブートの優先順位が変更されることがあります。増設後にBIOS セットアップユーティリティの「Boot」の「Boot Device Priority」サブメニューで設定し 直してください。

サポートしているボードと搭載可能スロット

				ーット	
			PCI#1(1C)	PCI#4(1B)	
型名	製品名	スロット サイズ	Low-profile	Full-height	備考
		PCIボード タイプ*1	3.3V	3.3V	-
		搭載可能な ボードサイズ	MD2	フル/ショート	
N8103-52	ディスクアレイコントローラ*2		0	0	是十1枚塔載可能
N8103-53A	ディスクアレイコントローラ*2		—	0	取入「似」回戦り形
N8104-84	1000BASE-SX接	続ボード	—	0	
N8104-85	100BASE-TX接線	売ボード	_	0	
· ++++=+++					

○ 搭載可能 − 搭載不可

*1 ボードの奥行きサイズ。

Full-heightの場合: 173.1mmまで(ショートサイズ)、312mmまで(フルサイズ) Low-profileの場合: 119.9mmまで(MD1)、167.6mmまで(MD2)

*2 ブートの優先順位はPCIスロット1C→1Bの順。

取り付け

次の手順に従ってライザーカードにPCIボードを取り付けます。



フルハイト用ライザーカードにはボードを保護するための「インシュレータ(黒色)」が取り 付けられています。本書の図では、わかりやすくするためにインシュレータを省いていま す。インシュレータは取り外さず、ていねいに扱ってください。



- それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプ(ロープロファイルかフルハイ トタイプ)と取り付けるPCIボードのタイプを確認してください。
- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。
- 1. 12ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(150ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(151ページ参照)。

4. ライザーカードの両端を持ってまっすぐ持ち上げて装置から取り外す。



ライザーカードスロット(ロープロ ファイル専用、スロット番号:1C)



ライザーカードスロット (フルハイト用、スロット番号:1B)

5. ライザーカードからネジ1本を外し、増 設スロットカバーを取り外す。



6. ライザーカードにPCIボードを取り付け る。

ライザーカードのスロット部分とPCI ボードの端子部分を合わせて、確実に差 し込みます。





PCIボードのブラケットの端 が、ライザーカードのフ レーム穴に差し込まれる

ਰਾ

- ライザーカードやPCIボードの端子部分には触れないでください。汚れや油が付いた状態で 取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直して ください。ボードに過度の力を加えるとPCIボードやライザーカードを破損するおそれがあ りますので注意してください。

チェック

PCIボードのブラケットの端が、ライザーカードのフレーム穴に差し込まれていることを確認してください。

7. PCIボードを手順6で外したネジで固定す る。

₩-0 III

ライザーカードの端子部分に汚れや油 などが付着しないようにするためで す。汚れや油が付着したまま取り付け ると誤動作の原因となります。

ライザーカードをマザーボードのスロットに接続する。

ライザーカードの端子部分とマザーボー ド上のスロット部分を合わせて、確実に 差し込みます。



差し込む際にライザーカードのフレー ム部にある、筐体と固定するためのツ メが筐体背面の穴に正しく勘合してい ることを確認してください。差し込ん だ後、ライザーカードの端子部分が完 全に見えなくなるまで指で押して確実 に接続させます。



- 9. 取り外した部品を取り付ける。
- **10.** 本体の電源をONにした後、MWAのリモートコンソールからPOSTの画面でボードに関するエ ラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージのが表示された場合はサービス会社に問い合わせてください。

 BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Config Data」を 「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは117ページをご覧ください。

12. 取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユーティリティを起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しくはボードに添 付の説明書を参照してください。また、起動可能なデバイスが接続されたPCIボード(ディスクア レイコントローラ、LANボードなど)を増設した場合、ブート優先順位がデフォルトに変更されま す。BIOSセットアップユーティリティの「Boot」の「Boot Device Priority」を設定し直してくださ い(192ページ参照)。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。また、取り外し後にBIOSセットアップユーティリティの「Boot」の「Boot Device Priority」でブート優先順位を設定し直してください(192ページ参照)。

ディスクアレイコントローラボード

「ディスクアレイコントローラボード」は、データの信頼性を向上させるために用意されたオ プションのPCIボードです。

このボードを取り付けると、本体内蔵のハードディスクやオプションのディスク増設ユニット に搭載したハードディスクを「ディスクアレイ構成」で使用することができます。

- ディスクアレイコントローラボードは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからディスクアレイコントローラボードを取り扱ってください。また、ディスクアレイコントローラボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ディスクアレイコントローラボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は75ページで詳しく説明しています。
 - ディスクアレイ構成に変更する場合は、ハードディスクを初期化します。ディスクアレイとして使用するハードディスクに大切なデータがある場合は、バックアップをとってからディスクアレイの構築を行ってください。
 - ディスクアレイを構築するには3台以上のハードディスクが必要です。
 - ディスクアレイとして使用するハードディスクはパックごとに同じ容量・性能(ディスク回転数など)を持ったものにしてください。



ディスクアレイコントローラボードを取り付ける場合は、SETUPの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」-「PCI Slot xx ROM(xxはPCIスロット番号)」のパラメータが「Enabled」になっていることを確認してください。



RAID5のディスクアレイ構成にすると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレイを構成するハードディスクの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。

取り付け

ディスクアレイコントローラの取り付けは「PCIボード」を参照してください。



- Low-profile(ロープロファイル)タイプとFull-height(フルハイト)タイプのPCIボード で接続できるライザーカードが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてく ださい。
 - N8103-52/53A ディスクアレイコントローラボードを複数枚取り付けた場合、ブートさせたいシステムディスクは、次のブート優先順位の一番高いスロット番号に取り付けられているディスクアレイコントローラボードに接続しなければなりません。

1C→1B

- フルハイトタイプのライザーカードにディスクアレイコントローラを接続し、内蔵の ハードディスクをディスクアレイ構成に変える場合は、ライザーカードをマザーボード に接続する前にケーブルを接続します。
- ディスクアレイコントローラを接続される場合、BIOSのSETUP Menu のBoot → Hard Disk Drives における優先順位を8番目以内に設定してください。設定が9番 目以降となっている場合、ディスクアレイコントローラのコンフィグレーションメ ニューを起動する事ができません。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

内蔵のハードディスクをディスクアレイ構成にする場合

ディスクアレイコントローラボードを取り付けた本体で、内蔵のハードディスクをディスク アレイ構成にする場合は、マザーボード上のSCSIケーブルやLEDケーブルの接続を切り替え ないといけません。 出荷時の内蔵ハードディスクのインタフェースは、マザーボード上のSCSIコネクタに接続

されています。



● SCSIケーブルのフォーミング

接続に使用するSCSIケーブルは、マザーボードに接続されているSCSIケーブルを使用します。ただし、ケーブルのフォーミングが必要です。以下を参照してフォーミングを行ってください。(実線が谷折り、破線が山折りを示しています)。

□ ロープロファイル専用ライザーカードへ取り付けたN8103-52 ディスクアレイコン トローラボードに内蔵ディスクを接続する場合のケーブルのフォーミング



工場出荷時のルーティングから、SCSIバックプレーン側とマザーボード側の向きを入れ換えます。

 フルハイト専用ライザーカードに取り付けたN8103-52またはN8103-53Aディスク アレイコントローラーボードに接続する場合のケーブルのフォーミング



* 数字は原点からの長さ(mm)を示す。 工場出荷時のルーティングから、SCSIバックプレーン側とマザーボード側の向きを入れ換えます。 ● SCSIケーブルの接続

内蔵のハードディスクをディスクアレイ構成にする場合は、マザーボード上のSCSIコネ クタからケーブルを外し、ディスクアレイコントローラボードのコネクタに接続してく ださい。





- フルハイトタイプのライザーカードにディスクアレイコントローラを接続し、内蔵のハードディスクをディスクアレイ構成に変える場合は、ライザーカードをマザーボードに接続する前にケーブルを接続します。
- ディスクアレイコントローラボードによっては複数のチャネル(コネクタ)を持っているものもあります。また、コネクタは内部接続用と外付け用が用意されている場合もありますが、ボードの内部接続上、排他的な仕様になっていることがあります。内部と外付けでの接続が異なるコネクタ(チャネル)であることを確認してください。コネクタとチャネルについては、ボードに添付の説明書を参照してください。

SCSIケーブル接続手順例

以下にロープロファイル専用ライザーカードへ取り付けたN8103-52 ディスクアレイコントローラボードに内蔵ディスクを接続する場合の手順を示します。

- ファンアセンブリのケーブルをマザーボードから取り外す。
 コネクタの位置については2章の「マザーボード」の図を参照してください。
- **2.** FANブラケットを装置背面部分を持ち上 げるようにして外す。





- 3. フルハイト用PCIライザーカードにオプションを取り付けている場合は取り外す。
- 4. マザーボードに接続されているSCSIケーブルを外す。
- 5. 「SCSIケーブルのフォーミング」に従って標準装備のSCSIケーブルをフォーミングする。
- 6. フォーミングし直したSCSIケーブルの「MB Side」と表示されたコネクタをSCSIバックプレーンのコネクタに取り付ける。
- 7. 手順2の逆の手順でファンアセンブリを取り付ける。



ブラケットのフルレングス用PCIライザーカード受けの下のトンネル部分にSCSIケーブルを通します。ブラケットがケーブルを挟まないよう確認しながら取り付けてください。また、ブラケット左側のスリットを通る電源ユニットから出ている信号用ケーブルを引っかけないように 確認しながら取り付けてください。

8. フルハイト用PCIライザーカードに取り付けられたインシュレータを回避するようにケーブルを 配置する。

手順3でフルハイト用PCIライザーカードを取り外していた場合は、添付ディスクアレイコント ローラ用SCSIケーブルのディスクアレイコントローラ側コネクタを持ち上げ、フルハイト用PCI ライザーカードを取り付けます。その際に、フルハイト用PCIライザーカードの下にくる添付ディ スクアレイコントローラ用SCSIケーブルを傷つけないよう注意してください。

- 9. フォーミングし直したSCSIケーブルの「BP Side」と表示されたコネクタをディスクアレイコント ローラに接続する。
- 10. BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動の優先順位を再設定する。

● LED中継ケーブルの接続

ディスクアレイを構築した際、内蔵のハードディスクのアクセス状態などを表示させる ために、本装置に内蔵のLED中継ケーブルを使用します。

 本装置に内蔵のLED中継ケーブルの黒色のコネクタをディスクアレイコントローラにあるLED Activeピンに接続する。

赤色のケーブルが出ている端子をLED Activeピンに接続してください。もう一方の黒色のケーブ ルが出ている端子には何も接続しないでください。

2. LED中継ケーブルの茶色のコネクタがマザーボード上のHDD LEDコネクタに接続されていること を確認する。







N8103-53A ディスクアレイコントローラ

● ディスクアレイ構築

オプション製品のHelix Universal Server / Helix Universal Gateway(以降Helix)を購入 して使用する場合は保守・管理ツールCD-ROMを使用してディスクアレイを構築しま す。Helixを使用しない場合は、「EzAssistを使用してディスクアレイを構築する」を参照 してください。

<保守・管理ツールCD-ROMを使用してディスクアレイを構築する>

1. ハードウェアのセットアップを行う。

Helixを使用する際は以下のいずれかの構成にする必要があります。

構成A

ディスクアレイコントローラ	N8103-53A
ディスク増設ユニット	N8141-27A
ハードディスク取り付け位置	内蔵3台、ディスク増設ユニット3台

構成B

ディスクアレイコントローラ	N8103-52
ディスク増設ユニット	N8141-32
ハードディスク取り付け位置	内蔵0台、ディスク増設ユニット6台 ディスク増設ユニットのスロット番号1~6 (SCSI ID 0~5) に取り付ける

前述に示す説明に従ってシステムにディスクアレイコントローラを取り付け、ケーブル接続など を行ってください。ディスク増設ユニットの取り付けについてはディスク増設ユニットに添付の 説明書を参照してください。

2. 「保守・管理ツールCD-ROM」の「ディスクアレイコンフィグレーション」を使用してディスクアレ イの構築を行う。

保守・管理ツールCD-ROMの使用方法については5章を参照してください。



「保守・管理ツールCD-ROM」を使用してディスクアレイを構築すると論理ドライブが2つ作成されます。2つめの論理ドライブをHelix用に使用します。

<EzAssistを使用してディスクアレイを構築する>

ディスクアレイを構築するときは、次の点について注意してください。

- 同じ容量、同じ回転速度のSCSIタイプのハードディスクを3台以上搭載していること(RAID(Redundant Arrays of Inexpensive[Independent] Disks)の構成によってディスクの最小必要台数は異なります)。
- ディスクアレイ構成のRAIDレベルの「RAID5」を選択・設定すること。

ディスクアレイを構築するにあたり、次の点について注意してください。

- ディスクアレイを構築する場合は、ハードディスクが3台以上必要です。
- 1つの論理ドライブのみを作成してください。複数の論理ドライブを作成することはで きません。
- 構築するRAIDレベルは、RAID 5のみです。
- 本装置に取り付けられることができるディスクアレイコントローラはN8103-52/-53Aの いずれかです。
- 前述に示す説明に従ってシステムにディスクアレイコントローラを取り付け、ケーブル接続など 完了させる。
- 2. システムの電源をONにする。

ヒント

しばらくすると画面に、以下のメッセージが表示されます。

Press <ALT-R> for RAID configuration options

3. <Alt>キーを押しながら<R>キーを押す。

EzAssistの起動が受け付けられると、上記メッセージの下に以下のメッセージが表示されます。 POSTが終了するまでお待ちください。

RAID configuration will start after system initialization completes

<Enter>キーをコントローラを選択する。

本装置には、ディスクアレイコントロー ラは1枚だけしか装着していないので、 その1枚だけが表示されています。 <Enter>キーを押して次へ進んでください。

ディスクアレイのコンフィグレーション が行われていないことを示すメッセージ が表示されます。

5. [Yes]を選択する。

コンフィグレーションの方法を選択する 画面が表示されます。

Welcome to RAID EzAssist. Mylex Disk Array Controller Configuration Utility				
Please select the RAID controller you wish to configure or manage:				
Controller No. Model	PCI Bus	PCI Device	PCI Function	Firmware Version
0 AcceleRAID xxx	0	1	1	x.xx-xx



6. [Custom]を選択する。

サブメニューが表示されます。



7. [Configure a New Disk Array]を選択す る。

ハードディスクを選択する画面が表示さ れます。

Configure a New Disk Array Add Canacity to Existing Di & Array Define Logical Drive(s) Assign Spare Drive(s) Spanning

8. すべてのハードディスクをそれぞれ選び、Disk Arrayボックスへ移動させて、[Save Array]を選択する。

画面右のボックスには、ディスクアレイコントローラに接続されているすべてのハードディスク が表示されます。ハードディスクを選び、<Enter>キーを押すと、右のDisk Arrayボックスに移 動します。すべてのハードディスクを移動させてください。 [Save Array]を選択すると、Logical Driveを作成する画面が表示されます。



- 9. 以下の値を設定してから<TAB>キーで[Add Drive]に移動して、<Enter>キーを押す。
 - RAID のレベル:
 - Write Cache: N8103-52の場合「Thru」、N8103-53Aの場合「Back」
 - Stripe Size:
 - Capacity Physical: 変更しないこと
 - Capacity Logical: 変更しないこと

5

64

	Logical Drive Definition Array 0						
Drive No. New	RAID Level 5	Write Cache Back	Stripe Size(KB) 64	Capacity Physical 50.766	(GB) Logical 33.844	Maximum 50.766	Add Drive
							Cancel
							Clear New Delete Last
Capaci	Capacity rounding may occur for alignment with block sizes.						

- 10. [Apply]に移動して、<Enter>キーを押す。
- **11.** メインメニューに戻り、[Advanced Options]を選択する。

Configure RAID Drive	
View or Modify Controller Configuration	
Perform Administration on	
Rescan for New Devices	
	_

Advanced Options

- **12.** サブメニューで[Backup Configuration] を選択する。
- フロッピーディスクをフロッピーディス クドライブにセットする。
- **14.** バックアップ先のパス名を入力し、[Ok] を選択する。

フロッピーディスクにディスクアレイコ ントローラのコンフィグレーション情報 がバックアップされます。フロッピー ディスクは大切に保管してください。

15. <Esc>キーを数回押し、RAID EzAssist の終了画面に移り、終了する。

	Backup Configuration Controller 0	
Please insert a diskette and type in the configuration filename (the file must reside in the root directory):		
$A: \setminus$		
	[Ok] Cancel	

ディスク増設ユニットをディスクアレイ構成にする場合

ディスク増設ユニットは、ハードディスクを最大14台取り付けることのできる専用のデバイ スです(モデルによって搭載台数が異なる)。ディスクアレイコントローラボードを取り付け た本体はこれらのデバイスを1台または2台接続できます。接続台数などの詳しい説明につい ては、ディスクアレイコントローラおよびディスク増設ユニットに添付の説明書を参照して ください。

■ ディスク増設ユニットには、ハードディスクが添付されていません。別途購入してくださ □ □ い。

ディスク増設ユニットと接続するためには、次のいずれかのオプションケーブルが必要です。

- ディスク増設ユニット接続用
 - K410-94(01) SCSIケーブル O
 - K410-94(03) SCSIケーブル O
 - K410-94(06) SCSIケーブル O
- N8141-26A、27Aディスク増設ユニット接続用
 - K410-93(01) 増設筐体接続SCSIケーブル
 - K410-93(03) 増設筐体接続SCSIケーブル
 - K410-93(06) 増設筐体接続SCSIケーブル

ディスク増設ユニットを接続後、ディスクアレイコントローラボード上のチップに搭載され ているRAIDコンフィグレーションユーティリティを使って、ディスク増設ユニットをディ スクアレイ構成(RAID5)に設定してください(ユーティリティはボードによって異なりま す)。設定の詳細とその方法については、本体に添付の「保守・管理ツールCD-ROM」に格納 されているオンラインドキュメントまたはボードに添付の説明書を参照してください。

ディスク増設ユニットをディスクアレイ構成に設定すると、ディスク増設ユニットに取り付けたハードディスクのうちのどれかが故障しても、ディスクアレイコントローラボードが持つ「オートリビルド」機能によってハードディスクを復旧することができます(電源がONのまま故障したディスクを交換(ホットスワップ)してください)。



デフォルトのブート優先順位が、オンボードSCSI ChA(外)→ChB(内)→DACの順になっています。ブート優先順位の低いコントローラ配下のハードディスクからブートする場合は SCSI*Select*ユーティリティからオンボードSCSI ChA、およびChBの[Host Adapter BIOSの設定を[Disabled]に変更してください。」

システムBIOSコンフィグレーション

Basic Input Output System (BIOS)の設定方法について説明します。

本製品を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく理解して、正 しく設定してください。

SETUPは本体の基本ハードウェアの設定を行うためのユーティリティツールです。このユーティリティは 本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても 実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に本体にとって最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。

- **★** SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- ここでは特に説明していない項目(メニュー)があります。これらの項目は、出荷時の設定以外の値(パラメータ)に変更しないでください。これらの項目の値を変更すると、装置の動作の保証ができなくなるばかりでなく、装置が故障するおそれがあります。
 - OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワードを設定しないでく ださい。
 - 本体には、最新のバージョンのSETUPユーティリティがインストールされています。
 このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。
 - リモートコンソールからSETUPを起動し設定変更を行う場合は、この後で説明している「パラメータと説明」の内容をよくお読みください。設定項目によっては、リモートコンソールに対応していない機能があり、誤って設定を変更してしまうと装置の動作が保証できなくなります。
 - SETUPを起動した時にはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してく ださい。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合にはSETUPの 設定が正しく更新されないことがあります。

起 動

次の手順に従ってSETUPを起動します。 起動はMWAを使って本装置に接続されたリモートコンソールから行います。

1. 本装置の電源をONにする。

リモートコンソールの画面にPOSTの実行画面が表示されます。

しばらくすると次のメッセージ*が画面下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

2. <F2>キーを押す。

SETUPが起動してMainメニューを表示します。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも 表示されています)。



パラメータ(選択すると文字が反転する*)

* 自動的にコンフィグレーションされたものや検出さ れたもの、情報の表示のみやパスワードの設定によ り変更が許可されていない項目はグレーアウトされ た表示になります。

カーソルキー(↑、↓)	画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択さ れています。
カーソルキー(←、→)	MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
<->=-/<+>=-	選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」がつ
	いているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
<enter>+—</enter>	選択したパラメータの決定を行うときに押します。
<esc>+-</esc>	ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずにSETUPを終了します。
<f9>+-</f9>	現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時の設定
	と異なる場合があります)。
<f10>+-</f10>	SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。

設定例

次にソフトウェアと連係した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定 例を示します。

日付・時刻関連

「Main」→「System Time」、「System Date」

管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO」が持つ温度監視機能と連携させる

[Server]→[Temperature Sensor]→[Enabled]

[ESMPRO/ServerManager]を使ってネットワーク経由での電源を制御する

[Advanced]→[Advanced Chipset Control]→[Wake On Lan/PME PCI-XB]→ [Enabled]

UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server」→「AC Link」→「Power On」
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFF のままにする
 - 「Server」→「AC Link」→「Last State」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC Link」→「StayOff」

起動関連

に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-Time Diagnostic screen」→「Enabled」 「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから:	「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Wake on Ring」 →「Enabled」
LANから:	[Advanced]→[Advanced Chipset Control]→[Wake on LAN/ PME PCI-XB]→[Enabled]
PCIデバイスから:	[Advanced]→[Advanced Chipset Control]→[Wake on PME PCI-XC] · [Wake on LAN/PME PCI-XB]→[Enabled]
RTCのアラームから:	「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Wake on RTC Alarm」→「Enabled」

HWコンソールから制御する

「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする

メモリ関連

メモリ縮退機能

[Advanced]→[Memory Configuration]→[Extended Memory Test]→[Every-Location]

搭載しているメモリ(DIMM)の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Bank #n」→表示を確認する(n: 1~3)

画面に表示されているDIMMグループ(Bank)とマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。



メモリ(DIMM)のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→「Enabled」→リブートする とクリアされる

CPU関連

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→表示を確認する

画面に表示されているCPU番号とマザーボード上のソケットの位置は前ページの図のように 対応しています。

CPUのエラー情報をクリアする

「Main」→「Processor Settings」→「Processor Retest」→「Enabled」→リブートすると クリアされる

キーボード関連

Numlockを設定する

[Advanced]→[Numlock]

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Administrative Password」→パスワードを入力する 管理者パスワード(Administrator)、ユーザーパスワード(User)の順に設定します。

POWERスイッチマスク機能を有効/無効にする

「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Enabled」(有効) 「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Disabled」(無効)



POWERスイッチをマスクするとPOWERスイッチによるON/OFF操作に加え、「強制電源 OFF」も機能しなくなります。

セキュアモードを設定する

「Security」→「Set User Password」→パスワードを入力する 「Security」→「Secure Mode」→それぞれを設定する

外付けデバイス関連

I/Oポートに対する設定をする

「Advanced」→「Peripheral Configuration」→それぞれのI/Oポートに対して設定をする

内蔵デバイス関連

内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→それぞれのデバイスに対して設定をする

ディスクアレイコントローラボードを取り付ける

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot nx ROM」→「Enabled」 n: スロット番号 x: C→ロープロファイルタイプのライザーカード側 x: B→フルレングス/フルハイトタイプのライザーカード側

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→「Reset Config Data」→「Yes」

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

「Exit」→「Exit Saving Changes」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

「Exit」→「Load Setup Defaults」

現在の設定をユーザー定義の設定として保存する

「Exit」→「Save Custom Defaults」

ユーザー定義の設定をロードする

「Exit」→「Load Custom Defaults」

パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定がで きます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を 説明をします。

Main

SETUPを起動すると、まずはじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

		BIOS S	etup Utility		
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
System ' System ' Floppy / Hard Di Prima >Prima >Second >Proces	Time: Date: A: sk Pre-Delay: ry IDE Master: ry IDE Slave: dary IDE Master: ssor Settings	[16:45:51] [Wed 10/19/20 [1.44/1.25/1.2M [Disabled] [SAMSUNG C [Not Installec	01] AB 3 ^{1/} 2"] CD-ROM SN-12] I]		
Langua	ge	[English(US)]	I	+/- Cyd Enter Sel $\leftarrow \rightarrow$ Sel $\uparrow \downarrow$ Sel F9 Set F10 Sav ESC Ext	cle Time Value ect Time Field ect Menu ect Item up Defaults ve and Exit it

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Floppy А	Not Installed [1.44.1.25 MB/ 1.2 MB 3 ¹ / ₂ "] 2.88MB 3 ¹ / ₂ "	フロッピーディスクドライブA(標準装備)の 設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled] 3 seconds 6 seconds 9 seconds 12 seconds 15 seconds 21 seconds 30 seconds	POST中に初めてIDEデバイスヘアクセスす る時に設定された時間だけ待ち合わせを行い ます。
Primary IDE Master/ Primary IDE Slave/ Secondary IDE Master	-	それぞれのチャネルに接続されているデバイ スの情報をサブメニューで表示します。 一部設定を変更できる項目がありますが、 出荷時の設定のままにしておいてください。
Processor Settings	_	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする 画面を表示します。
Language	[English(US)] Espanol(SP) Deutsch(DE) Italiano(IT) Francais(FR)	SETUPで表示する言語を選択します。

Processor Settings

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

	BIOS Setup Utility	
Main		
Processor Settings Processor POST Speed Setting: Processor Retest: Hyper-Threading(TM): Processor 1 CPU ID: Processor 1 L2 Cache: Processor 2 CPU ID: Processor 2 L2 Cache:	x.xx GHz [Disabled] [Enabled] 0Fxx 512KB ECC 0Fxx 512KB ECC	If "Enabled", BIOS will activate and retest all processors on the next system boot. This option will be automatically reset to "Disable" on the next system boot. Default = [Disabled]
		 ←→ Select Menu ↑↓ Select Item Enter Select > Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Processor POST Speed Setting	_	POST時に測定されたプロセッサのクロック スピードを表示します(表示のみ)。
Processor Retest	[Disabled] Enabled	プロセッサのエラー情報をクリアし、次回起 動時にすべてのプロセッサに対してテストを 行います。このオプションは次回起動時に自 動的に「Disabled」に切り替わります。
Hyper-Threading(TM)	Disabled [Enabled]	プロセッサのHyper-Threading Technology TM の有効/無効を設定します。
Processor 1 CPU ID	数値(0Fxx) Disabled Not Installed	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。 「Disabled」はプロセッサの故障、「Not Installed」は取り付けられていないことを示 します(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	_	プロセッサ1のキャッシュサイズを表示しま す(表示のみ)。
Processor 2 CPU ID	数値(0Fxx) Disabled Not Installed	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。 「Disabled」はプロセッサの故障、「Not Installed」は取り付けられていないことを示 します(表示のみ)。
Processor 2 L2 Cache	_	プロセッサ2のキャッシュサイズを表示しま す。

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

BIOS Setup Utility					
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
Setup Warr Setting iter may cause	ning ms on this scree your system to 1	n to incorrect values nalfunction!	:	Additio to confi devices	nal setup menus gure PCI
 PCI Conf Peripher Memory (Advancer Boot-time I Reset Conf Numlock: 	iguration al Configuration Configuration I Chipset Contro Diagnostic Scree ig Data:	ol en: [Disabled] [No] [Off]			
				$\begin{array}{c} \leftarrow \rightarrow \\ \uparrow \downarrow \\ \mathbf{F9} \\ \mathbf{F10} \\ \mathbf{ESC} \end{array}$	Select Menu Select Item Setup Defaults Save and Exit Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定すると NECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設定 できません。
Reset Config Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」に 設定します。装置の起動後にこのパラメータ は「No」に切り替わります。
Numlock	[Off] On	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。

[]: 出荷時の設定



Reset Config Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされます。 Reset Config Dataを「Yes」に設定する前に、必ず設定されているブートデバイスの順 番を記録し、Exit Saving Changesで再起動後、BIOSセットアップメニューを起動し て、ブートデバイスの順番を設定し直してください。

PCI Configuration

Advancedメニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。それぞれを選択するとサブメニューが表示されます。

BIOS Setup Utility		
Advanced		
PCI Configuration > Onboard NIC 1 > Onboard NIC 2 > Onboard SCSI > Onboard Video PCI SLOT 1B ROM: [Enabled] PCI SLOT 1C ROM: [Enabled]		
	 ←→ Select Menu ↑↓ Select Item Tab Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit 	

項目	パラメータ	説明
PCI Slot 1B ROM*	[Enabled] Disabled	フルハイトタイプのライザーカードに接続 しているPCIボード上のオプションROMの展 開を有効にするか無効にするかを設定しま す。
PCI Slot 1C ROM*	[Enabled] Disabled	ロープロファイルタイプのライザーカード に接続しているPCIボード上のオプション ROMの展開を有効にするか無効にするかを 設定します。

[]: 出荷時の設定

* ネットワークブートをさせないLANボードのオプションROMは「Disabled」に設定してください。

取り付けたディスクアレイコントローラボードにOSがインストールされているハードディスクを接続する際にはそのスロットを「Enabled」に設定してください。

項目	パラメータ	説明
Onboard NIC	[Enabled] Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無 効を設定します。
Onboard NIC1 ROM	[Enabled] Disabled	オンボード上のLANコントローラのBIOSの 展開の有効/無効を設定します。
Onboard NIC2 ROM	(Enabled) Disabled	オンボード上のLANコントローラ2のBIOS の展開の有効/無効を設定します。

Onboard NIC 1/Onboard NIC 2サブメニュー

[]: 出荷時の設定

Onboard SCSIサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
Onboard SCSI	[Enabled] Disabled	オンボード上のSCSIコントローラの有効/無 効を設定します。
Onboard SCSI ROM	[Enabled] Disabled	オンボード上のSCSIコントローラのBIOSの 展開の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

Onboard Videoサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
Onboard Video	[Enabled] Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/ 無効を設定します。

Peripheral Configuration

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると以下の画面が表示されます。

BIOS Setup Utility			
Advanced			
Peripheral Configuration Serial Port 1 (DB-9) Address: Serial Port 1 (DB-9) IRQ: Serial Port 2 (RJ45) Address: Serial Port 2 (RJ45) IRQ: Front Panel USB: PS/2 Mouse Support:	[3F8] [4] [2F8] [3] [Auto] [Enabled]	Configure serial port 1. If you use this COM port for console Redirection, make sure 1/0 & IRQ are identical to the values in SERVER Setup menu.	
		 ←→ Select Menu ↑↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit 	

項目については次の表を参照してください。



割り込みやベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。

項目	パラメータ	説明
Serial Port 1(DB-9)Address	Disabled [3F8] 2F8 3E8 2E8	シリアルポート1のためのベースI/Oアドレス を設定します。
Serial Port 1(DB-9)IRQ	[4] 3	シリアルポート1のための割り込みを設定し ます。
Serial Port 2(RJ45)Address	Disabled 3F8 [2F8] 3E8 2E8	シリアルポート2のためのベースI/Oアドレス を設定します。
Serial Port 2 (RJ45) IRQ	4 [3]	シリアルポート2のための割り込みを設定し ます。
Legacy USB Support	Disabled Keyboard Only [Auto] Keyboard and Mouse	USBを正式にサポートしていないOSでも USBキーボードやマウスが使用できるように するかどうかを設定します。 「Disabled」に設定した場合は、POST、 SETUPでUSBキーボードは使用できます が、OS boot後はOSによっては使用できま せん。
PS/2 Mouse Support	Disabled [Enabled]	マウスの有効/無効を設定します。

Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

BIOS Setup Utility			
Advanced			
Memory Configuration Extended Memory Test:	[Disabled]		
Bank #1: Bank #2: Bank #3:	[Installed] [Installed] [Not Installed]		
Memory Test:	[Disabled]		
		$\begin{array}{c} \leftarrow \rightarrow \\ \uparrow \downarrow \\ \textbf{Enter} \\ \textbf{F9} \\ \textbf{F10} \\ \textbf{ESC} \end{array}$	Select Menu Select Item Select Sub-Menu Setup Defaults Save and Exit Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Extended Memory Test	1MB 1KB Every-Location [Disabled]	「1MB」は1M単位にメモリテストを行いま す。「1KB」は1K単位にメモリテストを行い ます。「Every-Location」はすべてのメモリ メモリテスト中はスペースキーのみ有効にな り、 <f2>、<f4>、<f12>、<esc>キーは 無視されます。</esc></f12></f4></f2>
DIMM Bank#1 - #3	Installed Disabled Not Installed	メモリの現在の状態を表示します。 「Normal」はメモリが正常であることを示し ます。「Disabled」は故障していることを、 「Not Installed」は太モリが取り付けられてい ないことを示します(表示のみ)。 Bank #1はDIMMソケットの#1A、#1Bを、 Bank#2は#2A、#2B、Bank#3は#3A、 #3Bに搭載されているDIMMの状態を表しま す(本装置に搭載されるDIMMはインター リーブタイプのため2枚で1組として構成さ れています)。
Memory Retest	[Disabled] Enabled	メモリのエラー情報をクリアし、次回起動時 にすべてのDIMMに対してテストを行いま す。このオプションは次回起動後に自動的に 「Disabled」に切り替わります。

Advanced Chipset Control

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

BIOS Setup Utility			
Advanced			
Advanced Chipset Controll Wake On Ring: Wake On LAN: Wake On PME: Wake On RTC Alarm:	[Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Legacy Wake only Determines the action of the system when the system power is off and the modem is ringing.	
		 → Select Menu ↑ ↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit 	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Wake On Ring	[Disabled] Enabled	シリアルポート(モデム)を介したリモートパ ワーオン機能の有効/無効を設定します。
Wake On LAN/PME PCI-XB	[Disabled] Enabled	標準装備のネットワークまたはフルハイト PCIライザーカードに接続されたPCIデバイ ス(PCI Power Management Enabledするイ ンベント)によるリモートパワーオン機能の 有効/無効を設定します。
Wake On PME PCI-XC	[Disabled] Enabled	ロープロファイルPCIライザーカードに接続 されたPCIデバイス(PCI Power Management Enabledするインベント)によ るリモートパワーオン機能の有効/無効を設 定します。
Wake On RTC Alarm	[Disabled] Enabled	リアルタイムクロックのアラーム機能を使っ たリモートパワーオン機能の有効/無効を設 定します。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



この項目の中で、「Power Switch Inhibit」以外のパラメータは変更しないでください。 誤って設定を変更してしまった場合、装置の動作が保証できなくなります。

	BIOS Setup Utility				
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
User Pass Administr ▶Set Adm ▶Set User	word is: ator Password is: in Password Password		[Installed] [Installed]	Admin contro setup	istrator Password les access to the utility.
Password Fixed Disk Scure Mod Security H Secure Mod Video Blan Power Sw	On Boot: & Boot Sector: le Timer: lot Key CTRL-ALT-: de Boot: king: kitch Inhibit:		[Disabled] [None] [I Minute] [L] [Disabled] [Disabled] [Disabled]		
Diskette v	me Protect:		[Disabled]	$\begin{array}{c} \leftarrow \rightarrow \\ \uparrow \downarrow \\ \textbf{Enter} \\ \textbf{F9} \\ \textbf{F10} \\ \textbf{ESC} \end{array}$	Select Menu Select Item Select Sub-Menu Setup Defaults Save and Exit Exit

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	POWERスイッチの機能の有効/無効を設定 します。「Enabled」に設定すると、OSの起 動後はPOWERスイッチで電源をOFFできな くなります。(強制シャットダウン(POWER スイッチを4秒以上押して強制的にシャット ダウンさせる機能)も含む。)

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。

	BIOS Setup Utility					
Main	Advanced	Security	Server	1	Boot	Exit
 ▶ System 1 ▶ Console ▶ Event L4 Assert NM Assert NM FRB2 Poli BMC IRQ: AC-Link: Temperat POST Err Platform 1 Boot Mon Boot Mon 	Management Redirection og Configuration II on PERR: II on SERR: cy: ure Sensor: or Pause: Event Filtering: toring: onitoring Policy:	[Disabled] [Enabled] [Disable BSP] [IRQ 11] [Last State] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled]			← → ↑ ↓ Enter F9 F10 ESC	Select Menu Select Item Select Sub-Menu Setup Defaults Save and Exit Exit

Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と「Console Redirection」、「Event Log Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサ プメニューを表示させてから設定します。

各項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Assert NMI on PERR	(Disabled) Enabled	PCI PERRのサポートを設定します。
Assert NMI on SERR	Disabled [Enabled]	PCI SERRのサポートを設定します。
FRB-2 Policy	(Disable BSP) Do not Disable BSP Retry 3 Times Disable FRB2 Timer	「Disable BSP」に設定してください。
BMC IRQ	Disabled IRQ 5 [IRQ 11]	BMC割り込みのIRQを設定します。
AC-Link	Stays Off [Last State] Power On	AC-LINK機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(次ページの表参照)。
Temperature Sensor	[Disabled] Enabled	温度センサ監視機能の有効/無効を設定しま す。有効に設定すると、温度の異常を検出し た場合にPOSTの終わりでいったん停止しま す。

項目	パラメータ	説 明
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。但しキーボードが接 続されていない場合には本設定は無効にな り、エラーが発生してもPOSTの終わりで いったん停止はしません。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	ペースボードマネージメントコントローラ (BMC)の通報機能が有効に設定されている 場合、その機能を無効にします。無効に設定 されている場合は、意味を持ちません。
Boot Monitoring	[Disabled] 5 minutes 10 minutes 20 minutes 25 minutes 30 minutes 35 minutes 40 minutes 45 minutes 50 minutes 55 minutes 60 minutes	起動時のブート監視の機能の有効/無効とタ イマ設定時間を設定します。 この機能を使用する場合は、ESMPRO/ ServerAgentをインストールしてください。 ESMPRO/ServerAgentをインストールして いないOSから起動する場合には、この機能 を無効にしてください。 ARCServeでDisaster Recovery Optionを 使用の場合は、「Disable」にしてください。
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Retry Service Boot Always Reset	 ブート監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3 times]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。3回目にブートを失敗すると、サービスパーティション*からブートを試みます。[Retry Service Boot]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。その後、サービスパーティション*からのブートを3回試み、3回とも失敗した場合は、ブートを停止します。[Always Reset]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートのリトライを繰り返します。 * システムにサービスパーティションが存在しない場合は、システムパーティションからOSブートを無限に試みます。

「AC-Link」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次の表に示します。

ΔC電源OFFの前の状態		設定	
	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制シャットダウン*	Off	Off	On

* POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。

System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

	BIOS Setup Utility				
	Server				
System Management Board Part Number: Board Serial Number: System Part Number: Chassis Part Number: Chassis Part Number: BIOS Version: BMC Revision: HSBP Revision:	[FR1.0] [KKC213300010] [AA] [1234567890] [SR2200] [01] SCB20.86B.011.D9 [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
		 ←→ Select Menu ↑↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit 			

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Board Part Number	_	マザーボードの部品番号を表示します(表示 のみ)。
Board Serial Number	_	マザーボードのシリアル番号を表示します (表示のみ)。
System Part Number	_	本体のコードを表示します(表示のみ)。
System Serial Number	—	本体のシリアル番号を表示します(表示の み)。
Chassis Part Number	_	シャーシの部品番号を表示します(表示の み)。
Chassis Serial Number	_	シャーシのシリアル番号を表示します(表示 のみ)。
BIOS Version	_	BIOSのパージョンを表示します(表示のみ)。
BMC Device ID	_	BMC(Baseboard Management Controller) のデバイスIDを表示します(表示のみ)。
BMC Firmware Revision	_	BMC(Baseboard Management Controller) のレビジョンを表示します(表示のみ)。
BMC Device Revision	_	BMCデバイスのレビジョンを表示します(表 示のみ)。
PIA Revision	_	PIA (Platform Information Area)のレビジョ ンを表示します(表示のみ)。
SDR Revision	_	SDR (Sensor Data Record)のレビジョンを 表示します(表示のみ)。
HSBP Revision	_	HSBP (Hot-Swap BackPlane)ボードのレビ ジョンを表示します(表示のみ)。

Console Redirection

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

BIOS Setup Utility				
		Server		
Console Redirection BIOS Redirection Port: ACPI Redirection: Baud Rate: Flow Control: Termianl Type: Serial Port Connector:	[Disabled] [Disabled] [19.2K] [CTS/RTS] [VT100+] [Serial B/EMP]		If enabled, BIOS uses the specified serial port to redirect the console to a remote ANSI terminal. Enabling this option disables Quiet Boot.	
			 ← → Select Menu ↑ ↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit 	

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port 1(DB-9) Serial Port 2(RJ45)	このメニューで設定したシリアルポートから MWAやハイパーターミナルを使った管理端 末からのダイレクト接続を有効にするか無効 にするかを設定します。
ACPI Redirection Port	[Disabled] Serial Port 1(DB-9) Serial Port 2(RJ45)	OS動作中にACPIコンソールを接続するシリ アルポートを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2k] 57.6k 115.2k	接続するHWコンソールとのインタフェース に使用するボーレートを設定します。
Flow Control	No flow control [CTS/RTS] XON/XOFF CTS/RTS+CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	(VT 100+) VT-UTF8 PC ANSI	HWコンソールタイプを選択します。
Serial Port Connector	Serial A [Serial B/EMP]	前面/背面のシリアルポート(RJ45)をSerial AとSerial B/EMPのどちらで使用するかを 選択します。

Event Log Configuration

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Clear All Event Logs	[No] Yes	システムの再起動後にDMIイベントログを クリアします。

[]: 出荷時の設定

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されま す。Bootメニューで設定できる項目とその機能を示します。「Boot Device Priority」と 「Hard Drive」、「Removable Devices」、「ATAPI CDROM Drives」は選択後、<Enter>キー を押してサブメニューを表示させてから設定します。

BIOS Setup Utility					
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
▶Boot De ▶Hard dis ▶Remova ▶ATAPI C	vie Priority sk Drives ble Devices 2D-ROM Drives			Disable normal Enablec Logo in messagg Enablin disables Redirec	d, displays POST messages. I, displays OEM stead of POST 25. g this option 5 Serial tion. Select Menu Select Item Select Sub-Menu
				F10	Save and Exit
				ESC	Exit

Boot Device Priority

ブート順位を設定します。システムは起動時にこのサブメニューで設定した優先順位に従っ てデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択し、<+>キー/<ー>キーでブートの優先順位を変更で きます。

- 保守・管理ツールを起動する場合は、「ATAPI CD-ROM Drive」を「1st Boot
 □ Device」に、「Removable Devices」を「2nd Boot Device」に設定してください。
 - NIC1、NIC2を同ーネットワーク環境に接続した状態でPXEブートを行うと Slot 0339からPXEブートを行うため、Slot0339のブート順位をSlot0338より 上位設定してください
 - ディスクの取り付け/取り外しを行い、ディスク構成が変わった場合には、Boot Device Priorityの設定は工場出荷時の設定に戻ります。再度設定をしてください。

項目	パラメータ	説明
1st Boot Device	ATAPI CD-ROM	CD-ROMドライブからの起動を試みます。
2nd Boot Device	Removable Devices	リムーバブルメディアデバイスからの起動を 試みます。
3rd Boot Device	Hard Drive	ハードディスクからの起動を試みます。
4th Boot Device	IBA 1.1.05 Slot0339	LANポート1のネットワーク上のデバイスか らの起動を試みます(PXEブート)。
5th Boot Device	IBA 1.1.05 Slot0338	LANポート2のネットワーク上のデバイスか らの起動を試みます(PXEブート)。

[]: 出荷時の設定

Hard Disk

接続されているハードディスク内でのブート順位を設定します。システムは起動時にこのサ ブメニューで設定した優先順位に従ってハードディスクをサーチし、起動ソフトウェアを見 つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択し、<+>キー/<->キーでブートの優先順位を変更で きます。

項目	説明
1. Drive #1(またはドライブ名)	「Other bootable cards」には、BIOSプート機構を介したシステム
2. Other bootable cards	BIOSからの情報に含まれていないデバイスも含まれます。デバイ スには、ブータブルではないものや対応していないデバイスなども 含まれているので注意してください。

Removable Devices

システムに接続されているリムーバブルデバイスの中からブートさせるデバイスを選択しま す。システムは起動時にこのサブメニューで設定したデバイスをサーチし、起動ソフトウェ アを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択します。

項目	説明
システムに接続されている デバイスをリストアップし ます	リストから1つを選択します。リストには、1.44MBタイプか 120MBタイプのフロッピーディスクドライブが表示されます。

[]: 出荷時の設定

ATAPI CDROM Drives

システムに接続されているCD-ROMドライブの中からブートさせるデバイスを選択します。 システムは起動時にこのサブメニューで設定したデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを 見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択します。

項目	説明
システムに接続されている デバイスをリストアップし ます。	リストから1つを選択します。リストには、ATAPI CD-ROM ドライブが表示されます。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

BIOS Setup Utility					
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
Exit Sav Exit Dis Load Se Load Cu Save Cu Discard	ing Changes carding Changes tup Defaults stom Defaults stom Defaults Changes			Exit system save your cl CMOS. $\leftarrow \rightarrow$ Sele $\uparrow \downarrow$ Sele Enter Sele	setup and langes in ct Menu ct Item ct Sub-Menu
				F9 Setu F10 Save	p Defaults and Exit
				ESC Exit	

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存してSETUP を終了し、自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

「Yes」を選択すると変更した内容をCMOS内に保存しないでSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻し、Exitメニューに 戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。

Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。

Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在設定しているパラメータをカスタムデフォルト値として保存します。保存されると、Load Custum Defaultsメニューが現れます。

Discard Changes

CMOSに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

CMOS・パスワードのクリア

本体のCMOSに保存されている内容をクリアする場合は、ここで説明する方法でクリアする ことができます。

また、万一、SETUPでパスワードを登録し、忘れてしまったときなども同様の方法でパス ワードをクリアすることができます。

■ CMOSの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべて出荷時の設定に戻ります。 ■ 重要

CMOS/パスワードのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイッチを 操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。



その他のジャンパの設定は変更しないでください。本体の故障や誤動作の原因となります。







- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(150ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(151ページ参照)。
- 4. クリアしたい機能のジャンパスイッチの設定を変更する。

★・〇 重要 クリップをなくさないよう注意してください。

本体を元どおりに組み立ててPOWERスイッチを押す。
 POSTの終了時に以下のメッセージが表示されます。

ERROR: 0120: NVRAM Cleard by Jumper

Press <F1> to Resume, Press <F2> to run SETUP

- 6. <F2>キーを押して、SETUPユーティリティを起動する。
- 7. 「Exit」メニューから「Exit Saving Changes」を選択し、「Yes」を選択する。

- 8. 「Turn off power and reinstall the jumper in Normal mode position.」というメッセージが表示 されるまで待つ。
- 9. システムの電源をOFFにする。
- **10.** ジャンパスイッチの設定を元に戻した後、もう一度電源をONにしてBIOS SETUPユーティリティ を使って設定し直す。

割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するとき などに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	12	マウス
1	キーボード	13	数値演算プロセッサ
2	_	14	プライマリIDE
3	COM2シリアルポート	15	セカンダリIDE
4	COM1シリアルポート	16	USB
5	PCI	17	VGA
6	フロッピーディスク	18	_
7	PCI	19	USB
8	リアルタイムクロック	30	LAN1
9	ACPI Compliant System	31	LAN2
10	PCI	49	Adaptec SCSI
11	PCI	50	Adaptec SCSI

SCSI BIOSコンフィグレーション

「SCSI*Select*」ユーティリティはマザーボード上のSCSIコントローラ(またはオプションボード上のSCSIコントローラ)に対して各種設定を行うためのユーティリティで、起動には特殊な起動ディスクなどを使用せずに、POSTの実行中に簡単なキー操作から起動することができます。

SCSISelectユーティリティの用途

SCSI*Select*ユーティリティは、主に接続されるSCSI機器(本装置ではDISK増設筐体)との転送速度の設定を行う場合に使用します。



- SCSIのコンフィグレーションはSCSIコントローラ単位に個別にユーティリティを起動して設定しなければなりません。本体内にはSCSIコントローラが1つ搭載されています。
 - 本体には、最新のバージョンのSCSISelectユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。本書と異なる設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

起 動

SCSISelectユーティリティの起動から終了までの方法を次に示します。起動や操作は 「MWA」を使ったリモートコンソールから行います(5章参照)。

1. 本体の電源をONにする。

POST実行中の画面の途中で次のメッセージを表示します。

★・○ 「王昱 搭載しているSCSIコントローラの数だけ表示されます。

Adaptec AIC-7899 SCSI BIOS Build v2.57s13 (c) 2000 Adaptec, Inc. All Rights Reserved

 \blacksquare \blacksquare Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility!

2. <Ctrl>キーを押しながら<A>キーを押す。

SCSISelectユーティリティが起動し、「Main」メニューを表示します。

3. カーソルキーを使って「Bus:Device」ボックス内の「04:07:A」または「04:07:B」を選択して <Enter>キーを押す。



マザーボードのSCSIコントローラにはチャネルが2つあります。チャネルA(04:07:A)はUltra160 SCSIコネクタ(外部SCSI(Wide)コネクタ用)を、チャネルB(04:07:B)はUltra 160 SCSIコネクタ(ハードディスク用)を示します。

選択すると、「Options」メニューを表示します。

4. オプションからメニューを選択して<Enter>キーを押す。

Outions		
Options		
Configure/View Host Adapter Settings		
oomgare, view noor naapter settings		
SCSI Disk Utilities		

アダプタ(選択したチャネル)やチャネルに接続されているデバイスに対して設定したいときは、 「Configure/View Host Adapter Settings」を選択します。 選択したチャネルに接続されたハードディスクのフォーマットやベリファイ、およびチャネルに 接続されたデバイスのSCSI IDなどを知りたいときは、「SCSI Disk Utilities」を選択します。

詳しい内容については以降の説明を参照してください。

Configure/View Host Adapter Settings

設定するチャネルを選択後に表示される「Options」メニューで「Configure/View Host Adapter Settings」を選択すると画面が表示されます。

_	- Configuration	
	SCSI Bus Interface Definitions	
	Host Adapter SCSI ID	7
	SCSI Parity Checking	Enabled
	Host Adapter SCSI Termination	Enabled
	Additional Options	
	Boot Device Options	Press <enter></enter>
	SCSI Device Configuration	Press <enter></enter>
	Advanced Configuration Options	Press <enter></enter>
	<f6> - Reset to Host Adapter Defaults</f6>	

次にメニューとパラメータを説明します。ここでの説明を参照して最適な状態に設定してください。

SCSI Bus Interface Definitions

「SCSI Bus Interface Definitions」にある3つの項目は、キーボードのカーソル(<↓>キー/ <↑>キー)で項目を選択してから、<Enter>キーを押して変更する項目を決定します。パラ メータの選択はカーソル(<↓>キー/<↑>キー)を使用します。それぞれの機能とパラメータ は次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
Host Adapter SCSI ID	0~[7]~15	「7」に設定してください。
SCSI Parity Checking	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Host Adapter SCSI Termination	[Enabled] Disabled	終端抵抗の有効/無効を設定します。 「Enabled」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

Additional Options

「Additional Options」にある3つの項目はキーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)で項 目を選択してから、<Enter>キーを押すとそれぞれのサブメニューが表示されます。サブメ ニューにある項目はキーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)で項目を選択してから、 <Enter>キーを押して変更する項目を決定します。パラメータの選択はカーソル(<↓>キー/ <↑>キー)を使用します。

Boot Device Options

「Boot Device Options」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に 変わります。

Boot Device Configuration
Select SCSI peripheral from which to boot.
To view peripheral by ID# select "SCSI Disk Utilities" from previous menu.
Boot Channel A First Boot SCSI ID 0
Options Listed Below Have NO EFFECT if MULTI LUN Support Is Disabled
Boot LUN Number 0

メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
Boot Channel	(A First) B First	「A First」に設定してください。
Boot SCSI ID	[0]~15	「0」に設定してください。
Boot LUN Number	[0]~7	「0」に設定してください。

• SCSI Device Configuration

「SCSI Device Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。

SCSI Device ID	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
Sync Transfer Rate (MB/Sec) · · · · ·	160	160	160	160	160	160	160	160
Initiate Wide Negotiation	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Enable Disconnection	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Send Start Unit Command	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Ontions Listed Below Have NO EFFECT if the BIOS is Disabled								
Enable Write Back Cache · · · · · ·	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
BIOS Multiple LUN Support	No	No	No	No	No	No	No	No
Include in BIOS Scan	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SCSI Device ID	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Sync Transfer Rate (MB/Sec) · · · · ·	160	160	160	160	160	160	160	160
Initiate Wide Negotiation · · · · · · ·	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Enable Disconnection	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Send Start Unit Command	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Ontions Listed Bolow Have NO EFFECT if the PIOS is Dischlad								
Enchle Write Back Cocke		NC				NC	N/C	N/C
	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	IN/C
BIOS Multiple LUN Support	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Include in BIOS Scan ·····	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

メニュー内の機能とパラメータは次ページの表のとおりです。



設定は各SCSI IDごとに行えます。ターゲットとなる装置のSCSI IDを確認してから設定 を変更してください。



追加したオプションのSCSI IDがわからない場合は「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択してください。しばらくすると、SCSI IDと対応するデバイスの画面が表示 されます。詳しくはこの後の「SCSI Disk Utilities」を参照してください。

項目	パラメータ	機能/設定
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	[160]20.080.016.053.413.440.010.032.0ASYN26.8	通常は「160」に設定してください。 (この値は接続するオプションによって変 更が必要な場合があります。 詳しくはオプションに添付の説明書を 参照してください。
Initiate Wide Negotiation	[Yes] No	接続したSCSI機器がWide SCSIに対応し ているときは「Yes」に設定してください。 対応していないときは、「No」に設定して ください。
Enable Disconnection	[Yes] No	「Yes」に設定してください。
Send Start Unit Command	[Yes] No	ハードディスクに対して使用する場合は 「Yes」に設定してください。それ以外の場 合は、「No」に設定してください。
Enable Write Back Cache	Yes No [N/C]	「N/C」に設定してください。
BIOS Multiple LUN Support	Yes [No]	「No」に設定してください。
Include in BIOS Scan	[Yes] No	「Yes」に設定してください。

[]: 出荷時の設定

• Advanced Configuration Options

「Advanced Configuration Options」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。

Advanced Configuration Ontions		
Reset SCSI Bus at IC Initialization	Enabled	
Display <ctrl><a> Message During BIOS Initialization</ctrl>	Enabled	
Extended BIOS Translation for DOS Driver > 1 GByte	Enabled	
Verbose/Silent Mode	Verbose	
Options Listed Below Have NO EFFECT if MULTI LUN Supp Host Adapter BIOS Domain Validation Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks BIOS Support for Bootable CD-ROM BIOS Support for Int13 Extensions	ort Is Disabled Enabled Enabled Disabled Enabled Enabled	

メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
Reset SCSI Bus at IC Initialization	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。
Display <ctrl><a> Message During BIOS Initialization</ctrl>	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Extended BIOS Translation for DOS Driver > 1 GByte	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Verbose/Silent Mode	[Verbose] Silent	「Verbose」に設定してください。
Host Adapter BIOS	[Enabled] Disabled: NOT Scan Disabled: scan bus	 SCSI BIOSの有効/無効を設定します。 次の場合を除いて「Enabled」に設定して ください。 SCSIコントローラ配下に接続された ハードディスク以外のコントローラ配下 に接続したハードディスクからOSを Bootする場合(ハードディスクが接続さ れていない場合は問題ありません)。 拡張ROM空間の領域を確保する目的で ハードディスクが接続されていない SCSIコントローラのBIOSを「Disabled」 にすることができる。
Domain Validation	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Support Removable Disks under BIOS as Fixed Disks	Boot Only All Disks [Disabled]	リムーバブルメディアがコントロールする オプションはAIC-78xx BIOSによりサポー トします。
BIOS Support for Bootable CD-ROM	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。
BIOS Support for Int 13 Extension	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。

SCSI Disk Utilities

SCSI Disk Utilitiesは選択したチャネルに接続されたデバイスをスキャンし、それぞれのデ バイスの情報を表示します。デバイスがハードディスクの場合は、ディスクのローレベル フォーマットやベリファイを実行することもできます。

設定するチャネルを選択後に表示される「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択 すると次のようなSCSI IDをスキャンする画面が表示されます。

Scanning SCSI ID: 0 LUN Number: 0

スキャン後、次のようなSCSI IDと対応するデバイスの画面が表示されます。

Select SCSI Disk and press <enter></enter>		
	····· ···· ···· ····	
SCSI ID #0 :	No device	
SCSI ID #1 :	No device	
SCSI ID #2 :	No device	
SCSI ID #3 :	No device	
SCSI ID #4 :	No device	
SCSI ID #5 :	No device	
SCSI ID #6 :	No device	
SCSI ID #7 :	Adaptec AIC7899	
SCSI ID #8 :	No device	
SCSI ID #9 :	No device	
SCSI ID #10 :	No device	
SCSI ID #11 :	No device	
SCSI ID #12 :	No device	
SCSI ID #13 :	No device	
SCSI ID #14 :	No device	
SCSI ID #15 :	No device	

この画面でデバイスを選択して<Enter>キーを押すとデバイスの詳細が表示されます。 選択したデバイスがハードディスクの場合は、次のサブメニューを実行することができま す。

- Format: 選択したデバイスをローレベルでフォーマットします。
- Verify Disk Media: 選択したデバイスのすべてのセクタを比較(ベリファイ)し、不 良なセクタがあればアサインし直します。



SCSI*Select*を終了するには、終了メッセージが表示されるまで<Esc>キーを押してください (設定を変更している場合は、その前に変更内容の保存を確認するメッセージが表示されま す。保存する(Yes)か、破棄する(No)を選択してください)。

ディスクアレイBIOSコンフィグレーション

BIOS Optionsユーティリティは、オプションのMylexディスクアレイコントローラ(以降「アレイコント ローラ」と呼ぶ)に内蔵のBIOSのオプション設定をするためのソフトウェアです。



通常の操作では、このユーティリティを使って内部の設定を変更する必要はありません。 出荷時の設定のまま使用することをお勧めします。 また、設定を変更すると本装置の機能がうまく動作しなかったり、内蔵のハードディスクの データを消去したりする場合がありますので、もしこのユーティリティを使って設定を切り 替える場合はここで示す説明をよく読んでから操作してください。

設定項目

BIOS Optionsユーティリティでは、次の設定が行えます。

- BIOSの有効/無効の設定
- CD-ROMからの起動の有効/無効の設定
- インストールエリアの最大容量の設定



RAIDの設定はこの後に説明する「RAID EzAssist」ユーティリティを使用します。

起 動

BIOS Optionsユーティリティはシステムの電源をONにした後、自動的に実行されるPOST の間に起動します。起動や操作は「MWA」を使ったリモートコンソールから行います(5章参照)。

- システムの電源をONにする。
 POWERランプが点灯し、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。
- **2.** <Esc>キーを押す。

自己診断プログラム「POST」の実行画面に切り替わります。

「Press <ALT-M> for BIOS options」と表示されたら、<Alt>キーを押しながら<M>キーを押す。
 BIOS Optionsユーティリティが起動し、次の画面が表示されます。

BIOS OPTIONS

BIOS enabled CD-ROM boot disabled 8-GB drive geometry

₩O III

画面には「Press <ALT-R> for RAID configuration options」と表示されますが、このメッ セージに従って<Alt>キーを押しながら、<R>キーを押すとディスクアレイシステムの設定を するソフトウェア「RAID EzAssist」が起動します(操作方法の説明は、この後の項に格納され ているオンラインドキュメントに記載されています)。ディスクアレイシステムの設定を変更す る以外の目的では使用しないでください。

なお、MWAを使ったLAN接続によるリモート管理時に「RAID EzAssist」を起動する場合 は、BIOSセットアップユーティリティにてServerメニューの「Console Redirection」を選 択し、「Serial Port Address」を「Disabled」に設定した後に行ってください。

それぞれのメニューについて説明します。

BIOS enabled/BIOS disabled

アレイコントローラのBIOSの有効(enabled)/無効(disabled)を設定します(出荷時の設定は 「BIOS enabled」です)。「BIOS disabled」に設定するとシステム内蔵のハードディスクから 起動できなくなります。

• CD-ROM boot enabled/CD-ROM boot disabled

ディスクアレイ構成に組み込まれているCD-ROMから起動できるようにするための設定で す。システムのディスクアレイにはCD-ROMは接続されていないため、ここでの設定は無効 です。出荷時の設定「CD-ROM boot disabled」のままにしておいてください。

• 2-GB drive geometry/8-GB drive geometry

本装置で制御できるインストールエリアの最大容量を設定します。なお、インストールエリア の最大容量の設定を変更するとディスク内のデータが消去されます。設定を「8GB Geometry」 から変更しないでください。

システムのOSをインストールできるパーティション容量の最大は8GBです。RAID構成 設定画面でブートドライブの領域を8GB以上確保するとOSをインストールできても、OS は起動しません。

- 4. 設定を変更する場合は<Y>キーを、キャンセルするときは<N>キーを押す。
- 5. 手順3の画面で<Esc>キーを押す。

ユーティリティを終了し、POSTを継続します。

RAIDコンフィグレーション

RAID EzAssistは、オプションのディスクアレイコントローラ(以降[アレイコントローラ」と呼ぶ)、およ びディスクアレイシステムを構築する本体内蔵のハードディスクに対して詳細な設定・制御をするための ソフトウェアです。

なお、コンフィグレーション情報を変更した場合は、バックアップをとっておくことをお勧めします。

本ユーティリティの使用制限

通常、ディスクアレイシステムは、保守・管理ツール(5章参照)の「メインメニュー」の「ディ スクアレイコンフィグレーション」でセットアップし、おもにESMPRO/Server Managerで 管理・保守します。

本ユーティリティはオペレーティングシステムが起動しないような致命的な障害が発生した 場合のみ使用します。

使用上の注意

RAID EzAssistを使用する前にお読みください。

- RAID EzAssistに関する詳細な説明は、「保守・管理ツールCD-ROM」に格納されている オンラインドキュメント「RAID EzAssistオペレーションガイド」をご覧ください。オン ラインドキュメントはNECの「8番街」にも掲載されています(http://nec8.com/)。
- 別のシステムなどでコンフィグレーション済みのアレイコントローラを使用する場合は、あらかじめコンフィグレーション情報をクリアしてください。
- 本装置がサポートしているRAID構成にしてください。 また、パック作成時は空き容量がないようにパックの容量すべてをLogical Driveに設定 してください。
- コンフィグレーション情報を作成/更新したときは、コンフィグレーション情報のバック アップを行ってください。自動再構築が実行されるとコンフィグレーション情報が更新 されます。このような場合は、再度コンフィグレーション情報をパックアップしてくだ さい。故障したハードディスクを交換してスタンバイディスクの設定を行った後、パッ クアップすることをお勧めします。
- 本装置では、コンフィグレーション情報は出荷時に設定されているため、コンフィグレーション情報を新規に設定する必要はありません。また、システムを初期化する場合は、ハードウェア構成を出荷時状態に戻し、保守・管理ツールを使用します(77ページの「再セットアップ」を参照)。

|∎ ≣ ∎

ディスクアレイ構成変更後にコンフィグレーションのバックアップを行っていないと、 コンフィグレーション情報が破壊された場合や誤って情報を変更してしまった場合、お よび再インストールの際に情報を復旧することができません。コンフィグレーション情 報が正しくないとハードディスク内のデータは保護されず、その内容が失われてしまう ことがあります。

RAID EzAssistの起動や操作は「MWA」を使ったリモートコンソールから行います(5章参照)。