


ステップ1. 「号機番号」の確認手順

号機番号は、本体の背面に貼付けられた銘板に記載されたSerial No. (通し番号)で確認できます。
以下は本問題に該当する可能性がある号機番号です。



【対象号機番号】

1. Express5800/110Gc

N8100-1090Y	5090110 ~ 5090116
	5100101 ~ 5100109
	5110101 ~ 5110160
N8100-1091Y/NP8100-1091YP*	5090951 ~ 5090953
	5090991 ~ 5091115
	5100101 ~ 5100302
	5110101 ~ 5110228
N8100-1092Y/NP8100-1092YP*	5090388 ~ 5090434
	5100101 ~ 5100253
	5110101 ~ 5110107
N8100-1101Y/NP8100-1101YP*	5100101 ~ 5100108
N8100-1133Y/NP8100-1133YP*	5090101 ~ 5100115
	5110101 ~ 5110157
	5110161 ~ 5110167
N8100-1134Y/NP8100-1134YP*	5090101 ~ 5090102
	5100101 ~ 5100176
	5110101 ~ 5110591
	5110602
	5110635
N8100-1139Y/NP8100-1139YP*	5090101 ~ 5090102
	5100101 ~ 5100123
	5110101 ~ 5110233

2. iExpress5800/Lite II

NP8100-1091YPL*	5090951 ~ 5090953
	5090991 ~ 5091115
	5100101 ~ 5100302
	5110101 ~ 5110228
NP8100-1134YPL*	5090101 ~ 5090102
	5100101 ~ 5100176
	5110101 ~ 5110591
	5110602
	5110635

3. iStorage NS34P

NF8100-135	5090140 ~ 5090142
	5100101 ~ 5100118
	5110101 ~ 5110131

4. Express5800/620xi

N8610-426	5110103 ~ 5110105
-----------	-------------------

<補足>

型番表記にある“*”は 英数文字列を意味します。例えば「NP8100-1091YP*」は以下の型番を示します。

NP8100-1091YP1Y
NP8100-1091YP2Y
NP8100-1091YP3Y