


- 1) StorView を起動します。
- 2) [Array0]をクリックして Array0 の INFORMATION ウィンドウを開きます。



- 3) Read-Ahead Cache の[▽]をクリックして設定可能なリストを開き、[Disabled]に設定を変更後、[APPLY]ボタンをクリックします。



※Array グループが複数存在する場合には、全ての Array グループに対して手順 2) ~手順 3) の作業を実施します。