Express5800 シリーズ

2008/02/01

<u>アドバンスドリモートマネージメントカード および EXPRESSSCOPE エン</u>ジンに接続する管理 PC について

はじめに

Express5800 シリーズでは、サーバに搭載したマネージメントLAN を有するBMC(*)によって、 遠隔地からサーバの各種ハードウェアコンポーネントの監視や電源制御、サーバの操作などの、 リモート管理機能を提供しております。

このリモート管理機能は、管理 PC のブラウザなどから、被管理サーバの BMC を制御することで実現しています。管理 PC のブラウザと被管理サーバの BMC とは、BMC の Web サーバ機能と Java Applet で通信しています。

ここでは、管理 PC の環境(OS,ブラウザ, J2SE Runtime Environment)に関する、最新サポート 情報を提供しています。

*BMC の種類(品名)

アドバンスドリモートマネージメントカード ft リモートマネージメントカード, EXPRESSSCOPE エンジン EXPRESSSCOPE エンジン 2

◆管理PCの環境

表内「O」「△」「×」「▲」の説明

〇:動作評価済み環境

Δ:動作未評価環境(未サポート)

×:動作不可環境

▲:条件付き(欄内に条件を記述)

1. 管理 PC の環境(OS)

	OS 環境 (x32 のみサポート)						
OS BMC	Windows XP	Windows Server 2003	Windows Vista	Fedora Core	Red Hat Enterprise Linux	Red Hat Desktop	
アト゛ハ゛ンスト゛リモートマネーシ゛メント カート゛	▲SP2 のみ	×	0	▲Fedora Core 2 のみ	×	×	
ft リモートマネージメントカート゛	▲SP2 のみ	×	0	▲Fedora Core 2 のみ	×	×	
EXPRESSCOPE エンシ`ン	▲SP2 のみ	0	×	×	×	×	
EXPRESSCOPE エンシン2	0	0	0	×	▲WS4 のみ	▲4 のみ	

2. 管理 PC の環境(ブラウザ)

	ブラウザ環境						
ブラウザ BMC	Internet Explorer 6.0 *5	Internet Explorer 7.0 *4	Netscape 7.0	Mozilla 1.6	FireFox 1.5	Firefox 2.0	
アト・ハ・ンスト・リモートマネーシ・メント カート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0	0	×	0	
ft リモートマネージメントカート゛	0	0	0	0	×	0	
EXPRESSCOPE エンシ`ン *2	0	×	×	×	0	×	
EXPRESSCOPE エンジン2 *2	0	0	×	×	×	0	

[注意事項]

*1. ブラウザ全般

ブラウザは最新のサービスパック及びセキュリティパッチを適用した環境でご利用になることをお勧めします。 Firefox を利用する場合は、リンクをクリックしても別タブ表示しないように設定をしてください。

- *2. EXPRESSSCOPE エンジン、EXPRESSSCOPE 2 のブラウザ設定
 - SSL を有効にしてください。
 - Java Script の実行を許可してください。
 - Java の実行を許可してください。
 - Cookie の利用を許可してください。
- *3.アドバンスドリモートマネージメントカード、 ff リモートマネージメントカード のブラウザ設定
 - SSL を有効にしてください。

TLS1.0 または SSL3.0 を有効にし、SSL2.0 は無効にしてください。

- Java Script の実行を許可してください。
- Java の実行を許可してください。
- Cookie の利用を許可してください。
- *4.アドバンスドリモートマネージメントカード、 ft リモートマネージメントカード を Internet Explorer 7 環境で利用される場合

BMC への各種設定において、BMC コンフィギュレーションをファイルに保存する際に、指定のフォルダに保存されない場合があります。

これは、ブラウザに Internet Explorer 7 を「保護モード(デフォルト)」で使用した場合に発生します。 Internet Explorer 7 の動作モードは、以下のいずれかの方法で変更可能です。

- 1. Internet Explorer 7 の「ツール」→「インターネットオプション」 の「セキュリティ」タブで、 リモートマネージメントカードのアクセスを保護なしに設定する
- 2. Internet Explorer 7 を管理者権限で実行する
- 3. Windows Vista の UAC(ユーザアカウント制御)を OFF にする 詳しくは、Windows Vista および、Internet Explorer 7 のヘルプや Microsoft Web サイトの情報を 参照ください。
- *5. Windows Vista 上での Internet Explorer 6 環境は未サポートです。

3. 管理 PC の環境(J2SE Runtime Environment)

	Java 環境				
J2SE	Java2 Runtime	J2SE Runtime	J2SE Runtime		
ВМС	Environment,	Environment,	Environment,		
	Standard Edition	Standard Edition	Standard		
	1.4.2	5.0	Edition6.0		
アト゛ハ゛ンスト゛リモートマネーシ゛メント	▲1.4.2_04 以降	▲ Update0~	×		
カード	▲1.4.2_04 以降	Update11	^		
ft リモートマネージメントカート゛	▲1.4.2_04 以降	▲ Update0 ~	×		
	▲1.4.2_04 以降	Update11	^		
EXPRESSCOPE エンジン	×	▲ Update0 ~	×		
	^	Update13	^		
EXPRESSCOPE エンジン2	×	▲ Update0 ~	▲ Update0 ~		
	^	Update13	Update3		

[改版履歴] Rev1. 2008.2.1