適合 OS 一覧

## 注: OS バンドルモデルについて

- ・ディスクレスモデルでは、NEC から提供されている(UL 型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novell から提供されている製品もインストールが可能。
- ・OS インストール/添付モデルは、その OS と以降の新バージョン OS のみインストール可能 (例:Windows NT 4.0 モデルの場合、NetWare、NT3.5/3.51 はインストール不可)。

[注] H11.10.26 発表モデル「120Ld、120Mc」以降から、NT3.51 はサポートしません。 NT3.51 は、H11.8.24 発表モデル「140Ha」以前の旧モデルでの対応となります。

モデル	型名(N8500-)	対応 OS																					
		Windows NT									NetWare												
		3.	.5	3.	51	4.0					3.	ω	4			=		,	4			2	
		Server	Workstation	Server	Workstation	Server	Workstation	Enterprise Edition	Small Business	Terminal Server Edition	.12J	3.2J	4.1J	SFT III	AMS	IntranetWare	SFT III	SMP	4.2	SFT III	SMP	5.0	SMP
Express5800/100 シリーズ																							
110Ec	-474,-484,-513,-514	-	-	•	ı		-	-		-	-	-	-	•	·	-	-	-	-	-	-	•	-
110Lb	-515,-475,-516,-477	-	-	-	-		-	-		-	-		-	•	•			-			-		-
120Ld	-425,-426,-427,-428, -429,-430,-431,-434, -435	-	-	-	-		-	*5		*1 *2	-		-	-	-	-	-	-					
120Mc	-436,-437,-438,-509, -443,-488,-448,-539	-	-	1	1		-	*5		*1 *2	-		-	-	-	-	-	-					
120Rb-2	-478,-486	-	-	1	ı		-	*5	-	*2	-	-	•	1	•	-	-	-	-	-	-	•	-
140Ma	-479,-489,-490,-480, -491,-492,-476	-	-	•	-		-	*5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ha	-494,-495,-496,-497,- 498,-499,-500	-	-	*3	-		-	*5	-	*1 *2	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-
180Ha	-501,-502	-	-	-	-	*4	-	*5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>\*1:</sup> Windows NT Server4.0 インストールモデルは接続不可。

UL 型名の 8CPU 対応 OS か UL 型番の NT Sever Enterprise Edition 4.0 のみ使用可能。

\*5: 対応に関しては別途通知。

<sup>\*2:</sup> WindowsNT Server4.0 ,Terminal Server Edition 用 SP4 必須、CD-ROM 配布可能、詳細は製品通知を参照。

<sup>\*3:</sup> 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]、グラフィックスアクセラレータ[N8505-37]が必要。アレイ構成の場合 RPQ 対応。

<sup>\*4: 4</sup>CPU 版の OS は使用不可。