

適合 OS 一覧

適用 OS

Windows2000 Server、Windows2000 Advanced Server 手配時は、必ず 5 8 番街 Windows2000 対応情報 (<http://www.express.nec.co.jp/w2kl/>) にて接続制限、留意事項等を確認の上、手配をお願いします。

- ・ ディスクレスモデルでは、NEC から提供されている(UL 型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novell から提供されている製品もインストールが可能です。
- ・ NetWare 専用モデルには別途「NetWare 専用モデル用ライセンスパッケージ」が必要です。
- ・ NT3.51 使用時は、すべてのモデルで ATM ボード及び N8503-43/49/44 ディスクアレイコントローラ使用不可となります。
- ・ N8503-36A ディスクアレイコントローラ接続不可のモデルは、NT3.51 環境下においてアレイ構成が不可となります。

		対応 OS																								
		Windows NT								Windows 2000		NetWare														
		3.5		3.51		4.0						3.1 2J	3.2 J	4.1J		IntranetWare		4.2		5.0						
		Server	Workstation	Server	Workstation	Server	Workstation	EnterpriseEdition	Small Business4.0/4.5	Terminal Server Edition	Server			Advanced Server			SFT III	SMP	SFT III	SMP	SFT III	SMP	SFT III	SMP		
110Ec	-484,-514	-	-	-	-	○	-	-	○	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-474A,-540,-513A	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110Lb	-515A,-541,-516A	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-
120Ld	-431A,-544,-545,-547,-549	-	-	-	-	○	-	*A	○	*1 *2	*3	別途	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
120Mc	-437,-438,-443,-488	-	-	-	-	○	-	*A	○	*1 *2	*3	別途	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	-436A,-509A,-539A,-448A,-612	-	-	-	-	○	-	*A	○	*1 *2	○	別途	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
120Rb-2	-478A,-486A	-	-	-	-	○	-	*A	-	*2	○	別途	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ma	-479,-489,-490,-480,-491,-492,-476	-	-	-	-	○	-	*A	-	-	*3	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ra7	-454,-455,-456,-457,-458,-459	-	-	-	-	○	-	*A	-	*2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180Ra7	-482,-483	-	-	-	-	*4	-	*A	-	-	—	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1:WindowsNT Server4.0 インストールモデルは使用不可。

*2:WindowsNT Server4.0 ,Terminal Server Edition 用 SP4 必須、CD-ROM 配布可能。

*3:「Express5800 Windows2000 サポートキット」が必要。58 番街 (<http://www.express.nec.co.jp/w2k/>)
よりダウンロード可能。

*4: 4CPU 版の OS は使用不可。

UL 型名の 8CPU 対応 OS か UL 型番の NT Sever Enterprise Edition 4.0 のみ使用可能。

*A : MSCS のサポート時期については別途通知。