

## 適用OS

- ・ Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server使用時は、必ず58番街 ( <http://www.express.nec.co.jp/> ) に掲載されている Windows 2000関連情報で接続制限、留意事項等をご確認願います。
- ・ ディスクレスモデルでは、NECから提供されている(UL型名の)Windows NT/NetWareのほか、Microsoft/Novellから提供されている製品もインストールが可能です。
- ・ NetWare専用モデルには別途「NetWare専用モデル用ライセンスパッケージ」が必要です。

		対応OS																	
		Windows NT							Windows 2000		NetWare								
		3.5 Server	3.51 Workstation	3.51 Server	4.0 Workstation	4.0 EnterpriseEdition	4.0 Small Business4.0/4.5	Terminal Server Edition	Server	Advanced Server	3.12(B.2J)	4.1J SFT III	SMP	IntranetWare SFT III	SMP	4.2 SFT III	SMP	5.0 SMP	
110Ed	-559,-560,-561,-563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110Lb	-477	-	-	-	-	-	-	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-516A,-631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Ed	-567,-568,-569,-570,-571	-	-	-	-	-	-	-	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Le	-575,-577,-578,-579,-581	-	-	-	-	-	-	*5	*2	別途	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Md	-584,-585,-586,-587,-588,-589	-	-	-	-	-	-	*5	*2	別途	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Hb	-592,-593,-594,-595,-632	-	-	-	-	-	-	*5	*2	*4	*5	-	-	-	-	-	-	-	-
110Ra-1	-564,-566	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Rc-2	-572,-573,-574	-	-	-	-	-	-	*5	*2	○	別途	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ra-4	-597,-598	-	-	-	-	-	-	*5	*2	*4	*5	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ra-7	-551,-552,-554,-555	-	-	-	-	-	-	*5	*2		*5	-	-	-	-	-	-	-	-
180Ra-7	-557	-	-	-	-	*1	-	*5	-	-	*5	-	-	-	-	-	-	-	-

- \*1:4CPU版のOSは使用できません。UL型名の8CPU対応OSがUL型番のNT Sever Enterprise Edition 4.0のみ使用可能です。
- \*2:Windows NT Server 4.0,Terminal Server Edition用 Service Pack 4以上が必須です。
- \*3:「Express5800 Windows 2000サポートキット」が必要です。58番街 ( <http://www.express.nec.co.jp/> ) よりダウンロードできます。
- \*4:Express5800/140Hb,140Ra-4ではWindows 2000の休止状態をサポートしていませんので <休止状態をサポートする> を選択しないで下さい。(デフォルトで休止状態をサポートしないモードに設定されています。)
- \*5:MSCSのサポート時期については別途通知いたします。