

適用OS

- ・ Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server使用時は、必ず58番街 (<http://www.express.nec.co.jp/>) に掲載されているWindows 2000関連情報で接続制限、留意事項等をご確認願います。
- ・ ディスクレスモデルでは、NECから提供されている(UL型名の)Windows NT/NetWareのほか、Microsoft/Novellから提供されている製品もインストールが可能です。
- ・ NetWare専用モデルには別途「NetWare専用モデル用ライセンスパッケージ」が必要です。

		対応OS																		
		Windows NT							Windows 2000		NetWare									
		3.5		3.51		4.0			Server	Advanced Server	3.12J	3.2J	4.1J		IntranetWare		4.2		5.0	5.1
Server	Workstation	Server	Workstation	Server	Workstation	Enterprise Edition	Small Business 4.0/4.5	Terminal Server Edition			SFT III	SMP	SFT III	SMP	SFT III	SMP	SMP	SMP		
110Ee	-654,-655,-656,-657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Ed	-570A,-662,-663,-664	-	-	-	-	-	-	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Le	-579A,-671,-672,-583A	-	-	-	-	-	-	*2	*3	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Md	-586A,-684,-587A,-591A,-686,-685	-	-	-	-	-	-	*2	*3	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Hb	-592A,-711,-712,-594A	-	-	-	-	-	-	*2	*3	*4	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110Rb-1	-650,-651	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Ra-1	-659,-660	-	-	-	-	-	-	*2	*3	○	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Rc-2	-572A,-573A,-574A	-	-	-	-	-	-	*2	*3	○	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ra-4	-597A,-598A	-	-	-	-	-	-	*2	*3	*4	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180Rb-7	-668	-	-	-	-	*1	*2	-	-	-	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 : 4CPU版のOSは使用不可。

UL型名の8CPU対応OSかUL型番のNT Sever Enterprise Edition 4.0のみ使用可能。

*2 : MSCSのサポート時期については別途各拠点窓口、販売店へご確認願います。

*3 : WindowsNT Server4.0 ,Terminal Server Edition用SP4必須、CD-ROM配布可能。

*4 : Express5800/140Hb、140Ra-4ではWindows2000の休止状態をサポートしていませんので <休止状態をサポートする> を選択しないで下さい。(デフォルトで休止状態をサポートしないモードに設定されています。)