適用OS

- ・ Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server使用時は、必ず58番街 (<http://www.express.nec.co.jp/>) に掲載されているWindows 2000関連情報で接続制限、留意事項等をご確認願います。
- ・ ディスクレスモデルでは、NECから提供されている(UL型名の)Windows NT/NetWareのほか、Microsoft/Novellから提供されている製品もインストールが可能です。
- ・ NetWare専用モデルには別途「NetWare専用モデル用ライセンスパッケージ」が必要です。

		対応OS																				
		Windows NT								Windows 2000		NetWare										
		3.5		3.51		4.0				Server	Advanced Server	3.12J	3.2J	4.1J		IntranetWare		4.2		5.0	5.1	
Server	Workstation	Server	Workstation	Server	Workstation	Enterprise Edition	Small Business4.0/4.5	Terminal Server Edition	SFT III					SMP	SFT III	SMP	SFT III	SMP				
110Ee	N8100-691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Le	N8100-583B	-	-	-	-	-	-	*2	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Md	N8100-586B、591B	-	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Hb	N8100-592B、594B、681	-	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110Rc-1	N8100-665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Ra-1	N8100-661A	-	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Rc-2	N8100-658A、667	-	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ra-4	N8100-597B、598B、682	-	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*4	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180Rb-7	N8100-668、669	-	-	-	-	*1	-	*2	-	-	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 : 4CPU版のOSは使用不可。

UL型名の8CPU対応OSはUL型番のNT Sever Enterprise Edition 4.0のみ使用可能。

*2 : MSCSのサポート時期については別途各拠点窓口、販売店へご確認願います。

*3 : WindowsNT Server4.0、Terminal Server Edition用SP4必須、CD-ROM配布可能。

*4 : Express5800/140Hb、140Ra-4ではWindows2000の休止状態をサポートしておりませんので <休止状態をサポートする> を選択しないで下さい。(デフォルトで休止状態をサポートしないモードに設定されています。)