

適用OS

- ・ Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server使用時は、必ず58番街 (<http://www.express.nec.co.jp/>) に掲載されている
Windows 2000関連情報で接続制限、留意事項等をご確認願います。
- ・ ディスクレスモデルでは、NECから提供されている(UL型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novellから提供されている製品も
インストールが可能です。
- ・ NetWare専用モデルには別途「NetWare専用モデル用ライセンスパッケージ」が必要です。

Server		対応OS													
		Windows NT				Windows 2000		NetWare							
		3.5	3.51	4.0		Advanced Server		IntranetWare		4.2		5.0		5.1	
		Server	Workstation	Server	Workstation	Server	EnterpriseEdition	SmallBusiness4.0/4.5	4.1J	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP
110Ee	N8100-691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Lf	N8100-748,751,754	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*2	-	-	-	-	-
120Md	N8100-586B,-591B	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*2	-	-	-	-	-
140Hb	N8100-592B,-594B,-681	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*4	*2	-	-	-	-
110Rc-1	N8100-665	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
120Ra-1	N8100-661A	-	-	-	-	-	*2	-	*3	O	*2	-	-	-	-
120Rc-2	N8100-658A,667	-	-	-	-	-	*2	-	*3	O	*2	-	-	-	-
140Ra-4	N8100-597B,-598B,-682	-	-	-	-	-	*2	-	*3	*4	*2	-	-	-	-
180Rb-7	N8100-668,-669	-	-	-	-	*1	-	*2	-	-	*2	-	-	-	-

*1 : 4CPU版のOSは使用不可。

UL型名の8CPU対応OSかUL型番のNT Server Enterprise Edition 4.0のみ使用可能。

*2 : MSCSのサポート時期については別途各拠点窓口、販売店へご確認願います。

*3 : WindowsNT Server4.0 ,Terminal Server Edition用SP4必須、CD-ROM配布可能。

*4 : Express5800/140Hb、140Ra-4ではWindows2000の休止状態をサポートしておりませんので <休止状態をサポートする>

を選択しないで下さい。 (デフォルトで休止状態をサポートしないモードに設定されています。)