

適用OS

- ・ Windows2000 Server、Windows2000 Advanced Server手配時は、必ず「Windows2000対応表」で接続制限、留意事項等を確認の上手配をお願いします。
- ・ ディスクレスモデルでは、NECから提供されている(UL型名の)Windows NT/NetWareのほか、Microsoft/Novellから提供されている製品もインストールが可能です。
- ・ NetWare専用モデルには別途「NetWare専用モデル用ライセンスパッケージ」が必要です。
- ・ NT3.51使用時は、すべてのモデルでATMボード及びN8503-43/49/44ディスクアレイコントローラ使用不可となります。
- ・ N8503-36Aディスクアレイコントローラ接続不可のモデルは、NT3.51環境下においてアレイ構成が不可となります。

		対応OS																						
		Windows NT								Windows 2000		NetWare												
		3.5		3.51		4.0				Server	Advanced Server	3.12J	3.2J	4.1J		IntranetWare		4.2		5.0	5.1			
		Server	Workstation	Server	Workstation	EnterpriseEdition	Small Business4.0/4.5	Terminal Server Edition	SFT III					SMP	SFT III	SMP	SFT III	SMP						
	N8100-																							
110EeS	-791,-791P1,-836,-836P1	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110Ef	-807,-808,-807P1	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120Ee	-692,-692P1,-696,-699,-839,-839P1	-	-	-	-	o	-	*1	*2	*3	o	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120Lf	-751,-751P1,-754,-782,-835,-835P1,-840,-840P1,-841,-841P1	-	-	-	-	o	-	*1	*2	*3	o	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
120Me	-829,-829P1,-831	-	-	-	-	o	-	*1	-	*3	o	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140Hc	-757,-758,-759	-	-	-	-	o	-	*1	-	*3	*5	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110Rc-1	-793,-665	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120Rb-1	-764,-765,-783,-837	-	-	-	-	o	-	*1	-	*3	*5	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120Rd-2	-755,-755P1,-756,-784,-838,-838P1	-	-	-	-	o	-	*1	-	*3	*5	*1	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	
140Rb-4	-760,-761,-762	-	-	-	-	o	-	*1	-	*3	*5	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180Rc-4	-785,-786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1	*7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 :MSCSのサポート時期については別途各拠点窓口、販売店へご確認願います。

*2 :個別対応(RPQ)にて対応

*3 :WindowsNT Server4.0 ,Terminal Server Edition用SP4必須、CD-ROM配布可能。

*4 :IDE 構成対応不可。

*5 :Windows2000の休止状態をサポートしておりませんので < 休止状態をサポートする > を選択しないで下さい。
(デフォルトで休止状態をサポートしないモードに設定されています。)

*6 :3CPU以上搭載し、かつ、ハイパー・スレッディング機能（物理的には1つのプロセッサだが、OSやアプリケーションからは2つのプロセッサが存在するように見える機能）を使用する場合は利用不可。Windows2000 Advanced Serverを利用すること。

*7 :5CPU以上搭載し、かつ、ハイパー・スレッディング機能（物理的には1つのプロセッサだが、OSやアプリケーションからは2つのプロセッサが存在するように見える機能）を使用する場合は利用不可。Windows 2000 Datacenter Serverを利用すること。