

● ケーブル

(2002/10/18)

型名	製品名	コネクタ形状	ケーブル長	備考
K210-01(01)	RS232Cストレートケーブル	D-sub 9pin メス→ D-sub 25pin オス	1.5m	RS232Cインターフェイスを持つ周辺機器と本体(サーバ等)を接続する為のケーブル(1.5m)
K210-01(04)	RS232Cストレートケーブル	D-sub 9pin メス→ D-sub 25pin オス	4m	RS232Cインターフェイスを持つ周辺機器と本体(サーバ等)を接続する為のケーブル(4m)
K210-01(15)	RS232Cストレートケーブル	D-sub 9pin メス→ D-sub 25pin オス	15m	RS232Cインターフェイスを持つ周辺機器と本体(サーバ等)を接続する為のケーブル(15m)
K410-84(05)	RS232Cクロスケーブル	D-sub 9pin → D-sub 9pin	5m	
N8580-04	UPSインタフェースキット	D-sub9 pin メス→ D-sub 9pin オス	1.8m	SmartUPSとサーバを接続 (Linuxを除くPowerChutePlusのSimpleシグナルモード使用時とWindowsNT/Windows2000/NetWareのOS標準UPSサービス使用時)
N8580-15	UPSインタフェースキット延長ケーブル	D-sub9 pin メス→ D-sub 9pin オス	4.5m	N8580-03/-04/-06/-07/-08/-39/-42用
N8580-39	UPSインタフェースキットfor Linux	D-sub9 pin メス→ D-sub 9pin オス	1.8m	SmartUPSとサーバを接続 (PowerChutePlus for LinuxのSmartシグナルモード使用:ソフトはAPC社ホームページより無償ダウンロード)
N8580-42	ShareUPS接続ケーブルfor Linux	D-sub9 pin メス→ D-sub 9pin オス	1.8m	SmartUPSとサーバを接続 (PowerChutePlus for LinuxのSmartシグナルモード使用:ソフトはAPC社ホームページより無償ダウンロード)
N8580-05	ジャンパBOX	D-sub 25pin メス→ D-sub 25pin オス	—	RS232Cインターフェイスを持つ周辺機器と本体(サーバ等)を接続する装置で、ジャンパ BOX 内のストラップの配線を変更する事により、任意の配線設定ができる。 注:本ジャンパ BOX にはRS232Cケーブルが添付されていませんのでK210-01(01/04/15)が必要です。
K210-10(01)	プリンタケーブル	D-sub 25pin オス→ ベローズ(セントロニクス) 36pin オス	1.5m	サーバ本体とセントロニクスインターフェイスをもつプリンタ機器に接続する為のケーブル(1.5m)
K210-10(04)	プリンタケーブル	D-sub 25pin オス→ ベローズ(セントロニクス) 36pin オス	4m	サーバ本体とセントロニクスインターフェイスをもつプリンタ機器に接続する為のケーブル(4m)
K210-39A(01)	SCSIケーブル	ハーフピッチ 68pin → フルピッチ 50pin リボン型	1m	
K207-37(00)	SCSIケーブルC	フルピッチ 50pin リボン型 → フルピッチ 50pin リボン型	0.4m	
K410-41(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ 68pin×1 → フルピッチ 50pin×3, 終端抵抗つき	1.3m	
K410-65(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ 68pin×1 → ハーフピッチ 68pin×3, 終端抵抗つき	1.8m	終端抵抗付き68pinSCSIケーブル
K410-68(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ 68pin×1 → ハーフピッチ 68pin×5, 終端抵抗つき	1.1m	N8103-56とHDD間の接続用 終端抵抗付き68pinSCSIケーブル
K410-102(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ 68pin×1 → ハーフピッチ 68pin×2, 終端抵抗つき	0.8m	110Rc-1でSCSIハードディスクを取り付ける時に使用
K410-92(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ 68pin×1 → ハーフピッチ 68pin×4, 終端抵抗つき	1.5m	ハーフピッチ 68pin → フルピッチ 50pin変換コネクタを2個添付
K410-93(01)	増設筐体接続SCSIケーブル	68pin UHD → 68pin UHD	1m	N8590-64接続用 N8190-64接続用
K410-93(03)	増設筐体接続SCSIケーブル	68pin UHD → 68pin UHD	3m	N8590-64/N8541-26 N8141-26A接続用
K410-93(06)	増設筐体接続SCSIケーブル	68pin UHD → 68pin UHD	6m	N8590-64/N8541-26 N8141-26A接続用
K210-44(01)	増設筐体接続SCSIケーブル	ハーフピッチ 68pin → ハーフピッチ 50pin	1m	
K408-31C(01)	SCSIケーブルH	ハーフピッチ 68pin → ハーフピッチ 68pin	1m	N8541-28, N8141-28A接続用
K408-31C(1A)	SCSIケーブルH	ハーフピッチ 68pin → ハーフピッチ 68pin	1.5m	N8541-28, N8141-28A接続用
K408-31C(02)	SCSIケーブルH	ハーフピッチ 68pin → ハーフピッチ 68pin	2m	N8541-28, N8141-28A接続用
K408-31C(03)	SCSIケーブルH	ハーフピッチ 68pin → ハーフピッチ 68pin	3m	
K208-31C(05)	SCSIケーブルH	ハーフピッチ 68pin → ハーフピッチ 68pin	5m	
K208-38C(00)	SCSIケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	0.7m	
K208-38C(02)	SCSIケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	2m	
K410-94(01)	SCSIケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	1m	N8590-23/02A,N8103-65,N8141-28A接続用
K410-94(02)	SCSIケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	2m	N8103-65,N8141-28A接続用
K410-94(03)	SCSIケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	3m	N8590-23/N8541-19/-27接続用 N8141-27A接続用
K410-94(06)	SCSIケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	6m	N8590-23/N8541-19/-27接続用 N8141-27A接続用
K210-80(05)	Fibre Channelケーブル	D-sub 9pin オス → D-sub 9pin オス 実際はD-sub 9pin形状であるが、ピン数は4つの変形タイプ	5m	FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用 VIボード間接続用
K210-80(10)	Fibre Channelケーブル	D-sub 9pin オス → D-sub 9pin オス 実際はD-sub 9pin形状であるが、ピン数は4つの変形タイプ	10m	FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用 VIボード間接続用
K210-80(20)	Fibre Channelケーブル	D-sub 9pin オス → D-sub 9pin オス 実際はD-sub 9pin形状であるが、ピン数は4つの変形タイプ	20m	FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用 VIボード間接続用
K210-81(00)	Fibre Channelケーブル	D-sub 9pin オス → D-sub 9pin オス 実際はD-sub 9pin形状であるが、ピン数は4つの変形タイプ	0.5m	FCディスクアレイ装置とFCディスクアレイ装置 収納ユニット間の接続用
K410-83(05)	Fibre Channelケーブル(Optical)	二連SC → 二連SC	5m	FibreChannel用光ケーブル
K410-83(10)	Fibre Channelケーブル(Optical)	二連SC → 二連SC	10m	FibreChannel用光ケーブル
K410-83(50)	Fibre Channelケーブル(Optical)	二連SC → 二連SC	50m	FibreChannel用光ケーブル
K410-105(05)	Fibre Channelケーブル	HSSDC → DB9	5m	FCコントローラ(N8190-100)とFCディスクアレイ装置(N8190-82間の接続用
K410-105(10)	Fibre Channelケーブル	HSSDC → DB9	10m	FCコントローラ(N8190-100)とFCディスクアレイ装置(N8190-82間の接続用
K410-106(00)	Fibre Channelケーブル	DB9 → DB9	0.5m	FibreChannelディスクアレイ装置(N8190-82)とFibreChannelディスクアレイ装置収納ユニット(N8190-87)間の接続用
K410-90(05)	UTPクロスケーブル	UTP(カテゴリ5)	5m	クラスタハートビート&インターコネクタ用
K210-50(04)	X.21接続ケーブル		4m	
K210-50(15)	X.21接続ケーブル		15m	
K210-51(04)	V.24接続ケーブル		4m	
K210-51(15)	V.24接続ケーブル		15m	
K210-52(00)	高速多回線ボード用 分岐ケーブル		0.3m	高速多回線ボード専用の二股ケーブル
K210-52(02)	高速多回線ボード用 分岐ケーブル		2m	高速多回線ボード専用の二股ケーブル
K210-77(02)	高速多回線ボード用 分岐ケーブル		2m	高速多回線ボード専用の二股ケーブル 110Ee,110Ed,110Ec,110Ra-1用
K210-53(03)	高速多回線ボード用 V.24ケーブル		3m	
K210-53(10)	高速多回線ボード用 V.24ケーブル		10m	
K210-54(03)	高速多回線ボード用 X.21ケーブル		3m	
K210-54(10)	高速多回線ボード用 X.21ケーブル		10m	
K210-60(04)	V.24DTE-1	ハーフピッチ 20pin オス → ハーフピッチ 20pin オス	4m	回線切替装置/ユニット高速多回線ボード(V.24)接続用
K210-61(03)	V.24DTE-2		3m	回線切替装置/ユニット高速多回線ボード(V.24)接続用
K210-62(04)	X.21DTE-1		4m	回線切替装置/ユニット高速多回線ボード(X.21)接続用
K210-63(03)	X.21DTE-2		3m	回線切替装置/ユニット高速多回線ボード(X.21)接続用
K209-61(03)	RS232C-1	D-sub 9pin メス→ハーフピッチ 20pin オス	3m	回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル
K209-61(06)	RS232C-1	D-sub 9pin メス→ハーフピッチ 20pin オス	6m	回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル
K209-61(10)	RS232C-1	D-sub 9pin メス→ハーフピッチ 20pin オス	10m	回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル
K209-62(03)	VCCU-V.24	D-sub 25pin オス→ハーフピッチ 20pin オス	3m	回線切替装置/ユニットモデムDSU(V.24)接続用

● ケーブル

(2002/10/18)

型名	製品名	コネクタ形状	ケーブル長	備考
K209-62(06)	VCCU-V.24		6m	回線切替装置/ユニットモデム/DSU(V.24)接続用
K209-62(10)	VCCU-V.24		10m	回線切替装置/ユニットモデム/DSU(V.24)接続用
K209-63(03)	VCCU-X.21		3m	回線切替装置/ユニットモデム/DSU(X.21)接続用
K209-63(06)	VCCU-X.21		6m	回線切替装置/ユニットモデム/DSU(X.21)接続用
K209-63(10)	VCCU-X.21		10m	回線切替装置/ユニットモデム/DSU(X.21)接続用
K209-66(01)	MSW切替連動ケーブル		1m	回線切替装置/ユニット拡張装置/ユニット接続用
K209-66(03)	MSW切替連動ケーブル		3m	回線切替装置/ユニット拡張装置/ユニット接続用
K209-66(06)	MSW切替連動ケーブル		6m	回線切替装置/ユニット拡張装置/ユニット接続用
K410-99(1A)	サーバスイッチユニット接続用 PS/2ケーブルセット(1.8m)	PS/2, Mini DIN 10Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	サーバスイッチユニット(N8191-05/N8591-05)とサーバを接続 サーバスイッチユニット間(N8191-09/N8591-05/N8191-05)をカスケード接続* *但し N8591-05/N8191-05がマスターとなる場合のカスケード接続で使用する。
K410-99(03)	サーバスイッチユニット接続用 PS/2ケーブルセット(3m)	PS/2, Mini DIN 10Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-05/N8591-05用 サーバスイッチユニットとサーバを接続
K410-99(05)	サーバスイッチユニット接続用 PS/2ケーブルセット(5m)	PS/2, Mini DIN 10Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8191-05/N8591-05用 サーバスイッチユニットとサーバを接続
K410-95(1A)	スイッチユニット接続ケーブル PS/2ケーブルセット(1.8m)	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	N8191-04用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-95(03)	スイッチユニット接続ケーブル PS/2ケーブルセット(3m)	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-04用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-97(00)	スイッチユニット間接続ケーブル(0.4m)	ディジーチェーン用コネクタ 14Pin オス×1 → ディジーチェーン用コネクタ 14Pin オス×1	0.4m	N8191-04用 サーバスイッチユニット間をディジーチェーン接続
K210-77(05)	スイッチユニット接続ケーブル	D-sub 25Pin オス×1 → PS/2 (Mini DIN 6P) オス×2本, Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8591-03/N8543-16用 サーバスイッチユニットとサーバを接続
K210-78(01)	スイッチユニット間接続ケーブル	D-sub 25Pin メス×1 → D-sub 25Pin オス×1	1.8m	サーバスイッチユニット間をディジーチェーン接続 N8591-03/N8543-16用
K210-70(02)	スイッチユニット接続ケーブル	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	2m	サーバスイッチユニットとサーバを接続 N8543-01AC用
K210-70(03)	スイッチユニット接続ケーブル	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	サーバスイッチユニットとサーバを接続 N8543-01AC用
K210-70(05)	スイッチユニット接続ケーブル	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	サーバスイッチユニットとサーバを接続 N8543-01AC用
K410-118(1A)	スイッチユニット接続USBケーブルセット (1.8m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 → USB 4pin → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	N8191-09サーバスイッチユニットとサーバをUSB接続
K410-118(03)	スイッチユニット接続USBケーブルセット (3m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 → USB 4pin → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-09サーバスイッチユニットとサーバをUSB接続
K410-118(05)	スイッチユニット接続USBケーブルセット (5m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 → USB 4pin → Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8191-09サーバスイッチユニットとサーバをUSB接続
K410-119(1A)	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	サーバスイッチユニット(N8191-09)とサーバを接続 サーバスイッチユニット間(N8591-05/N8191-05/N8191-09)をカスケード接続* *但し N8191-09がマスターとなる場合のカスケード接続で使用する。
K410-119(03)	スイッチユニット接続ケーブルセット(3m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-09用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-119(05)	スイッチユニット接続ケーブルセット(5m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 → PS/2, Mini DIN オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8191-09用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-104(02)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin メス×1	2m	ディスプレイ/キーボードマウスとサーバスイッチユニットを接続
K410-104(03)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin メス×1	3m	ディスプレイ/キーボードマウスとサーバスイッチユニットを接続
K210-71(02)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin メス×1	2m	ディスプレイ/キーボードマウス用 N8191-04 サーバスイッチユニットとの接続は不可
K210-71(03)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin メス×1	3m	ディスプレイ/キーボードマウス用 N8191-04 サーバスイッチユニットとの接続は不可
K210-71(05)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 PS/2, Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin メス×1	5m	ディスプレイ/キーボードマウス用 N8191-04 サーバスイッチユニットとの接続は不可
K410-110(00)	シリアルポート変換ケーブル	RJ45 → D-sub 9Pin オス	0.15m	2本セット(前面用×1, 背面用×1)
K410-107(0A)	ICMB ケーブル	RJ45 → RJ45	0.4m	
K410-107(03)	ICMB ケーブル	RJ45 → RJ45	3m	