

●ケーブル

(2004/08/03)

型名	製品名	コネクタ形状	ケーブル長	備考
K210-01(01)	RS232Cストレートケーブル	D-sub 9pin メス → D-sub 25pin オス	1.5m	RS232Cインターフェースを持つ周辺機器と本体(サーバル等)を接続するためのケーブル(1.5m)
K210-01(04)	RS232Cストレートケーブル	D-sub 9pin メス → D-sub 25pin オス	4m	RS232Cインターフェースを持つ周辺機器と本体(サーバル等)を接続するためのケーブル(4m)
K410-84(05)	RS232Cクロスケーブル	D-sub 9pin ↔ D-sub 9pin	5m	
N8580-04	UPSインタフェースキット	D-sub 9pin メス → D-sub 9pin オス	1.8m	SmartUPSとサーバを接続 (Linuxを除くPowerChutePlusのSimpleシグナルモード使用時とWindowsNT/Windows2000/NetWareのOS標準UPSサービス使用時)
N8580-15	UPSインタフェースキット	D-sub 9pin メス → D-sub 9pin オス	4.5m	N8580-03/-04/-06/-07/-08/-39/-42用
N8580-39	UPSインタフェースキット	D-sub 9pin メス → D-sub 9pin オス	1.8m	SmartUPSとサーバを接続 (PowerChutePlus for LinuxのSmartシグナルモード使用: ソフトはAPC社ホームページより無償ダウンロード)
N8580-42	ShareUPS接続ケーブルfor Linux	D-sub 9pin メス → D-sub 9pin オス	1.8m	SmartUPSとサーバを接続 (PowerChutePlus for LinuxのSmartシグナルモード使用: ソフトはAPC社ホームページより無償ダウンロード)
N8580-05	ジャンパBOX	D-sub 25pin メス → D-sub 25pin オス	-	RS232Cインターフェースを持つ周辺機器と本体(サーバル等)を接続する装置で、ジャンパBOX内のシトリップの配線を変更する事により、任意の配線設定ができる。 注:本ジャンパBOXにはRS232Cケーブルが添付されていませんのでK210-01(01/04/15)が必要です。
K410-107(0A)	ICMBケーブル	RJ45 → RJ45	0.4m	
K410-107(03)	ICMBケーブル	RJ45 → RJ45	3m	
K210-10(01)	プリンターケーブル	D-sub 25pin オス → ペロース(セントロニクス) 36pin オス	1.5m	サーバル本体とセントロニクスプリンターをもつプリンタ機器に接続するためのケーブル(1.5m)
K210-10(04)	プリンターケーブル	D-sub 25pin オス → ペロース(セントロニクス) 36pin オス	4m	サーバル本体とセントロニクスプリンターをもつプリンタ機器に接続するためのケーブル(4m)
K210-39A(01)	SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin → フルピッチ50pinリボン型	1m	
K410-131(00)	Serial ATAケーブル	Serial ATAシグナル7pin オス → Serial ATAシグナル7pin オス	0.3m 0.05m	Serial ATA ハードディスク接続用 HDD接続用ケーブル2本/電源変換ケーブル2本セット
K410-127(00)	Serial ATA用電源変換コネクタ	ノーマル電源4pin メス → Serial ATA電源15pin オス	0.05m	Serial ATA ハードディスク接続用 電源変換ケーブル4本セット
K410-128(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×4, 終端抵抗つき	0.79m	1Way/1UラックSCSIハードディスク接続用
K410-41(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → フルピッチ50pin×3, 終端抵抗つき	1.3m	
K410-65(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×3, 終端抵抗つき	1.8m	終端抵抗付き68pinSCSIケーブル
K410-68(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×5, 終端抵抗つき	1.1m	N8103-56とHDD間の接続用 終端抵抗付き68pinSCSIケーブル
K410-68A(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×5, 終端抵抗つき	1.1m	N8103-75とHDD間の接続用 終端抵抗付き68pinSCSIケーブル
K410-102(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×2, 終端抵抗つき	0.8m	110Rc-1でSCSIハードディスクを取り付ける時に使用
K410-124(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×4, 終端抵抗つき	1.3m	ハーフピッチ68pin → フルピッチ50pin変換コネクタを2個添付 N8103-65経由でSCSIハードディスクやバックアップ装置を取り付ける時に使用
K410-92(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×4, 終端抵抗つき	1.5m	ハーフピッチ68pin → フルピッチ50pin変換コネクタを2個添付
K410-130(00)	内蔵SCSIケーブル	ハーフピッチ68pin×1 → ハーフピッチ68pin×1 [2本]	0.75m 0.11m	120Rg-2でSCSITeeを取り付ける時に使用 マザーボード・SCSIBackパネル間用およびSCSIBackパネル・SCSITee間用
K410-93(01)	増設筐体接続SCSICケーブル	68pin UHD → 68pin UHD	1m	N8590-64接続用 N8190-64接続用
K410-93(03)	増設筐体接続SCSICケーブル	68pin UHD → 68pin UHD	3m	N8590-64/N8541-26 N8141-26A接続用
K410-93(06)	増設筐体接続SCSICケーブル	68pin UHD → 68pin UHD	6m	N8590-64/N8541-26 N8141-26A接続用
K408-31C(01)	SCSICケーブルH	ハーフピッチ68pin → ハーフピッチ68pin	1m	N8541-28, N8141-28A接続用
K408-31C(1A)	SCSICケーブルH	ハーフピッチ68pin → ハーフピッチ68pin	1.5m	N8541-28, N8141-28A接続用
K408-31C(02)	SCSICケーブルH	ハーフピッチ68pin → ハーフピッチ68pin	2m	N8541-28, N8141-28A接続用
K408-31C(03)	SCSICケーブルH	ハーフピッチ68pin → ハーフピッチ68pin	3m	
K208-31C(05)	SCSICケーブルH	ハーフピッチ68pin → ハーフピッチ68pin	5m	
K410-94(01)	SCSICケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	1m	N8590-23/02A,N8103-65,N8141-28A接続用
K410-94(02)	SCSICケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	2m	N8103-65,N8141-28A接続用
K410-94(03)	SCSICケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	3m	N8590-23/N8541-19/-27接続用 N8141-27A接続用
K410-94(06)	SCSICケーブルO	68pin UHD → ハーフピッチ 68pin	6m	N8590-23/N8541-19/-27接続用 N8141-27A接続用
K410-83(05)	Fibre Channelケーブル(Optical)	二連SC → 二連SC	5m	FibreChannel用光ケーブル
K410-83(10)	Fibre Channelケーブル(Optical)	二連SC → 二連SC	10m	FibreChannel用光ケーブル
K410-83(50)	Fibre Channelケーブル(Optical)	二連SC → 二連SC	50m	FibreChannel用光ケーブル
K410-105(05)	Fibre Channelケーブル	HSSDC → DB9	5m	FCコントローラ(N8190-100)とFCディスクアレイ装置(N8190-82又はN8190-82A)間の
K410-105(10)	Fibre Channelケーブル	HSSDC → DB9	10m	FCコントローラ(N8190-100)とFCディスクアレイ装置(N8190-82又はN8190-82A)間の
K410-106(00)	Fibre Channelケーブル (60cm, DB9コネクタ)	DB9 → DB9	0.5m	FCディスクアレイ装置(N8190-82)とFCディスクアレイ装置収納ユニット(N8190-87)間の接続用
K410-125(05)	Fibre Channelケーブル	LC → LC(Optical)	5m	FCコントローラ(N8190-105)とFCディスクアレイ装置(N8190-110)間の接続用(1本)
K410-125(10)	Fibre Channelケーブル	LC → LC(Optical)	10m	FCコントローラ(N8190-105)とFCディスクアレイ装置(N8190-110)間の接続用(1本)
K410-90(05)	UTPクロスケーブル	UTP(カチゴリ5)	5m	クラスタ ハートビート & インターコネクト用
K210-50(04)	X.21接続ケーブル		4m	
K210-51(04)	V.24接続ケーブル		4m	
K410-115(02)	高速多回線ボード用分岐ケーブル		2m	高速多回線ボード専用の二股ケーブル N8104-102高速多回線ボード用分岐ケーブル(2m)
K210-53(03)	高速多回線ボード用 V.24ケーブル		3m	
K210-53(10)	高速多回線ボード用 V.24ケーブル		10m	
K210-54(03)	高速多回線ボード用 X.21ケーブル		3m	
K210-60(04)	V.24DTE-1	ハーフピッチ 20pin オス → ハーフピッチ 20pin オス	4m	回線切替装置/ユニット-高速回線ボード(V.24)接続用
K210-61(03)	V.24DTE-2		3m	回線切替装置/ユニット-高速多回線ボード(V.24)接続用
K210-62(04)	X.21DTE-1		4m	回線切替装置/ユニット-高速回線ボード(X.21)接続用
K210-63(03)	X.21DTE-2		3m	回線切替装置/ユニット-高速多回線ボード(X.21)接続用
K209-61(03)	RS232C-1	D-sub 9pin メス → ハーフピッチ 20pin オス	3m	回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル
K209-62(03)	VCCU-V.24	D-sub 25pin オス → ハーフピッチ 20pin オス	3m	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(V.24)接続用
K209-62(10)	VCCU-V.24		10m	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(V.24)接続用
K209-63(03)	VCCU-X.21		3m	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(X.21)接続用
K209-63(10)	VCCU-X.21		10m	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(X.21)接続用
K209-66(03)	MSW切替運動ケーブル		3m	回線切替装置/ユニット-拡張装置/ユニット接続用
K410-99(1A)	サーバスイッチユニット接続用 PS/2ケーブルセット(1.8m)	PS/2,Mini DIN 10Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	サーバスイッチユニット(N8191-05/N8591-05)とサーバを接続 サーバスイッチユニット間(N8191-09/N8591-05/N8191-05)をカスケード接続* *但しN8591-05/N8191-05がマスターとなる場合のカスケード接続で使用する。
K410-99(03)	サーバスイッチユニット接続用 PS/2ケーブルセット(3m)	PS/2,Mini DIN 10Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-05/N8591-05用 サーバスイッチユニットとサーバを接続
K410-99(05)	サーバスイッチユニット接続用 PS/2ケーブルセット(5m)	PS/2,Mini DIN 10Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8191-05/N8591-05用 サーバスイッチユニットとサーバを接続
K410-95(1A)	スイッチユニット接続ケーブル PS/2ケーブルセット(1.8m)	PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	N8191-04用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-95(03)	スイッチユニット接続ケーブル PS/2ケーブルセット(3m)	PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2, Mini DIN 6Pin オス×2 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-04用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-97(00)	スイッチユニット間接続ケーブル(0.4m)	ディジーチェーン用コネクタ 14Pin オス×1 → ディジーチェーン用コネクタ 14Pin オス×1	0.4m	N8191-04用 サーバスイッチユニット間をディジーチェーン接続
K210-77(05)	スイッチユニット接続ケーブル	D-sub 25Pin オス×1 → PS/2 (Mini DIN 6P) オス×2本, Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8591-03/N8543-16用 サーバスイッチユニットとサーバを接続
K210-78(01)	スイッチユニット間接続ケーブル	D-sub 25Pin メス×1 → D-sub 25Pin オス×1	1.8m	サーバスイッチユニット間をディジーチェーン接続 N8591-03/N8543-16用
K210-70(03)	スイッチユニット接続ケーブル	PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2,Mini DIN オス×1 PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2,Mini DIN オス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	サーバスイッチユニットとサーバを接続 N8543-01AC用
K210-70(05)	スイッチユニット接続ケーブル	PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2,Mini DIN オス×1 PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 → PS/2,Mini DIN オス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	サーバスイッチユニットとサーバを接続 N8543-01AC用
K410-118(1A)	スイッチユニット接続 USBケーブルセット(1.8m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 → USB 4pin → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	N8191-09サーバスイッチユニットとサーバをUSB接続

●ケーブル

(2004/08/03)

型名	製品名	コネクタ形状	ケーブル長	備考
K410-118(03)	スイッチユニット接続 USBケーブルセット(3m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ USB 4pin → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-09サーバスイッチユニットとサーバをUSB接続
K410-118(05)	スイッチユニット接続 USBケーブルセット(5m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ USB 4pin → Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8191-09サーバスイッチユニットとサーバをUSB接続
K410-119(1A)	スイッチユニット接続 ケーブルセット(1.8m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN オス×1 → PS/2,Mini DIN オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	1.8m	サーバスイッチユニット(N8191-09)とサーバを接続 サーバスイッチユニット間(N8591-05/N8191-05/N8191-09)をカスケード接続* *但しN8191-09がマスターとなる場合のカスケード接続で使用する。
K410-119(03)	スイッチユニット接続 ケーブルセット(3m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN オス×1 → PS/2,Mini DIN オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	3m	N8191-09用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-119(05)	スイッチユニット接続 ケーブルセット(5m)	Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN オス×1 → PS/2,Mini DIN オス×1 → Mini D-sub 15Pin オス×1	5m	N8191-09用 サーバスイッチユニットとサーバをPS/2接続
K410-104(02)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN メス×1 PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ Mini D-sub 15Pin メス×1	2m	ディスプレイ/キーボード/マウスとサーバスイッチユニットを接続
K410-104(03)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN メス×1 PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ Mini D-sub 15Pin メス×1	3m	ディスプレイ/キーボード/マウスとサーバスイッチユニットを接続
K210-71(05)	ディスプレイ/キーボード 延長ケーブル(ラックマウント用)	PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN メス×1 PS/2,Mini DIN 6Pin オス×1 ↔ PS/2,Mini DIN メス×1 Mini D-sub 15Pin オス×1 ↔ Mini D-sub 15Pin メス×1	5m	ディスプレイ/キーボード/マウス用 N8191-04 サーバスイッチユニットとの接続は不可
K410-110(00)	シリアルポート変換ケーブル	RJ45 ↔ D-sub 9Pinオス	0.15m	2本セット(前面用×1,背面用×1)