

適合 OS 一覧

注: OS バンドルモデルについて

- ・ ディスクレスモデルでは、NEC から提供されている(UL 型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novell から提供されている製品もインストールが可能。
- ・ OS インストール/添付モデルは、その OS と以降の新バージョン OS のみインストール可能
(例:Windows NT 4.0 モデルの場合、NetWare、NT3.5/3.51 はインストール不可)。

モデル	型名(N8500-)	対応 OS																	
		Windows NT								NetWare									
		3.5		3.51		4.0				3.12J	3.2J	4.1J	SFT III	SMP	IntranetWare	SFT III	SMP	5.0	SMP
		Server	Workstation	Server	Workstation	Server	Workstation	Enterprise Edition	Small Business										
Express5800/100 シリーズ																			
180Ha	-389,-390	-	-	-	-	*2	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ha	-382,-383,-384,-385,-386,-420,-421	-	-	*7	-	○	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ma	-377,-378,-379,-380,-418,-419	-	-	*4	-	○	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120Ha	-368,-411,-412,-413,-416,-417	-	-	*6	-	○	-	*1	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○
120Lc	-371,-372,-373,-374,-400,-401	-	-	*5	-	○	-	*1	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○
110La	-248,-249,-250,-251,	-	-	*3	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-
	-302,-303	-	-	*4	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-
110Eb	-369,-370,-415,-422	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-298,-299,-357,-366,-367	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1: 対応に関しては別途通知。

*2: 4CPU 版の OS は使用不可。

UL 型名の 8CPU 対応 OS か UL 型番の NT Sever Enterprise Edition 4.0 のみ使用可能。

*3: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver4.1[UL0026-602]が必要。

*4: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]が必要。

*5: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]、ディスクアレイコントローラ[N8503-36A]が必要。

*6: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]、グラフィックスアクセラレータ[N8505-28]が必要。

100BASE-TX 接続ボード[N8504-40A]使用不可。

*7: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]、グラフィックスアクセラレータ[N8505-28]が必要。