適合 OS 一覧

注: OS バンドルモデルについて

- ・ディスクレスモデルでは、NEC から提供されている(UL 型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novell から提供されている製品もインストールが可能。
- ・OS インストール/添付モデルは、その OS と以降の新バージョン OS のみインストール可能 (例:Windows NT 4.0 モデルの場合、NetWare、NT3.5/3.51 はインストール不可)。

注: OS バンドルモデルについて

- ・ディスクレスモデルでは、NEC から提供されている(UL 型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novell から提供されている製品もインストールが可能。
- ・OS インストール/添付モデルは、その OS と以降の新バージョン OS のみインストール可能 (例:Windows NT 4.0 モデルの場合、NetWare、NT3.5/3.51 はインストール不可)。

モデル	型名(N8500-)	対応 OS																					
				Windows NT							NetWare												
Ţ			3.5 3.51			4.0					3	ω	4.			ln						5.0	
		Server	Workstation	Server	Workstation	Server	Workstation	Enterprise Edition	Small Business	Terminal Server Edition	3.12J	3.2J	4.1J	SFT III	SMP	IntranetWare	SFT III	SMP	4.2	SFT III	SMP	.0	SMP
Express5800/100 シリーズ																							
110Eb	-462,-463,-464,-36701, -36702,-465,-369A,-370A, -415A,-357	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110La	-466,-467,-468,-469	-	-	*1	ı		-	-		-	-		-	-	•			-			•		-
120Ld	-425,-426,-427,-428,-429, -430,-431,-434,-435	-		-	-		-	*6		*2	-		-	-	-								
120Mc	-436,-437,-438,-509,-443, -488,-448	-	-	-	-		-	*6		*2	-		-	-	-								
140Ma	-377,-378,-379,-380,-418, -419	-	-	*3	-		-	*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ha	-494,-495,-496,-497,-498, -499,-500	-	-	*4	-		-	*6	-	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180Ha	-501,-502	-	-	-	-	*5	-	*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- *1: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]が必要。アレイ構成の場合 RPQ 対応。
- *2: Windows NT Server4.0 インストールモデルは接続不可。
 WindowsNT Server4.0 ,Terminal Server Edition 用 SP4 必須、CD-ROM 配布可能、詳細は製品通知を参照。
- *3: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]が必要。
- *4: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]、グラフィックスアクセラレータ[N8505-37]が必要

アレイ構成の場合 RPQ 対応。

*5: 4CPU 版の OS は使用不可。

UL 型名の 8CPU 対応 OS か UL 型番の NT Sever Enterprise Edition 4.0 のみ使用可能。

*6: 対応に関しては別途通知。