

Express5800/120Rf-1

Express5800/120Rh-2

N8100-1210/1211/1212/1213/1208/1209ご利用にあたって

このたびは、Express5800/120Rf-1, 120Rh-2 をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書には、本製品に関する補足事項が記載されています。
なくさないよう大切に保管してください。

本製品に添付の EXPRESSBUILDER に格納されているユーザーズガイドやオンラインドキュメント及び各種ユーティリティのご利用にあたっては、型名(Nコード)を下記の表に従って読み替えてご利用ください。

以下に差分を示します。型名(Nコード)以外の仕様・機能に差分はありません。

Express5800/120Rf-1

型名(Nコード)		
N8100-1121	→	N8100-1210
N8100-1099	→	N8100-1211
N8100-1123	→	N8100-1212
N8100-1124	→	N8100-1213

Express5800/120Rh-2

型名(Nコード)		
N8100-1125	→	N8100-1208
N8100-1100	→	N8100-1209

NEC

*856-124508-026-00 *