

本書は製品とともに大切に保管してください

NEC InternetStreamingServer

**N8006 - 03 / 04**

**サウンドボードA / B**

**ご使用上の注意事項**

## まえがき

このたびは、本サウンドボードをお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
本書は、N8006-03/04 サウンドボードA / B（以下「本装置」と呼びます）を正しく、安全に  
設置・使用するための手引きです。本装置を取り扱う前に必ずお読みください。  
また、本装置を使用する上でわからないこと、不具合が起きたときにもぜひご利用ください。  
本書は、必要な時に直ぐに参照できるように必ずお手元に保管してください。

本装置を取り付ける基本処理装置本体（以下「基本装置」と呼びます）の取り扱いについての  
説明は、基本装置に添付のユーザーズガイドを参照してください。  
また、本装置を取り扱う前に「安全上のご注意」、「使用上のご注意」を必ずお読みください。

## 商標について

Microsoft とそのロゴおよび、Windows、MS、MS-DOS は  
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

## ご注意

- ( 1 ) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ( 2 ) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ( 3 ) NEC の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- ( 4 ) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- ( 5 ) 運用した結果の影響については、( 4 ) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要とときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。  
「安全上のご注意」および「使用上のご注意」を必ずお読みください。

## 安全上のご注意 ~必ずお読みください~

本装置を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

### 安全にかかわる表示について

本装置を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。このユーザーズガイドには本装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。ユーザーズガイドでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (接触禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)  (プラグを抜け)

(ユーザーズガイドでの表示例)

注意を促す記号	危険に対する注意の内容	危険の程度を表す用語
 	指定以外のコンセントに差し込まない。 電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。	

# 本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容

## 注意の喚起

	感電のおそれがあることを示します。		発煙または発火のおそれがあることを示します。
	特定しない一般的な注意・警告を示します。		

## 行為の禁止

	特定しない一般的な禁止を示します。		本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。
---	-------------------	--	--------------------------------------

## 行為の強制

	本装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。		特定しない一般的な使用者の行為を指定します。説明に従った操作をしてください。
---	--	--	--

# 安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。



## 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない

本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。



## 分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



## ぬれた手で電源プラグを持たない

本装置の取り付け・取り外しの場合は、ぬれた手で基本装置の電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



## 無理な取り付け・取り外しをしない

ラックマウントモデルの基本装置への取り付け取り外しは、基本装置が不安定な状態で無理に行わないでください。基本装置が落下し、怪我をするおそれがあります。

なお、取り付け・取り外しは保守サービス会社へ依頼することもできます。

## 注意



### 基本装置のユーザーズガイドをよく読んで作業を行う

基本装置への取り付け / 取り外しの際は、基本装置のユーザーズガイドをよく読んで作業を行ってください。



### 海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。



### 指定する機器以外に接続しない

NECが指定する機器以外には接続しないでください。指定以外の機器や規格以外のインタフェースを持つ機器は取り付けることができても、本装置および接続した機器が正常に動作しないばかりか、故障するおそれがあります。



### 基本装置の電源コードを抜かず、本装置およびケーブルの取り付け・取り外しをしない

本装置およびケーブルの取り付け・取り外しを行う前に基本装置の電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。電源スイッチをOFFにしても、電源プラグを差し込んだままの場合、電気が基本装置内部に流れています。このまま基本装置内部の部品に触れると感電するおそれがあります。



### ケーブルを不適切に使用しない

- ・ 規格外のケーブルは使用しない。NECが指定するものを使用する
- ・ 汚れたまま、および破損したケーブルは使用しない
- ・ ケーブルを折り曲げたり、中途半端な接続のまま使用しない
- ・ ケーブル部分を持って引き抜かない
- ・ ケーブルに機械的なストレスや熱を加えない
- ・ ロック機構付きケーブルは、ロックする

上記の注意を無視して使用すると、ショート・故障・感電・火災の原因となります。



### 電源コードのコード部を持って引き抜かない

基本装置の電源コードの抜き差しは、コード部を持って引っ張らないでください。コードが傷み、感電や火災の原因となります。

## 設置後および運用中の注意事項



### 煙や異臭、異音がしたり、破損したりしたまま使わない

万一、破損したり、煙、異臭、異音などが生じたりした場合は、直ちに基本装置の電源スイッチを OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



### 雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは、基本装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴り出したら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。火災や感電の原因となります。



### 近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源を OFF にしておいてください。電波による誤動作の原因となります。

# ご使用上のご注意 ～装置を正しく動作させるために～

本装置を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して本装置を使用した場合、資産（データやその他の装置）が破壊されるおそれがありますので、必ずお守り下さい。

本装置は、InternetStreamingServerに音声をキャプチャ取り込みするための専用サウンドボードです。他の目的では使用しないでください。

本装置は大変デリケートな電子装置です。本装置を取り扱う前に、基本装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃してください。本装置の取り扱いには端の部分を持ち、表面の部品やコネクタと接続する部分には触れないようにしてください。また、本装置を落としたり、ぶつけないでください。

本装置を基本装置に実装した場合、必ずネジなどでしっかりと固定してください。

## 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## 保証について

本装置には「保証書」が添付されています。「保証書」は販売店で所定事項を記入しお渡ししますので、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間中に故障した場合には、「保証書」の記載内容に基づき無償修理致します。保証後の修理については、ご購入された販売店もしくはご契約されているNEC保守サービス会社にご相談ください。

## 製品寿命について

本装置の製品寿命は3年です。

また、補修用部品の保有期間は製造打ち切り後5年となっております。

## 梱包箱の中身について

梱包箱の中には本装置以外に付属品が入っています。添付の構成表を参照し、全ての付属品が揃っていることを確認してください。万一、足りないものや損傷しているものがあった場合には、本装置をご購入された販売店にご連絡下さい。

## 第三者への譲渡について

本装置を第三者に譲渡（または売却）する時には、必ず本書を含む全ての添付品をあわせて譲渡（または売却）してください。

ソフトウェアに関しては、譲渡した側はいつかの複製物を所有しないこと。また、インストールした装置から削除した後、譲渡すること。

## 輸送について

本装置を輸送する際は、「第2章 セットアップ」の項を参考に基本装置から本装置を取り出し、本装置をすべての添付品を購入時の梱包箱へ入れてください。

## データの保管について

オペレータの操作ミス、衝撃や温度変化等による装置の故障によってデータが失われる可能性があります。万が一に備えて、ハードディスクに保存されている大切なデータは、定期的にバックアップを行ってください。

## 廃棄について

本装置の廃棄の際には、各自治体の廃棄ルールに従って分別廃棄してください。詳しくは、各自治体にお問い合わせください。

## 本書について

本書は、Windows 2000などのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザを対象として記載されています。

## 取り扱いの説明について

本装置の取り扱いに関する詳細については、それぞれ添付のドキュメントを参照してください。

- ・「N8006-03サウンドボードA」の場合  
添付品の「Sound Blaster Live! Digital Audio II Getting Started」を参照してください。
- ・「N8006-04サウンドボードB」の場合  
添付品の「Installation CD」内、「VIBRA128カード取扱説明書」を参照してください。

# ドライバのインストール方法について



**注意：オンラインでのユーザ登録は実行しないでください。**

<N8006-03の場合>




「Sound Blaster Live!」にチェック後、「OK」を押します。

オンラインレジストレーションが立ち上がりますが、「キャンセル」を押します。



「今後、登録の確認を一切しない」を選択し、「OK」を押します。



ソフトウェア使用許諾所を読み、契約書の内容に同意する場合は「はい」を押します。





「ドライバのみインストール」を押します。

「次へ」を押します。




セットアップが完了しましたので「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」にチェックして、「完了」を押します。その後再起動し、サウンドボードが使用可能になります。

<N8006-04の場合>





「日本語」を押します。

Creative Vibra128 Software のみチェックを入れ、「OK」を押します。



オンラインレジストレーションが立ち上がりますが、「キャンセル」を押します。

「今後、登録の確認を一切しない」を選択し、「OK」を押します。



ソフトウェア使用許諾所を読み、契約書の内容に同意する場合は「はい」を押します。



インストールするフォルダを選択し、「次へ」を押します。

「ドライバのみインストール」を押します。



「次へ」を押します。

「完了」を押します。



セットアップが完了しましたので「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」にチェックして、「完了」を押します。その後再起動し、サウンドボードが使用可能になります。

# 仕様一覧

NO.	項目	仕様
1	適用機種	InternetStreamingServer
2	バス I/F	PCI バス Rev.2.1
4	割り込み	INTA を使用
5	電源電圧	+ 5.0v ± 5%、 + 12v ± 5%
6	最大消費電流	5v : 680mA 12v : 50mA
7	動作温度湿度条件	温度 0 ~ 55 、湿度 20 ~ 80%R.H
8	サンプリングレート	32 kHz、 44.1 kHz、 48kHz