

本製品の注意事項

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書は、本製品に関する注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

< Nコード読み替えについて >

本体に添付される『ユーザーズガイド』、『スタートアップガイド』や添付のCD-ROM内にあるマニュアルをお読みになる場合は、Express5800/110Ef を Express5800/InternetStreamingServer LS に、N8100-808 を N8100-860 に読み替えてお読みください。

差分は、標準搭載のメモリ容量が128MBから512MBに変更になります。

下記に差分を示します。

Nコード(品名)	メモリ容量
Express5800/110Ef (N8100-808)	128MB × 1枚
Express5800/InternetStreamingServer LS (N8100-860)	512MB × 1枚

< ストリーミング配信ソフトの設定等、情報に関して >

Windows Media によるキャプチャから配信までを簡単に実現する簡単セットアップガイドについては、次のホームページに記載されております。ご参照ください。

掲載URL <http://nec8.com/ISS/>

< ご注意 >

本製品Express5800/InternetStreamingServer LSにおいて、再インストールを行い、サウンドボード(N8006-04)をインストールする際は、事前にESMPRO/SeverAgent Ver4.0 Driver Diskをインストールしてからインストールを行ってください。

なお、本書は大切に保管してください。

NEC

本製品の注意事項
856-122475-860-00-1