

### 本書は製品とともに大切に保管してください

# N8103-116/117 RAIDコントローラ 使用上のご注意 N8103-116/117 RAID controller NOTES ON USE

# まえがき

#### **Preface**

このたびは、本 RAID コントローラをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本書は、N8103-116 RAID コントローラ (128 MB, RAID 0/1)または N8103-117 RAID コントローラ (128 MB, RAID 0/1/5/6)(以降「本製品」と呼ぶ)を正しく、安全に設置、使用するための手引きです。本製品を取り扱う前に必ずお読みください。また、本製品を使用する上でわからないこと、不具合が起きたときにもぜひご利用ください。本書は、必要な時にすぐに参照できるように必ずお手元に保管してください。

本製品を取り付ける本体装置の取り扱いについての説明は、本体装置のユーザーズガイドをご覧ください。また、本製品を取り扱う前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。

本製品の機能について、詳しくは「N8103-116/117 User's Guide CD」内のユーザーズガイドをご覧ください。

Congratulations for your purchase of the RAID controller.

The User's Guide describes how to install and use the N8103-116 RAID controller (128 MB, RAID 0/1) or the N8103-117 RAID controller (128 MB, RAID 0/1/5/6) correctly and safely. Read the guide thoroughly before handling it. In addition, refer to this manual when you want to know how to use it or some malfunction occurs. Always keep the manual at hand so that you can see it as soon as possible if necessary.

For the server in which the RAID controller is installed, refer to the User's Guide of the server. Read "Notes on Use" carefully before handling the RAID controller.

See a user's guide in "N8103-116/117 User's Guide CD" because of the detailed function of this product.

# ご注意

#### Notes:

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありました ら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (1) No part of this manual may be reproduced in any form without the prior written permission of NEC Corporation.
- (2) The contents of this manual may be revised without prior notice.
- (3) The contents of this manual shall not be copied or altered without the prior written permission of NEC Corporation.
- (4) All efforts have been made to ensure the accuracy of all information in this manual. If you notice any part unclear, incorrect, or omitted in this manual, contact the sales agent where you purchased this product.
- (5) NEC assumes no liability arising from the use of this product, nor any liability for incidental or consequential damages arising from the use of this manual regardless of Item (4).
- (6) If you find any missing pages or pages out of order in this manual, please contact your dealer for a replacement.
  - 製品をご使用になる前に必ず本書をお読みください。本書は熟読の上、大切に保管してください。
  - Make sure you read this manual before using the product. After reading this manual carefully, store
    it in a safe place.



855-900683-001- A

このセットアップガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくように してください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。 Keep this Setup Guide at hand for quick reference at anytime necessary. Be sure to read this section carefully.

⚠ 使用上のご注意 ~必ずお読みください~

#### NOTES ON USE - Always read the Notes -

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 The following includes information necessary for proper and safe operation of the product.

#### 安全に関わる表示について SAFETY INDICATIONS

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。表示を無視し、誤った 取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから 木文をお読みください

In the User's Guide, "WARNING" or "CAUTION" is used to indicate a degree of danger. These terms are defined as follows

▲ 警告

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

WARNING

Indicates the presence of a hazard that may result in death or serious personal injury

⚠ 注意

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあること

を示します

**A** CAUTION

Indicates the presence of a hazard that may cause minor personal injury, including burns, or property damage.

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよう な意味を持つものとして定義されています。

Precautions against hazards are presented with the following symbols. The individual symbols are defined as follows:

| $\triangle$ | 注意の喚起<br>Attention            | この記号は危険が発生するおそれがあること<br>を表します。記号の中の絵表示は危険の内容<br>を図案化したものです。<br>This symbol indicates the presence of a<br>hazard. An image in the symbol illustrates the<br>hazard type.   | (例) (Example)<br>(感電注意)<br>Precaution agains<br>electric shock |
|-------------|-------------------------------|--|--|
| $\Diamond$  | 行為の禁止<br>Prohibited<br>Action | この記号は行為の禁止を表します。記号の中<br>や近くの絵表示は、してはならない行為の内<br>含を図案化したものです。<br>This symbol indicates prohibited actions. An<br>image in the symbol illustrates a particular<br>prohibited action.   | (例) (Example) (分解禁止) Prohibition of disassembly                |
| •           | 行為の強制<br>Mandatory<br>Action  | この記号は行為の強制を表します。記号の中<br>の絵表示は、しなければならない行為の内容<br>を図案化したものです。危険を避けるために<br>はこの行為が必要です。<br>This symbol indicates mandatory actions.<br>An image in the symbol illustrates a<br>mandatory action to avoid a particular<br>hazard. | (例) (Example) (プラグを抜け) Prohibition of disassembly              |

# 本書で使用する記号とその内容

#### Symbols Used in This Manual and Warning Labels

# 注意の喚起

Attentions

|  | Ŵ        | 特定しない一般的な注意・警告を示します。<br>Indicates a general notice or warning that cannot be specifically identified. |
|--|----------|---|
|  | <u> </u> | 感電のおそれがあることを示します。<br>Indicates that improper use may cause an electric shock.                         |
|  |          | 高温による障害を負うおそれがあることを示します。<br>Indicates that improper use may cause personal injury.                    |
|  |          | 発煙または発火のおそれがあることを示します。<br>Indicates that improper use may cause fumes or fire.                        |

#### 行為の禁止 Prohibited Actions



特定しない一般的な禁止を示します。

Indicates a general prohibited action that cannot be specifically identified.



分解・修理しないでください。感電や火災のおそれがあります。 Do not disassemble, repair, or modify the server. Otherwise, an electric shock or fire may be caused.

#### 行為の強制 Mandatory Action



電源コードをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあり Unplug the power cord of the server. Otherwise, an electric shock or fire



may be caused 特定しない一般的な使用者の行為を指示します。説明に従った操作をして

Indicates a mandatory action that cannot be specifically identified. Make sure to follow the instruction.

#### 安全上のご注意

# **Safety Indications**

本製品を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解していただ き、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』の説 明をご覧ください。

This section provides notes on using your product safely. Read this section carefully to ensure proper and safe use of the product. For symbols, see "SAFETY INDICATIONS" provided earlier.

# <全般的な注意事項>

General

# ▲ 警告 ▲ WARNING




人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない Do not use the product in life-critical applications or applications requiring high reliability.

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機 器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備 や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これ ら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産 損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

The product is not intended for integration with or control of facilities or equipment that may affect human life or that require a high degree of reliability, such as medical equipment, nuclear power facilities or instruments, aerospace instruments, transportation facilities or instruments. NEC does not assume any liability for accidents resulting in injury or death, or for any damages to property that may occur as a result of using the product in such facilities, equipment, or control systems.



#### 煙や異臭・異音がしたまま使用しない Do not use the server if any smoke, odor, or noise is present.



If smoke, odor, or noise is present, immediately turn off the server and disconnect the power plug from the AC outlet, then contact your service representative. Using the server in such conditions may cause a fire.



# 針金や金属片を差し込まない

Keep needles or metal objects away from the server.

通気孔やカートリッジ挿入口から金属片や針金などの異物を差し込ま ないでください。感電するおそれがあります。

Do not insert needles or metal objects into ventilation holes or cartridge slot of the server. Doing so may cause an electric shock.

# 



#### 装置内に水や異物を入れない Keep water or foreign matter away from the server.



装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでくださ い。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、 すぐに本体装置の電源をOFFにして電源コードをACコンセントから抜 いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社に連絡して

ください。 Do not let any form of liquid (water etc.) or foreign matter (e.g., pins or

paper clips) enter the server. Failure to follow this warning may cause an electric shock, a fire, or a failure of the server. When such things accidentally enter the server, immediately turn off the power and disconnect the power plug from the AC outlet. Do not disassemble the server. Contact your service representative.

#### <雷源・電源コードに関する注意事項>

Power Supply and Power Cord Use

# 



# 電源がONのまま取り付け・取り外しをしない

Disconnect the power cord(s) before installing or removing the product in/from the server

本体装置への取り付け・取り外しの際や、周辺機器との接続の際は必ず 主電源に接続している電源コードをACコンセントから抜いてください。 電源コードがACコンセントに接続されたまま取り付け・取り外しや接続 をすると感電するおそれがあります。

Make sure to power off the server and disconnect the power cord(s) from a power outlet before installing/removing the product in/from the server, or connecting with the peripheral devices. All voltage is removed only when the power cords are unplugged.



# 破損したケーブルを使用しない Do not use any damaged cable

ケーブルを接続する前にコネクタが破損していたり、コネクタビンが曲がっていたり、汚れたりしていないことを確認してください。 破損や曲 がっているコネクタおよび汚れたコネクタを使用するとショートによ

り火災を引き起こすおそれがあります。 Make sure the cable condition before connection. Using the damaged connector, bent connector pin, or dirty connector may cause a fire due to short-circuit.



#### ぬれた手で電源コードをもたない

Do not hold the power plug with a wet hand.

本製品の取り付け・取り外しの場合は、ぬれた手で本体装置の電源コードの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。 Do not disconnect/connect the plug while your hands are wet. Failure to follow this warning may cause an electric shock.



電源コードのケーブル部を持って引き抜かない Do not pull the cable when disconnecting the power cord.

本体装置の電源コードの抜き差しは、ケーブル部を持って引っ張らない でください。ケーブルが傷み、感電や火災の原因となります。 When disconnecting the power cord from the server, hold the plug and pull it straight out. Pulling the cord out by the cable portion could damage the cable to result in an electrical shock hazard or a fire.



# <設置・移動・保管・接続に関する注意事項>

Installation, Relocation, Storage, and Connection

# ⚠ 注意 ▲ CAUTION



#### プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外 しをしない



Do not connect any interface cable with the power cord of the server plugged to a power source.

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは本体装置の電源コー ドをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても 電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、

ショートによる火災を起こしたりすることがあります。 Make sure to power off the server and unplug the power cord from a power outlet before connecting/disconnecting any interface cable to/from the server. If the server is off-powered but its power cord is plugged to a power source, touching a cable or connector may cause an electric shock or a fire resulted from a short circuit.



#### 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない Do not use any unauthorized interface cab

インタフェースケーブルは、NECが指定するものを使用し、接続する装 置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを 使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすこ とがあります。

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお 守りください。

- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。
- 破損したケーブルコネクタを使用しない。

■ ネジ止めなどのロックを確実に行ってください。 Use only interface cables authorized by NEC and locate a proper device and connector before connecting a cable. Using an unauthorized cable or connecting a cable to an improper destination may cause a short

circuit, resulting in a fire.

Also, observe the following notes on using and connecting an interface cable

- Do not step on the cable
- Do not place any object on the cable
- Do not use the server with loose cable connections.
- Do not use any damaged cable connector
- Make sure the cable is securely locked with screw.

# ⚠ 注意 ▲ CAUTION



#### 庭食性ガスの存在する環境で使用または保管しない

Do not use or store the product in the place where corrosive gases oviet



腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、 オソンなど)の存在する環境に設置し、使用しないでください。 また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄な ど) や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでくださ い。装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙・発火の原因とな るおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

Make sure not to locate or use the server in the place where corrosive gases (sulfur dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide, chlorine, immonia, ozone, etc) exist.

Also, do not install it in the environment where the air (or dust) includes components accelerating corrosion (ex. sulfur, sodium chloride) or conductive metals. There is a risk of a fire due to corrosion and shorts of an internal printed board.

Consult with your service representative for the location appropriate to



高温注意 Avoid installation in extreme temperature conditions.

本体装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクドライブ などをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを 確認してから取り付け/取り外しを行ってください。

Immediately after the server is powered off, its internal components such as hard disk drives are very hot. Leave the server until its internal components fully cool down before installing/removing any component.

#### くお手入れに関する注意事項>

Cleaning and Working with the Product

# ▲警告 ▲ WARNING



# 自分で分解・修理・改造はしない Do not disassemble, repair, or alter the server.

本製品の分解や、修理・改造は絶対にしないでください。装置が正常に 動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。 Never attempt to disassemble, repair, or alter the product on any occasion. Failure to follow this instruction may cause an electric shock or fire as well as malfunctions of the product.



#### プラグを差し込んだまま取り扱わない. Disconnect the power plug before accessing inside the server.

お手入れは、本体装置の電源をOFFにして、電源コードをACコンセント から抜いてください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続し たまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。

Make sure to power off the server and disconnect the power plug from a AC outlet before accessing inside the server. Touching any internal device of the server with its power cord connected to a power source may cause an electric shock even if the server is off-powered.

# ⚠ 注意 ▲ CAUTION



#### 中途半端に取り付けない

Make sure to complete installation.

DCケーブルやインタフェースケーブルは確実に取り付けてください。中 途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそ

Always connect the DC cable and/or interface cable firmly. An incompletely connected cable may cause a contact failure, resulting in smoking or fire.

# く運用中の注意事項>

**During Operation** 

# 



# 雷がなったら触らない

Avoid contact with the server during thunderstorms.

雷が鳴りだしたら、本製品内蔵の本体装置には、触れないでください。 感雷するおそれがあります Disconnect the power plug from the outlet when a thunderstorm is

approaching. If it starts thundering before you disconnect the power plug, do not

touch any part of the server containing the product. Failure to follow this warning may cause an electric shock



#### ペットを近づけない Keep animals away from the server.



本製品が内蔵された本体装置にペットなどの生き物を近づけないでく ださい。排泄物や体毛が装置内部に入って火災や感電の原因となりま す。

Keep animals away from the server containing the product Pet's discharges or fur may enter the server and cause a fire or electric

#### 取り扱い上のご注意 ~装置を正しく動作させるために~

本製品を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して、 本製品を使用した場合、資産(テータやその他の装置)が破壊されるおそれがありますので必ずお守 りください。

- 本製品は Express5800 シリーズに Serial-Attached SCSI(SAS)および Serial-ATA(SATA) 機器を接続するための RAID コントローラです。他の目的では使用しないでください。
- 本製品は大変デリケートな電子装置です。本製品を取り扱う前に、本体装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてください。本製品の取り扱いは端の部分を持ち、表面の部品やコネクタと接続する部分には触れないようにしてください。また、本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 本製品には、同一規格のハードディスクドライブ(以降「HDD」と呼ぶ)を接続してください。
- 本製品に接続可能な本体装置、増設用 HDD ケージ、HDD については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 本製品は、他のPCI ボード (RAID コントローラ、ミラーリングボード、SCSI コントローラ等)の混在使用を制限している場合があります。本製品を他のPCI ボードと混在してで使用になる場合は、混在が可能かどうかお買い求めの販売店にご確認ください。

Note the following when you use the RAID controller. If you ignore the notes, your assets (including important data and/or other devices) may be damaged.

- The RAID controller is the PCI device for connecting the Serial-Attached SCSI(SAS) devices and Serial-ATA(SATA)devices at the Express5800 series. You can not use for the other purpose.
- The RAID controller is an extremely sensitive electronic device. First make your body contact with metallic frame of the server to discharge static electricity from your body before handling the RAID controller. Do not drop the RAID controller. Do not make the RAID controller hit against other objects.
- The RAID controller can connect the HDD of identical standard.
- For the supported system, additional HDD cage and HDD, ask your sales representative.
- The RAID controller may be limited for intermingling with the other PCI devices (the other RAID controller, the mirroring board, the SCSI controller). For details on the intermingling with the other PCI device, ask your sales representative.

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビション受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。



警告使用者

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用 時,可能會造成射頻干擾,在這種情况下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

# 本書について

# This Manual

本書は、Windows などのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出 力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザを対象として記載されていま す。

The guide is intended for persons who are familiar with operating systems including Windows and fundamental operations of general-purpose I/O devices including the keyboard and mouse.

# <本書の記号について>

**Text Conventions** 

本書の中には安全に関わる注意記号の他に次の3種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次のような意味をもつものとして定義されています。

The following conventions are used throughout this User's Guide. For safety symbols, see "SAFETY INDICATIONS" provided earlier.



装置を取り扱う上で、守らなければいけないことや、特に注意すべき点を示します。 Items to be observed or points to be noted when operating the



装置を取り扱う上で、確認をしておく必要がある点を示します。 Items to be checked when operating the product



知っておくと役に立つ情報や便利なことを示します。 Information useful or convenient for you

# 梱包箱の中身について

#### In the Package

梱包箱の中には本製品以外に色々な添付品が同梱されています。本製品に添付の構成品表を参照 し、全ての添付品が揃っていることを確認してください。万一、足りないものや損傷しているも のがあった場合には、本製品をご購入された販売店にご連絡ください。

The carton contains various accessories, as well as the product itself. See the packing list to make sure that you have everything and that individual components are not damaged. If you find any component missing or damaged, contact your sales agent.

#### 第三者への譲渡について

#### **Transfer to Third Party**

本製品を第三者に譲渡(または売却)する時には、必ず本書を含む全ての添付品をあわせて譲渡(または売却)してください。

Make sure to provide this manual along with the product to a third party.



#### HDD内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているHDDに保存されている大切なデータ (例えば顧客情報の企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することの無い ようにお客様の責任において確実に処分してください。 WindowsやLinuxなどのオペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にす

る」操作やオベレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは 見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはHDDに書き込ま れたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊な ソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあり

ます。 このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償) またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお 勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店また

は保守サービス会社にお問い合わせください。 なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩された場合、その責任は負いかねます。

#### About data on the hard disk

Be sure to take appropriate measures not to leak important data (e.g., customers' information or companies' management information) on the removed hard disk to any third parties.

Temoved nation using a many limit parties.

Data seems to be erased when you empty "Recycle Bin" of Windows or execute the "format" command of the operating system. However, the actual data remains written on the hard disk. Data not erased completely may be restored by special software and used for unexpected nursoses.

It is strongly recommended that the software or service (both available at stores) for data erasure should be used in order to avoid the trouble explained above. For details on data erasure, ask your sales representative.

NEC assumes no liability for data leakage if the product is transferred to third party without erasing the data.

ソフトウェアに関しては、譲渡した側は一切の複製物を所有しないでください。 また、インストールした装置から削除した後、譲渡してください。

To transfer or sell any software application that comes with the product to a third party, the following requirements must be satisfied:

All provided software applications must be transferred and no backup copies must be retained. Software applications must be uninstalled before transferring the product.

#### 廃棄について

#### **Disposal**

本製品の廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従って分別廃棄して下さい。詳しくは、各自 治体にお問い合わせ下さい。

Dispose of the product according to all national laws and regulations.



HDDやバックアップデータカートリッジ、フロッピーティスク、その他書き込み可能なメディア(CD一R/CD一RWなど)に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。

や企業の機密情報を保護するだめに十分な配慮が必要です。 It is the user's responsibility to completely erase or modify all the data stored in storage device such as hard disk, backup data cartridge, floppy disk, or any other media (CD-R/CD-RW) so that the data cannot be restored.

# データの保管について

# Data Backup

オペレータの操作ミス、衝撃や温度変化等による装置の故障によってテータが失われる可能性が あります。万一に備えて、HDDに保存されている大切なデータは、定期的にバックアップを行っ てください。

The device failure due to shock or thermal changes, as well as operator's misconduct, may cause loss of data. To avoid loss of data, NEC recommends that you should make a back-up copy of your valuable data on a reoular basis.

#### 輸送について

# **Transportation**

本製品を輸送する際は、『第1章 概要』を参考に本体装置から本製品を取り出し、本製品とすべての添付品を購入時の梱包箱に入れてください。

To transport the product, remove the product from the server and put it in the shipping carton along with accessories according to Chapter 1.

### 保守用部品について

#### **Maintenance Parts**

本製品の保守用部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

The holding period of maintenance parts of the BBU is five years from the truncation of manufacturing.