
N8151-38 内蔵 SDLT クリーニング要求について

正面から見て右側の LED が本装置のクリーニング LED になります。

本 LED が点灯した場合は、クリーニングカートリッジを挿入しヘッドのクリーニングを実施してください。

クリーニングはテープを挿入すると自動的に行われ、クリーニング完了後自動的に排出されます。

クリーニング LED が点灯していない時にはクリーニングを行わないでください。必要以上のクリーニングはヘッド磨耗の原因となります。



クリーニングカートリッジは

「EF-3237R SDLTクリーニングカートリッジ」をご使用ください。

ご購入については、本装置をお買い求めの販売店に上記型番をお問い合わせください。 Ef-3237R の使用回数は 20 回です。