Fibre Channel ディスクアレイ装置

Fibre Channel ディスクアレイ

1.概要

- 高い信頼性と可用性を兼ね備えたディスクアレイ製品。
- ディスクアレイ装置/収納ユニットの Fibre Channel 接続により大容量のディスク構成が可能。
- コントローラ、電源等の主要コンポーネントを二重化。
- ホットスペア機能による HDD 縮退期間の最小化を実現。
- 停電時のライトキャッシュデータを保護するため、バックアップバッテリを装備。
- コントローラ、HDD、電源、ファンのホットスワップをサポート。

<留意事項>

● ディスクアレイ装置内のライトキャッシュメモリはバッテリーバックアップユニットで退避処理されますが、データ保護の安全性を高めるため、UPS (無停電電源装置)と合わせてお使いになることを推奨します。

Fibre Channel ディスクアレイ装置の本体、増設できる HDD などは、以下の表を参照。

| i ibic Olialii | Tible Chamier アイスノアレイ表直の本体、相談できるTible などは、以下の状態を思。 | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 型名 | 製品名 | 備考 | | | | | |
| Fibre Channel ディスクアレイ装置(デスクサイド型) | | | | | | | |
| N8590-52 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | 標準で 17GB HDD × 5 台、最大 10 台まで搭載可能 | | | | | |
| N8590-31A | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | 標準で 17GB HDD×5 台、最大 20 台まで搭載可能 | | | | | |
| N8590-45 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | 標準で 36GB HDD × 5 台、最大 20 台まで搭載可能 | | | | | |
| Fibre Chani | nel ディスクアレイ装置(ラックマウント型) | | | | | | |
| N8590-53 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | 標準で 17GB HDD × 5 台、最大 10 台まで搭載可能 | | | | | |
| | | 高さ:5U(1.5U のバッテリ含む) | | | | | |
| N8590-32A | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | 標準で 17GB HDD×5 台、最大 10 台まで搭載可能 | | | | | |
| | | 高さ:8U(1.5U のバッテリ含む) | | | | | |
| N8590-46 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | 標準で 36GB HDD×5 台、最大 10 台まで搭載可能 | | | | | |
| | | 高さ:8U(1.5U のバッテリ含む) | | | | | |
| Fibre Chani | nel ディスクアレイ装置収納ユニット(ラッケ | クマウント型) | | | | | |
| N8590-07A | Fibre Channel ディスクアレイ装置収納ユ | 増設用 17GB/36GB HDD を最大 10 台まで搭載可能 | | | | | |
| | ニット | 高さ:3.5U | | | | | |
| Fibre Chani | nel ディスクアレイ増設用ディスク | | | | | | |
| N8550-70 | 增設用 17GB HDD | N8590-52/53/31A/32A/07A 用 | | | | | |
| N8590-48 | 增設用 36GB HDD | N8590-45/46/07A 用 | | | | | |
| Fibre Chani | nel ディスクアレイ用増設メモリボード | | | | | | |
| N8502-38 | Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモ | 128MB×2枚 | | | | | |
| | リボード | N8590-31A/32A/45/46 用 | | | | | |
| N8590-47 | Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモ | 128MB×4枚 | | | | | |
| | リボード | N8590-31A/32A/45/46 用 | | | | | |
| N8590-57 | Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモ | 128MB×2枚 | | | | | |
| | リボード | N8590-52/53 用 | | | | | |
| | | | | | | | |

| Fibre Channel 管理用ソフト | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|
| - | Navisphere Ver4.1.5 | | | | |
| | nel パスフェイルオーバ用ソフト | | | | |
| UL1214-003 | デュアルポート機構ユーティリティ | Windows NT 4.0 対応 | | | |
| UL1214-102 デュアルポート機構ユーティリティ 2000 Windows 2000 対応 | | | | | |
| | Ver2.0 | | | | |

(注意)

※ 以降、本編では単体サーバ構成時の場合について記載する。

2.機能仕様

<用語説明>

DPE(Disk Processor Enclosure)

Fibre Channel ディスクアレイ装置。

DAE(Disk Array Enclosure)

Fibre Channel ディスクアレイ装置収納ユニット。

SP(Storage Processor)

ディスクアレイ装置を制御するコントローラのこと。Fibre Channel ディスクアレイ装置内には2つのデュアルポート機構が標準で搭載されている。

PS(Power Supply)

ディスクアレイ装置の電源。

SPS(Standby Power Supply)

デュアルポート機構に含まれるバッテリ電源。

FC-AL(Fibre Channel Arbitrated Loop)

米国 ANSI にて標準化が推進されている、高速なシリアルインターフェースの規格。

FC-AL はデータ転送ラインを 2 本持つことができ、1 本で 100MB/s、2 本で 200MB/s の転送容量を持つ。この FC-AL を使い、ホストコンピュータ、磁気ディスク装置などを TokenRing や FDDI の様にループ構成で接続できる。

ATF(Applications Transparent Failover)

2本のI/Oパスで接続されているディスクアレイ装置を接続した環境において、プライマリパス上に故障が発生した際に自動的にI/Oパスをセカンダリパスに変更する(Failover)能力を持ったディスクアレイ装置の Dual Active SP を構築できる機能のこと。

セカンダリパスへの Failover は、アプリケーションに意識させることなく実施される。

通常の接続形態(シングルポート接続)の場合、パス上に異常が発生すると、そのパス上に接続されているディスクアレイ装置へのアクセスができなくなり、業務停止につながってしまう。

Fibre Channel ディスクアレイ装置(FC5300)

| 型名 | | | N8590-52 | N8590-53 | | | |
|----------|-------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | | | | |
| 容量 | 標準 | | 85 GB | | | | |
| | | | (17 GB HDD×5 台) | | | | |
| | 最大 | | 170 GB | 890 GB | | | |
| | | | (17GB HDD x 10 台) | (17GB HDD×10台+36GB HDD×10台×2) DAEを2台接続時 | | | |
| | DAE 0 |)増設 | 增設不可 | N8590-07A を最大 2 台 | | | |
| | 増設デ | ィスク | N8550-70 | N8550-70/N8590-48(DAE 増設のみ) | | | |
| RAIDレイ | ベル(D: | : データ、P : パ | RAID0、1、0/1、5 | | | | |
| リティ、S | | · | (RAID5:2~9D+P または2~8D+P+S) | | | | |
| 標準 RAI | D 構成 | の拡張 | Navisphere の Expansion 機能を使用 | 用することにより可能 | | | |
| パスフェ | イル | 単体 / 複数 | 使用可 | | | | |
| オーバ(A | | DPE 利用時 | | | | | |
| キャッシ | ュ容量 | | 64 MB(SP 当たり 64MB×1 枚) | | | | |
| | | 最大 | 128 MB | | | | |
| | | | N8590-57 × 1 を実装 | | | | |
| Write Ca | che 機 | 能 | 標準 HW 構成で利用可能 | | | | |
| | | 信頼性(SP) | デュアルポート機構を標準実装 | | | | |
| インタフ | ェース | | FibreChannel D-Sub9 ピン (Copper)×2 | | | | |
| ファンの | | | 冗長ファン標準搭載(ホットスワップ可) | | | | |
| | | SとSPS) | 冗長電源標準搭載(ホットスワップ可) | | | | |
| 環境条件 | 温度 | | 10 ~ 40 | | | | |
| | 湿度 | | 20 ~ 80 % | | | | |
| 電源仕様 | 入力電 | 圧 | AC 100 - 240 V±10% | | | | |
| | 入力電 | | 4A | | | | |
| | 周波数 | • | 50/60 Hz ±3% | | | | |
| | 最大皮 | 相電力 | 400 VA 以下 | | | | |
| | 最大有 | 効電力 | 392 W 以下 | | | | |
| | 突入電 | | 60 A _{0-P} 以下 | | | | |
| 外形寸法 | 幅(W) | | 248 mm | 483 mm | | | |
| | | | (379 mm:スタビライザ含む) | | | | |
| | 高さ(H | 1) | 680 mm | 154 mm 5U(本体:3.5U、バッテリ:1.5U) | | | |
| | 奥行(D |)) | 747 mm | 632 mm | | | |
| 装置形状 | | , | タワータイプ | ラックマウント | | | |
| 最大質量 | | | 73.0 kg 35.4 kg | | | | |
| AC コン | | | 並行二極アース付 | | | | |
| | 個数 | | 2 個 | | | | |
| 発熱量 | | | 1430 KJ/H | | | | |
| 装置寿命本体 | | | 5年 | | | | |
| ディスク | | ク | 5 年または 25,000 稼働時間のいずれか早い到達時 | | | | |
| | ファン | | 30,000 稼働時間 | | | | |
| | 電源 | | 5年 | | | | |
| | | ローラ | 5年 | | | | |
| | バッテ | リ(SPS) | 3 年 | | | | |
| | | | | | | | |

- ※ 1つのシステムで接続可能なディスクアレイ装置は、(SCSI)ディスクアレイ装置または、Fibre Channel ディスクアレイ装置のいずれか一方のみ。
- ※ FC5300 (N8590-52/53)とFC5700 (N8590-31A/32A/45/46)との混在は不可。
- ※ Fibre Channel ディスクアレイ装置に OS をインストールしての起動は不可。データ用の領域としてのみ使用可能。
- ※ ディスク容量の表記について
 - 記載している HDD の容量は、1KByte=1000Byte(1GB = 1000^3Byte 換算値)として計算。RAID レベルや OS によるフォーマットにより異なる。実際に Windows OS 上で確認した場合には、容量が表記している容量よりも少なく表示されるが、異常ではありません。
- ※ N8590-53 ヘディスクを増設する際、増設用 17GB HDD(N8550-70)は DPE/DAE 内、増設用 36GB HDD(N8590-48)は DAE 内に増設可。
- ※ 異なる DPE/DAE をまたぐ RAID の実装は不可。
- ※ 1 エンクロージャ内に 1 台までスペアディスクを実装可能。(N8590-52/53/07A のエンクロージャは、HDD スロット ID0~ID9 を持つ)
- ※ スペアディスクは、1エンクロージャ内で最後の HDD スロットに搭載すること。 N8590-52/53 の場合は、HDD スロットの ID9、N8590-07A は、HDD スロットの ID9(ID0 から ID2 に増設用 HDD 実装時)の位置に実装可。
- ※ スペアディスクとして増設用 HDD を増設する場合、実装されている容量より大きなものか同容量のものを使用のこと。
- ※ N8590-52/53 でメモリを増設するには、標準実装メモリとの差し替えが必要。
- ※ Fibre Channel ケーブルでの接続により構成された I/O パス(FC-AL)は、K210-80(20)を使用すれば、 デバイス間の接続距離を最大 20m まで延長することができる。
- ※ 本装置の突入電流は(N8590-52/53)が 60A(0-P)なため、電源工事の際には十分な配慮が必要。
- ※ バッテリ(SPS)は寿命が短いため、寿命時期がきたら有償保守部品による交換を推奨。
- ※ N8590-53 は、添付の L 字金具にて 0.5U 単位でのラック搭載位置の調整が可能。0.5U の余りを埋めるブランクパネルも添付。
- ※ パスフェイルオーバを行うには、デュアルポート機構ユーティリティが必要。
- ※ 本装置に接続する N8590-07A は、全て同一ラック内に実装する必要がある。

Fibre Channel ディスクアレイ装置(FC5700)

| | | プレイ表直(I C370 | | NOTOO 45 | N0500 40 | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--|
| 型名 | | N8590-31A | N8590-32A | N8590-45 | N8590-46 | | | |
| | | | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | | | | | |
| 容量 | 標準 | 85 GB (17GB HDD×5台) | | 180 GB (36GB HDD×5台) | | | | |
| | | | 2690 GB (17GB HDD×10 台) + (36GB HDD×70 台) DAE を 7 台接続時 | | 2880 GB (36GB HDD×80 台) DAE を 7 台接続時 | | | |
| | DAE の増設 | 増設不可 | N8590-07A を最大 7 台 | 増設不可 | N8590-07A を最大 7 台 | | | |
| | 増設ディスク | | N8550-70/N8590-4 8(DAE 増設のみ) | | | | | |
| RAID レベ | ル (D : データ、P : | | | RAID5 | | | | |
| パリティ、S | | (3D+P、4D+P、8D+ | • | (3D+P、4D+P、8D | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | 構成の拡張 | | pansion 機能を使用す | することにより可 | 能 | | | |
| | | 使用可 | | | | | | |
| オーバ(AT | F) DPE 利用時 | | | | | | | |
| キャッシュ | 1容標準 | 128 MB(32MB × 4 | , | | | | | |
| 量 | 最大 | 512 MB(128MB x | 4 枚) | | | | | |
| | 増設メモリ | N8502-38/N8590- | 47×2 実装 | | | | | |
| Write Cache 機能 | | 有効にするにはデ | ィスク増設が必須 | | | | | |
| コントローラの信頼性(SP) | | デュアルポート機 | 構を標準実装 | | | | | |
| インタフェース | | FibreChannel D-Sub9 ピン (Copper)×2 | | | | | | |
| ファンの信 | | 冗長ファン標準搭載 | | | | | | |
| 電源の信頼 | 頁性(PS と SPS) | 冗長電源標準搭載(ホットスワップ可) | | | | | | |
| 環境条件 | 温度 | 10 ~ 40 | | | | | | |
| | 湿度 | 20 ~ 80 % | | | | | | |
| 電源仕様 | 入力電圧 | AC 100 - 240 V±10% | | | | | | |
| | 入力電流 | 9A 5.5A | | 9A | 5.5A | | | |
| | 周波数 | 50/60 Hz ±3% | • | • | • | | | |
| | 最大皮相電力 | 900 VA 以下 | 以下 550 VA 以下 900 VA 以 | | 550 VA 以下 | | | |
| | 最大有効電力 | 860 W 以下 | 498 W 以下 | 860 W 以下 | 498 W 以下 | | | |
| | 突入電流 | | 50 A _{0-P} 以下 | 100 A _{0-P} 以下 | 50 A _{0-P} 以下 | | | |
| 外形寸法 | | 523 mm | 483 mm | 523 mm | 483 mm | | | |
| 高さ(H) | | 681 mm | 288 mm 8U(本体:6.5U、バ ッテリ:1.5U) | | 288 mm 8U(本体:6.5U、バ ッテリ:1.5U) | | | |
| | 奥行(D) | 733 mm | 706 mm | 733 mm | 706 mm | | | |
| 装置形状 | | タワータイプ | ラックマウント | タワータイプ | ラックマウント | | | |
| 最大質量 | | 149 kg | 53 kg | 149 kg | 53 kg | | | |
| ACコンセ | 形状 | 並行二極アース付 | | | | | | |
| ント | 個数 | 2個 | | | | | | |
| 発熱量 | | 3096 KJ/H | 1800 KJ/H | 3096 KJ/H | 1800 KJ/H | | | |
| 装置寿命 | 本体 | 5年 | | | | | | |
| | ディスク | 5 年または 25,000 稼働時間のいずれか早い到達時 | | | | | | |
| | ファン | 5 年または 30,000 稼働時間のいずれか早い到達時 | | | | | | |
| | 電源 | 5年 | | | | | | |
| | コントローラ | 5年 | | | | | | |
| | バッテリ(SPS) | 2年 | | | | | | |
| | / \ / / / (UFU) | <u> </u> | | | | | | |

- ※ 1つのシステムで接続可能なディスクアレイ装置は、(SCSI)ディスクアレイ装置または、Fibre Channel ディスクアレイ装置のいずれか一方のみ。
- ※ FC5300 (N8590-52/53)とFC5700 (N8590-31A/32A/45/46)との混在は不可。
- ※ Fibre Channel ディスクアレイ装置に OS をインストールしての起動は不可。データ用の領域としてのみ使用可能。
- ※ ディスク容量の表記について
 - 記載している HDD の容量は、1KByte=1000Byte(1GB = 1000^3Byte 換算値)として計算。RAID レベルや OS によるフォーマットにより異なる。実際に Windows OS 上で確認した場合には、容量が表記している容量よりも少なく表示されるが、異常ではありません。
- ※ N8590-32A ヘディスクを増設する際、増設用 17GB HDD(N8550-70)は DPE/DAE 内、増設用 36GB HDD(N8590-48)は DAE 内に増設可。
- ※ 異なる DPE/DAE をまたぐ RAID の実装は不可。
- ※ N8590-32A と接続された DAE において、増設用 17GB HDD(N8550-70)と増設用 36GB HDD(N8590-48)混在での RAID 構成は不可。
- ※ 1 エンクロージャ内に 1 台までスペアディスクを実装可能。(N8590-31A/45 のエンクロージャは、HDD スロット ID0~ID9 と ID10~ID19 の 2 つを持ち、N8590-32A/46/07A のエンクロージャは、HDD スロット ID0~ID9 を持つ)
- ※ スペアディスクは、1エンクロージャ内で最後の HDD スロットに搭載すること。 N8590-31A/45 の場合は、HDD スロットの ID9 及び ID19(ID10 から ID13 に増設用 HDD 実装時)、 N8590-32A/46 の場合は、HDD スロットの ID9、N8590-07A は、HDD スロットの ID9(ID0 から ID3 に増設用 HDD 実装時)の位置に実装可。
- ※ スペアディスクとして増設用 HDD を増設する場合、実装されている容量より大きなものか同容量のものを使用のこと。
- ※ N8590-31A/32A/45/46 でメモリを増設するには、標準実装メモリとの差し替えが必要。
- ※ N8590-31A/32A で Write Cache 機能を有効にするには、HDD スロット ID5~8 へ4台の N8550-70 の増設が必要。
- ※ N8590-45/46 で Write Cache 機能を有効にするには、HDD スロット ID5~8 へ4台の N8590-48 の増設が必要。
- ※ N8590-32A/46 は、添付の L 字金具にて 0.5U 単位でのラック搭載位置の調整が可能。0.5U の余りを埋めるブランクパネルも添付。ディスクアレイ本体(6.5U)に加え、標準添付のバックアップバッテリ用トレイ(1.5U)が必要。
- ※ 本装置の突入電流はデスクサイド型 (N8590-31A/45)が 100A(0-P)、ラックマウント型 (N8590-32A/46)が 50A(0-P)なため、電源工事の際には十分な配慮が必要。
- ※ バッテリ(SPS)は寿命が短いため、寿命時期がきたら有償保守部品による交換を推奨。
- ※ パスフェイルオーバを行うには、デュアルポート機構ユーティリティが必要。

Fibre Channel ディスクアレイ装置収納ユニット

| 型名 | | N8590-07A | | | |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 製品名 | | Fibre Channel ディスクアレイ装置収納ユニット | | | |
| 容量 | 標準 | HDD 未実装 | | | |
| | 最大 | 最大 10 台まで | | | |
| | 増設ディスク | 増設ディスクは接続される DPE に依存。 | | | |
| RAID レベ | ル (D : データ、P : | PE に依存 | | | |
| パリティ、S | | (D、P、S の構成についても DPE に依存) | | | |
| | | Navisphere の Expansion 機能を使用することにより可能 | | | |
| インタフコ | | FibreChannel D-Sub9 ピン (Copper)×2 | | | |
| ファンの信 | | 冗長ファン標準搭載 | | | |
| | | 冗長電源標準搭載 | | | |
| 環境条件 | | 10 ~ 40 | | | |
| | | 20 ~ 80 % | | | |
| 電源仕様 | | AC100 - 240 V±10% | | | |
| | 7 (7 3 -87710 | 5A | | | |
| | 7 377222 | 50/60 Hz ±3% | | | |
| | | 500 VA 以下 | | | |
| | | 490 W 以下 | | | |
| | | 50A _{0-P} 以下 | | | |
| 外形寸法 | IH() | 483 mm | | | |
| | 高さ(H) | 154 mm | | | |
| | | (3.5U) | | | |
| | 奥行(D) | 632 mm | | | |
| 装置形状 | | ラックマウント | | | |
| 最大質量 | | 35 kg | | | |
| AC コンセ | | 並行二極アース付 | | | |
| ント | | 2 個 | | | |
| 発熱量 | | 1764KJ/H | | | |
| 装置寿命 | | 5 年 | | | |
| | | 5 年または 25,000 稼働時間のいずれか早い到達時 | | | |
| | | 5 年または 30,000 稼働時間のいずれか早い到達時 | | | |
| | 電源 | 5 年 | | | |

- ※ 筐体をまたいでの RAID 構築は不可。
- ※ 本装置の突入電流はラックマウント型(N8590-07A)が 50A (0-P)なため、電源工事の際には十分な配慮が必要。
- ※ N8590-07A は、添付の L 字金具にて 0.5U 単位でのラック搭載位置の調整が可能。0.5U の余りを埋めるブランクパネルも添付。

Fibre Channel 用增設用 HDD

| 型名 | | N8550-70 | N8590-48 | | |
|-----------------|-------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 製品名 | | 增設用 17GB HDD | 增設用 36GB HDD | | |
| 容量 | | 17GB | 36GB | | |
| 平均シークタイム(ms) | Read | 5.4 | 5.4 | | |
| | Write | 6.0 | 6.0 | | |
| 回転速度 | | 10,000rpm | 10,000rpm | | |
| 平均回転待ち時間(ms) | | 2.99 | 2.99 | | |
| 最大データ転送速度(MB/s) | 同期 | 106 | 106 | | |
| インタフェース | | Fibre Channel (Copper) | Fibre Channel (Copper) | | |
| 形状 | | 1"ハイト(トレイ付) | 1"ハイト(トレイ付) | | |
| 増設用 HDD オプション適ぽ | 合表 | : 標準搭載及び増設可、 増 | 曾設可、×増設不可 | | |
| N8590-52 | 本体 | | × | | |
| N8590-53 | 本体 | | × | | |
| DAE | | | | | |
| N8590-31A | 本体 | | × | | |
| N8590-32A | 本体 | | × | | |
| DAE | | | | | |
| N8590-45 | 本体 | × | | | |
| N8590-46 | 本体 | × | | | |
| DAE | | × | | | |

(注意)

※ 上記表の「平均シークタイム」、「回転速度」、「平均回転待ち時間」、「最大データ転送速度」は、論理値であり、Fibre Channel ディスクアレイ装置の性能を示すものではありません。

Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモリボード

| 型名 | N8502-38 | N8590-47 | N8590-57 | |
|------------------|--------------------------------|----------|----------|--|
| 製品名 | Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモリボード | | | |
| 構成 | 128MB×2枚 | 128MB×4枚 | 128MB×2枚 | |
| ディスクアレイ装置当たりの購入数 | 2 | 2 | 1 | |
| 増設メモリオプション適合表 | 増設可、 x ^t | 曾設不可 | | |
| N8590-52/53 | × | × | | |
| N8590-31A/32A | | | × | |
| N8590-45/46 | | | × | |

FibreChannel パスフェイルオーバ用ソフト

Fibre Channel コントローラを二重化することによりバスの負荷分散機能およびフェイルオーバ機能を提供するソフト。

本機能により、Fibre Channel コントローラ(本体側、ディスクアレイ装置側)及び Fibre Channel ケーブルの何れかに障害が発生した場合は、自動的にもう一方のバスに切り替えて運用する。

| 型名 | | UL1214-003 | UL1214-102 | | |
|----------------------|---------------------|---|----------------|--|--|
| 製品名 | | デュアルポート機構ユーティリ | デュアルポート機構ユーティリ | | |
| | | ティ | ティ 2000 Ver2.0 | | |
| 対象 Fibre | e Channel ディスクアレイ装置 | N8590-52/53/31A/32A/45/46 | | | |
| 動作環境 | 対応 OS | Windows NT 4.0 Windows 2000 | | | |
| Fibre Channel コントローラ | | サーバ当たり2枚実装必須 | | | |
| [: | デュアルポート機構 | N8590-52/53/31A/32A/45/46 はデュアルポート機構を標準実装 | | | |

- ※ ハブ使用時は必ずハブを2台構成とすること。
- ※ サーバ台数は 1 から 8 ノードまでをサポート。(Fibre Channel ハブ使用時は 4 ノードまで、Fibre Channel スイッチ使用時は 8 ノードまでをサポート。)
- ※ デュアルポート機構ユーティリティは、1 サーバあたり 1 ライセンス必要。

Fibre Channel ディスクアレイ関連製品のサポート OS

| | | Windows NT 4.0 Window | | | | Window | vs 2000 |
|------------|--------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | Service | |
| | | Pack 3 | Pack 4 | Pack 5 | Pack 6a | Pack 無 | Pack 1 |
| Fibre Chan | nel ディスクアレイ装置(デスクサイド型) | | | | | | |
| | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | × | × | | | | |
| N8590-45 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | × | × | | | | |
| N8590-52 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | × | × | | | | |
| Fibre Chan | nel ディスクアレイ装置(ラックマウント型) | | | | | | |
| N8590-32A | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | × | × | | | | |
| N8590-46 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | × | × | | | | |
| N8590-53 | Fibre Channel ディスクアレイ装置 | × | × | | | | |
| Fibre Chan | nel ディスクアレイ装置収納ユニット(ラック | マウント | -型) | | | | |
| N8590-07A | Fibre Channel ディスクアレイ装置収納ユニ | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| | ット | | | | | | |
| Fibre Chan | nel ディスクアレイ増設用ディスク | | | | | | |
| N8550-70 | 增設用 17GB HDD | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| N8590-48 | 增設用 36GB HDD | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| Fibre Chan | nel ディスクアレイ用増設メモリボード | | | | | | |
| N8502-38 | Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモ | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| | リボード | | | | | | |
| N8590-47 | Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモ | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| | リボード | | | | | | |
| N8590-57 | Fibre Channel ディスクアレイ用増設メモ | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| | リボード | | | | | | |
| Fibre Chan | nel 管理用ソフト(Fibre Channel ディスクア | レイ装置 | [添付)*2 | | | | |
| - | Navisphere Ver4.1.5 | × | × | | | | |
| | nel パスフェイルオーバ用ソフト | | | | | | |
| | デュアルポート機構ユーティリティ | × | × | | | × | × |
| UL1214-102 | デュアルポート機構ユーティリティ 2000 | × | × | × | × | | |
| | Ver2.0 | | | | | | |

- (*1) 接続するディスクアレイ装置と同等の扱い。
- (*2) Fibre Channel ディスクアレイ装置には当該装置が対応する OS 上で動作するソフトが標準添付。